




ASDA-A2系列

高性能通讯型伺服驱动器应用技术手册



www.delta.com.tw/industrialautomation

中达电通股份有限公司

上海市浦东新区民夏路238号

邮编: 201209 公司网址: www.deltagreentech.com.cn

济南: 0531-8690-7277 南昌: 0791-6255-010

武汉:027-8544-8265 西安: 029-8836-0642

太原: 0351-4039-485 广州: 020-3879-2175 长春: 0431-8859-6017 哈尔滨: 0451-53665570

🐸 中达电通

南京: 025-8334-6585 厦门: 0592-5313-601 上海: 021-6301-2827 郑州:0371-6384-2772

长沙: 0731-8827-7882 成都:028-8434-2072

北京: 010-8225-3225

杭州: 0571-8882-0610 合肥: 0551-2816-777

重庆: 023-6310-3325

沈阳: 024-2334-1159

感谢您使用本产品,本使用操作手册提供 ASDA-A2 系列伺服驱动器及 ECMA 系列伺服电机的相关信息。内容包括:

- 伺服驱动器和伺服电机的安装与检查
- 伺服驱动器的组成说明
- 试转操作的步骤
- 伺服驱动器的控制功能介绍及调整方法
- 所有参数说明
- 通讯协议说明
- 检测与保养
- 异常排除

本使用操作手册适合下列使用者参考

- 伺服系统设计者
- 安装或配线人员
- 试转调机人员
- 维护或检查人员

在使用之前,请您仔细详读本手册以确保使用上的正确。此外,请将它妥善放置在安全的地点以便随时查阅。下列在您尚未读完本手册时,请务必遵守事项:

- 安装的环境必须没有水气,腐蚀性气体及可燃性气体
- 接线时禁止将三相电源接至电机 U、V、W 的接头,一旦接错时将损坏伺服电机
- 接地工程必须确实实施
- 在通电时,请勿拆解驱动器、电机或更改配线
- 在通电运作前,请确定紧急停机装置是否随时启动
- 在通电运作时,请勿接触散热片,以免烫伤

如果您在使用上仍有问题,请咨询经销商或者本公司客服中心。

Revision May, 2011 i

安全注意事项

ASDA-A2 系列为一高解析开放型(Open type)的伺服驱动器,操作时须安装于屏蔽式的控制箱内。本驱动器利用精密的反馈控制及结合高速运算能力的数字信号处理器(Digital Signal PRocessor, DSP),来控制 IGBT 产生精确的电流输出,用来驱动三相永磁式同步交流伺服电机(PMSM)以达到精准的定位。

ASDA-A2 系列可使用于工业应用场合上,且建议安装于使用手册中的配线(电)箱环境(驱动器、线材及电机都必须安装于符合 UL 环境等级 1 的安装环境最低要求规格)。

在接收检验、安装、配线、操作、维护及检查时,应随时注意以下安全注意事项。

标志「危险」、「警告」及「禁止」代表的涵义:



意指可能潜藏危险,若未遵守可能会对人员造成严重或致命的伤害。



意指可能潜藏危险,若未遵守可能会对人员造成中度的伤害,或导致产品严重损坏, 或甚至故障。



意指绝对禁止的行动,若未遵守可能会导致产品损坏,或甚至故障而无法使用。

接收检验



· 请依照指定的方式搭配使用伺服驱动器及伺服电机,否则可能会导致火灾或设备故障。

安装注意



禁止将本产品暴露在有水气、腐蚀性气体、可燃性气体等物质的场所下使用, 否则可能会造成触电或火灾。

配线注意





- ▶ 请勿连接三相电源至 U、V、W 电机输出端子,否则可能会造成人员受伤或火灾。
- ▶ 请锁紧电源及电机输出端子的固定螺丝,否则可能会造成火灾。
- ▶ 配线时,请参照线材选择进行配线,避免危险事件发生。

操作注意



- > 当机械设备开始运转前,须配合其使用者参数调整设定值。若未调整到相符的 正确设定值,可能会导致机械设备运转失去控制或发生故障。
- 机器开始运转前,请确认是否可以随时启动紧急停机装置。

ii Revision May, 2011



- ▶ 当电机运转时,禁止接触任何旋转中的电机零件,否则可能会造成人员受伤。
- 为了避免意外事故,请先分开机械设备的连轴器及皮带等,使其处于单独的状态,再进行第一次试运转。



- ★ 在伺服电机和机械设备连接运转后,如果发生操作错误,则不仅会造成机械设备的损坏,有时还可能导致人身伤害。
- 强烈建议:请先在无负载情况下,测试伺服电机是否正常运作,之后再将负载接上,以避免不必要的危险。
- ▶ 在运转中,请不要触摸伺服驱动器的散热片,否则可能会由于高温而发生烫伤。

保养及检查

- > 禁止接触伺服驱动器及伺服电机内部,否则可能会造成触电。
- > 电源启动时,禁止拆下驱动器面板,否则可能会造成触电。



- ▶ 电源关闭 10 分钟内,不得接触接线端子,残余电压可能造成触电。
- > 不得拆开伺服电机,否则可能会造成触电或人员受伤。
- ▶ 不得在开启电源情况下改变配线,否则可能造成触电或人员受伤。
- 只有合格的电机专业人员才可以安装、配线及修理保养伺服驱动器以及伺服电机。

主电路配线

» 请不要将动力线和信号线从同一管道内穿过,也不要将其绑扎在一起。配线时, 请使动力线和信号线相隔 30 厘米(11.8 英寸)以上。




- ▶ 对于信号线、编码器 (PG) 反馈线,请使用多股绞合线以及多芯绞合整体屏蔽线。对于配线长度,信号输入线最长为 3 米 (9.84 英尺), PG 反馈线最长为 20 米 (65.62 英尺)。
- » 即使关闭电源,伺服驱动器内部仍然可能会滞留高电压,请暂时(10分钟)不要触摸电源端子。并请确认「CHARGE | 指示灯熄灭以后,再进行检查作业。



请不要频繁地开关电源。如果需要连续开关电源时,请控制在一分钟一次以下。

主电路端子座配线





- > 端子座的一个电线插入口,请仅插入一根电线。
- ▶ 在插入电线时,请不要使芯线与邻近的电线短路。
- 在上电之前,请确实检查配线是否正确。

Revision May, 2011 iii

序言 | ASDA-A2 系列



各版本内容若略有差异,请以台达网站

(http://www.delta.com.tw/industrialautomation/) 最新公布信息为主。

İV Revision May, 2011

第一章	产品检查与型号说明
1.1	产品检查1-1
1.2	产品型号对照1-2
	1.2.1 铭牌说明1-2
	1.2.2 型号说明
1.3	伺服驱动器与电机机种名称对应参照表1-5
1.4	伺服驱动器各部名称1-7
	1.4.1 ASDA-A2 系列伺服驱动器1-7
	1.4.2 ASDA-A2_400V 系列伺服驱动器1-10
第二章	安装
2.1	注意事项2-1
2.2	储存环境条件2-1
2.3	安装环境条件2-1
2.4	安装方向与空间2-2
2.5	断路器与保险丝建议规格表2-5
2.6	电磁干扰滤波器(EMI Filters)选型2-6
2.7	回生电阻的选择方法2-10
第三章	配线
3.1	周边装置与主电源回路连接3-1
	3.1.1 周边装置接线图

	3.1.2	驱动器的连接器与端子	3-3
	3.1.3	电源接线法	3-5
	3.1.4	电机 U、V、W 引出线的连接头规格	3-7
	3.1.5	编码器引出线的连接头规格	3-9
	3.1.6	线材的选择	3-10
3.2	400\	V系列周边装置与电源回路连接	3-12
	3.1.1	周边装置接线图	3-12
	3.2.2	驱动器的连接器与端子	3-14
	3.2.3	电源接线法	3-16
	3.2.4	电机 U、V、W 引出线的连接头规格	3-17
	3.2.5	编码器引出线的连接头规格	3-18
	3.2.6	线材的选择	3-20
3.3	伺服	系统基本方块图	3-21
	3.3.1	400W(含)以下机种(无内建回生电阻)	3-21
	3.3.2	750W ~ 4.5kW 机种(内建回生电阻和风扇)	3-24
3.4	CN1	I/O 信号接线	3-26
	3.4.1	CN1 I/O 连接器端子 Layout	3-26
	3.4.2	CN1 I/O 连接器信号说明	3-28
	3.4.3	界面接线图(CN1)	3-39
	3.4.4	使用者指定 DI 与 DO 信号	3-48
3.5	CN2	编码器信号接线	3-49
3.6	CN3	通讯口信号接线	3-51
	3.6.1	CN3 通讯口端子 Layout	3-51

	3.6.2	CN3 通讯口与个人电脑的连接方式	3-52
3.7	CN4	串列通讯口(USB)	3-53
3.8	CN5	位置反馈信号接头(全闭回路)	3-54
3.9	CN6	通讯连接口(CANopen)	3-55
3.10	CN7	扩展 DI	3-57
3.11	标准排	接线方式	3-58
	3.11.1	位置(PT)模式标准接线	3-58
	3.11.2	位置(PR)模式标准接线	3-59
	3.11.3	速度模式标准接线	3-60
	3.11.4	扭矩模式标准接线	3-61
	3.11.5	通讯(CANopen)模式标准接线	3-62
第四章	章 草	面板显示及操作	
4.1	面板名	各部名称	4-1
4.2	参数计	设定流程	4-2
4.3	状态。	显示	4-3
	4.3.1	储存设定显示	4-3
	4.3.2	小数点显示	4-3
	4.3.3	警示信息显示	4-3
	4.3.4	正负号设定显示	4-3
	4.3.5	监控显示	4-4
4.4	一般〕	功能操作	4-6
	4.4.1	异常状态记录显示操作	4-6
	442	寸 动模式操作	4-7

	4.4.3	强制数字输出操作	4-8
	4.4.4	数字输入诊断操作	4-9
	4.4.5	数字输出诊断操作	4-9
第五章	Î	试转操作与调机步骤	
5.1	无负	载检测	5-1
5.2	驱动	器送电	5-2
5.3	空载	JOG 测试	5-6
5.4	空载	的速度测试	5-7
5.5	空载	的定位测试	5-9
5.6	调机	步骤	5-11
	5.6.1	调机步骤流程图	5-12
	5.6.2	结合机构的初步惯量估测流程图	5-13
	5.6.3	自动模式调机流程图	5-14
	5.6.4	半自动增益模式调机流程图	5-15
	5.6.5	负载惯量估测的限制	5-16
	5.6.6	机械共振的处理	5-18
	5.6.7	增益调整模式与参数的关系	5-19
	5.6.8	手动增益参数调整	5-20
第六章	Î	控制功能	
6.1	操作	模式选择	6-1
6.2	位置	模式	6-3
	6.2.1	PT 模式位置命令	6-3
	622	PR 模式位置命令	6-6

	6.2.3	位置模式控制架构	6-7
	6.2.4	位置S型平滑器	6-8
	6.2.5	电子齿轮比	6-11
	6.2.6	低通滤波器	6-12
	6.2.7	位置模式(PR)时序图	6-13
	6.2.8	位置回路增益调整	6-13
	6.2.9	位置模式低频抑振	6-15
6.3	速度	模式	6-20
	6.3.1	速度命令的选择	6-20
	6.3.2	速度模式控制架构	6-21
	6.3.3	速度命令的平滑处理	6-22
	6.3.4	模拟命令端比例器	6-25
	6.3.5	速度模式时序图	6-26
	6.3.6	速度回路增益调整	6-27
	6.3.7	共振抑制单元	6-34
6.4	扭矩	模式	6-41
	6.4.1	扭矩命令的选择	6-41
	6.4.2	扭矩模式控制架构	6-42
	6.4.3	扭矩命令的平滑处理	6-43
	6.4.4	模拟命令端比例器	6-43
	6.4.5	扭矩模式时序图	6-44
6.5	混合	模式	6-45
	6.5.1	速度 / 位置混合模式	6-46

	6.5.2	速度 / 扭矩混合模式	6-46
	6.5.3	扭矩 / 位置混合模式	6-47
6.6	其他		6-48
	6.6.1	速度限制的使用	6-48
	6.6.2	扭矩限制的使用	6-48
	6.6.3	模拟监视	6-49
	6.6.4	电磁刹车的使用	6-53
第七章	î ;	运动控制功能说明	
7.1	ASD	A-A2 具备的运动控制功能	7-1
7.2	驱动	器运作信息	7-1
	7.2.1	监视变数说明	7-2
	7.2.2	数据阵列说明	7-6
7.3	运动	铀说明	7-9
7.4	PR 核	莫式说明	7-10
7.5	ASD	A-A2 的 PR 模式与旧 PR 模式的差异	7-10
7.6	PR 核	莫式位置单位	7-11
7.7	PR 核	莫式寄存器说明	7-11
7.8	PR 核	莫式原点回归说明	7-12
7.9	PR 核	莫式提供的 DI / DO 与时序	7-12
7.10	PR 核	莫式参数设定	7-14
	7.10.1	路径前后关系	7-18
	7.10.2	PR 模式路径编成	7-1 9
7.11	电子口	凸轮(E-CAM)功能说明	7-21

	7.11.1 CAPTURE (数据撷取) 功能说明	7-28
	7.11.2 COMPARE(数据比较)功能说明	7-30
第八章	参数与功能	
8.1	参数定义	8-1
8.2	参数一览表	8-2
8.3	参数说明	8-14
	P0-xx 监控参数	8-14
	P1-xx 基本参数	8-31
	P2-xx 扩展参数	8-66
	P3-xx 通讯参数	8-93
	P4-xx 诊断参数	8-98
	P5-xx Motion 设定参数	8-108
	P6-xx PR 路径定义参数	8-145
	P7-xx PR 路径定义参数	8-172
	表 8.1 数字输入(DI)功能定义表	8-180
	表 8.2 数字输出(DO)功能定义表	8-185
第九章	通讯功能	
9.1	RS-485、RS-232 通讯硬件界面	9-1
9.2	RS-485、RS-232 通讯参数设定	9-3
9.3	MODBUS 通讯协议	9-6
9.4	通讯参数的写入与读出	9-17
第十章	异警排除	
10 1	驱动器异擎一览表	10-1

10.2	CANopen 通讯异警一览表	10-3
10.3	运动控制异警一览表	10-5
10.4	异警原因与处置	10-7
10.5	发生异常后解决异警的方法	10-22
第十一	章 规格	
11.1	伺服驱动器标准规格(ASDA-A2 系列)	11-1
	11.1.1 ASDA-A2_200V 系列	11-1
	11.1.2 ASDA-A2_400V 系列	11-4
11.2	伺服电机标准规格(ECMA 系列)	11-7
	11.2.1 200V 系列	11-7
	11.2.2 400V 系列	11-13
11.3	转矩特性(T-N 曲线)	11-16
	11.3.1 200V 系列	11-16
	11.3.2 400V 系列	11-17
11.4	过负载的特性	11-18
11.5	伺服驱动器外型尺寸	11-20
	11.5.1 200V 系列	11-20
	11.5.2 400V 系列	11-26
11.6	伺服电机外型尺寸	11-29
	11.6.1 200V 系列	11-29
	11.6.2 400V 系列	11-34
附录A	配件	
附录 B	基本检测与保养	

第一章 产品检查与型号说明

1.1 产品检查

为了防止本产品在购买与运送过程中的疏忽,请详细检查下表所列出的项目:

- 是否是所欲购买的产品:分别检查电机与驱动器铭牌上的产品型号,可参阅下节所列的型号说明。
- 电机轴是否运转平顺:用手旋转电机转轴,如果可以平顺运转,代表电机转轴是正常的。但是,附有电磁刹车的电机,则无法用手平滑运转!
- 外观是否损伤:目视检查是否外观上有任何损坏或是刮伤。
- 是否有松脱的螺丝:是否有螺丝未锁紧或脱落。

如果任何上述情形发生,请与代理商联络以获得妥善的解决。

完整可操作的伺服组件应包括:

- (1) 伺服驱动器及伺服电机。
- (2) 一条 UVW 电机动力线,一端 U、V、W 三条线插至驱动器所附的母座,另一端为公 座与电机端的母座相接,还有一条绿色地线请锁在驱动器的接地处。(选购品)
- (3) 一条编码器控制信号线与电机端编码器的母座相接,一端接头至驱动器 CN2,另一端为公座。(选购品)
- (4) 于 CN1 使用 50-PIN 接头 (3M 模拟产品)。(选购品)
- (5) 于 CN2 使用 20-PIN 接头 (3M 模拟产品)。(选购品)
- (6) 于 CN3 使用 6-PIN 接头 (IEEE1394 模拟产品), 一般通讯 (RS485) 用。(选购品)
- (7) 于 CN4 使用 4-PIN 接头(USB Type B 产品)。(选购品)
- (8) 于 CN6 使用 RJ45 接头, 高速通讯 (CANopen) 用。(选购品)
- (9) 驱动器电源输入:
 - (a) 750W~1.5kW: 3 PIN 快速接头端子(R、S、T)
 - (b) 750W~1.5kW: 3 PIN 快速接头端子(DC24V、DC0V、⑤)
 - (c) 2kW~7.5kW: 端子台(DC24V、DC0V、R、S、T)
- (10) 3-PIN 快速接头(U、V、W)
- (11) 3-PIN 快速接头 (P⊕、D、C)
- (12) 一支塑胶压棒(全系列皆有)
- (13) 一片金属短路片(全系列皆有)
- (14) 一本安装手册


Revision March, 2011 1-1

1.2 产品型号对照


1.2.1 铭牌说明

ASDA-A2 系列伺服驱动器

■ 铭牌说明



■ 生产管制序号说明




ECMA 系列伺服电机

■ 铭牌说明




■ 生产管制序号说明



1-2 Revision March, 2011

1.2.2 型号说明

ASDA-A2 系列伺服驱动器




机种代码

代号	全闭环	CANopen	DMCNET	DI 扩展槽
М	0	0	X	×
U	0	×	×	0
F	0	×	0	×
L	0	×	X	×

Revision March, 2011 1-3

ECMA 系列伺服电机



1-4 Revision March, 2011

1.3 伺服驱动器与电机机种名称对应参照表

1.3.1 ASDA-A2 220V系列伺服系统对应参照表

	伺服驱动器	对应的伺服电机
100W	ASD-A2-0121-□	ECMA-C10401□S (S=8mm)
200W	ASD-A2-0221-□	ECMA-C10602□S (S=14mm)
		ECMA-C10604□S (S=14mm)
40014/	ACD AC 0404 □	ECMA-C10804□7 (7=14mm)
400W	ASD-A2-0421-□	ECMA-E11305□S (S=22mm)
		ECMA-G11303□S (S=22mm)
750\\\	ACD A2 0724 □	ECMA-C10807□S (S=19mm)
750W	ASD-A2-0721-□	ECMA-G11306□S (S=22mm)
		ECMA-C11010□S (S=22mm)
1000W	ASD-A2-1021-□	ECMA-E11310□S (S=22mm)
		ECMA-G11309□S (S=22mm)
1500W	ASD-A2-1521-□	ECMA-E11315□S (S=22mm)
		ECMA-C11020□S (S=22mm)
2000W	ASD-A2-2023-□	ECMA-E11320□S (S=22mm)
		ECMA-E11820□S (S=35mm)
3000W	ASD-A2-3023-□	ECMA-E11830□S (S=35mm)
30000	A3D-A2-3023-□	ECMA-F11830□S (S=35mm)
4500W	ASD-A2-4523-□	ECMA-F11845□S (S=35mm)
5500W	ASD-A2-5523-□	ECMA-F11855□3 (3=42mm)
7500W	ASD-A2-7525-□	ECMA-F11875□3 (3=42mm)



- 1) 驱动器型号后的□为 ASDA-A2 机种代码,请参照实际购买产品的型号信息。
- 2) 伺服电机型号中的□为刹车或键槽 / 油封仕样。

上表以伺服电机的额定电流的三倍来设计伺服驱动器的规格。如果使用者需要六倍于伺服电机额定电流的伺服驱动器专用机,可咨询经销商。电机及驱动器的详细规格可参照附录。

Revision March, 2011 1-5

第一章 产品检查与型号说明 | ASDA-A2 系列

1.3.2 ASDA-A2 400V系列伺服系统对应参照表

	伺服驱动器	对应的伺服电机
750W	ASD-A2-0743-□	ECMA-J10807□S (S=19mm)
1000W	ASD-A2-1043-□	ECMA-K11310□S (S=22mm)
1500W	ASD-A2-1543-□	ECMA-K11315□S (S=22mm)
2000W	ASD-A2-2043-□	ECMA-K11320□S (S=22mm)
3000W	ASD-A2-3043-□	ECMA-L11830□S (S=35mm)
4500W	ASD-A2-4543-□	ECMA-L11845□S (S=35mm)
5500W	ASD-A2-5543-□	ECMA-L11855□3 (3=42mm)
*7500W	ASD-A2-7543-□	ECMA-L11875□3 (3=42mm)




- NOTE 1) 驱动器型号后的□为 ASDA-A2 机种代码,请参照实际购买产品的型号 信息。
 - 2) 伺服电机型号中的□为刹车或键槽 / 油封仕样。
 - * 近期上市

上表以伺服电机的额定电流的三倍来设计伺服驱动器的规格。如果使用者需要六倍于伺服电 机额定电流的伺服驱动器专用机,可咨询经销商。电机及驱动器的详细规格可参照附录。

1-6 Revision March, 2011

1.4 伺服驱动器各部名称

1.4.1 ASDA-A2 系列伺服驱动器



Revision March, 2011 1-7

ASDA-A2_220V 系列伺服驱动器(上视图)

内外部回生电阻:

- 使用外部回生电阻 时,P⊕、C端接电阻, P⊕、D端开路
- 2)使用内部回生电阻 时,P⊕、C端开路, P⊕、D端需短路
- 3) 使用外部回生制动单元时, P⊕、Θ端接制动单元P⊕、D与P⊕、C开路

控制回路电源: L1c、L2c供给单/三相200~ 230Vac, 50/60Hz电源

主回路电源: R、S、T连结在商用电 源AC200~230V, 50/60Hz电源

Resistor O220V

Po C Lie Lzc O R S T


散热座:

固定伺服器及散热之用

1-8 Revision March, 2011

ASDA-A2_220V 系列伺服驱动器(下视图)

伺服电机输出: 与电机电源接头U、V、 W连接,不可与主回路 电源连接,连接错误时 易造成驱动器损毁



Revision March, 2011 1-9

1.4.2 ASDA-A2_400V 系列伺服驱动器



1-10 Revision March, 2011

ASDA-A2_400V 系列伺服驱动器(上视图)

内外部回生电阻:

- 1) 使用外部回生电阻时,
 - P⊕、C端接电阻,P⊕、D端开路
- 2) 使用内部回生电阻时,
 - P⊕、C端开路,P⊕、D端需短路
- 3) 使用外部回生制动单元时,P⊕、Θ端 接制动单元,P⊕、D与P⊕、C开路

控制回路电源:

DC24V DC 0V 供给24VDC±10%电源

主回路电源:

R、S、T连结驱动电机用之主回路电源 AC380~480V,50/60Hz电源



散热座:

固定伺服器及散热之用

Revision March, 2011 1-11

ASDA-A2_220V 系列伺服驱动器(下视图)

伺服电机输出: 与电机电源接头U、V、 W连接,不可与主回路 电源连接,连接错误时 易造成驱动器损毁



伺服电机输出: 与电机电源接头U、V、 W连接,不可与主回路



1-12 Revision March, 2011

第二章 安装

2.1 注意事项

下列请使用者特别注意:

- 1) 驱动器与电机连线不能拉紧;
- 2) 固定驱动器时,必须在每个固定处确实锁紧;
- 3) 电机轴心必须与设备轴心杆对心良好;
- 4) 如果驱动器与电机连线超过 20 米, 请在 UVW 连接线加粗, 且编码器连线必须加粗;
- 5) 电机固定四根螺丝必须锁紧。

2.2 储存环境条件

本产品在安装之前必须置于其包装箱内,若该机暂不使用,为了使该产品能够符合本公司的保修范围内及日后的维护,储存时务必注意下列事项:

- 必须置于无尘垢、干燥的位置。
- 储存位置的环境温度必须在-20℃到+65℃范围内。
- 储存位置的相对湿度必须在 0%到 90%范围内,且无结露。
- 避免储存于含有腐蚀性气、液体的环境中。
- 最好适当包装存放在架子或台面。

2.3 安装环境条件

本产品驱动器使用环境温度为 0℃ ~55℃。若环境温度超过 45℃以上时,请置于通风良好的场所。长时间的运转建议在 45℃以下的环境温度,以确保产品的可靠性能。如果本产品装在配电箱里,那配电箱的大小及通风条件必须让所有内部使用的电子装置没有过热的危险。而且也要注意机器的震动是否会影响配电箱的电子装置。除此之外,使用的条件也包括:

- 无发高热装置的场所:
- 无水滴、蒸气、灰尘及油性灰尘的场所;

Revision May, 2011 2-1

第二章 安装 | ASDA-A2 系列

- 无腐蚀、易燃性的气、液体的场所;
- 无漂浮性的尘埃及金属微粒的场所;
- 坚固无振动的场所;
- 无电磁噪声干扰的场所。


本产品电机使用环境温度为0℃~40℃。使用的条件也包括:


- 无发高热装置的场所;
- 无水滴、蒸气、灰尘及油性灰尘的场所;
- 无腐蚀、易燃性的气、液体的场所;
- 无漂浮性的尘埃及金属微粒的场所。

2.4 安装方向与空间

注意事项:

安装方向必须依规定,否则会造成故障原因。为了使冷却循环效果良好,安装交流伺服驱动器时,其上下左右与相邻的物品和挡板(墙)必须保持足够的空间,否则会造成故障原因。 交流伺服驱动器在安装时其吸、排气孔不可封住,也不可倾倒放置,否则会造成故障。






错误方式

2-2 Revision May, 2011

安装示意图:


为了使散热风扇能够有比较低的风阻,以有效排出热量,请使用者遵守一台与多台交流伺服 驱动器的安装间隔距离建议值(如下图所示)。





安装图档的间隔距离与文字注解非等比例尺寸,请以文字注解为准。

Revision May, 2011 2-3



NOTE

安装图档的间隔距离与文字注解非等比例尺寸,请以文字注解为准。

2-4 Revision May, 2011

2.5 断路器与保险丝建议规格表

220V 机种

强烈建议:使用 UL / CSA 承认的保险丝与断路器。

驱动器型号	断路器	保险丝(Class T)
操作模式	一般	一般
ASD-A2-0121-□	5A	5A
ASD-A2-0221-□	5A	5A
ASD-A2-0421-□	10A	10A
ASD-A2-0721-□	10A	20A
ASD-A2-1021-□	15A	25A
ASD-A2-1521-□	20A	40A
ASD-A2-2023-□	30A	50A
ASD-A2-3023-□	30A	70A
ASD-A2-4523-□	70A	140A
ASD-A2-5523-□	75A	150A
ASD-A2-7523-□	95A	175A



驱动器若有加装漏电断路器以作为漏电故障保护时,为防止漏电断路器误动作,请选择感度电流在 200mA 以上,动作时间为 0.1 秒以上者。

400V 机种

强烈建议:使用 UL / CSA 承认的保险丝与断路器。

驱动器型号	断路器	保险丝(Class T)
操作模式	一般	一般
ASD-A2-0743-□	10A	20A
ASD-A2-1043-□	15A	25A
ASD-A2-1543-□	20A	40A
ASD-A2-2043-□	30A	50A
ASD-A2-3043-□	30A	70A
ASD-A2-4543-□	70A	140A
ASD-A2-5543-□	75A	150A
ASD-A2-7543-□	95A	175A

NOTE

驱动器若有加装漏电断路器以作为漏电故障保护时,为防止漏电断路器误动作,请选择感度电流在 200mA 以上,动作时间为 0.1 秒以上者。

Revision May, 2011 2-5

2.6 电磁干扰滤波器 (EMI Filters) 选型

220V 机种

项目	功率	Servo Drive 型号	EMI Filter 型号	FootPRint
1	100W	ASD-A2-0121-□	08TDT1W4S	N
2	200W	ASD-A2-0221-□	08TDT1W4S	N
3	400W	ASD-A2-0421-□	08TDT1W4S	N
4	750W	ASD-A2-0721-□	11TDT1W4S	N
5	1000W	ASD-A2-1021-□	11TDT1W4S	N
6	1500W	ASD-A2-1521-□	11TDT1W4S	N
7	2000W	ASD-A2-2023-□	20TDT1W4D	N
8	3000W	ASD-A2-3023-□	20TDT1W4D	N
9	4500W	ASD-A2-4523-□	20TDT1W4D	N
10	5500W	ASD-A2-5523-□	RF075M43BA	Υ
11	7500W	ASD-A2-7523-□	RF075M43BA	Υ

400V 机种

项目	功率	Servo Drive 型号	EMI Filter 型号	FootPRint
1	750W	ASD-A2-0743-□	11TDT1W4S	N
2	1000W	ASD-A2-1043-□	11TDT1W4S	N
3	1500W	ASD-A2-1543-□	11TDT1W4S	N
4	2000W	ASD-A2-2043-□	20TDT1W4D	N
5	3000W	ASD-A2-3043-□	20TDT1W4D	N
6	4500W	ASD-A2-4543-□	20TDT1W4D	N
7	5500W	ASD-A2-5543-□	RF075M43BA	Y
8	7500W	ASD-A2-7543-□	RF075M43BA	Υ

EMI 滤波器 (EMI Filter) 安装注意事项

所有的电子设备(包含伺服驱动器)在正常运转时,都会产生一些高频或低频的噪声,并经由传导或辐射的方式干扰周边设备。如果可以搭配适当的 EMI 滤波器(EMI Filter)及正确的安装方式,将可以使干扰降至最低。建议搭配台达 EMI 滤波器(EMI Filter),以便发挥最大的抑制伺服驱动器干扰效果。

在伺服驱动器及 EMI 滤波器 (EMI Filter) 安装时,都能按照使用手册的内容安装及配线的前提下,我们可以确信它能符合以下规范:

2-6 Revision May, 2011

- 1. EN61000-6-4 (2001)
- 2. EN61800-3 (2004) PDS of category C2
- 3. EN55011+A2 (2007) Class A Group 1

安装注意事项


为了确保 EMI 滤波器 (EMI Filter) 能发挥最大的抑制伺服驱动器干扰效果,除了伺服驱动器 需能按照使用手册的内容安装及配线之外,还需注意以下几点:

- 1. 伺服驱动器及 EMI 滤波器 (EMI Filter) 都必须要安装在同一块金属平面上。
- 2. 伺服驱动器及 EMI 滤波器 (EMI Filter) 安装时,请尽量将伺服驱动器安装在 EMI 滤波器 (EMI Filter) 之上。
- 3. 配线尽可能的缩短。
- 4. 金属平面要有良好的接地。
- 5. 伺服驱动器及 EMI 滤波器(EMI Filter)的金属外壳或接地必须很可靠的固定在金属平面上,而且两者间的接触面积要尽可能的大。

选用电机线及安装注意事项

电机线的选用及安装正确与否,关系着 EMI 滤波器 (EMI Filter)能否发挥最大的抑制伺服驱动器干扰效果。请注意以下几点:


- 1. 使用有屏蔽铜网的电缆线(如有双层屏蔽层者更佳)。
- 2. 在电机线两端的屏蔽铜网必须以最短距离及最大接触面积夫接地。
- 3. U型金属配管支架与金属平面固定处需将保护漆移除,确保接触良好,请见图 1 所示。
- 4. 电机线的屏蔽铜网与金属平面的连接方式需正确,应将电机线两端的屏蔽铜网使用 U 型金属配管支架与金属平面固定,正确连接方式请见图 2 中的连接方式。




Revision May, 2011 2-7

EMI 滤波器(EMI Filter)尺寸

台达料号: 08TDT1W4S




台达料号: 11TDT1W4S




2-8 Revision May, 2011

台达料号: 20TDT1W4D



台达料号: RF075M43BA



Revision May, 2011 2-9

2.7 回生电阻的选择方法

当电机的出力矩和转速的方向相反时,它代表能量从负载端传回至驱动器内。此能量灌注 DC Bus 中的电容使得其电压值往上升。当上升到某一值时,回灌的能量只能靠回生电阻来消耗。驱动器内含回生电阻,使用者也可以外接回生电阻。

下表为 ASDA-A2 200V 系列提供的内含回生电阻的规格

	内建回生电阻规格		*1内建回生电阻处理	最小允许电阻值
驱动器(kW)	电阻值(P1-52)	容量(P1-53)	的回生容量	(Ohm)
	(Ohm)	(Watt)	(Watt)	(OIIII)
0.1	-	-	-	30
0.2	-	-	-	30
0.4	-	-	-	30
0.75	40	60	30	20
1.0	40	60	30	20
1.5	40	60	30	20
2.0	20	100	50	10
3.0	20	100	50	10
4.5	20	100	50	10
5.5	-	-	-	8
7.5				8

ASDA-A2 400V 系列提供的内含回生电阻的规格

	内建回生	最小允许电阻值	
驱动器(kW)	电阻值(P1-52) (Ohm)	容量(P1-53) (Watt)	(Ohm)
0.75	80	100	60
1.0	80	100	60
1.5	80	100	40
2.0			40
3.0			30
4.5			20
5.5			20
7.5			15

2-10 Revision May, 2011

当回生容量超出内建回生电阻可处理的回生容量时,应外接回生电阻器。使用回生电阻时需注意以下几点:

- 1. 请正确设定回生电阻的电阻值(P1-52)与容量(P1-53),否则将影响该功能的执行。
- 2. 当使用者欲外接回生电阻时,请确定所使用的电阻值与内建回生电阻值相同;若使用者欲以并联方式增加回生电阻器的功率时,请确定其电阻值是否满足限制条件。
- 3. 在自然环境下,当回生电阻器可处理的回生容量(平均值)在额定容量下使用时,电阻的温度将上升至 120℃以上(在持续回生的情况下)。基于安全理由,请采用强制冷却方式,以降低回生电阻的温度;或建议使用具有热敏开关的回生电阻器。关于回生电阻器的负载特性,请向制造商咨询。

使用外部回生电阻时,电阻连接至 P、C 端,P、D 端开路。外部回生电阻尽量选择上表建议的电阻数。为了让使用者容易估算所需回生电阻的容量,我们忽略 IGBT 消耗能量,外部回生电阻容量的选择,将分成由回生能量选择或简易选择两种方式来讨论。

(1) 回生能量选择

(a) 当外部负载扭矩不存在

若电机运作方式为往覆来回动作,刹车所产生的回灌能量先进入 DC bus 的电容,待电容的电压超过某一数值,回生电阻将消耗多余的回灌能量。在此将提供二种回生电阻的选定方式。下表提供能量计算的公式,使用者可参考并计算所需要选择的回生电阻。

220V 机种

	动器 (W)	电机	转子惯量 J(× 10 ⁻⁴ kg.m ²)	空载 3000r/min 到静止 的回生能量 Eo (joule)	电容最大回生 能量 Ec (joule)
	0.1	ECMA-C10401□□	0.037	0.18	3
	0.2	ECMA-C10602□□	0.177	0.87	4
低	0.4	ECMA-C10604□□	0.277	1.37	8
惯	0.4	ECMA-C10804□□	0.68	3.36	
量	0.75	ECMA-C10807□□	1.13	5.59	14
	1.0	ECMA-C11010□□	2.65	13.1	18
	2.0	ECMA-C11020 □ □	4.45	22.0	21
	0.4	ECMA-E11305□□	8.17	40.40	8
	1.0	ECMA-E11310□□	8.41	41.59	18
中惯量	1.5	ECMA-E11315□□	11.18	55.28	18
	2.0	ECMA-E11320 □ □	14.59	72.15	24
		ECMA-E11820 □ □	34.68	171.50	21
	3.0	ECMA-E11830 □ □	54.95	271.7	28

Revision May, 2011 2-11

第二章 安装 | ASDA-A2 系列

中	3.0	ECMA-F11830 □ □	54.95	271.73	28
高惯	4.5	ECMA-F11845□□	77.75	384.47	25
量	5.5	ECMA-F11855□□	99.78	493.40	27
	7.5	ECMA-F11875	142.7	705.66	93
高	0.4	ECMA-G11303□□	8.17	40.40	8
惯	0.75	ECMA-G11306□□	8.41	41.59	14
量	1.0	ECMA-G11309□□	11.18	55.29	18

Eo= $J * wr^2/182$ (joule) , Wr: r/min

400V 机种

	动器 (W)	电机	转子惯量 J(× 10 ⁻⁴ kg.m ²)	空载 3000r/min 到静止 的回生能量 Eo (joule)	电容最大回生 能量 Ec (joule)
低	0.75	ECMA-J10807□□	1.13	5.59	42.43
中	1.0	ECMA-K11310□□	8.41	18.48	51.17
惯	1.5	ECMA-K11315□□	11.18	24.57	57.41
量	2.0	ECMA-K11320 □ □	14.59	18.04	34.94
中	3.0	ECMA-L11830 □ □	54.95	67.93	42.43
高	4.5	ECMA-L11845 □ □	77.75	96.12	51.17
惯	5.5	ECMA-L11855 □ □	99.78	123.35	57.41
量	7.5	ECMA-L11875□□	142.7	176.41	62.40

 $Eo = J * wr^2 / 182 (joule) , Wr : r/min$

假设负载惯量为电机惯量的 N 倍,则从 3000r/min 刹至 0 时,回生能量为 $(N+1) \times Eo$ 所需回生电阻必须消耗 $(N+1) \times Eo-Ec$ 焦耳。假设往返动作周期为 T sec,那么所需回生电阻的功率= $2 \times ((N+1) \times Eo-Ec)$ / T。计算程序如下:

步骤	项目	计算公式与设定方式
1	将回生电阻的容量设定至最大	更改 P1-53 至最大数值
2	设定动作周期T	使用者输入
3	设定转速 wr	使用者输入或由 P0-02 状态显示读取
4	设定负载/电机惯性比 N	使用者输入或由 P0-02 状态显示读取
5	计算最大回生能量 Eo	Eo= J*wr ² /182


2-12 Revision May, 2011

步骤	项目	计算公式与设定方式
6	设定可吸收的回生能量 Ec	参考上表
7	计算所需回生电阻容量	2 × ((N+1) × Eo-Ec) /T

以 400W 为例,往返动作周期为 T = 0.4sec,最高转速 3000r/min,负载惯量为电机惯量的 7 倍,则所需回生电阻的功率 = 2 × ((7+1) × 1.68-8) / 0.4 = 27.2W。小于回生电阻处理的容量,使用者利用内建 60W 回生电阻即可。一般而言,外部负载惯量不大时,内建回生电阻已可满足。下图描述实际运作情形。当回生电阻选取过小时,它累积能量会越来越大,温度也越高。当温度高过某值,ALE05 会发生。

(b) 当外部负载扭矩存在,而且使得电机作负功

平常电机用来作正功,电机扭矩输出方向与转动方向相同。但是有一些特殊场合,电机 扭矩输出与转动方向却相反。此时伺服电机即作负功,外部能量透过电机灌进驱动器。 下图所示一例,当电机作定速时外部负载扭矩变化大部分时间为正,大量能量往回生电 阻快速传递。



外部负载扭矩所做负功: TL × Wr

TL: 外部负载扭矩

为了安全起见,使用者尽量以最安全的情形来计算。

例如: 当外部负载扭矩为+70%的额定扭矩,转速达 3000 r/min 时,那么以 400W(额定扭矩:1.27Nt-m)为例,使用者必须外接 2 × (0.7×1.27) × (3000 × 2 × π / 60) = 560W,40 Ω 的回生电阻。

(2) 简易选择

使用者依据实际运转要求的允许频度,依据空载允许频度,来选择适当的回生电阻。其中空载允许频度,是以运转速度从 Or/min 到额定转速,再由额定转速到 Or/min 时,伺服电机在加速与减速过程,连续运转下最大操作的频度。其空载允许频度如下表所列,

下表的数据为伺服驱动器使用内建回生电阻的空载允许频度(times/min)。

伺	伺服驱动器使用内建回生电阻的空载允许频度(times/min)										
电机容量	600W	750W	900W	1.0kW	1.5kW	2.0kW	2.0kW	3.0kW	4.5kW	5.5kW	7.5kW
对应的电机	06	07	09	10	15	20	20	30	45	55	75
ECMA□□C	-	312	-	137	-	83 (F100)	-	-	-	-	-
ECMA□□E	-	-	-	42	32	24 (F130)	10 (F180)	11	-	-	-
ECMA□□F	-	-	-	-	-	-	-	11	8	-	-
ECMA□□G	42	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-
ECMAJ	-	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECMAK	-	-	-	162	122	-	-	-	-	-	-
ECMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

当伺服电机带有负载时,允许频度因为负载惯量或运转速度的不同,而有所不同。其计算公式如下,其中 m 为负载 / 电机惯性比:

容许频度=
$$\frac{空载容许频度}{m+1} \times (\frac{额定转速^2}{操作转速})$$
 (次/分)

以下提供外部回生电阻简易对照表。使用者可依据允许频度,选择适当的回生电阻。 下表的数据为伺服驱动器空载时使用外部建议回生电阻的允许频度(times/min)。

伺服驱动器空载时使用外部建议回生电阻的允许频度(times/min)								
电机容量	ECMA□□C							
	200W	400 (F6		400W (F80)	750W	1.0kW	2.0kW	
建议回生电阻	02	04	Ļ	04	07	10	20	
BR400W040 (400W 40Ω)	-	860	8(3506	2110	925	562	
BR1K0W020 (1kW 20Ω)	-	-		8765	5274	2312	1406	
电机容量				ECM	1A			
	0.5kW	1k\	V	1.5kW	2.0kW (F130		3.0kW	
建议回生电阻	05	1.0)	15	20	20	30	
BR400W040 (400W 40Ω)	291	28	3	213	163	68	-	
BR1K0W020 (1kW 20Ω)	729	70	8	533	408	171	-	
BR1K5W005 (3kW 10Ω)	-	-		-	-	-	331	
电机容量				ECM	1A 🗆 🗆 I	=		
	3.0kW 30			4.5kW		5.5kW	7.5kW	
建议回生电阻			45			55	75	
BR1K5W005 (3kW 10Ω)	331			234		182	127	

2-14 Revision May, 2011


伺服驱动器空载时位	使用外部建议	回生电	且阻的允许想	页度(time	es/m	in)
电机容量			ECMA	□□G		
	0.3kW		0.6	ίW		0.9kW
建议回生电阻	03		06			09
BR400W040 (400W 40Ω)	292		28	3		213
BR1K0W020 (1kW 20Ω)	729		70	8		533
电机容量			ECMA	□□K		
	1kW		1.5kW		2kW	
建议回生电阻	10		15			20
BR400W040 (400W 40Ω)	-		48	8		665
电机容量			ECMA			
	3.0kW	۷	1.5kW	5.5kV	٧	7.5kW
建议回生电阻	30		45	55		75
BR400W040 (400W 40Ω)	177		-	-		-
BR1K0W020 (1kW 20Ω)			312	243		170

若使用回生电阻瓦特数不够时,可并联相同的回生电阻用来增加功率。

建议回生电阻尺寸图

台达料号: BR400W040 (400W 40Ω)


L1	L2	Н	D	W	MAX. WEIGHT(g)
265	250	30	5.3	60	930




第二章 安装 | ASDA-A2 系列

台达料号: BR1K0W020 (1kW 20Ω)

L1	L2	Н	D	W	MAX. WEIGHT(g)
400	385	50	5.3	100	2800



台达料号: BR1K5W005 (3kW 10Ω)




2-16 Revision May, 2011

第三章 配线

本章说明伺服驱动器的接线方法与各种信号的意义,以及列出各种模式下的标准接线图。

3.1 220V 系列 周边装置与主电源回路连接

3.1.1 周边装置接线图



NOTE 安装注意事项:

- 1) 检查 R、S、T与 L1c、L2c 的电源和接线是否正确。
- 2) 确认伺服电机输出 U、V、W 端子相序接线是否正确,接错电机可能不转或乱转。
- 3) 使用外部回生电阻时,需将 P⊕、D端开路、外部回生电阻应接于 P⊕、C端,若使用内部回生电阻时,则需将 P⊕、D端短路且 P⊕、C端开路。
- 4) 异警或紧急停止时,利用ALARM或是WARN输出将电磁接触器(MC) 断电,以切断伺服驱动器电源。

3-2 Revision May, 2011

3.1.2 驱动器的连接器与端子

端子记号	名称	说明					
L1c、L2c	控制回路电源输入端	连接单相交	流电源。(根据产品型号,选择	适当的电压规格)		
R、S、T	主回路电源输入端	连接三相交流电源。(根据产品型号,选择适当的电压规格)					
U、V、W	电机连接线	连接至电机	连接至电机				
FG		端子记号	线色	说	明		
		U	红				
		V	白	电机三相主电源电	力线		
		W	黑				
		FG	绿	连接至驱动器的接	€地处⊕		
P⊕、D、C、	回生电阻端子或是刹车	使用内部电	狙	P÷、D端短路,F	P⊕、C端开路		
\odot	単元	使用外部电	狙	电阻接于 P⊕、C 端开路	两端,且 P⊕、D		
		使用外部刹车单元 电阻接于 P⊕、⑤ 与 P⊕、C 开路(N L2c、⑥、R、S、T), F 电压的正端, ⑥: 沒 的负端。			I 端内建于 L1c、 P⊕: 连接 V_BUS		
⊕两处	接地端子	连接至电源.	地线以及	电机的地线			
CN1	I/O 连接器(选购品)	连接上位控	制器,参	见 3.4 节			
CN2	编码器连接器(选购品)	连接电机的:	编码器,	参见 3.5 节			
		端子记	1号	线色	Pin No		
		T+		蓝	5		
		T-		蓝黑	4		
		保留	1	-	-		
		保留	1	-	-		
		+5V		红/红白	14,16		
		GND		黑/黑白	13,15		
CN3	通讯口连接器(选购品)	连接 RS-485 或 RS-232。参见 3.6 节					
CN4	USB 连接口(Type B) (选购品)	连接个人电脑(PC 或 NOTEBOOK),参见 3.7 节					
CN5	位置反馈信号接头(选 购品)	连接外部光	学尺或编	码器,成一全闭回路	各。参见 3.8 节		

第三章 配线 | ASDA-A2 系列

端子记号	名称	说明
CN6	CANopen 通讯连接口	RJ45 接头,参见 3.9 节
	(选购品)	
CN7	扩展 DI 接头(选购品)	扩展 DI 接头连接器,参见 3.10 节
CN8	预备接头	保留
CN9	通讯扩展槽(选购品)	扩展它种功能卡用(近期上市中)

下列为接线时必须特别注意的事项:


- 1) 当电源切断时,因为驱动器内部大电容含有大量的电荷,请不要接触 R、S、T 及 U、V、W 这六条大电力线。请等待充电灯熄灭时,方可接触。
- 2) R、S、T及U、V、W 这六条大电力线不要与其他信号线靠近,尽可能间隔 30 厘米 (11.8 英寸)以上。
- 3) 如果编码器 CN2 或是位置反馈信号接头 CN5 连线需要加长时,请使用双绞并附屏蔽接地的信号线。请不要超过 20 米 (65.62 英尺),如果要超过 20 米,请使用线径大一倍的信号线,以确保信号不会衰减太多。关于 20 米线长的编码器配线规格,请使用芯线尺寸 AWG26,并符合 UL 2464 规范的金属编织双绞屏蔽线 (Metal braided shield twisted-pair cable)。
- 4) 当使用 CANopen 时,请使用具备双绞线 SHIELDING 的标准接线,以确保通讯品质。
- 5) 线材选择请参考 3.1.6 节。

Revision May, 2011


3.1.3 电源接线法

伺服驱动器电源接线法分为单相与三相两种,单相仅容许用于 1.5kW 与 1.5kW 以下机种。图中,Power On 为 a 接点,Power Off 与 ALRM_RY 为 b 接点。MC 为电磁接触器线圈及断电保持,与主回路电源接点。

■ 单相电源接线法(1.5kW 与 1.5kW 以下适用)



■ 三相电源接线法(全系列皆适用)



3-6 Revision May, 2011

3.1.4 电机 U、V、W 引出线的连接头规格

电机型号	U、V、W / 电磁刹车连接头	端子定义
ECMA-C10401□S (100W) ECMA-C10602□S (200W) ECMA-C10604□S (400W) ECMA-C10804□7 (400W) ECMA-C10807□S (750W)	HOUSING: JOWLE (C4201H00-2*2PA)	A
ECMA-C10401□S (100W) ECMA-C10602□S (200W) ECMA-C10604□S (400W) ECMA-C10804□7 (400W) ECMA-C10807□S (750W) *□: with brake	HOUSING: JOWLE (C4201H00-2*3PA)	В
ECMA-G11303□S (300W) ECMA-E11305□S (500W) ECMA-G11306□S (600W) ECMA-G11309□S (900W) ECMA-C11010□S (1000W) ECMA-E11310□S (1000W) ECMA-E11315□S (1500W) ECMA-C11020□S (2000W) ECMA-E11320□S (2000W)	3106A-20-18S	С
ECMA-E11820□S (2000W) ECMA-E11830□S (3000W) ECMA-F11830□S (3000W) ECMA-F11845□S (4500W) ECMA-F11855□3 (5500W)	3106A-24-11S	D

电机型号	U、V、W / 电磁刹车连接头	端子定义
ECMA-F11855□3 (5500W) ECMA-F11875□3 (7500W)	32 - 17 D A C B	E

驱动器容量	电机型号	电磁刹车连接头	端子定义
5.5kW	ECMA-F21855□3		
7.5kW	ECMA-F21875□3	A• •B 10SL-4	F

拉 姆 <i>切</i> 扬	U	V	W	CASE GROUND	BRAKE1	BRAKE2
接线名称	(红)	(自)	(黑)	(绿)	(黄)	(蓝)
端子定义A	1	2	3	4	-	-
端子定义B	1	2	4	5	3	6
端子定义C	F	I	В	E	G	Н
端子定义D	D	Е	F	G	Α	В
端子定义E	А	В	С	D	-	-

接线名称	BRAKE1	BRAKE2
端子定义F	Α	В

线材选择请使用电线以 600V 乙烯树脂电线为基准,配线长度 30 米以下,超过 30 米的场合请考虑电压降来选定电线尺寸,线材选择请参考 3.1.6 节的说明。



- 1) 刹车线圈并没有极性,接线名称为 BRAKE1 & BRAKE2。
- 2) 刹车用电源为 DC24V,严禁与控制信号电源 VDD 共用。
- 3) 伺服电机型号中的□为刹车或键槽 / 油封仕样。

3-8 Revision May, 2011

3.1.5 编码器引出线的连接头规格

电机型号	Encoder 连接头	端子定义
ECMA-C10401□S (100W) ECMA-C10602□S (200W) ECMA-C10604□S (400W) ECMA-C10804□7 (400W) ECMA-C10807□S (750W)	963 852 741	A
	HOUSING: AMP (1-172161-9)	
ECMA-G11303□S (300W) ECMA-E11305□S (500W) ECMA-G11306□S (600W) ECMA-G11309□S (900W) ECMA-C11010□S (1000W) ECMA-E11310□S (1000W) ECMA-E11315□S (1500W) ECMA-E11320□S (2000W) ECMA-E11820□S (2000W) ECMA-E11830□S (3000W) ECMA-F11830□S (3000W) ECMA-F11845□S (4500W) ECMA-F11875□3 (7500W)	3106A-20-29S	В

接线名称	T+	T-	保留	保留	保留	保留	DC+5V	GND	BRAID SHELD
端子定义A	1 (蓝)	4 (蓝黑)	-	-	-	-	7 (红/红白)	8 (黑/黑白)	9
端子定义B	Α	В	-	-	-	-	S	R	L

线材选择请使用附屏蔽网线的多芯线,而屏蔽网线要确实与 SHIELD 端相连接,线材选择 请参考 3.1.6 节的说明。



NOTE 1) 伺服电机型号中的□为刹车或键槽 / 油封仕样。

3-9 Revision May, 2011

3.1.6 线材的选择

本驱动器各端子与信号配线的建议线材,如下表所示:

驱动器与对应电机型号		电源配线一线径 mm² (AWG)				
		L ₁ C, L ₂ C	R, S, T	U, V, W	P⊕, C	
ASD-A2-0121-□	ECMA-C10401□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	0.82(AWG18)	2.1 (AWG14)	
ASD-A2-0221-□	ECMA-C10602□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	0.82(AWG18)	2.1 (AWG14)	
	ECMA-C10604□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	0.82(AWG18)	2.1 (AWG14)	
ASD-A2-0421-□	ECMA-C10804□7	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	0.82(AWG18)	2.1 (AWG14)	
A3D-A2-0421-	ECMA-E11305□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	0.82(AWG18)	2.1 (AWG14)	
	ECMA-G11303□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	0.82(AWG18)	2.1 (AWG14)	
ASD-A2-0721-□	ECMA-C10807□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	0.82(AWG18)	2.1 (AWG14)	
ASD-AZ-0721-	ECMA-G11306□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	0.82(AWG18)	2.1 (AWG14)	
	ECMA-C11010□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	
ASD-A2-1021-□	ECMA-E11310□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	
	ECMA-G11309□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	
ASD-A2-1521-□	ECMA-E11315□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	
	ECMA-C11020□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	2.1 (AWG14)	2.1 (AWG14)	
ASD-A2-2023-□	ECMA-E11320□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	2.1 (AWG14)	2.1 (AWG14)	
	ECMA-E11820□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	3.3 (AWG12)	2.1 (AWG14)	
ACD A2 2022 □	ECMA-E11830□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	3.3 (AWG12)	2.1 (AWG14)	
ASD-A2-3023-□	ECMA-F11830□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	3.3 (AWG12)	2.1 (AWG14)	
ASD-A2-4523-□	ECMA-F11845□S	1.3 (AWG16)	3.3 (AWG12)	8.4 (AWG8)	3.3 (AWG12)	
ASD-A2-5523-□	ECMA-F11855□3	1.3 (AWG16)	3.3 (AWG12)	13.3 (AWG6)	3.3 (AWG12)	
ASD-A2-7523-□	ECMA-F11875□3	1.3(AWG16)	5.3(AWG10)	13.3(AWG6)	3.3(AWG12)	

3-10 Revision May, 2011


驱动器型号	编码器配线 — 线径mm² (AWG)					
那 奶 船至 5	芯线尺寸	芯线条数	线种规范	标准线长		
ASD-A2-0121-□	0.13 (AWG26)	10条(4对)	UL2464	3 公尺(9.84 英呎)		
ASD-A2-0221-□	0.13 (AWG26)	10条(4对)	UL2464	3 公尺(9.84 英呎)		
ASD-A2-0421-□	0.13 (AWG26)	10条(4对)	UL2464	3 公尺(9.84 英呎)		
ASD-A2-0721-□	0.13 (AWG26)	10条(4对)	UL2464	3 公尺(9.84 英呎)		
ASD-A2-1021-□	0.13 (AWG26)	10条(4对)	UL2464	3 公尺(9.84 英呎)		
ASD-A2-1521-□	0.13 (AWG26)	10条(4对)	UL2464	3 公尺(9.84 英呎)		
ASD-A2-2023-□	0.13 (AWG26)	10条(4对)	UL2464	3 公尺(9.84 英呎)		
ASD-A2-3023-□	0.13 (AWG26)	10条(4对)	UL2464	3 公尺(9.84 英呎)		
ASD-A2-4523-□	0.13 (AWG26)	10条(4对)	UL2464	3 公尺(9.84 英呎)		
ASD-A2-5523-□	0.13 (AWG26)	10条(4对)	UL2464	3 公尺(9.84 英呎)		
ASD-A2-7523-□	0.13 (AWG26)	10条(4对)	UL2464	3 公尺(9.84 英呎)		



- 1) 编码器的配线请使用双绞屏蔽线(Shielded twisted-pair cable),以 减低噪声的干扰。
- 2) 屏蔽网必须确实与 SHIELD 端 自相连接。
- 3) 配线时,请按照线材选择进行配线,避免危险事件发生。
- **4**) 驱动器型号后的□为 **ASDA-A2** 机种代码,请参照实际购买产品的型号信息。
- 5) 伺服电机型号中的□为刹车或键槽 / 油封仕样。

3.2 400V 系列 周边装置与主电源回路连接

3.2.1 周边装置接线图



3-12 Revision May, 2011

NOTE

安装注意事项:

- 1) 检查 R、S、T与 DC24V、DC0V 的电源和接线是否正确。
- 2) 确认伺服电机输出 U、V、W 端子相序接线是否正确,接错电机可能不转或乱转。
- 3) 使用外部回生电阻时,需将 P⊕、D端开路、外部回生电阻应接于 P⊕、C端,若使用内部回生电阻时,则需将 P⊕、D端短路且 P⊕、C端开路。
- 4) 异警或紧急停止时,利用ALARM或是WARN输出将电磁接触器(MC) 断电,以切断伺服驱动器电源。

3.2.2 驱动器的连接器与端子

端子记号	名称			说明		
DC24V 、 DC0V	控制回路电源输入端	连接单相直流电源。(根据产品型号,选择适当的电压规格)				
R、S、T	主回路电源输入端	连接三相交	流电源。(根据产品型号,选择	适当的电压规格)	
U、V、W	电机连接线	连接至电机				
FG		端子记号	线色	说	明	
		U	红			
		V	白	电机三相主电源电	力线	
		W	黑			
		FG	绿	连接至驱动器的接	₩处⊕	
P⊕、D、C、	回生电阻端子或是刹车	使用内部电	狙	P ⁺ 、D 端短路,F	P⊕、C端开路	
Θ	单元	使用外部电	阻	电阻接于 P⊕、C 端开路	两端,且 P⊕、D	
		使用外部刹车单元 电阻接于 P⊕、⊙两端,且 P⊕ 与 P⊕、C 开路(N 端内建于 L² L2c、⊙、R、S、T), P⊕: 连接 V_BUS 的负端。			I 端内建于 L1c、 P⊕: 连接 V_BUS	
⊕两处	接地端子	连接至电源:	地线以及	电机的地线		
CN1	I/O 连接器(选购品)	连接上位控	制器,参	见 3.4 节		
CN2	编码器连接器(选购品)	连接电机的:	编码器,	参见 3.5 节		
		端子记	1号	线色	Pin No	
		T+		蓝	5	
		T-		蓝黑	4	
		保留	1	-	-	
		保留		-	-	
		+5V		红/红白	14,16	
		GNE		黑/黑白	13,15	
CN3	通讯口连接器(选购品)					
CN4	USB连接口(Type B) (选购品)	连接个人电脑(PC 或 NOTEBOOK),参见 3.7 节				
CN5	位置反馈信号接头(选 购品)	连接外部光	学尺或编	码器,成一全闭回路	等。参见 3.8 节	

3-14 Revision May, 2011

端子记号	名称	说明
端子记号	名称	说明
CN6	CANopen 通讯连接口	RJ45 接头,参见 3.9 节
	(选购品)	
CN7	扩展 DI 接头(选购品)	扩展 DI 接头连接器,参见 3.10 节
CN8	预备接头	保留
CN9	通讯扩展槽(选购品)	扩展它种功能卡用(近期上市中)


下列为接线时必须特别注意的事项:

- 6) 当电源切断时,因为驱动器内部大电容含有大量的电荷,请不要接触 R、S、T 及 U、V、W 这六条大电力线。请等待充电灯熄灭时,方可接触。
- 7) R、S、T及U、V、W 这六条大电力线不要与其他信号线靠近,尽可能间隔 30 厘米 (11.8 英吋)以上。
- 8) 如果编码器 CN2 或是位置反馈信号接头 CN5 连线需要加长时,请使用双绞并附屏蔽接地的信号线。请不要超过 20 米 (65.62 英呎),如果要超过 20 米,请使用线径大一倍的信号线,以确保信号不会衰减太多。关于 20 米线长的编码器配线规格,请使用芯线尺寸 AWG26,并符合 UL 2464 规范的金属编织双绞屏蔽线 (Metal braided shield twisted-pair cable)。
- 9) 当使用 CANopen 时,请使用具备双绞线 SHIELDING 的标准接线,以确保通讯品质。
- 10) 线材选择请参考 3.2.6 节。

3.2.3 电源接线法

400V 伺服驱动器电源接线为三相供电。Power On 为 a 接点,Power Off 与 ALRM_RY 为 b 接点。MC 为电磁接触器线圈及自保持电源,与主回路电源接点。

■ 三相电源接线法 (400V 全系列皆适用)



3-16 Revision May, 2011

3.2.4 电机 U、V、W 引出线的连接头规格

电机型号	U、V、W / 电磁刹车连接头	端子定义
ECMA-J10807□S (750W)	HOUSING: JOWLE (C4201H00-2*2PA)	А
ECMA-J10807□S (750W) *□: with brake	36 25 14	В
	HOUSING: JOWLE (C4201H00-2*3PA)	
ECMA-K11310□S (1000W) ECMA-K11315□S (1500W) ECMA-K11320□S (2000W)	3106A-20-18S	С
ECMA-L11830□S (3000W) ECMA-L11845□S (4500W) ECMA-L11855□3 (5500W) ECMA-L11875□3 (7500W)	3106A-24-11S	D

接线名称	U	V	W	CASE GROUND	BRAKE1	BRAKE2
按线 石阶	(红)	(白)	(黑)	(绿)	(黄)	(蓝)
端子定义A	1	2	3	4	-	-
端子定义B	1	2	4	5	3	6
端子定义C	F	I	В	Е	G	Н
端子定义D	D	Е	F	G	Α	В
端子定义E	Α	В	С	D	-	-

接线名称	BRAKE1	BRAKE2
端子定义F	Α	В

线材选择请使用电线以 600V 乙烯树脂电线为基准,配线长度 30 米以下,超过 30 米的场 合请考虑电压降来选定电线尺寸,线材选择请参考 3.2.6 节的说明。




- NOTE 1) 刹车线圈并没有极性,接线名称为 BRAKE1 & BRAKE2。
 - 2) 刹车用电源为 DC24V,严禁与控制信号电源 VDD 共用。
 - 3) 伺服电机型号中的□为刹车或键槽 / 油封仕样。

3.2.5 编码器引出线的连接头规格

电机型号	Encoder 连接头	端子定义
ECMA-J10807□S (750W)	HOUSING: AMP (1-172161-9)	А

3-18 Revision May, 2011



接线名称	T+	T-	保留	保留	保留	保留	DC+5V	GND	BRAID SHELD
端子定义A	1 (蓝)	4 (蓝黑)	-	-	-	-	7 (红/红白)	8 (黑/黑白)	9
端子定义B	Α	В	-	-	-	-	S	R	L

线材选择请使用附屏蔽网线的多芯线,而屏蔽网线要确实与 SHIELD 端相连接,线材选择 请参考 3.2.6 节的说明。



NOTE 1) 伺服电机型号中的□为刹车或键槽 / 油封仕样。

3-19 Revision May, 2011

3.2.6 线材的选择

本驱动器各端子与信号配线的建议线材,如下表所示:

亚力 嬰 片 🧵	付应电机型号	电源配线一线径 mm² (AWG)								
7124月1日十月7	77.22.47.1.22.5	DC24V, DC0V	R, S, T	U, V, W	P⊕, C					
ASD-A2-0743-□	ECMA-J10807□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	0.82(AWG18)	2.1 (AWG14)					
ASD-A2-1043-□	ECMA-K11310□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)					
ASD-A2-1543-□	ECMA-K11315□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)					
ASD-A2-2043-□	ECMA-K11320□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	2.1 (AWG14)	2.1 (AWG14)					
ASD-A2-3043-□	ECMA-L11830□S	1.3 (AWG16)	2.1 (AWG14)	3.3 (AWG12)	2.1 (AWG14)					
ASD-A2-4543-□	ECMA-L11845□S	1.3 (AWG16)	3.3 (AWG12)	8.4 (AWG8)	3.3 (AWG12)					
ASD-A2-5543-□	ECMA-L11855□3	1.3 (AWG16)	3.3 (AWG12)	13.3 (AWG6)	3.3 (AWG12)					
ASD-A2-7543-□	ECMA-L11875□3	1.3(AWG16)	5.3(AWG10)	13.3(AWG6)	3.3(AWG12)					

驱动器型号	编码器配线 — 线径mm² (AWG)								
池纫郁尘力	芯线尺寸	芯线条数	线种规范	标准线长					
ASD-A2-0743-□	0.13 (AWG26)	10条(4对)	UL2464	3 公尺(9.84 英呎)					
ASD-A2-1043-□	0.13 (AWG26)	10条(4对)	UL2464	3 公尺(9.84 英呎)					
ASD-A2-1543-□	0.13 (AWG26)	10条(4对)	UL2464	3 公尺(9.84 英呎)					
ASD-A2-2043-□	0.13 (AWG26)	10条(4对)	UL2464	3 公尺(9.84 英呎)					
ASD-A2-3043-□	0.13 (AWG26)	10条(4对)	UL2464	3 公尺(9.84 英呎)					
ASD-A2-4543-□	0.13 (AWG26)	10条(4对)	UL2464	3 公尺(9.84 英呎)					
ASD-A2-5543-□	0.13 (AWG26)	10条(4对)	UL2464	3 公尺(9.84 英呎)					
ASD-A2-7543-□	0.13 (AWG26)	10条(4对)	UL2464	3 公尺(9.84 英呎)					




- 1) 驱动器型号后的□为 ASDA-A2 机种代码,请参照实际购买产品的型号资讯。
- 2) 伺服电机型号中的□为刹车或键槽 / 油封仕样。
- 3) 编码器配线请使用双绞屏蔽线(shielded twisted-pair cable),以减低噪音的干扰。
- 4) 屏蔽网线必须确实与驱动器的 SHIELD 端⊜相连接。
- 5) 配线时,请参照线材选择进行配线,避免危安事件发生。

3-20 Revision May, 2011


3.3 伺服系统基本方块图

3.3.1 200V 系列机种

■ 400W(含)以下机种(无内建回生电阻)




■ 750W ~ 4.5kW 机种(内建回生电阻和风扇)




3-22 Revision May, 2011

■ 5.5Kw~7.5kW 机种(内建风扇,无回生电阻)




3.3.2 400V 系列机种

■ 750W~1.5kW 机种 (内建回生电阻与风扇)



3-24 Revision May, 2011

■ 2kW~7.5kW 机种 (内建风扇、无回生电阻)




3.4 CN1 I/O 信号接线

3.4.1 CN1 I/O 连接器端子 Layout

为了更有弹性与上位控制器互相沟通,我们提供可任意规划的 5 组输出及 8 组输入。控制器提供的八个输入设定与五个输出分别为参数 P2-10 ~ P2-17 与参数 P2-18 ~ P2-22。除此之外,还提供差动输出的编码器 A+, A-, B+, B-, Z+, Z-信号,以及模拟转矩命令输入和模拟速度/位置命令输入及脉冲位置命令输入。其接脚图如下:




CN1连接器(母)



侧面图



背面图



CN1连接器背面接线端

3-26 Revision May, 2011

_		Not the LA . I.	1	DO4+	数字输出			Not what A . I.	26	DO4-	数字输出
2	DO3-	数字输出	3	DO3+	数字输出	27	DO5-	数字输出 高速位置指	28	DO5+	数字输出
4	DO2-	数字输出	5	DO2+	数字输出	29	/HPulse	令脉冲(一)	30	DI8-	数字输入
6	DO1-	数字输出	7	DO1+	数字输出	31	DI7-	数字输入	32	DI6-	数字输入
8	DI4-	数字输入				33	DI5-	数字输入			
			9	DI1-	数字输入		PULL	Sign 端	34	DI3-	数字输入
10	DI2-	数字输入	11	COM+	电源输入端 (12~24V)	35	HI_S (Sign)	指令脉冲的 外加电源	36	SIGN	位置指令符
12	GND	模拟输入信			(12~240)	37	/SIGN	位置指令符			号(一)
'-	CIAD	号的地	13	GND	模拟输入信 号的地	O,	PULL	号(+) Pulse 端	38	HPULSE	高速位置指令脉冲(+)
14	NC	无作用	15	MON2	模拟数据监	39	HI_P (Pulse)	指令脉冲的 外加电源	40	/HSIGN	高速位置指
16	MON1	模拟数据			视输出 2	41	/PULSE	位置指令脉			令符号(一)
		监视输出 1			+24V 电源输		,, 5252	冲(+)			模拟命令输
18	T_REF	模拟命令输入 转矩	17	VDD	出 (外部 I/O 用)	43	PULSE	位置指令脉冲(一)	42	V_REF	入速度(+)
		+12 电源输出	19	GND	模拟输入信 号的地				44	GND	模拟输入信 号的地
20	VCC	(模拟命令 用)	21	OA	编码器 A 脉	45	COM-	VDD(24V) 电源的地	46	HSIGN	高速位置指
00	/O A	编码器			冲输出	47	0014	VDD (24V)			令符号(+)
22	/OA	/A 脉冲输出			编码器/B 脉	47	COM-	电源的地			编码器 Z 脉
24	/OZ	编码器	23	/OB	冲输出	49	COM-	VDD (24V)	48	OCZ	冲开集极输出
		/Z 脉冲输出	25	ОВ	编码器 B 脉冲输出			电源的地	50	OZ	编码器 Z 脉冲差动输出



1) NC 代表 NO CONNECTION,此端子由驱动器内部使用,请勿连接,以免造成损坏!

3.4.2 CN1 I/O 连接器信号说明

前一节所列的信号,在此详加说明:

一般信号

信号名称		Pin No	功能	接线方式
	7 F 17			(参考 3.4.3)
模拟命令(输入)	V_REF	42	 (1) 电机的速度命令-10V~+10V,代表-3000~+3000 r/min 的转速命令(预设),可藉由参数改变对应的范围。 (2) 电机的位置命令-10V~+10V,代表-3圈~+3圈的位置命令(预设)。 	C1
	T_REF	18	电机的扭矩命令-10V~+10V,代表 -100%~+100%额定扭矩命令。	C1
模拟数据 监视 (输出)	MON1 MON2	16 15	电机的运转状态:例如转速与电流,可以用模拟电压方式来表示,本驱动器提供两个Channel的输出,使用者可以利用参数 P0-03 来选择所欲监视的数据。本信号是以电源的地(GND)为基准。	C2
位置脉冲 命令 (输入)	PULSE /PULSE SIGN /SIGN PULL HI_P PULL HI_S	43 41 36 37 39 35	位置脉冲可以用差动(Line Driver,单相最高脉冲频率 500KHz)或集极开路(单相最高脉冲频率 200KHz)方式输入,命令的形式也可分成三种(正逆转脉冲、脉冲与方向、AB 相脉冲),可由参数 P1-00 来选择。 当位置脉冲使用集极开路方式输入时,必须将本端子连接至一外加电源,作为提升准位用。	C3/C4
高速位置脉冲命令 (输入)	HPULSE /HPULSE HSIGN /HSIGN	38 29 46 40	高速位置脉冲,只接受差动(+5V, Line Drive) 方式输入,单相最高脉冲频率 4MHz, 命令的 形式有三种不同的脉冲方式, AB 相, CW+CCW与脉冲加方向,请参考参数 P1-00。	C4-2
位置脉冲 命令 (输出)	OA /OA OB /OB OZ /OZ	21 22 25 23 50 24 48	将编码器的 A、B、Z 信号以差动(Line Driver)方式输出。 编码器 Z 相,开集极输出。	C13/C14

3-28 Revision May, 2011

信号	信号名称		功能	接线方式 (参考 3.4.3)
	VDD	17	VDD 是驱动器所提供的+24V 电源,用以提供 DI 与 DO 信号使用,可承受 500mA。	
电源	COM+ COM-	11 45 47 49	COM+是 DI 与 DO 的电压输入共同端,当电压使用 VDD 时,必须将 VDD 连接至 COM+。若不使用 VDD 时,必须由使用者提供外加电源(+12V ~ +24V),此外加电源的正端必须连至 COM+,而负端连接至 COM-。	
VCC		20	VCC 是驱动器所提供的+12V 电源,用以提供简易的模拟命令(速度或扭矩)使用,可承受100mA。	•
	GND	12,13, 19,44	VCC 电压的基准是 GND。	
其他	NC	14	NO CONNECTION,此端子由驱动器内部使用,请勿连接,以免造成损坏!	

由于本驱动器的操作模式繁多(请参考 6.1 节),而各种操作模式所需用到的 I/O 信号不尽相同,为了更有效率的利用端子,因此 I/O 信号的选择必须采用可规划的方式,换言之,使用者可自由选择 DI/DO 的信号功能,以符合自己的需求。然而,预设的 DI/DO 信号根据选用的操作模式,已选择了适当的信号功能,可以符合一般应用的需求。

使用者必须先根据自己的需要,选择操作模式(各种模式简介请参考 6.1 节),然后对照下列 DI/DO 表,即可知在该模式之下,预设的 DI/DO 信号以及其 Pin No 以利进行接线。

下表列出预设的 DI/DO 信号功能与接脚编号:

预设 DO 信号说明如下

DO 信号名称	操作模式	Pin	No	功能	接线方式			
DO旧与石林	沐下铁八	+	_	切肥	(参考 3.4.3)			
				当驱动器通电后,控制回路与电机电源				
SRDY	ALL	7	6	回路均无异警(ALRM)发生时,此输				
				出为 ON。				
SON	SON 无			当输入 SON 为 ON, 电机伺服回路可	C5/C6/			
3011		_	-	以顺利运作后,此输出为 ON。	C7/C8			
ZSPD	ALL	_	4	当电机转速小于参数 P1-38 设定值时,	07708			
ZSFD	ALL	5	4	此输出为 ON。				
TSPD	ALL (PT, PR 除外)			当电机的实际转速(r/min)大于参数				
15PD	ALL (PI, PR 陈外)	_	-	P1-39 设定值时,此输出为 ON。				

			No		接线方式
DO 信号名称	操作模式	+	_	功能	(参考 3.4.3)
	DT DD DT 0			当电机命令与实际位置的误差	05/00/
TPOS	PT, PR, PT-S,	1	26	(PULSE)小于参数 P1-54 设定值时,	C5/C6/
	PT-T, PR-S, PR-T			此输出为 ON。	C7/C8
TQL	无	-	-	扭矩限制动作中,此输出为 ON。	
				伺服驱动器异警发生。(除了正反极限、	
ALRM	ALL	28	27	紧急停止、通讯异常、低电压发生时,	
				为输出 WARN 警告输出)	
BRKR	ALL	-	-	电磁刹车的控制接点。	
HOME	ALL	3	2	当完成原点回归,此信号输出信号。	
OLW	ALL	-	-	到达过负载准位设定时,输出为 ON。	
				伺服驱动器警告输出	
WARN	ALL	-	-	当正反极限、紧急停止、通讯异常、低	
				电压发生时,产生警告输出。	
OVF	ALL	-	-	位置命令溢位。	
SNL(SCWL)	PR	-	-	软件极限(反转极限)	
SPL(SCCWL)	PR	-	-	软件极限(正转极限)	
Cmd_OK	PR	-	-	内部位置命令完成输出。	
CAP_OK	PR	-	-	CAPTURE 程序完成。	
MC OK	PR	_	_	当 DO: Cmd_OK 与 TPOS 皆为 ON	
				时,输出 ON,否则为 OFF。	
CAM_AREA	PR	-	-	E-CAM 的 Master 位置于设定区域内。	
				当速度命令与电机反馈速度的误差值	
S_CMP	S, Sz	-	-	低于参数 P1-47 设定值时,此输出为	
				ON.	
SDO_0	ALL	-	-	输出 P4-06 的 bit00	
SDO_1	ALL	-	-	输出 P4-06 的 bit01	
SDO_2	ALL	-	-	输出 P4-06 的 bit02	
SDO_3	ALL	-	-	输出 P4-06 的 bit03	
SDO_4	ALL	-	-	输出 P4-06 的 bit04	
SDO_5	ALL	-	-	输出 P4-06 的 bit05	
SDO_6	ALL	-	-	输出 P4-06 的 bit06	
SDO_7	ALL	-	-	输出 P4-06 的 bit07	
SDO_8	ALL	-	-	输出 P4-06 的 bit08	
SDO_9	ALL	-	-	输出 P4-06 的 bit09	
SDO_A	ALL	-	-	输出 P4-06 的 bit10	
SDO_B	ALL	-	-	输出 P4-06 的 bit11	
SDO_C	ALL	-	-	输出 P4-06 的 bit12	

3-30 Revision May, 2011

DO 信号名称	操作模式	Pin No		功能	接线方式
		+	_	切肥	(参考 3.4.3)
SDO_D	ALL	-	-	输出 P4-06 的 bit13	
SDO_E	ALL	-	-	输出 P4-06 的 bit14	
SDO_F	ALL	-	-	输出 P4-06 的 bit15	



- NOTE 1) 例如,使用者选用 PR 模式,则 3 和 2 接脚为 HOME; 若是 S 模式, 则3和2接脚为TSPD。
 - 2) 未列出 Pin No 的信号代表不是预设的信号,如果想要使用,必须更 改参数,将某些 DI/DO 对应的信号设定成所要的信号,详细说明请 参考 3.4.4 节。

3-31 Revision May, 2011

预设 DI 信号说明如下

DI信号	操作	Pin					71. AK					接线方式
名称	模式	No					功能					(参考 3.4.3)
SON	ALL	9	当ON的	寸, 伺用	6回路	启动,	电机线	遗为	磁。			
ARST	ALL	33	当异警 (SRDY				此信号	用来重	重置驱	动器,	使 Ready	
GAINUP	ALL	-	用来切掛									
CCLR	PT, PR	10	清除偏差									
ZCLAMP	ALL	-	当此信号 定于信号				小于参	数 P1	-38 时	,将电	机位置锁	
CMDINV	PR, T, S	-	当此信号	∄ ON,	电机场	运动方	向反转	0				
	PR,		PR 模式	下, 当	CTRO	3 导通	瞬间(上升》	凸), 将	POS)~2选择	
CTRG	PR-S,	10	的位置命	令读)	\控制	器。						
	PR-T											
TRQLM	S,Sz	10	ON 代表	扭力限	制命令	令有效。	0					
SPDLM	T, Tz	10	ON 代表	速度限	制命	令有效。	0					
POS0		34	PR 模式	_	1				1			C9/C10
D004			位置命令	POS5	POS4	POS3	POS2	POS1	POS0	CTRG	对应参数	C11/C12
POS1		8	P1	0	0	0	0	0	0	1	P6-00 P6-01	
POS2	P,	-	P2	0	0	0	0	0	1	1	P6-02 P6-03	
POS3	PR-S, PR-T	-	P50	1	1	0	0	1	0	1	P6-98	
POS4		_	P51	1	1	0	0	1	1	1	P6-99 P7-00 P7-01	
			~								~	
POS5		-	P64	1	1	1	1	1	1		P7-26 P7-27	
STOP	-	-	停止。									
			选择速度	医命令的	勺来源:	:						
SPD0	S, Sz, PT-S,	34	SPD1 0	SPD0 0	命令 S模式 Sz模	入为模技	拟输入	;				
	PR-S,		0	1	P1-09							
SPD1	S-T	8	1	0	P1-10							
			1	1	P1-11	8						

3-32 Revision May, 2011

DI信号	操作	Pin	功能	接线方式
名称	模式	No	->3 IIL	(参考 3.4.3)
ТСМ0	PT,T, Tz, PT-T	34	选择扭矩命令的来源: TCM1 TCM0 命令来源	
TCM1	PR-T, S-T	8	0 1 P1-12 1 0 P1-13 1 1 P1-14	
S-P	PT-S, PR-S	31	混合模式切换,OFF: 速度 ON: 位置。	
S-T	S-T	31	混合模式切换,OFF:速度 ON:扭矩。	
Т-Р	PT-T, PR-T	31	混合模式切换,OFF: 扭矩 ON: 位置。	
PT-PR	PT,PR	-	选择 PT-PR 混合模式时或是 PT-PR-S 等多重混合模式时,可藉由此 DI 来选择来源,此信号未接通时模式为 PT;此信号接通时,为 PR 模式。	
PTAS	-	-	位置 PT 模式下,外部命令的来源,此信号未接通时,命令来源为外部脉冲;此信号接通时,为外部模拟电压。	
PTCMS	-	-	位置 PT 模式下,外部命令脉冲来源,此信号未接通时,命令来源为低速外部脉冲(PULSE,/PULSE,SIGN,/SIGN Pin);此信号接通时,为高速外部脉冲。当使用此功能时可以外加手摇轮,并且利用此 DI 来切换命令脉冲来源。	C9/C10 C11/C12
EMGS	ALL	30	为B接点,必须时常导通(ON),否则驱动器显示异警(ALRM)。	
NL (CWL)	PT, PR, S, T Sz, Tz	32	逆向运转禁止极限,为B接点,必须时常导通(ON),否则驱动器显示异警(ALRM)。	
PL (CCWL)	PT, PR, S, T Sz, Tz	31	正向运转禁止极限,为B接点,必须时常导通(ON),否则驱动器显示异警(ALRM)。	
ORGP	PR	-	为 ON 时,开始原点回归动作。	
SHOM	PR	-	在内部位置寄存器模式下,需搜寻原点,此信号接通后启动搜寻原点功能(请参考参数 P1-47 设定)。	
CAM	PR	-	电子凸轮啮合控制(请参阅 P5-88 的 U 与 Z 值设定方式)	
JOGU	ALL	-	此信号接通时,电机正方向转寸动转动。	
JOGD	ALL	-	此信号接通时,电机反方向转寸动转动。	
EV1	PR	-	事件触发 PR 命令。	
EV2	PR	-	事件触发 PR 命令。	

第三章 配线 | ASDA-A2 系列

DI信号	操作	Pin	功能	接线方式
名称	模式	No	少服	(参考 3.4.3)
	PT,			
GNUM0	PR,		电子齿轮比分子选择 0(可选择的齿轮比分子值请参考 P2-60~	
GINUIVIU	PT-S,	-	P2-62)。	
	PR-S			
	PT,			C9/C10
GNUM1	PR,		电子齿轮比分子选择 1(可选择的齿轮比分子值请参考 P2-60~	C11/C12
GNUMI	PT-S,	-	P2-62)。	
	PR-S			
INHP	PT,		脉冲禁止输入。在位置模式下,此信号接通时,外部脉冲输入	
IINFIF	PT-S	-	命令无作用。	

3-34 Revision May, 2011

各操作模式下预设的 DI 与 DO 整理如下:下表并没有比前参页的表格提供更多的信息,但由于将各操作模式分开在不同栏位,可以避免不同模式间的混淆。但是无法显示出各信号的 Pin 脚编号。

表 3.1 DI 输入功能预设值定义表

符号	DI码	输入功能	PT	PR	S	Т	Sz	Tz	PT S	PT T	PR S	PR T	S T
SON	0x01	伺服启动	DI1	DI1	DI1	DI1	DI1						
ARST	0x02	异常重置	DI5	DI5	DI5	DI5	DI5	DI5					
GAINUP	0x03	增益切换											
CCLR	0x04	脉冲清除	DI2						DI2	DI2			
ZCLAMP	0x05	零速度箝制											
CMDINV	0x06	命令输入反向控制											
保留	0x07	保留											
CTRG	0x08	内部位置命令触发		DI2							DI2	DI2	
TRQLM	0x09	扭矩限制			DI2		DI2						
SPDLM	0x10	速度限制				DI2		DI2					
POS0	0x11	内部位置命令选择 0		DI3							DI3	DI3	
POS1	0x12	内部位置命令选择 1		DI4							DI4	DI4	
POS2	0x13	内部位置命令选择 2											
POS3	0x1A	内部位置命令选择3											
POS4	0x1B	内部位置命令选择 4											
POS5	0x1C	内部位置命令选择 5											
STOP	0x46	电机停止											
SPD0	0x14	速度命令选择 0			DI3		DI3		DI3		DI5		DI3
SPD1	0x15	速度命令选择 1			DI4		DI4		DI4		DI6		DI4
TCM0	0x16	扭矩命令选择 0	DI3			DI3		DI3		DI3		DI5	DI5
TCM1	0x17	扭矩命令选择 1	DI4			DI4		DI4		DI4		DI6	DI6
S-P	0.40	速度 / 位置混合模							DI7		DI7		
3-6	0x18	式命令选择切换							ווט		ווט		
S-T	0x19	速度 / 扭矩混合模											DI7
3-1	UX19	式命令选择切换											ווט
T-P	0x20	扭矩 / 位置混合模								DI7		DI7	
1-1	0,20	式命令选择切换								ווט		ווט	
PT-PR	0x2B	PT/PR 混合命令切											
		换											
PTAS	0x2C	PT 模式下,命令脉 冲/模拟切换											
PTCMS	0x2D	PT 模式下,低速/高											

第三章 配线 | ASDA-A2 系列

符号	DI码	输入功能	PT	PR	S	Т	Sz	Tz	PT S	PT T	PR S	PR T	S T
		速命令切换											
EMGS	0x21	紧急停止	DI8	DI8	DI8	DI8	DI8						
NL(CWL)	0x22	反转禁止极限	DI6	DI6	DI6	DI6	DI6	DI6					
PL(CCWL)	0x23	正转禁止极限	DI7	DI7	DI7	DI7	DI7	DI7					
ORGP	0x24	回归的原点											
SHOM	0x27	启动原点回归											
CAM	0x36	电子凸轮啮合											
JOGU	0x37	正转寸动输入											
JOGD	0x38	反转寸动输入											
		事件触发 PR 命令#1											
EV1	0x39	(配合 P5-98,											
		P5-99 设定方式)											
		事件触发 PR 命令#2											
EV2	0x3A	(配合 P5-98,											
		P5-99 设定方式)											
		事件触发 PR 命令#3											
EV3	0x3B	(韧体 V1.008											
		sub04 后提供)											
		事件触发 PR 命令#4											
EV4	0x3C	(韧体 V1.008											
		sub04 后提供)											
GNUM0	0x43	电子齿轮比分子选											
GNUMU	UX43	择 0											
GNUM1	0x44	电子齿轮比分子选											
GINUIVII	UX44	择 1											
INHP	0x45	脉冲输入禁止											



NOTE DI1 ~ 8 对应的接脚请参考 3.4.1 的内容

3-36 Revision May, 2011

表 3.2 DO 输出功能预设值定义表

符号	DO 码	输出功能	PT	PR	S	Т	Sz	Tz	PT S	PT T	PR S	PR T	S T
SRDY	0x01	伺服备妥	DO1	DO1	DO1	DO1	DO1	DO1					
SON	0x02	伺服启动	001	001	001	DO1	501	DO 1	001	DOT	DO 1	001	501
ZSPD		零速度检出	DO2	DO2	DO2	DO2	DO2	DO2	DO2	DO2	DO2	DO2	DO2
TSPD	0x04	目标速度到达					DO3						
TPOS	0x05	目标位置到达	DO4	DO4						DO4			
TQL		扭矩限制中											
ALRM	0x07	伺服警示	DO5	DO5	DO5	DO5	DO5	DO5	DO5	DO5	DO5	DO5	DO5
BRKR	0x08	电磁刹车					DO4						
HOME	0x09	原点回归完成	DO3	DO3									
OLW	0x10	过负载预警											
WARN	0x11	伺服警告											
OVF	0x12	位置命令溢位											
SNL(SCWL)	0x13	软件极限(反转											
		方向)											
SPL(SCCWL)	0x14	软件极限(正转											
		方向)											
Cmd_OK	0x15	内部位置命令完											
		成											
CAP_OK	0x16	CaPTure 程序完											
		成											
MC_OK	0x17	伺服程序完成											
CAM_AREA	0x18	E-CAM 的											
		Master 位置区域											
SP_OK	0x19	速度到达输出											
SDO_0	0x30	输出 P4-06 的											
		bit 00											
SDO_1	0x31	输出 P4-06 的											
		bit 01											
SDO_2	0x32	输出 P4-06 的											
		bit 02											
SDO_3	0x33	输出 P4-06 的											
		bit 03											
SDO_4	0x34	输出 P4-06 的											
000 5	0.05	bit 04											
SDO_5	0x35	输出 P4-06 的											
		bit 05											

第三章 配线 | ASDA-A2 系列

符号	DO 码	输出功能	PT	PR	S	Т	Sz	Tz	PT S	PT T	PR S	PR T	S T
SDO_6	0x36	输出 P4-06 的 bit 06											
SDO_7	0x37	输出 P4-06 的 bit 07											
SDO_8	0x38	输出 P4-06 的 bit 08											
SDO_9	0x39	输出 P4-06 的 bit 09											
SDO_A	0x3A	输出 P4-06 的 bit 10											
SDO_B	0x3B	输出 P4-06 的 bit 11											
SDO_C	0x3C	输出 P4-06 的 bit 12											
SDO_D	0x3D	输出 P4-06 的 bit 13											
SDO_E	0x3E	输出 P4-06 的 bit 14											
SDO_F	0x3F	输出 P4-06 的 bit15											





NOTE DO1~5对应的接脚请参考 3.4.1 的内容

3-38 Revision May, 2011


3.4.3 界面接线图 (CN1)

速度与扭矩模拟命令输入有效电压范围从-10V~+10V。这电压范围对应的命令值可由相关 参数来设定;输入阻抗为 $10K\Omega$ 。






脉冲指令可使用开集极方式或差动 Line driver 方式输入, 差动 Line driver 输入方式的最大输入脉冲为 500kpps, 开集极方式的最大输入脉冲为 200kpps。




3-40 Revision May, 2011






> 强烈建议: 不可双电源输入以免烧毁。





» 此光耦合晶体为单相,请务必注意输入脉冲命令的电流流向。


3-42 Revision May, 2011







▶ 由于驱动器高速脉冲输入界面并非屏蔽输入界面,所以为了降低噪音干扰, 建议控制器与驱动器信号的地需连接一起。


DO 驱动电感性负载时需装上二极管。(容许电流: 40mA 以下; 突波电流: 100mA 以下)





3-44 Revision May, 2011







第三章 配线 | ASDA-A2 系列

以继电器或开集极电晶体输入信号

NPN 晶体, 共射极 (E) 模式 (SINK 模式)




PNP 晶体, 共射极(E)模式(SOURCE模式)







> 强烈建议: 不可双电源输入以免烧毁。

3-46 Revision May, 2011







3.4.4 使用者指定 DI 与 DO 信号

如果预设的 DI/DO 信号无法满足需求,自行设定 DI/DO 信号的方法也很简单, DI1 ~ 8, DI9 ~ DI14 与 DO1 ~ 5 的信号功能是根据参数 P2-10 ~ P2-17 与参数 P2-18 ~ P2-22 来决定的。请参考 7.2 章节如下表所示,在对应参数中输入 DI 码或 DO 码,即可设定此 DI/DO 的功能。

信号	名称	Pin No	对应参数
	DI1-	CN1-9	P2-10
	DI2-	CN1-10	P2-11
	DI3-	CN1-34	P2-12
長海 DI	DI4-	CN1-8	P2-13
标准 DI	DI5-	CN1-33	P2-14
	DI6-	CN1-32	P2-15
	DI7-	CN1-31	P2-16
	DI8-	CN1-30	P2-17
	EDI9	CN7-2	P2-36
	EDI10	CN7-3	P2-37
扩展 DI	EDI11	CN7-4	P2-38
(选配)	EDI12	CN7-5	P2-39
	EDI13	CN7-6	P2-40
	EDI14	CN7-7	P2-41

信号	名称	Pin No	对应参数
	DO1+	CN1-7	P2-18
	DO1-	CN1-6	P2-10
	DO2+	CN1-5	P2-19
	DO2-	CN1-4	F2-19
₩ DO	DO3+	CN1-3	P2-20
标准 DO	DO3-	CN1-2	P2-20
	DO4+	CN1-1	P2-21
	DO4-	CN1-26	FZ-Z1
	DO5+	CN1-28	P2-22
	DO5-	CN1-27	Γ ∠- ΖΖ

3-48 Revision May, 2011

3.5 CN2 编码器信号接线

连接器的接线端外型与接脚编号如下图所示:

(一)、编码器接头端:




CN2 连接器 (母)



侧面图




背面图



CN2 连接器背面接线端

(二)、电机出线端:



HOUSING: AMP (1-172161-9)



军规接头

第三章 配线 | ASDA-A2 系列

各信号的意义说明如下:


	驱动	器接头端		电机出线端	
Pin No	端子记号	功能、说明	军规接头	快速接头	颜色
5	T+	串行通讯信号输入/输出(+)	А	1	蓝
4	T-	串行通讯信号输入/输出(-)	В	4	蓝黑
-	-	保留	-	-	-
-	-	保留	-	-	-
14,16	+5V	电源 +5V	S	7	红/红白
13,15	GND	电源地线	R	8	黑/黑白
-	-	屏蔽	Ĺ	9	-

3-50 Revision May, 2011

3.6 CN3 通讯口信号接线

3.6.1 CN3 通讯口端子 Layout

驱动器透过通讯连接器与电脑相连,使用者可利用 MODBUS 通讯结合组合语言来操作驱动器,或 PLC、HMI。我们提供两种常用通讯界面:(1)RS-232;(2)RS-485。可使用参数(P3-05)设定。RS-232 较为常用,通讯距离大约 15 米。若选择使用 RS-485,可达较远的传输距离,且支持多组驱动器同时连线能力。




Pin No	信号名称	端子记号	功能、说明
1	信号接地	GND	+5V 与信号端接地
2	RS-232 数据传送	RS-232_TX	驱动器端数据传送
			连接至 PC 的 RS-232 接收端
3	-	-	保留
4	RS-232 数据接收	RS-232_RX	驱动器端数据接收
			连接至 PC 的 RS-232 传送端
5	RS-485 数据传送	RS-485(+)	驱动器端数据传送差动+端
6	RS-485 数据传送	RS-485(-)	驱动器端数据传送差动一端



- 1) RS-485 接线请参考 9-2 页。
- 2) 市售的 IEEE1394 通讯线有两种,其中一种的内部接地端子(Pin 1) 会与屏蔽网短路;如果使用此种接头会导致通讯损毁,请勿将此通讯线上的接地线与端子外壳短路。

3.6.2 CN3 通讯口与个人电脑的连接方式




PC或NOTEBOOK

驱动器的CN3

3-52 Revision May, 2011

3.7 CN4 串行通讯口(USB)

CN4 是用来连接 PC 软件的一个串行通讯口,可以通过 PC 使用软件操作伺服驱动器,以期达到方便快速的目的。USB 传输速率可达 1MB,所以 PC 软件示波器可以更即时抓取正确数据。




CN4连接器(母)

Pin No	信号名称	功能、说明
1	V bus	直流 +5V (外部提供)
2	D-	Data-
3	D+	Data+
4	GND	接地

3.8 CN5 位置反馈信号接头(全闭回路)

提供外部光学尺或编码器(A, B, Z 格式),连接伺服形成全闭环回路。在位置模式,由上位机所下的脉冲位置命令便是参考外部的光学尺控制回路架构,可参照第六章。



CN5连接器(母)


Pin No	信号名称	端子记号	功能、说明
1	/Z 相输入	OPT_/Z	光学尺 /Z 相输出
2	/B 相输入	OPT_/B	光学尺 /B 相输出
3	B相输入	OPT_B	光学尺 B 相输出
4	A相输入	OPT_A	光学尺 A 相输出
5	/A 相输入	OPT_/A	光学尺 /A 相输出
6	编码器接地线	GND	接地
7	编码器接地线	GND	接地
8	编码器电源	+5V	光学尺+5V 电源
9	Z 相输入	OPT_Z	光学尺 Z 相输出

3-54 Revision May, 2011

3.9 CN6 通讯连接口(CANopen)


CN6 依据 CANopen DS301 和 DS402 的规范,并使用标准 CAN 界面去控制位置、扭矩、速度模式,并且也可利用来做读取或监控伺服状态。

CANopen 的站号与 RS-232/RS-485 一样,均是通过参数 P3-00 来进行设定,其传输率可高达 1Mbps。提供两组端口,一进一出方便串接多台驱动器,最末一台插上终端电阻。




CN6连接器(母)

Pin No	信号名称	功能、说明	
1, 9	CAN_H	CAN_H bus line (dominant high)	
2, 10	CAN_L	CAN_H bus line (dominant low)	
3, 11	CAN_GND	Ground / 0 V / V -	
4, 12	-	保留	
5, 13	-	保留	
6, 14	-	保留	
7, 15	CAN_GND	Ground / 0 V / V -	
8, 16	-	保留	




- NO 1) 终端电阻建议使用值为 120 Ω (Ohm) 0.25W 以上。
 - 2) 串接多台驱动器的接线方式为利用 CANopen 两组端口,一进一出串联多台驱动器,最末一台插上终端电阻。终端电阻的接线图如下所示:



3-56 Revision May, 2011

3.10 CN7 扩展 DI

A2 伺服驱动器提供单轴点对点控制功能,其最大点数可达 64 点,当使用者欲利用外部 DI 来控制点对点的移动时,当点数较多而导致内部 DI(8 组)不足时,必须使用扩展的 DI(6 组),即需选配此功能,使用者必需使用内部 DI(八点)与扩展 DI(六点)来选取定位点。



CN7连接器(母)


Pin No	信号名称	端子记号	功能、说明
*1	VDD24V 电源	COM+	VDD(24V)电源与 CN1 的 Pin11 相同
2	扩展 DI9	EDI 9-	数字输入接脚 9-
3	扩展 DI10	EDI 10-	数字输入接脚 10-
4	扩展 DI11	EDI 11-	数字输入接脚 11-
5	扩展 DI12	EDI 12-	数字输入接脚 12-
6	扩展 DI13	EDI 13-	数字输入接脚 13-
7	扩展 DI14	EDI 14-	数字输入接脚 14-



> *1 强烈建议不可双电源输入以免烧毁。


3.11 **220V** 标准接线方式

3.11.1 位置 (PT) 模式标准接线




3-58 Revision May, 2011

3.11.2 位置 (PR) 模式标准接线




3.11.3 速度模式标准接线




3-60 Revision May, 2011

3.11.4 扭矩模式标准接线




3.11.5 通讯 (CANopen) 模式标准接线




3-62 Revision May, 2011

3.12 400V 标准接线方式

3.12.1 位置 (PT) 模式标准接线




3.12.2 位置 (PR) 模式标准接线




3-64 Revision May, 2011

3.12.3 速度模式标准接线




3.12.4 扭矩模式标准接线



3-66 Revision May, 2011

3.12.5 通讯 (CANopen) 模式标准接线



(此页有意留为空白)


3-68 Revision May, 2011

第四章 面板显示及操作

本章说明 ASDA-A2 系列伺服驱动器的面板状态显示及各项操作说明。


4.1 面板各部名称





名称	功能			
显示器	五组七段显示器用于显示监视值、参数值及设定值。			
电源指示灯	主电源回路电容量的充电显示。			
MODE 键	切换监视模式/参数模式/异警显示,在编辑模式时,按 MODE 键可跳			
WIODE 链	出到参数模式。			
SHIFT 键	参数模式下可改变群组码。编辑模式下闪烁字符左移可用于修正较高			
SHIFT 姓	的设定字符值。监视模式下可切换高/低位数显示。			
UP 键	变更监视码、参数码或设定值。			
DOWN 键	变更监视码、参数码或设定值。			
SET 键	显示及储存设定值。监视模式下可切换 10/16 进制显示。			
SET 姓	在参数模式下,按 SET 键可进入编辑模式。			

4.2 参数设定流程



- (1) 驱动器电源接通时,显示器会先持续显示监视变数符号约一秒钟。然后才进入监控模式。
- (2) 按 MODE 键可切换参数模式→监视模式→异警模式,若无异警发生则略过异警模式。
- (3) 当有新的异警发生时,无论在任何模式都会马上切到异警显示模式下,按下 MODE 键可切换到其他模式,当连续 20 秒没有任何键被按下,则会自动切换回异警模式。
- (4) 在监视模式下, 若按下 UP 或 DOWN 键可切换监视变数。此时监视变数符号会持续显示约一秒钟。
- (5) 在参数模式下,按下 SHIFT 键时可切换群组码。UP / DOWN 键可变更后二字符参数码。
- (6) 在参数模式下,按下 SET 键,系统立即进入编辑设定模式。显示器同时会显示此参数对应的设定值,此时可利用 UP / DOWN 键修改参数值,或按下 MODE 键脱离编辑设定模式并回到参数模式。
- (7) 在编辑设定模式下,可按下 SHIFT 键使闪烁字符左移,再利用 UP / DOWN 快速修正较高的设定字符值。
- (8) 设定值修正完毕后,按下 SET 键,即可进行参数储存或执行命令。
- (9) 完成参数设定后,显示器会显示结束代码「SAVED」,并自动回复到参数模式。

4-2 Revision May, 2011

4.3 状态显示

4.3.1 储存设定显示

当参数编辑完毕,按下 SET 储存设定键时,面板显示器会依设定状态持续显示设定状态符号一秒钟。

显示符号	内容说明
SRUES	设定值正确储存結束(Saved)。
OF A	只读参数,写入禁止(Read-Only)。
Loc4.d	密码输入错误或未输入密码(Locked)。
806-6	设定值不正确或输入保留设定值(Out of Range)。
Sculla	伺服启动中无法输入(Servo On)。
Po-00	此参数须重新开机才有效(Power On)。

4.3.2 小数点显示

显示符号	内容说明
我	高/低位指示: 当资料为 32 位 10 进位显示时,用来指示目前显示为高
	位或是低位部份。
	负号: 当数据以 10 进位显示时,最左边的两个小数点代表负号,不论
	16/32 位数据皆同。16 进位显示一律为正,不显示负号。

4.3.3 警示信息显示

显示符号	内容说明		
86,000	驱动器产生错误时,显示警讯符号'AL'及警讯代码'nnn'。		
	其代表含意请参考第七章 P0-01 参数说明,或第十一章异警排除。		

4.3.4 正负号设定显示

显示符号	内 容 说 明
02468	进入编辑设定模式时,可按下 UP / DOWN 键来增减显示的内容值。
00 700	SHIFT 键可改变欲修正的进位值(此时进位值会呈现闪烁状态)。
2.4.680	SHIFT 键连续按 2 秒,可切换正(+)、负(-)符号。若切换正负符号
C.7.00U	后,参数值超出范围,则不切换。

4.3.5 监控显示

驱动器电源输入时,显示器会先持续显示监控显示符号约一秒钟。然后才进入监控模式。 在监控模式下可按下 UP 或 DOWN 键来改变欲显示的监视变数,或可直接修改参数 P0-02 来指定监视代码。电源输入时,会以 P0-02 的设定值为预设的监视码。例如: P0-02 值为 4,每当电源输入时,会先显示 C-PLS 监视符号,然后再显示脉冲命令输入脉冲数。

P0-02 设定值	监控显示符号	内容说明	单位
0	FBPUU	电机反馈脉冲数(电子齿轮之后)(使用者 单位)	[user unit]
1	[-988	脉冲命令输入脉冲数(电子齿轮之后)(使 用者单位)	[user unit]
2	ErPUU	控制命令脉冲与反馈脉冲误差数(使用者单位)	[user unit]
3	FBPLS	电机反馈脉冲数(编码器单位)(128万 Pulse/rev)	[pulse]
4	E-PLS	脉冲命令输入脉冲数(电子齿轮之前)(编码器单位)	[pulse]
5	ErPLS	误差脉冲数(电子齿轮之后)(编码器单位)	[pulse]
6	[P-Fr	脉冲命令输入频率	[Kpps]
7	SPEEd	电机转速	[r/min]
8	85Pd:	速度输入命令	[Volt]
9	<u> </u>	速度输入命令	[r/min]
10	£-F8:	扭矩输入命令	[Volt]
11	5-645	扭矩输入命令	[%]
12	8-6-6	平均扭矩	[%]
13	PE-L	峰值扭矩	[%]
14	8 805	主回路电压	[Volt]
15	3-6	负载 / 电机惯性比 (附注:如显示 130,则真正惯量为 13.0)	[0.1times]
16	1568.8	IGBT 温度	[℃]
17	rSnFr	共振频率(低位就是第一共振点,高位就是 第二共振点)	[Hz]
18	0 +5000, 0 +5000, 0 Z Z Z Z	相对于编码器 Z 相的绝对脉冲数,也就是 Z 相原点处的数值为 0 往前往后转为正负 5000 pulse	-

4-4 Revision May, 2011

P0-02 设定值	监控显示符号	内容说明	单位
19	008P :	映射参数#1:显示参数 P0-25 的内容	_
19	1111111 1	(由 P0-35 指定映射的目标)	_
20	29800	映射参数#2:显示参数 P0-26 的内容	_
20	11111111	(由 P0-36 指定映射的目标)	-
21	008P3	映射参数#3:显示参数 P0-27 的内容	
21	111106 3	(由 P0-37 指定映射的目标)	-
22	ព្រម្មក	映射参数#4:显示参数 P0-28 的内容	
22	וווחר ז	(由 P0-38 指定映射的目标)	-
23	U8c- :	监视变数#1:显示参数 P0-09 的内容	
23	וייחט	(由 P0-17 指定监视变数代码)	-
24	UR2	监视变数#2:显示参数 P0-10 的内容	
24	006-6	(由 P0-18 指定监视变数代码)	-
25	U8c - 3	监视变数#3:显示参数 P0-11 的内容	
25	005-2	(由 P0-19 指定监视变数代码)	-
26	UA4	监视变数#4:显示参数 P0-12 的内容	
		(由 P0-20 指定监视变数代码)	-

数值值显示范例	状态值显示说明			
0;234 (Dec)		数值如果为 1234,则显示 01234 (10 进位显示法)。		
1234 (Hex)	16 位数据	数值如果为 0x1234,则显示 1234 (16 进位显示法,第一位不显示任何值)。		
1234.5 (Dec 高) 57890. (Dec 低)		数值如果为 1234567890, 高位显示为 1234.5, 低位显示为 67890(10进位显示法)。		
ト 1234 _(Hex 高) 15878 _(Hex 低)	32 位数据	数值如果为 0x12345678, 高位显示为 h1234, 低位显示为 L5678(16 进位显示法)。		
12.345		文值如果为 -12345,则显示 1.2.345(只有 10 进位显位制没有正负号显示)。		


- **NOTE** 1) Dec 表示 10 进位显示, Hex 表示 16 进位显示。
 - 2) 以上显示方式在监视模式与编辑设定模式均适用。
 - 3) 所有监视变数皆为32位数据,显示时可以自由切换高/低位以及显 示方式(Dec/Hex)。参数 Px-xx 则依据第八章的定义,每一参数只 支持一种显示方式,不可切换。

4-5 Revision May, 2011

4.4 一般功能操作

4.4.1 异常状态记录显示操作

进入参数模式 P4-00~P4-04后,按下 SET键,可显示对应的错误历史记录码。




4-6 Revision May, 2011

4.4.2 寸动模式操作


进入参数模式 P4-05 后,可依下列设定方式进行寸动操作模式:

- (1) 按下 SET 键,显示寸动速度值。初值为 20r/min。
- (2) 按下 UP 或 DOWN 键来修正希望的寸动速度值。范例中调整为 100r/min。
- (3) 按下 SET 键,显示 JOG 并进入寸动模式。
- (4) 进入寸动模式后,按下 UP 或 DOWN 键使伺服电机朝正方向旋转或逆方向旋转,放开按键则伺服电机立即停止运转。寸动操作必须在 Servo On 时才有效。



4.4.3 强制数字输出操作

依下列设定方式进入输出诊断模式。先设定 P2-08=406, 开起强制 DO 模式, 再由 P4-06 经由二进制方式设定强制 DO 输出。当数值设定为 2 时,强制开启 DO2, 当数值设定为 5 时,强制开启 DO1 与 DO3。此模式在断电后不记忆,重开电即可回复正常 DO,或设定 P2-08=400 亦可切回正常 DO 模式。






P4-06 为 16 进位显示, 所以第五位的 0 皆不显示。

4-8 Revision May, 2011

4.4.4 数字输入诊断操作

依下列设定方式进入输入诊断模式。由外部输入信号 DI1 ~ DI8 触发时,相对应的信号会显示于面板显示器上。其显示方式为位,当位显示时为触发。


举例来说:如果显示为「3FE1」,「E」为 16 进制,那转换成二进制为「1110」,那就是 DI6~DI8为触发(ON)。



4.4.5 数字输出诊断操作

依下列设定方式进入输出诊断模式。由输出信号 DO1 ~ DO5 的导通状态,其相对应的信号会显示于面板显示器上,其显示方式为位,当位显示表示 ON。

举例来说:如果显示为「1F」,「F」为 16 进制,那转换成二进制为「1111」,那就是 DO1 ~ DO4 为触发(ON)。



(此页有意留为空白)

4-10 Revision May, 2011

第五章 试转操作与调机步骤

本章分成两部分来说明试转操作,第一部分为无负载检测,第二部分为安装在机台的检测。 为了安全,请使用者务必先进行第一部分的测试。

5.1 无负载检测

为了避免对伺服驱动器或机构造成伤害,请先将伺服电机所接的负载移除(包括伺服电机轴心上的连轴器及相关的配件,此目的主要是避免伺服电机在运转过程中电机轴心未拆解的配件飞脱,间接造成人员伤害或设备损坏)。若移除伺服电机所接的负载后,根据正常操作程序,能够使伺服电机正常运转起来,之后即可将伺服电机的负载接上。

强烈建议:请先在无负载下,让伺服电机正常运作,之后再将负载接上以避免不必要的危险。

请依下表所列的项目,逐一检查以便在电机运转前,早一步发现问题及早解决,以免电机开始运转后造成损坏:

运转前检测 (未供应控制电源)	 ■ 检查伺服驱动器是否有外观上明显的毁损。 ■ 配线端子的接续部位请实施绝缘处理。 ■ 检查配线是否完成及正确,避免造成损坏或发生异常动作。 ■ 螺丝或金属片等导电性物体、可燃性物体是否存在伺服驱动器内。 ■ 控制开关是否置于 OFF 状态。 ■ 伺服驱动器或外部的回生电阻,不可设置于可燃物体上。 ■ 为避免电磁制动器失效,请检查立即停止运转及切断电源的回路是否正常。 ■ 伺服驱动器附近使用的电子仪器受到电磁干扰时,请使用仪器降低电磁干扰。 ■ 请确定驱动器的外加电压准位是否正确。
运转时检测 (已供应控制电源)	 编码器电缆应避免承受过大应力。当电机在运转时,注意接续电缆是否与机件接触而产生磨耗或发生拉扯现象。 伺服电机若有振动现象或运转声音过大,请与厂商联络。 确认各项参数设定是否正确,依机械特性的不同可能会有不预期的动作。勿将参数作过度极端的调整。 重新设定参数时,请确定驱动器是在伺服停止(Servo Off)的状态下进行,否则会成为故障发生的原因。 继电器动作时,若无接触的声音或其他异常声音产生,请与厂商联络。 电源指示灯与 LED 显示是否有异常现象。 7.5kW 使用 PWM 控制,故温度低于 40℃时,风扇不转动。

5.2 驱动器送电

请使用者依序按照以下步骤执行

- (一) 先确认电机与驱动器之间的相关线路连接正确:
 - 1) U、V、W 与 FG 必须分别对应红、白、黑与绿线。如果接错,电机运转将会出现不 正常, 电机地线 FG 务必与驱动器的接地保护端子连接,接线请参考 3.1 节。
 - 2) 电机的编码器连线已正确接至 CN2: 如果只欲执行 JOG 功能, CN1 与 CN3 可以不用连接(请参考 5.3), CN2 的接线请参考 3.1 与 3.5 的内容。

危险:请勿将电源端(R、S、T)接到伺服驱动器的输出(U、V、W),否则将造成伺服驱 动器损坏。

(二) 连接驱动器的电源线路:

注意: 220V 驱动器和 400V 驱动器的电源线路不同,请勿错接,否则将造成伺服驱动器损坏。

220V 驱动器 将电源连接至驱动器,电源接线法请参考 3.1.3。

400V 驱动器 将电源连接至驱动器,电源接线法请参考 3.2.3。

(三) 电源启动:

220V 驱动器电源:包括控制回路(L1c、L2c)与主回路(R、S、T)电源。


400V 驱动器电源:包括控制回路(DC24V、DC0V)与主回路(R、S、T)电源。

当电源启动,驱动器画面为:

860 14

因为出厂值的数字输入(DI6 ~ DI8)为反向运转禁止极限(NL)与正向运转禁止极限(PL)与紧急停止(EMGS)信号,若不使用出厂值的数字输入(DI6 ~ DI8),需调整数字输入(DI)的参数 P2-15 ~ P2-17的设定,可将参数设定为 0 (Disable 此 DI 的功能)或修改成其他功能定义。


若上一次结束时,驱动器状态显示参数(P0-02)设定为电机速度(06),则正常的画面为:



当画面没有显示任何文字时,请检查控制回路电源是否电压过低。

5-2 Revision May, 2011

1) 当画面出现




过电压警告:

主回路输入电压高于额定容许电压值或电源输入错误(非正确电源系统)。

解决方法:

- 用电压计测定主回路输入电压是否在额定容许电压值以内。
- 用电压计测定电源系统是否与规格定义相符。

2) 当画面出现



编码器异常警告:

请检查电机的编码器是否有连接牢固或接线错误。

解决方法:

- 确认接线是否遵循说明书内的建议线路。
- 检视编码器接头。
- 检查接线是否松脱。
- 编码器损坏。
- 3) 当画面出现



紧急停止警告:

请检查数字输入 DI1~DI8 中是否有设紧急停止(EMGS)。

解决方法:

- 若不需紧急停止(EMGS)信号作为输入,则只要确认数字输入 DI1~DI8 中,没有任一个数字输入为紧急停止(EMGS)(即是 P2-10~P2-17 没有一个设定为 21)。
- 若需要紧急停止(EMGS)信号作为输入,则只要确认数字输入 DI1~DI8,何者为 紧急停止(EMGS)且其接点必须导通(ON)。

第五章 试转操作与调机步骤 | ASDA-A2 系列

4) 当画面出现




反向运转禁止极限异常警告:

请检查数字输入 DI1~DI8 中是否有设反向运转禁止极限(NL)而且该接点没有导通(ON)。

解决方法:

- 若不需反向运转禁止极限(NL)信号作为输入,则只要确认数字输入 DI1~DI8 中,没有任一个数字输入为反向运转禁止极限(NL)(即是 P2-10~P2-17 没有一个设定为 22)。
- 若需要反向运转禁止极限(NL)信号作为输入,则只要确认数字输入 DI1~DI8,何者为反向运转禁止极限(NL)且其接点必须导通(ON)。
- 5) 当画面出现



正向运转禁止极限异常警告:

请检查数字输入 DI1~DI8 中是否有设正向运转禁止极限(PL)而且该接点没有导通(ON)。

解决方法:

- 若不需要正向运转禁止极限(PL)信号作为输入,则只要确认数字输入 DI1~DI8 中, 没有任一个数字输入为正向运转禁止极限(PL)(即是 P2-10~P2-17 没有一个设定 为 23)。
- 若需要正向运转禁止极限(PL)信号作为输入,则只要确认数字输入 DI1~DI8,何者为正向运转禁止极限(PL)且其接点必须导通(ON)。

若在正常画面出现时,且将伺服启动(SON)设定在 DI1,此时按下伺服启动按钮。

6) 当画面出现



过电流警告:

解决方法:

5-4 Revision May, 2011

- 检查电机与驱动器接线状态。
- 导线本体是否短路。

排除短路状态,并防止金属导体外露。

7) 当画面出现

86003

低电压警告:

解决方法:

- 检查主回路输入电压接线是否正常。
- 电压计测定是否主回路电压正常。
- 用电压计测定电源系统是否与规格定义相符。

备注: 若在启动电源或作伺服启动(不下任何命令)过程中出现其他警告信息或不正常显示时,请通知经销商。

5.3 空载 JOG 测试


我们提出 JOG 寸动方式来试转电机及驱动器,使用者可不需要接额外配线这是非常方便的。 为了安全起见,寸动速度建议在低转速下进行,寸动模式以所设定的寸动速度来作等速度移动,以下是我们的说明。

STEP 1: 使用软件设定伺服启动,设定参数 P2-30 辅助功能设为 1,此设定为软件强制伺服 启动

STEP 2: 设定参数 P4-05 为寸动速度(单位: r/min),将欲寸动速度设定后,按下 SET 键后,驱动器将进入 JOG 模式

STEP 3: 按下 MODE 键时,即可脱离 JOG 模式。

在此范例中寸动速度由初值20r/min调整为100r/min



按下 ② 键: 伺服电机会朝CCW方向旋转,

放开后电机会停止运转。

按下 键: 伺服电机会反向旋转。

其中CCW与CW定义如下。

P(CCW): 面对电机轴心时,反时针运转。N(CW): 面对电机轴心时,顺时针运转。



如果电机不转,请检查UVW线与编码器是否连接正常;如果电机不正常转动,请检查UVW线是否相序接错。

5-6 Revision May, 2011

5.4 空载的速度测试

作空载速度测试前,尽可能将电机基座固定,以防止电机转速变化所产生反作用力造成危险。

STEP 1:

将驱动器的控制模式设定为速度模式调整参数 P1-01 控制模式设定为 2, 即为速度模式,更改后须重新开机才会更新操作模式。

STEP 2:

速度控制模式下, 所需试运转设定数字输入 DI 设定如下:

数字输入	参数设定值	符号	功能定义说明	CN1 Pin No
DI1	P2-10=101	SON	伺服启动	DI1-=9
DI2	P2-11=109	TRQLM	扭矩限制	DI2-=10
DI3	P2-12=114	SPD0	速度命令选择	DI3-=34
DI4	P2-13=115	SPD1	速度命令选择	DI4-=8
DI5	P2-14=102	ARST	异常复位	DI5-=33
DI6	P2-15=0	Disabled	此 DI 功能无效	-
DI7	P2-16=0	Disabled	此 DI 功能无效	-
DI8	P2-17=0	Disabled	此 DI 功能无效	-
EDI9	P2-36=0	Disabled	此 DI 功能无效	CN7=2
EDI10	P2-37=0	Disabled	此 DI 功能无效	CN7=3
EDI11	P2-38=0	Disabled	此 DI 功能无效	CN7=4
EDI12	P2-39=0	Disabled	此 DI 功能无效	CN7=5
EDI13	P2-40=0	Disabled	此 DI 功能无效	CN7=6
EDI14	P2-41=0	Disabled	此 DI 功能无效	CN7=7

上表将原出厂设定值反向运转禁止极限(DI6)与正向运转禁止极限(DI7)及紧急停止(DI8)的功能取消,因此将参数 P2-15 ~ P2-17 设为 0 (Disabled),台达伺服的数字输入为可由使用者自由规划,因此使用者规划数字输入(DI)时,需参考 DI 码的定义。

设定完成后,若驱动器有异常信号出现(因为出厂设定值有反向运转禁止极限与正向运转禁止极限及紧急停止的功能),须重新开机或将异常复位 DI5 接脚导通,用来清除异常状态,请参考 5.2 章节。

第五章 试转操作与调机步骤 | ASDA-A2 系列

速度命令选择根据 SPD0、SPD1 来选择,列表如下:

速度命令编	CN1 的	りDI 信号 命令来源		内容	范围	
号	SPD1	SPD0	hh < \/\tag{\sqrt{\sq}\sqrt{\sq}}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sq}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}	13.43°	4.G. T.A.	
S1	0	0	外部模拟命令	V-REF,GND 之间电压差	-10V ~ +10V	
S2	0	1	占如安方 鬼	P1-09	-60000~60000	
S3	1	0	内部寄存器 参数	P1-10	-60000~60000	
S4	1	1	多奴	P1-11	-60000~60000	

- 0: 表示开关状态为开路(OFF)
- 1: 表示开关状态为导通(ON)

内部寄存器参数设定范围为 -60000 ~ 60000, 设定值 = 设定范围 x 单位(0.1r/min)。

例: P1-09 = +30000, 设定值 = +30000 x 0.1r/min = +3000r/min

速度内部寄存器的命令设定

参数 P1-09 设定为 30000	输入数值命令	旋转方向
参数 P1-10 设定为 1000	+	CCW
参数 P1-11 设定为-30000	-	CW

STEP 3:

- (1) 使用者将数字输入 DI1 导通, 伺服启动 (Servo On)。
- (2) 数字输入 DI3(SPD0)与 DI4(SPD1)速度命令开关开路,代表 S1 命令,此时电机根据模拟电压命令运转。
- (3) 只导通数字输入 DI3(SPD0),代表 S2 命令 3000r/min 被承认,此时电机转速为 3000r/min。
- (4) 只导通数字输入 DI4(SPD1),代表 S3 命令 100r/min 被承认,此时电机转速为 100r/min。
- (5) 同时导通数字输入 DI3(SPD0)与 DI4(SPD1),代表 S4 命令 -3000r/min 被承认, 此时电机转速为 -3000r/min。
- (6) 可任意重复(3), (4), (5)。
- (7) 欲停止时,数字输入 DI1 开路伺服停止(Servo Off)。

5-8 Revision May, 2011

5.5 空载的定位测试

作空载定位测试前,尽可能将电机固定,以防止电机转速变化所产生反作用力造成危险。

STEP 1:

将驱动器的控制模式设定为位置内部寄存器模式。

将调整参数 P1-01 控制模式设定为 1, 即为位置内部寄存器模式。更改后须重新开机才会更新控制模式。

STEP 2: 位置内部寄存器模式下,所需试运转设定数字输入的 DI 设定如下:

数字输入	参数设定值	符号	功能定义说明	CN1 Pin No
DI1	P2-10=101	SON	伺服启动	DI1-=9
DI2	P2-11=108	CTRG	扭矩限制	DI2-=10
DI3	P2-12=111	POS0	位置命令选择	DI3-=34
DI4	P2-13=112	POS1	位置命令选择	DI4-=8
DI5	P2-14=102	ARST	异常复位	DI5-=33
DI6	P2-15=0	Disabled	此 DI 功能无效	-
DI7	P2-16=0	Disabled	此 DI 功能无效	-
DI8	P2-17=0	Disabled	此 DI 功能无效	-
EDI9	P2-36=0	Disabled	此 DI 功能无效	CN7=2
EDI10	P2-37=0	Disabled	此 DI 功能无效	CN7=3
EDI11	P2-38=0	Disabled	此 DI 功能无效	CN7=4
EDI12	P2-39=0	Disabled	此 DI 功能无效	CN7=5
EDI13	P2-40=0	Disabled	此 DI 功能无效	CN7=6
EDI14	P2-41=0	Disabled	此 DI 功能无效	CN7=7

上表将原出厂设定值反向运转禁止极限(DI6)与正向运转禁止极限(DI7)及紧急停止(DI8)的功能取消,因此将参数 P2-15~ P2-17与 P2-36~ P2-41设为 0(Disabled),台达伺服的数字输入为可由使用者自由规划,因此使用者规划数字输入(DI)时,需参考 DI 码的定义。

设定完后,若驱动器有异常信号出现(因为出厂设定值有反向运转禁止极限与正向运转禁止极限及紧急停止的功能),须重新开机或将异常复位 DI5 接脚导通,用来清除异常状态,请参考 5.2 章节。

配线图可参考 3.10.2 位置 (PR) 模式标准配线图,但由于 POS2 并不是预设的输入 DI,因此更改 P2-14 值为 113。位置内部 64 组寄存器命令与 POS0~POS5 及相关参数调整的关系如下表所示:

第五章 试转操作与调机步骤 | ASDA-A2 系列

位置命令	POS5	POS4	POS3	POS2	POS1	POS0	CTRG	对应参数
P1	0	0	0	0	0	0	†	P6-00
FI	U	U	U	U	U	U		P6-01
P2	0	0	0	0	0	1	†	P6-02
Γ2	U	U	U	U	U	I		P6-03
~								~
P50	1	1	0	0	1	0	†	P6-98
F30	l	I	U	U	I	U	I	P6-99
P51	1	1	0	0	1	1	†	P7-00
F31	I	I	U	U	I	I	 	P7-01
~								~
P64	4	1 1	1	1	1	4	†	P7-26
F04	1	I	1	I	I	1		P7-27

0: 表示开关状态为开路(OFF)

1:表示开关状态为导通(ON)

使用者可以任意设定这 64 组命令寄存器值(参数 P6-00 ~ P7-27),而且内部寄存器命令值的定义,可以命令设定为绝对位置指令。


5-10 Revision May, 2011

5.6 调机步骤

初步惯性比估测----- JOG 模式


1.	当配线完成后送电时驱动器会出现	868 14
2.	按「MODE」键选取参数功能模式	P8-88
3.	按「SHIFT」键 2 次选取参数群组模式	P2-88
4.	按「UP」键光标选取使用者参数 P2-17	P2- :7
5.	按「SET」键显示参数值显示如右内容所示	2:
6.	按「SHIFT」键 2 次选取,按「UP」键,再按「SET」键	121
7.	按「UP」键光标选取使用者参数 P2-30	<i>P2-30</i>
8.	按「SET」键显示参数值显示如下内容	0
9.	选取参数值 1,按「UP」键光标以选取数值	;
10.	此时 Servo On 画面接着显示如右内容所示	0
11.	按「DOWN」键光标按 3 次选取惯量估测值	<i>3</i> 1
12.	显示现在惯量估测值的内容(为出厂值)	5.0
13.	按「MODE」键选取参数功能模式	P2-30
14.	按「SHIFT」键 2 次选取参数群组模式	P4-88
15.	按「UP」键光标选取使用者参数 P4-05	P4-85
16.	按「SET」键显示内容为寸动速度 20r/min,按「UP」键与「DOWN」键增加或减少其寸动速度而按「SHIFT」键按一次则增加一位数	888 88
17.	选定所需的寸动速度后,按「SET」键后,显示如右内容所示	- 309-
18.	按「UP」键则正向旋转或按「DOWN」键则反向旋转	
19.	先从低速度做寸动,来回等速在机构上运行平顺后,再以较高	速度做寸动
20.	在 P4-05 JOG 画面下无法看到负载惯性比,请连续按两下 划	

5.6.1 调机步骤流程图



5-12 Revision May, 2011

5.6.2 结合机构的初步惯量估测流程图



观看面板显示,依据负载惯性比是否在多次反复加减速后固定, 来选择增益调整的方式

注:在P4-05 JOG画面下无法看到负载惯性比,请连续按两下MODE键,即可看到负载惯性比,如要再执行JOG,按MODE键->SET键->SET键

5.6.3 自动模式调机流程图

将 P2-32 设定 1(自动模式,持续调整)

持续估测系统惯量,每隔 30 分钟会自动储存所估测的负载惯量比至 P1-37,并参考 P2-31 的刚性及频宽设定。

P2-31 自动调整模式刚性设定(出厂值为80)

自动及半自动模式下,速度回路响应频宽设定:


1~50Hz: 低刚性,低响应。 51~250Hz: 中刚性,中响应。

251~850Hz: 高刚性, 高响应。

851~1000Hz: 极高刚性, 极高响应。

自动调整模式刚性设定: 值越大刚性越快。

调整 P2-31: 增加 P2-31 刚性设定值来增加刚性或降低来减少噪音,持续调整至性能满意,调机完成。



5-14 Revision May, 2011

5.6.4 半自动增益模式调机流程图

将 P2-32 设定 2 (半自动模式,非持续调整)

调整一段时间后,等系统惯量稳定后,就停止持续估测,并将估测的负载惯量比储存至 P1-37,当由其他模式(手动或是自动模式)切换到半自动模式时,又会重新开始持续调整, 在估测的过程中会参考 P2-31 的刚性及频宽设定。

P2-31 自动调整模式应答性设定(出厂值为80)


自动及半自动模式下,速度回路响应频宽设定:

1~50Hz: 低刚性,低响应。 51~250Hz: 中刚性,中响应。 251~850Hz: 高刚性,高响应。

851~1000Hz: 极高刚性, 极高响应。

半自动调整模式应答性设定: 值越大应答性越快。

调整 P2-31:增加 P2-31 半自动调整模式应答性设定值来增加应答性或降低来减少噪音,持续调整至性能满意,调机完成。



注:

- 1. P2-33 bit 0: 1 表示半自动模式的惯量估测已经完成,可以读取 P1-37 得知。
- 2. 若将其清除为 0,则重新惯量估测。

5.6.5 负载惯量估测的限制


到达 2000r/min 的加减速时间需在 1 秒以下。

回转速需在 200 r/min 以上。


负载惯量需为电机惯量的 100 倍以下。

外力或惯性比变化不得太剧烈。

自动增益模式在每 30 分钟会将惯量值自动写入至 P1-37, 半自动增益调整模式会在运转一段时间后, 等系统惯量稳定后负载惯量停止估测, 并自动储存惯量值至 P1-37。



5-16 Revision May, 2011




注:

- 1. 参数 P2-44 和 P2-46 是共振深度设定值,如果该值已经设至最大(32dB),仍旧无法 降低共振时,请降低速度频宽。在设定 P2-47 之后,使用者可检查 P2-44 和 P2-46,当 P2-44 的值为非 0 时,表示系统有一共振频,此时使用者可读取 P2-43,即为此 共振点的 Hz,当系统有另一共振点时,其信息会如同 P2-43 与 P2-44 显示于 P2-45 与 P2-46。
- 2. 当共振现象持续存在,并重复设定 P2-47=1 达三次以上,请进入手动调整共振深度设定。

5.6.6 机械共振的处理

机械高频共振的抑制,提供三组 Notch filter ,其中两组可以设为自动抑制共振,若不要自动抑振也可以设为手动抑振。

手动方式的抑振流程如下:



5-18 Revision May, 2011

5.6.7 增益调整模式与参数的关系

增益调整模式	P2-32	自动设定的 参数	使用者自行调整的参数	增益状态
手动增益调整	0 (出厂值)	无	P1-37(电机负载惯量比) P2-00(位置控制增益) P2-04(速度控制增益) P2-06(速度积分补偿) P2-25(共振抑制低通滤波) P2-26(外部干扰抵抗增益)	固定
自动增益调整(惯量持续估测)	1	P1-37 P2-00 P2-02 P2-04 P2-06 P2-25 P2-26 P2-49	P2-31 自动调整模式应答性 设定值(应答等级)	持续调整(每 30分钟惯量 调整一次)
半自动增益调整 (惯量非持续估测)	2	P1-37 P2-00 P2-02 P2-04 P2-06 P2-25 P2-26 P2-49	P2-31 半自动调整模式应答 性设定值(应答等级)	非持续调整 (运转一段时 间后惯量停止 调整)

由自动模式 1 设为手动模式 0 时, P2-00、P2-02、P2-04、P2-06、P2-25、P2-26、P2-49 会重新修改成自动模式下相对应的参数值。

由半自动模式 2 设为手动模式 0 时,P2-00、P2-02、P2-04、P2-06、P2-25、P2-26、P2-49 会重新修改成半自动模式下相对应的参数值。

5.6.8 手动增益参数调整

关于位置或速度响应频率的选择必须由机台的刚性及应用的场合来决定,一般而言,高频度定位的机台或要求精密加工的机台需要设定较高的响应频率,但设定较高的响应频率容易引发机台的共振,因此有高响应需求的场合需要刚性较高的机台以避免机械共振。在未知机台的容许响应频率时,可逐步加大增益设定以提高响应频率直到共振音产生时,再调低增益设定值。其相关增益调整原则如下说明:

■ 位置控制增益(KPP,参数 P2-00)

本参数决定位置回路的应答性,KPP 值设定越大位置回路响应频率越高,对于位置命令的追随性越佳,位置误差量越小,定位整定时间越短,但是过大的设定会造成机台产生抖动或定位会有过冲(Overshoot)的现象。位置回路响应频率的计算如下:

位置回路响应频率(
$$Hz$$
)= $\frac{KPP}{2\pi}$

■ 速度控制增益(KVP,参数 P2-04)

速度回路响应频率的计算如下:

本参数决定速度控制回路的应答性,KVP设越大速度回路响应频率越高,对于速度命令的追随性越佳,但是过大的设定容易引发机械共振。速度回路的响应频率必须比位置回路的响应频率高 4~6 倍,当位置响应频率比速度响应频率高时,机台会产生抖动或定位会有过冲(Overshoot)的现象。速度回路响应频率的计算如下:

速度回路响应频宽
$$f_{V} = (\frac{\text{KVP}}{2\pi}) \times [\frac{(1+\text{P1-37/10})}{(1+\text{JL/JM})}]$$
Hz JM:电机惯量 JL:负载惯量 P1-37:0.1 times

当P1-37(估测或是设定)等于真实负载惯量比(JL/JM)时,则真实速度回路响应 频宽 $\hbar = \frac{\text{KVP}}{2\pi}$ Hz

■ 速度积分补偿(KVI,参数 P2-06)

KVI 越大对固定偏差消除能力越佳,过大的设定容易引发机台的抖动,建议设定值如下:

KVI (参数P2-06)≤1.5 x 速度回路的响应频率

■ 共振抑制低通滤波器(NLP,参数 P2-25)

负载惯性比越大,速度回路的响应频率会下降,必须加大 KVP 以维持速度的响应频率,在加大 KVP 的过程,可能产生机械共振音,请尝试利用本参数将噪音消除。越大的设定对高频噪音的改善越明显,但是过大的设定会导致速度回路不稳定及过冲的现象,其设定建议值如下:

5-20 Revision May, 2011

■ 外部干扰抵抗增益(DST,参数 P2-26)

本参数用来增加对外力的抵抗能力,并降低加减速的过冲现象,出厂值为 0。在手动模式不建议调整,除非是要进行自动增益结果的微调。

■ 位置前馈增益(PFG,参数 P2-02)

可降低位置误差量并缩短定位的整定时间,但过大的设定容易造成定位过冲的现象;若电子齿轮比设定大于10,亦容易产生噪音。

第五章 试转操作与调机步骤 | ASDA-A2 系列

(此页有意留为空白)

5-22 Revision May, 2011

第六章 控制功能

6.1 操作模式选择

本驱动器提供位置、速度、扭矩三种基本操作模式,可使用单一控制模式,即固定在一种模式控制,也可选择用混合模式来进行控制,下表列出所有的操作模式与说明:

模式名称		模式代号	模式码	说明	
	位置模式 (端子输入)	PT 00		驱动器接受位置命令,控制电机至目标位置。 位置命令由端子台输入,信号型态为脉冲。	
单一模式	位置模式 (内部寄存器输入)	PR	01	驱动器接受位置命令,控制电机至目标位置。 位置命令由内部寄存器提供(共 64 组寄存器), 可利用 DI 信号选择寄存器编号。	
	速度模式 S		02	驱动器接受速度命令,控制电机至目标转速。 速度命令可由内部寄存器提供(共三组寄存器), 或由外部端子台输入模拟电压(-10V~+10V) 命令的选择是根据 DI 信号来选择。	
	速度模式 (无模拟输入)		04	驱动器接受速度命令,控制电机至目标转速。 速度命令仅可由内部寄存器提供(共三组寄存器),无法由外部端子台提供。命令的选择是根据 DI 信号来选择。	
	扭矩模式 T		03	驱动器接受扭矩命令,控制电机至目标扭矩。 扭矩命令可由内部寄存器提供(共三组寄存器),或由外部端子台输入模拟电压(-10V~+10V)。命令的选择是根据 DI 信号来选择。	
	扭矩模式 (无模拟输入)	Tz	05	驱动器接受扭矩命令,控制电机至目标扭矩。 扭矩命令仅可由内部寄存器提供(共三组寄存器),无法由外部端子台提供。命令的选择是根据 DI 信号来选择。	

第六章 控制功能 | ASDA-A2 系列

模式名称	模式代号	模式码	说明	
	PT-S	06	PT 与 S 可通过 DI 信号切换	
	PT-T	07	PT 与 T 可通过 DI 信号切换	
	PR-S	08	PR 与 S 可通过 DI 信号切换	
混合模式	PR-T	09	PR 与 T 可通过 DI 信号切换	
化口快八	S-T	T OA S与T可通过 DI 信号切换		
	CANopen	0B	上位机命令控制	
	保留	0C	保留	
	PT-PR		PT 与 PR 可通过 DI 信号切换	
多重混合模式	PT-PR-S		PT 与 PR 与 S 可通过 DI 信号切换	
夕里 他百 揆 八	PT-PR-T	0F	PT 与 PR 与 T 可通过 DI 信号切换	

改变模式的步骤如下:

- 1. 将驱动器切换到 Servo Off 状态,可由 DI的 SON 信号 OFF 来达成。
- 2. 将参数 P1-01 中的控制模式设定填入上表中的模式码,可参阅第八章的说明。
- 3. 设定完成后,将驱动器断电再重新送电即可。

接下来的内容,将介绍各单一模式的运作方式,包括模式架构介绍、命令的提供方式与选择,命令的处理以及增益(Gain)的调整等等。

6-2 Revision May, 2011

6.2 位置模式


位置控制模式被应用于精密定位的场合,例如产业机械,本装置有两种命令输入模式:脉冲及内部寄存器输入,具有方向性的命令脉冲输入可经由外界来的脉冲来操纵电机的转动角度,本装置可接受高达 4Mpps 的脉冲输入,为了更方便做位置控制,提供 64 组位置命令寄存器,位置命令寄存器输入有两种应用方式,第一种为使用者在作动前,先将不同位置命令值设于64 组命令寄存器,再规划 CN1 中 DI 的 POS0 ~ POS5 来进行切换;第二种为利用通讯方式来改变命令寄存器的内容值,为了命令寄存器切换时产生的不连续,本装置也提供完整Position Spine Line(简称 P-curve)曲线规划,在位置闭回路系统中,以速度模式为主体,外部增加增益型式位置控制器及前置补偿,同时,如同速度模式,二种操纵模式(手动、自动)提供使用者来选择,此章节仅说明增益型式位置控制器,前置补偿及位置命令处理方式。位置模式包括 PT 与 PR 两种,PT 的命令是端子台输入的脉冲,PR 则是根据参数(P6-00 ~ P7-27)的内容。

6.2.1 PT 模式位置命令

PT 位置命令是端子台输入的脉冲,脉冲有三种型式可以选择,每种型式也有正/负逻辑之分,可在参数 P1-00 中设定,如下表所示:

P1-00 ▲	PTT 外	通讯地址:	0100H 0101H		
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.2.1 节
	初值:	0x2			
	控制模式:	PT			
	单位:	-			
	设定范围:	0 ~ 1132			
	数据大小:	16bit			
	数据格式:	HEX			

参数功能:




- 脉冲型式
 - 0: AB 相脉冲列 (4x)
 - 1: 正转脉冲列及逆转脉冲列
 - 2: 脉冲列 + 符号 其他设定: 保留


● 滤波宽度

过滤脉冲频率瞬间过大,超过频率设定太高的脉冲频率,会被视为噪声滤掉。

设定值	低速滤波频率 (最小脉冲宽度*注1)	设定值	高速滤波频率 (最小脉冲宽度* _{注1})
0	0.83Mpps (600ns)	0	3.33Mpps (150ns)
1	208Kpps (2.4us)	1	0.83Mpps (600ns)
2	104Kpps (4.8us)	2	416Kpps (1.2us)
3	52Kpps (9.6us)	3	208Kpps (2.4us)
4	无滤波功能	4	无滤波功能

NOTE 1) 当外部脉冲输入来源为高速差动信号,且设定值=0 时 (此时高速滤波宽度为 3.33Mpps):






当脉冲的High、Low duty的宽度均大于150 ns,可以确保脉冲命令不被滤掉。

使用者若使用 2~4MHz 的输入脉冲,建议将滤波设定值改为 4,但需注意适用版本如下: DSP版本 1.036 sub05以上; CPLD版本 10以上。

注: 当信号为 4 Mpps 高速脉冲规格,且滤波设定值为 4,可保证脉冲的接收。

6-4 Revision May, 2011

● 逻辑型式



脉冲规格		最高输入			最小允许	时间宽度		
	加入工产 化行	频率	T1	T2	Т3	T4	T5	T6
高速脉冲	差动信号	4Mpps	62.5ns	125ns	250ns	200ns	125ns	125ns
化井頂沙井	差动信号	500Kpps	0.5µs	1µs	2µs	2µs	1µs	1µs
低速脉冲	开集极	200Kpps	1.25µs	2.5µs	5µs	5µs	2.5µs	2.5µs

脉冲	规格	最高输入 频率	电压规格	顺向电流
高速脉冲	差动信号	4Mpps	5V	< 25mA
在油胶油	差动信号	500Kpps	2.8V ~ 3.7V	< 25mA
低速脉冲	开集极	200Kpps	24V (Max.)	< 25mA

● 外部脉冲输入来源:

0: 低速光耦合 (CN1 脚位: PULSE, SIGN)

1: 高速差动 (CN1 脚位: HPULSE, HSIGN)

位置脉冲是由 CN1 的 PULSE (43), /PULSE (41), HPULSE (38), /HPULSE (29) 与 SIGN (37), /SIGN (36), HSIGN (46), /HSIGN (40) 端子输入,可以是集极开路,也可以是差动 (Line Driver) 方式。配线方式请参考 3.10.1。

6.2.2 PR 模式位置命令

PR 位置命令来源是使用参数 (P6-00, P6-01) ~ (P7-26, P7-27) 64 组内建位置命令寄存器,配合外部 I/O (CN1、POS0 ~ POS5 与 CTRG) 可以选择 64 组中的一组来当成位置命令,如下表所示:


位置命令	POS5	POS4	POS3	POS2	POS1	POS0	CTRG	对应参数
P0	0	0	0	0	0	0	†	P6-00
FU	U		U	U	U	U	 	P6-01
P1	0	0	0	0	0	1	†	P6-02
FI	U	0	U	U	0	I		P6-03
~								~
P50	1	1	0	0	1	0	†	P6-98
F30		l	U	U	I	0		P6-99
P51	1	1	0	0	1	1	†	P7-00
F31		l	U	U	I	I		P7-01
~								~
P63	1	1	1	1	1	1	†	P7-26
F 03	'	1	'	I	'	l		P7-27

POS0 ~ POS5 的状态: 0 代表接点断路(Open), 1 代表接点通路(Close)。

CTRG[↑]: 代表接点由断路(0)变成通路(1)的瞬间。


绝对型与增量型位置寄存器的应用很广泛,相当于一个简单程序控制。使用者只要利用上表即可轻易完成周期性运转动作。举例而言,位置命令 P1 是 10 转,位置命令 P2 是 20 转,下了位置命令 P1,再下位置命令 P2。两者差异如下图:

6-6 Revision May, 2011




6.2.3 位置模式控制架构

基本控制架构如下图所示:




为了达到更完美的控制效果,将脉冲信号先经过位置命令处理单元作处理与修饰,该架构如下图所示:



图中上方路径是 PR 模式;下方为 PT 模式,是利用 P1-01 来选择。两种模式均可设定电子齿轮比,以便设定适合的定位分辨率,也可以利用 S 形平滑器或低通滤波器来达到指令平滑化的功能,此说明如后。


脉冲指令禁止功能 (INHP)

要使用此功能前必须由 DI(参考 P2-10~17 及表 7.1 INHP(45))先选定 INHP,若 DI 里面没有选择此功能则代表不使用此功能,选定此功能后当 INHP 输入 ON 时,在位置控制模式下脉冲指令信号停止计算,使得电机会维持在锁定的状态。(仅 DI 8 支持此功能)




6.2.4 位置 S 型平滑器

S型平滑命令产生器,提供运动命令的平滑化处理。所产生的速度与加速度是连续的,而且加速度的急跳度也比较小。不但可以改善电机加减速的特性,在机械结构的运转上也更加平顺。当负载惯量增加时,使得电机在启动与停止期间,因为摩擦力与惯性的影响运转也不平顺,可加大S型加减速平滑常数(TSL),速度加速常数(TACC)与速度减速常数(TDEC)来改善此现象。当位置命令改由脉冲信号输入时,其速度及角加速度的输入已经是连续的,所以并未使用S型平滑器。



6-8 Revision May, 2011



位置速度S型曲线与时间设定关系图(位置命令递减)

相关参数:

TACC S	5 形平滑曲线中的速度加速常数	通讯地址:	0144H 0145H
操作界面:	: 面板/软件 通讯	相关索引:	6.3.3 节
初值:	: 200		
控制模式:	: S		
单位:	: ms		
设定范围:	: 1 ~ 65500		
数据大小:	: 16bit		
数据格式:	: DEC		
	操作界面 初值 控制模式	初值: 200 控制模式: S 单位: ms 设定范围: 1 ~ 65500 数据大小: 16bit	TACC S形平滑曲线中的速度加速常数 操作界面: 面板 / 软件 通讯 相关索引: 初值: 200 控制模式: S 单位: ms 设定范围: 1 ~ 65500 数据大小: 16bit

参数功能: 速度加速常数:

速度指令从零速到额定转速的加速时间 P1-34, P1-35, P1-36 均 可独立设定,即使 P1-36 设为 0,仍有梯形加减速规划!

- NOTE 1) 当速度命令来源为模拟时, P1-36 设为 0 时, 将关闭 S 形加减 速平滑功能。
 - 2) 当速度命令来源为模拟时, P1-34 的最大范围将自动限制在 20000。

6-9 Revision May, 2011

P1-35

TDEC	SŦ	形平滑曲线中的速度减	通讯地址:	0146H 0147H	
操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.3.3 节
初值	Ī:	200			
控制模式	∵:	S			
单位	Ī:	ms			
设定范围	i:	1 ~ 65500			
数据大小	١:	16bit			
数据格式	:	DEC			


参数功能: 速度减速常数:

速度指令从额定转速到零速的减速时间 P1-34, P1-35, P1-36 均 可独立设定,即使 P1-36 设为 0,仍有梯形加减速规划!

- NOTE 1) 当速度命令来源为模拟时, P1-36 设为 0 时,将关闭 S 形加减 速平滑功能。
 - 2) 当速度命令来源为模拟时, P1-35 的最大范围将自动限制在 20000。

P1-36	TSL S	形平滑曲线中的加减速平滑常数	通讯地址:	0148H 0149H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	6.3.3 节
	初值:	0		
	控制模式:	S, PR		
	单位:	ms		
	设定范围:	0~65500(0: 关闭此功能)		
	数据大小:	16bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: S形加减速平滑常数:



P1-34: 设定梯形加减速的加速时间

P1-35: 设定梯形加减速的减速时间

P1-36:设定S形加减速的平滑时间

P1-34, P1-35, P1-36 均可独立设定, 即使 P1-36 设为 0, 仍有 梯形加减速规划!

- NOTE 1) 当速度命令来源为模拟时, P1-36 设为 0 时,将关闭 S 形加减 速平滑功能。
 - 2) 当速度命令来源为模拟时, P1-36 的最大范围将自动限制在 10000°

6-10 Revision May, 2011

6.2.5 电子齿轮比

相关参数:

1117 42 774							
P1-44▲	GR1	电	子齿轮比分子(N	通讯地址:	0158H 0159H		
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	6.2.5 节
	初值	i :	128				
			PT / PR				
	单位	Ĭ:	Pulse				
	设定范围	i :	$1 \sim (2^{29}-1)$				
	数据大小	١:	32bit				
	数据格式	t:	DEC				

参数功能: 多段电子齿轮比分子设定,请参考 P2-60~P2-62

NOTE 1) 在 PT 模式底下,在 Servo On 下可以变更设定值。

2) 在 PR 模式底下,必须在 Servo Off 下才可以变更设定值。

P1-45	GR2	电	子齿轮比分母(M)	通讯地址:	015AH 015BH	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.3.6 节
	初值	ĺ:	10			
	控制模式:		PT / PR			
	单位	Ī:	Pulse			
	设定范围	i :	1 ~ (2 ³¹ -1)			
	数据大小	١:	32bit			
	数据格式	•	DEC			

参数功能: 设定错误时伺服电机易产生暴冲,故请依下列规定设定。

指令脉冲输入比值设定

$$\frac{\text{指令脉冲输入}}{\text{f1}}$$
 $\frac{\text{N}}{\text{M}}$ $\frac{\text{位置指令}}{\text{f2}}$ f2=f1x $\frac{\text{N}}{\text{M}}$

指令脉冲输入比值范围: 1/50<Nx/M<25600


NOTE 1)不论 PT/PR 模式底下,在 Servo On 时均不可变更设定值。

电子齿轮比=(
$$\frac{N}{M}$$
)= $\frac{P1-44}{P1-45}$,必须符合限制 $\frac{1}{50} \le (\frac{N}{M} \le 5000)$

电子齿轮提供简单易用的行程比例变更,通常大的电子齿轮比会导致位置命令步阶化,可通过 S 型曲线或低通滤波器将其平滑化来改善此一现象。当电子齿轮比等于 1 时,如果电机编码器进入每周脉冲数为 10000pPR 时,当电子齿轮比等于 0.5 时,则命令端每二个脉冲所对到电机转动脉冲为 1 个脉冲。

第六章 控制功能 | ASDA-A2 系列

例如:经过适当的电子齿轮比设定后,工作物移动量为 1 μ m/pulse,变得容易使用。




	齿轮比	每 1pulse 命令对应工作物移动的距离
未使用电子齿轮	$=\frac{1}{1}$	$=\frac{3\times1000}{4\times2500}=\frac{3000}{10000}=\mu\text{m}$
使用电子齿轮	$=\frac{10000}{3000}$	$=1\mu m$

6.2.6 低通滤波器

相关参数:

P1-08	PFLT	位置指令平滑常数(低通平滑滤波)	通讯地址:	0110H 0111H
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	6.2.6 节
	初佳	: 0		
	控制模式	: PT / PR		
	单位	: 10 ms		
	设定范围	: 0 ~ 1000		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: DEC		
	输入范例	: 11 = 110 ms		


参数功能: 0: Disabled



6-12 Revision May, 2011

6.2.7 位置模式 (PR) 时序图

PR 模式下,位置命令是根据 CN1 的 DI 信号,即 POS0 ~ POS5 与 CTRG 来选择,参阅 6.2.2 节可知 DI 信号与所选择的命令寄存器的关系,其时序图如下:



Cmd OK: Pr命令完成后输出

TPOS: 电机转速低于P1-38设定时输出MC_OK: Cmd_OK与TOPS输出时输出

6.2.8 位置回路增益调整

在设定位置控制单元前,因为位置回路的内回路包含速度回路,使用者必须先将速度控制单元以手动(参数 P2-32)操作方式将速度控制单元设定完成。然后再设定位置回路的比例增益(参数 P2-00)、前馈增益(参数 P2-02)。或者使用自动模式来自动设定速度及位置控制单元的增益。

1) 比例增益:增加此增益则会提高位置回路响应频宽。

2) 前馈增益:降低相位落后误差。

位置回路频宽不可超过速度回路频宽,建议 $\mathsf{fp} \leq \frac{\mathsf{fv}}{\mathsf{4}}$, fv : 速度回路的响应频宽(Hz), $\mathsf{KPP} = 2 \times \pi \times \mathsf{fp}$,其中 fp : 位置回路的响应频宽(Hz)。

例如: 希望位置频宽为 20 Hz → KPP = 2×π×20= 125


相关参数:

					I	
P2-00	KPP	位:	置控制比例增益	通讯地址:	0200H 0201H	
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.2.8 节
	初值	Ī:	35			
	控制模式	ζ:	PT / PR			
	单位	Ĭ:	rad/s			
	设定范围	i:	0 ~ 2047			
	数据大小):	16bit			
	数据格式	~ •	DEC			

参数功能: 位置控制增益值加大时,可提升位置应答性及缩小位置控制误差量。但若设定太大时易产生振动及噪音。


P2-02	PFG	位	置控制前馈增益	通讯地址:	0204H 0205H	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.2.8 节
	初值	ĺ:	50			
	控制模式	`:	PT / PR			
	单位	Ī.:	%			
	设定范围	<u>:</u>	0 ~ 100			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	:	DEC			


参数功能: 位置控制命令平滑变动时,增益值加大可改善位置跟随误差量。 若位置控制命令不平滑变动时,降低增益值可降低机构的运转振动 现象。



6-14 Revision May, 2011

比例增益 KPP 过大时,位置开回路频宽提高而导致相位边界变小,此时电机转子会来回转动震荡,KPP 必须要调小,直到电机转子不再震荡。当外部扭矩介入时,过低的 KPP 并无法满足合理的位置追踪误差要求。此时前馈增益 P2-02 即可有效降低位置动态追踪误差。





6.2.9 位置模式低频抑振


若系统刚性不足,在定位命令结束后,即使电机本身已经接近静止,机械传动端仍会出现持续摆动,低频抑振功能可以用来减缓机械传动端摆动的现象,低频抑振范围为 1.0Hz 到 100.0HZ。本功能提供手动设定与自动设定功能。

自动设定功能:

若使用者难以直接知道频率的发生点,可以开启自动低频抑振功能。此功能会自动寻找低频摆动的频率,若 P1-29 设定为 1 时,系统会先自动关闭低频抑振滤波功能并开始自动寻找低频的摆动频率,当自动侦测到的频率维持固定后,P1-29 会自动设回 0,并会将第一

摆动频率设定在 P1-25 并且 P1-26 设为 1,第二摆动频率设定在 P1-27 并且将 P1-28 设为 1。若当 P1-29 自动设回零后,低频摆动依然存在,请检查低频抑振 P1-26 或 P1-28 是否已被自动开启,若 P1-26 与 P1-28 皆为零,代表没有侦测到任何频率,请减少低频摆动检测准位 P1-30,并设定 P1-29 =1,重新寻找低频的摆动频率,需注意检测准位设定太小时,容易误判噪声为低频频率。

自动低频抑振流程图:



注 1: 当 P1-26 与 P1-28 均为 0 时,代表频率找不到,可能因为检测准位过高,而侦测不到低频摆荡的频率。

注 2: 当 P-26 或 P1-28 有值时,当是仍然无法减缓摆动时,可能因为检测准位过低,把噪声误判为低频摆动频率,或是其他非主要的低频摆荡为频率。

注 3: 当自动抑振流程跑过之后,仍然无法达到减缓摆动的效果时,此时如果有方法得知低频摆动的频率的话,可以手动设定 P1-25 或 P1-27 来达到抑振的效果。

6-16 Revision May, 2011

自动抑振相关参数如下:

P1-29	AVSM	自	动低频抑振模式设定	通讯地址:	013AH 013BH	
	操作界面	Î:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.2.9 节
	初值	ĺ:	0			
	控制模式	`. `.	PT / PR			
	单位	: :	-			
	设定范围	 :	0 ~ 1			
	数据大小	٠:	16bit			
	数据格式	`. `.	DEC			

参数功能: 0: 固定

1: 抑振后自动固定自动模式设定说明

设定为1时:自动抑振,当搜寻不到或搜寻的频率稳定时,自动设 回0并自动储存低振抑振频率至P1-25。

P1-30	VCL	低频摆动检测准位	通讯地址:	013CH 013DH
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	6.2.9 节
	初值	: 500		
	控制模式	: PT/PR		
	单位	: Pulse		
	设定范围	: 1 ~ 8000		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: DEC		

参数功能: 自动抑振开启时(P1-29=1),自动搜寻的检测准位,此值越低的话,对于频率的侦测会比较敏感,但容易误判噪声,或是其他非主要的低频摆荡为抑振频率,此值越高的话,比较不会误判,但假如机构摆动幅度比较小的话,则比较不容易搜寻到低频摆动的频率。

P1-30 指的是侦测摆动频率上下振幅合起来的范围,当频率一直侦测不到时,有可能是因为 P1-30 设定太大,超过摆动的幅度,建议可以调小 P1-30,须注意如果调太小,容易把噪声误判为摆动频率,如果手边有 SCOPE 可以观察的话,可以观察位置误差(pulse)定位时的上下摆动幅度来设定适当的 P1-30。

手动设定法:

低频抑振有两组低频抑振滤波器,第一组为参数 P1-25~P1-26,第二组为参数 P1-27~P1-28。可以利用这两组滤波器来减缓两个不同频率的低频摆动。参数 P1-25 与 P1-27 用来设定低频摆动所发生的频率,低频抑振功能唯有在低频抑振频率参数设定与真实的摆动频率接近时,才会抑制低频的机械传动端的摆动,参数 P1-26 与 P1-28 用来设定经滤波处理后的响应,当 P1-26 与 P1-28 设定越大响应越好,但是设太大容易使得电机行走不顺。参数 P1-26 与 P1-28 出厂值预设值为零,代表两组滤波器的功能皆被关闭。相

关参数如下:

P1-25	VSF1	氐频抑振频率(1)	通讯地址:	0132H 0133H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	6.2.9 节
	初值	1000		
	控制模式	PT / PR		
	单位	0.1 Hz		
	设定范围	10 ~ 1000		
	数据大小	16bit		
	数据格式	DEC		
	输入范例	150= 15 Hz		

参数功能: 第一组低频抑振频率设定值,若 P1-26 设为 0,第一组低频抑振滤波器关闭。

P1-26	VSG1	低	频抑振增益(1)	通讯地址:	0134H 0135H	
	操作界面	Î:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.2.9 节
	初值:		0			
	控制模式	`:	PT / PR			
	单位	:	-			
	设定范围	 :	0~9(0: 美闭第一约	且低频抑振滤波器)		
	数据大小:		16bit			
	数据格式	`:	DEC			

参数功能: 第一组低频抑振增益,值越大可提升位置响应,但是设太大容易使得电机行走不顺,建议设 1。

P1-27	VSF2	低步	频抑振频率(2)	通讯地址:	0136H 0137H		
	操作界面	Î:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	6.2.9 节
	初值	Ĺ:	1000				
	控制模式	`:					
	单位	Ĺ:	0.1 Hz				
	设定范围	ļ:	10 ~ 1000				
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	` :	DEC				
	输入范例	J:	150 = 15 Hz				

参数功能: 第二组低频抑振频率设定值,若 P1-28 设为 0 时,第二组低频抑振滤波器关闭。

6-18 Revision May, 2011

P1-28

VSG2	氐频抑振增益(2)	通讯地址:	0138H 0139H
操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	6.2.9 节
初值:	0		
控制模式:	PT / PR		
单位:	-		
设定范围:	0~9(0: 关闭第二组低频抑振滤波器)		
数据大小:	16bit		
数据格式:	DEC		

参数功能: 第二组低频抑振增益,值越大可提升位置响应,但是设太大容易使得电机行走不顺,建议设 1。

6.3 速度模式

速度控制模式(S 或 Sz)被应用于精密控速的场合,例如 CNC 加工机。本装置有两种命令输入模式:模拟输入及寄存器输入。模拟命令输入可经由外界来的电压来操纵电机的转速。命令寄存器输入有两种应用方式:第一种为使用者在作动前,先将不同速度命令值设于三个命令寄存器,再由 CN1 中 DI 的 SP0,SP1 来进行切换;第二种为利用通讯方式来改变命令寄存器的内容值。为了命令寄存器切换产生的不连续,本装置也提供完整 S 型曲线规划。在闭回路系统中,本装置采用增益及累加整合型式(PI)控制器。同时二种操纵模式(手动、自动)也提供使用者来选择。

手动增益模式由使用者设定所有参数,同时所有自动或辅助功能都被关掉;自动增益模式提供一般估测负载惯量且同时调变驱动器参数的功能,此时使用者所设定的参数被当作初始值。

6.3.1 速度命令的选择

速度命令的来源分成两类,一为外部输入的模拟电压;另一为内部参数。选择的方式是根据 CN1 的 DI 信号来决定,如下表所示:

速度命令	CN1 的	DI 信号		合	令来源	内容	范围	
编号	SPD1	SPD0		μι ≺ /\ //⁄k		四台	↑C □□	
			S		外部模拟命令	V-REF, GND 之间	-10 V ~ +10V	
S1	0	0	模式	模式	7 / 印	的电压差	-10 V ~ +10V	
				Sz	无	速度命令为0	0	
S2	0	1				P1-09	-60000 ~ 60000	
S3	1	0	Þ	可部署	F存器参数	P1-10	-60000 ~ 60000	
S4	1	1				P1-11	-60000 ~ 60000	

- SPD0 ~ SPD1 的状态: 0 代表接点断路(Open), 1 代表接点通路(Close)。
- 当 SPD0=SPD1=0 时,如果模式是 Sz,则命令为 0。因此,若使用者不需要使用模拟电压作为速度命令时,可以采用 Sz 模式可以避免模拟电压零点飘移的问题。如果模式是 S,则命令为 V-REF,GND 之间的模拟电压差,输入的电压范围是-10V~+10V,电压对应的转速是可以调整的 (P1-40)。
- 当 SPD0, SPD1 其中任一不为 0 时,速度命令为内部参数。命令在 SPD0 ~ SPD1 改变后立刻生效,不需要 CTRG 作为触发。
- 内部寄存器参数设定范围为 -60000~60000,设定值 = 设定范围 x 单位(0.1r/min)。


例: P1-09 = +30000, 设定值 = +30000 x 0.1r/min = +3000r/min

本节讨论的速度命令除了可在速度模式(S或Sz)下当作速度命令,也可以在扭矩(T或Tz)模式下,当作速度限制的命令输入。

6-20 Revision May, 2011


6.3.2 速度模式控制架构

基本控制架构如下图所示:



其中,速度命令处理单元是根据 6.3.1 来选择速度命令的来源,包含比例器 (P1-40)设定模拟电压所代表的命令大小,以及 S 曲线做速度命令的平滑化。速度控制单元则是管理驱动器的增益参数,以及即时运算出供给电机的电流命令。共振抑制单元则是用来抑制机械结构发生共振现象。分别说明如后:

首先介绍速度命令处理单元之中的功能,架构图如下所示:




上方路径为内部寄存器命令,下方路径为外部模拟命令,是根据 SPD0,SPD1 状态以及 P1-01 (S或 Sz)来选择。通常为了对命令信号仍有较平顺的响应,此时命令平滑器 S曲 线及低通滤波器会被使用。

6.3.3 速度命令的平滑处理

S型命令平滑器

速度 S型平滑命令产生器,在加速或减速过程中,均使用三段式加速度曲线规划。提供运动命令的平滑化处理,所产生的加速度是连续的,避免因为输入命令的急遽变化,而产生过大的急跳度(加速度的微分),进而激发机械结构的振动与噪音。使用者可以使用速度加速常数(TACC)调整加速过程速度改变的斜率;速度减速常数(TDEC)调整减速过程速度改变的斜率; S型加减速平滑常数(TSL)可用来改善电机在启动与停止的稳定状态。本装置提供命令完成所需时间的计算,其中: T (ms) 为运转时间,S (r/min) 表示绝对速度命令,即起始速度与最终速度相减后的绝对值。



速度S型曲线与时间设定关系图

相关参数:

P1-34	TACC	形平滑曲线中的速度加速常数	通讯地址: 0144H 0145H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引: 6.3.3 节
	初值:	200	
	控制模式	S	
	单位:	ms	
	设定范围:	1 ~ 65500	
	数据大小	16bit	
	数据格式	DEC	

参数功能: 速度加速常数:

速度指令从零速到额定转速的加速时间 P1-34, P1-35, P1-36 均可独立设定,即使 P1-36 设为 0,仍有梯形加减速规划!

6-22 Revision May, 2011

- NOTE 1) 当速度命令来源为模拟时, P1-36 设为 0 时,将关闭 S 形加减 速平滑功能。
 - 2) 当速度命令来源为模拟时, P1-34 的最大范围将自动限制在 20000a

P1-35	TDEC	s į	形平滑曲线中的速 度	E减速常数	通讯地址:	0146H 0147H
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	 相关索引:	6.3.3 节
	初值	i :	200			
	控制模式	₹:	S			
	单位	Ī:	ms			
	设定范围	<u>:</u>	1 ~ 65500			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	₹:	DEC			


参数功能: 速度减速常数:

速度指令从额定转速到零速的减速时间 P1-34, P1-35, P1-36 均 可独立设定,即使 P1-36 设为 0,仍有梯形加减速规划!

- - NOTE 1) 当速度命令来源为模拟时, P1-36 设为 0 时,将关闭 S 形加减 速平滑功能。
 - 2) 当速度命令来源为模拟时, P1-35 的最大范围将自动限制在 20000。

P1-36	TSL S	形平滑曲线中的加减速平滑常数	通讯地址:	0148H 0149H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	6.3.3 节
	初值:	0		
	控制模式:	S, PR		
	单位:	ms		
	设定范围:	0~65500(0: 关闭此功能)		
	数据大小:	16bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: S形加减速平滑常数:



P1-34: 设定梯形加减速的加速时间

P1-35: 设定梯形加减速的减速时间

P1-36: 设定 S 形加减速的平滑时间

P1-34, P1-35, P1-36 均可独立设定, 即使 P1-36 设为 0, 仍有

梯形加减速规划!


6-23 Revision May, 2011



- NOTE 1) 当速度命令来源为模拟时, P1-36 设为 0 时,将关闭 S 形加减 凍平滑功能。
 - 2) 当速度命令来源为模拟时, P1-36 的最大范围将自动限制在 10000°

模拟型命令平滑器

ASDA-A2 系列特别提供模拟型命令平滑器,主要提供模拟输入信号过快变化时的缓冲处 理。



模拟型速度S曲线产生器,提供模拟输入命令平滑化的处理,其时间规划与一般速度S曲 线产生器相同,且速度曲线与加速度曲线是连续的。上图即为模拟型速度 S 曲线产生器的 示意图, 在加速与减速的过程所参考的转速命令斜率是不同的; 而且可以看出命令追随的 程度,图中显示较差的追随特性,使用者可依据实际情况调整时间设定(P1-34, P1-35, P1-36),来改善此一现象。

6-24 Revision May, 2011

命令端低通滤波器

命令端低通滤波器通常用来衰减掉不想要的高频响应或噪声,并兼具命令平滑效果。


相关参数:

P1-06	SFLT	模技	以速度指令加减速平	通讯地址:	010CH 010DH	
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.3.3 节
	初值	i :	0			
	控制模式	t:	S			
	单位		ms			
	设定范围		0~1000(0: 关闭			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	ţ:	DEC			

参数功能: 0: Disabled

6.3.4 模拟命令端比例器

电机速度命令由 V_REF 和 VGND 之间的模拟压差来控制,并配合内部参数 P1-40 比例器来调整速控斜率及范围。



相关参数:

例如: P1-40 设定 2000,则输入电压 10V 对应转速命令 2000r/min。

P1-40

VCM	模	似速度指令最大回转速度	通讯地址:	0150H 0151H
操作界面	Ī:	面板 / 软件 通讯	 相关索引:	6.3.4 节
初值	ī:	同各机型的额定转速		
控制模式	ζ:	S/T		
单位	Ĭ:	r/min		
设定范围	i:	0 ~ 10000		
数据大小	١:	16bit		
数据格式	े:	DEC		

参数功能: 模拟速度指令最大回转速度:


在速度模式下,模拟速度指令输入最大电压(10V)时的回转速度设定。假设设定 3000 时,外部电压若输入 10V,即表速度控制命令为 3000r/min。5V 则表速度控制命令为 1500r/min。

速度控制命令=输入电压值 x 设定值 / 10

在位置或扭矩模式下,模拟速度限制输入最大电压(10V)时的回转速度限制设定。

速度限制命令=输入电压值 x 设定值 / 10

6.3.5 速度模式时序图




NOTE

- 1) OFF 代表接点断路(Open), ON 代表接点通路(Close)。
- 2) 当模式是 Sz 时,速度命令 S1=0; 当模式是 S 时,速度命令 S1 是外 部输入的模拟电压。
- 3) 当 Servo On 以后,即根据 SPD0~SPD1 的状态来选择命令。

6-26 Revision May, 2011

6.3.6 速度回路增益调整

接着介绍速度控制单元之中的功能,架构图如下所示:



速度控制单元之中有许多的增益(Gain)可以调整,而调整的方式有二种(手动、自动)可供使用者来选择。

手动: 由使用者设定所有参数,同时所有自动或辅助功能都被关掉。

自动:提供一般估测负载惯量且同时自动调变驱动器参数的功能,其架构又可分为 PI 自动增益调整及 PDFF 自动增益调整。

P2-32

可由以下参数(P2-32)来选择增益调整的方式:

AUT2	增益	益调整方式		通讯地址:	0240H 0241H
操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	5.6 节
初值	ĺ:	0			6.3.6 节
控制模式	`: `	ALL			
单位	!:	-			
设定范围]:	0 ~ 2			
数据大小	١:	16bit			
数据格式	` :	HEX			

参数功能: 0: 手动模式。

数。

- 1: 自动模式 (持续调整)。
- 2: 半自动模式(非持续调整)。

手动模式设定相关说明:

当 P2-32 设定为 0 时,所有控制增益相关参数 P2-00,P2-02,P2-04,P2-06,P2-07,P2-25,P2-26 可由使用者自行设定。由自动或半自动模式切换到手动模式时,会自动更新相关的增益参

自动模式设定相关说明:

持续估测系统惯量,每隔 30 分钟会自动储存所估测的负载惯量比至 P1-37,并参考 P2-31 的刚性及频宽设定。


- 1. 由自动或半自动模式 1 或 2 设为手动模式 0 时,系统会自动储存量测所得的负载惯量值至 P1-37,并据此负载惯量值设定相对应的控制参数。
- 2. 由手动模式 0 直接设为半自动或自动模式 1 或 2 时,请于 P1-37 适当输入负载惯量值。
- 3. 由自动模式 1 设为手动模式 0 时, P2-00, P2-04, P2-06 会重新修改成自动模式下相对应的参数值。

由半自动模式 2 设为手动模式 0 时, P2-00, P2-04, P2-06, P2-25, P2-26 会重新修改成自动模式下相对应的参数值。

半自动模式设定相关说明:

- 1. 当系统惯量稳定后, P2-33 的显示状态为 1, 就停止持续估测, 并将估测的负载惯量比储存至 P1-37, 当由其他模式(手动模式 或是自动模式)切换到半自动模式时,又会重新开始持续调整。
- 2. 当系统惯量范围过大时, P2-33 的显示状态为 0, 就会重新开始持续调整。

6-28 Revision May, 2011



- 半自动设定:
 - 1: 表示半自动模式的惯量估测已经完成,负载惯量值可由 P1-37 得知。
 - 0: 1. 当显示为 0 时, 惯量调整尚未完成, 持续调整中。
 - 2. 当设定为0时,惯量调整尚未完成,持续调整中。

手动模式

P2-33 ▲

当 P2-32 设定为 0 时,速度回路的比例增益(P2-04)、积分增益(P2-06)及前馈增益(P2-07),由使用者自行设定,一般而言各参数的影响如下:

比例增益:增加此增益则会提高速度回路响应频宽。

积分增益:增加此增益则会提高速度回路低频刚度,并降低稳态误差。同时也牺牲相位边

界值。过高的积分增益导致系统的不稳定性。

前馈增益:降低相位落后误差。

相关参数:

P2-04	KVP	速		通讯地址:	0208H 0209H		
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	6.3.6 节
	初值: 5		500				
	控制模式:		ALL				
	单位	Ž:	rad/s				
	设定范围:		0 ~ 8191				
	数据大小:		16bit				
	数据格式	`.	DEC				

参数功能: 速度控制增益值加大时,可提升速度应答性。但若设定太大时易产 生振动及噪音。

P2-06	KVI	速度积分补偿	度积分补偿			
	操作界面	: 面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.3.6 节	
	初值	: 100				
	控制模式	: ALL				
	单位	: rad/s				
	设定范围	: 0 ~ 1023				
	数据大小	: 16bit				
	数据格式	: DEC				


参数功能: 速度控制积分值加大时,可提升速度应答性及缩小速度控置误差量。但若设定太大时易产生振动及噪音。


P2-07	KVF	速	度前馈增益	通讯地址:	020EH 020FH		
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	6.3.6 节
	初值: 0		0				
	控制模式:		ALL				
	单位		%				
	I		0 ~ 100				
	数据大小:		16bit				
	数据格式	;	DEC				

参数功能: 速度控制命令平滑变动时,增益值加大可改善速度跟随误差量。 若速度控制命令不平滑变动时,降低增益值可降低机构的运转振动 现象。


在学理上,步阶响应可以来解释比例增益(KVP),积分增益(KVI),前馈增益(KVF)。 我们分别以频域及时域来解释基本的道理:

6-30 Revision May, 2011






时域



KVP值越大,频宽越大,上升时间越短 但过大时系统的相位边界越低。


对于稳能追踪误差,并没有比**KVI**具有明显帮助。

但是对于动态追踪误差,它具有明显 帮助。



KVI值越大,低频增益越大,稳态追踪 误差越快变成零,但系统的相位边界 大幅降低。

对于稳态追踪误差,KVI具有明显帮助。 但是对于动态追踪误差,它没有明显 帮助。



KVF值越接近1时,前置补偿越完整,动态追踪误差变很小,但KVF过大时会造成摆振。


一般而言,由于频域法需要仪器来配合量测,使用者必须有这方面的量测技术。而时域法只需一台示波器,配合驱动器所提供的模拟输出入端子,使用者比较常用时域法来调整这些所谓 PI 型控制器。针对扭矩负载抵抗能力表现,PI 型控制器对它与命令端追随可视同等对待。也就是说,命令端追随与扭矩负载抵抗在频域和时域都有同样响应行为。使用者可

6-32 Revision May, 2011

藉由设定命令端低通滤波器来降低命令端追随的频宽。

自动模式

自动方式采用适应学习性法则,驱动器会随着外界负载的惯量自动调整内部参数。因为适应学习性法则需要较长时间的历程,过快的负载变化并不适合使用,最好是负载惯量固定不变或变化缓慢。适应时间的历程会依输入信号的急缓而有不同。



6.3.7 共振抑制单元

当机械结构发生共振现象,有可能是驱动器控制系统刚度过大或响应频宽过快所造成,降低这两个因素或许可以改善,另外提供低通滤波器(参数 P2-25)及带抑滤波器(参数 P2-23, P2-24),在不改变原来控制参数情况下,达到抑制共振的效果。

相关参数:

P2-23	NCF1	共振抑制 Notch filter	振抑制 Notch filter(1)				
	操作界面	: 面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.3.7 节		
	初值	· .					
	控制模式	: ALL					
	单位	: Hz					
	设定范围	: 50 ~ 1000	50 ~ 1000				
	数据大小	: 16bit					
	数据格式	: DEC					

参数功能: 第一组机械共振频率设定值,若 P2-24 设为 0 时,此功能关闭。 P2-43 和 P2-44 为第二组共振抑制 Notch filter。

P2-24	DPH1	共	振抑制 Notch filter 衰	通讯地址:	0230H 0231H	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.3.7 节
	初值: C		0			
	控制模式:		•			
	单位	Ī:	dB			
	设定范围	i:	0~32(0:关闭 Not	tch filter 功能)		
	数据大小:		16bit			
	数据格式	Ċ:	DEC			

参数功能: 第一组共振抑制 Notch filter 衰减率。设为 0 时,关闭 Notch filter 功能。

P2-43	NCF2	共振抑制 Notch filter(2)	通讯地址: 0256H 0257H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引: 6.3.7 节
	初值	1000	
	控制模式	ALL	
	单位	Hz	
	设定范围	50 ~ 2000	
	数据大小	16bit	
	数据格式	DEC	

6-34 Revision May, 2011

参数功能: 第二组机械共振频率设定值,若 P2-44 设为 0 时此功能关闭。 P2-23 和 P2-24 为第一组共振抑制 Notch filter。

P2-44	DPH2	共	振抑制 Notch filter 衰减率(2)	通讯地址:	0258H 0259H	
	操作界面	₫:	面板 / 软件 通讯		相关索引:	6.3.7 节
	初佳	1:	0			
	控制模式:		ALL			
	单位	Ĭ:	dB			
	设定范围:		0~32(0:关闭 Notch filter 功能)			
	数据大小:		16bit			
	数据格式	:	DEC			

参数功能: 第二组共振抑制 Notch filter 衰减率,设为 0 时关闭 Notch filter 功能。

P2-45	NCF3	共	振抑制 Notch filter(:	通讯地址:	025AH 025BH	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.3.7 节
	初值	Ī:	1000			
	控制模式:		ALL			
	单位	Ī:	Hz			
	设定范围:		50 ~ 2000			
	数据大小:		16bit			
	数据格式	:	DEC			

参数功能: 第三组机械共振频率设定值,若 P2-46 设为 0 时此功能关闭。 P2-23&P2-24 为第一组共振抑制 Notch filter。


P2-46	DPH3	共振抑制 No	otch filter 浪	[滅率 (3)	通讯地址:	025CH 025DH
	操作界面	面板/软	欠件	通讯	相关索引:	6.3.7 节
	初值	0				
	控制模式	ALL				
	单位	dB				
	设定范围	0 ~ 32				
	数据大小	16bit	16bit			
	数据格式	DEC				

参数功能: 第三组共振抑制 Notch filter 衰减率,设为 0 时关闭 Notch filter 功能。

P2-25

NLP	共	振抑制低通滤波	通讯地址:	0232H 0233H	
操作界面:		面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.3.7 节
初值	Ī:	2.0(1kW 以下)或	20(1kW 以下)或		
		5.0 (其他机种)	50(其他机种)		
控制模式	<u>`</u> :	ALL			
单位	Ī:	1 ms	0.1 ms		
设定范围	i :	0.0 ~ 100.0	0 ~ 1000		
数据大小	数据大小: 16bit				
数据格式:		一位小数	DEC		
输入范例	J:	1.5 = 1.5 ms	15 = 1.5 ms		

参数功能: 设定共振抑制低通率波时间常数。设为0时关闭低通滤波功能。



驱动器有两组自动共振抑制的 notch filter,第一组 notch filter 频率为 P2-43 与衰减率为 P2-44,第二组 notch filter 频率为 P2-45 与衰减率为 P2-46。当系统发生共振时,将参数 P2-47 设 1 或 2(开启自动共振抑制功能),驱动器会自动搜寻共振频率点且抑制共振,找到的频率 点写入 P2-43 与 P2-45,衰减率则写入 P2-44 与 P2-46。当 P2-47 设定为 1 时,系统抑振完后稳定约 20 分钟,会自动将 P2-47 设为 0(关闭自动抑振功能)。当 P2-47 设定为 2 时,则持续搜寻共振点。


当 P2-47 设为 1 或 2 之后,如果仍有共振现象,请确认 P2-44 与 P2-46 参数,假如其中之一数值为 32,建议降低速度频宽,再重新估测。假如数值皆小于 32,仍有共振现象,请先将 P2-47 设为 0,再使用手动调整,将 P2-44 与 P2-46 数值加大,加大之后共振现象仍无改善,建议降低频宽,再使用自动共振抑制功能。

手动将 P2-44 与 P2-46 加大时,需注意 P2-44 与 P2-46 的数值是否大于 0,如果大于 0则表示相对应的频率点 P2-43 与 P2-45,是自动共振抑制搜寻到的频率,其数值等于 0,则 P2-43 与 P2-45 为预设值 1000 并非此功能找到的频率点,将非存在的共振频率点衰减率加深,恐会恶化现有系统状况。

6-36 Revision May, 2011


P2-47 功能表		
P2-47 目前数值	P2-47 欲修改数值	功能
0	1	清除 P2-43~P2-46 数值,启动自动共振抑制功能。
0	2	清除 P2-43~P2-46 数值,启动自动共振抑制功能。
1	0	储存目前 P2-43~P2-46 数值,关闭自动共振抑制功能。
1	1	清除 P2-43~P2-46 数值,启动自动共振抑制功能。
1	2	不清除 P2-43~P2-46 数值,持续开启自动共振抑制功能。
2	0	储存目前 P2-43~P2-46 数值,关闭自动共振抑制功能。
2	1	清除 P2-43~P2-46 数值,启动自动共振抑制功能。
2	2	不清除 P2-43~P2-46 数值,持续开启自动共振抑制功能。

自动共振抑制流程图:




6-38 Revision May, 2011

首先就低通滤波器(参数 P2-25)来说明其效果。下图为具有共振的系统开回路增益




当低通滤波器(参数 P2-25)由 0 开始调大,代表如下图所示,BW 会越来越小。当然共振频率产生的问题解决了,但是系统响应频宽和相位边界也降低了。




如果可以知道共振频率,那么带抑滤波器(参数 P2-23, P2-24)可以直接将共振量消除。带抑滤波器的频率设定只从 50 至 1000Hz。抑制强度只能 0~32 dB。如果共振频率不在这条件,那建议使用者利用低通滤波器(参数 P2-25)来降低共振强度。

首先就带抑滤波器 (P2-23, P2-24) 及低通滤波器 (P2-25) 来说明其效果。下图为具有共振的系统开回路增益。

使用带拒滤波器抑振



使用低通滤波器抑振



当低通滤波器(P2-25)由0开始调大,B.W.会越来越小。虽然共振产生的问题解决了,但是系统响应频宽和相位边界也降低了,系统会变得更不稳定。

如果可以知道共振频率,则带拒滤波器 (P2-23, P2-24) 可以直接将共振量消除。通常如果知道共振频率是多少,使用带拒滤波器的效果会比低通滤波器好,但是如果共振频率会随时间或其他因素飘移,而且飘移太远的话,那么就不适合使用带拒滤波器。

6-40 Revision May, 2011

6.4 扭矩模式

扭矩控制模式(T或Tz)被应用于需要做扭力控制的场合,像是印刷机,绕线机…等。本装置有两种命令输入模式:模拟输入及寄存器输入。模拟命令输入可经由外界来的电压来操纵电机的扭矩。寄存器输入由内部参数的数据(P1-12~P1-14)作为扭矩命令。

6.4.1 扭矩命令的选择

扭矩命令的来源分成两类,一为外部输入的模拟电压,另一为内部参数。选择的方式是根据 CN1 的 DI 信号来决定,如下表所示:

扭矩命令	CN1 的	DI 信号	会 /		令来源	内容	范围
编号	TCM1	TCM0		即令不仍		NA	र्सल ∏न
T1				т	外部模拟命令	T-REF, GND 之间	-10 V ~ +10V
	0	0	模式	ı	21、时发1从即令	的电压差	-10 V ~ +10V
				Tz	无	扭矩命令为0	0
T2	0	1				P1-12	-300% ~ 300%
Т3	1	0	内部寄		F存器参数	P1-13	-300% ~ 300%
T4	1	1				P1-14	-300% ~ 300%


- TCM0 ~ TCM1 的状态: 0 代表接点断路(Open), 1 代表接点通路(Close)。
- 当 TCM0=TCM1=0 时,如果模式是 Tz,则命令为 0。因此,若使用者不需要使用模拟电压作为扭矩命令时,可以采用 Tz 模式,可以避免模拟电压零点漂移的问题。如果模式是 T,则命令为 T-REF, GND 之间的模拟电压差,输入的电压范围是 -10V~+10V,代表对应的扭矩是可以调整的 (P1-41)。
- 当 TCM0, TCM1 其中任一不为 0 时, 扭矩命令为内部参数。命令在 TCM0 ~ TCM1 改变后立刻生效, 不需要 CTRG 作为触发。

本节讨论的扭矩命令除了可在扭矩模式(T或Tz)下,当作扭矩命令,也可以在速度(S或Sz)模式下,当作扭矩限制的命令输入。

Revision May, 2011 6-41


6.4.2 扭矩模式控制架构

基本控制架构如下图所示:



其中,扭矩命令处理单元是根据 6.4.1 来选择扭矩命令的来源,包含比例器 (P1-41)设定模拟电压所代表的命令大小,以及处理扭矩命令的平滑化。电流控制单元则是管理驱动器的增益参数,以及即时运算出供给电机的电流大小。电流控制单元过于繁复,而且与应用面比较无关,因此我们并不开放给使用者调整参数。只提供命令端设定。

扭矩命令处理单元的架构图如下所示:



上方路径为内部寄存器命令,下方路径为外部模拟命令,是根据 TCM0, TCM1 状态以及 P1-01 (T或 Tz) 来选择。模拟电压命令代表的扭矩大小可用比例器调整,并采用低通滤 波器以便对命令信号有较平顺的响应。


6-42 Revision May, 2011

6.4.3 扭矩命令的平滑处理

相关参数:


-07	TFLT	模打	拟扭矩指令平滑常数	(低通平滑滤波)	通讯地址:	010EH 010FH
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.4.3 节
	初佳	ĺ:	0			
	控制模式	`:	Т			
	单位	Ĺ:	ms			
	设定范围	i:	0~1000(0: 美闭山	比功能)		
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	\ :	DEC			

参数功能: 0: Disabled



6.4.4 模拟命令端比例器

电机扭矩命令由 T_REF 和 GND 之间的模拟压差来控制,并配合内部参数 P1-41 比例器来调整扭矩斜率及范围。



Revision May, 2011 6-43

相关参数:

P1-41

ТСМ	模:	拟扭矩指令最大输出		通讯地址:	0152H 0153H
操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.4.4 节
初值	Ī:	100			
控制模式	\:	ALL			
单位	Ĭ:	%			
设定范围	i]:	0 ~ 1000			
数据大小	١:	16bit			
数据格式	` \:	DEC			

参数功能: 模拟扭矩指令最大输出:

在扭矩模式下,模拟扭矩指令输入最大电压(10V)时的扭矩设定。 初值设定 100 时,外部电压若输入 10V,即表扭矩控制命令为 100% 额定扭矩。5V 则表速度控制命令为 50%额定扭矩。


扭矩控制命令=输入电压值 x 设定值 / 10 (%)

在速度、PT、PR 模式下,模拟扭矩限制输入最大电压(10V)时的扭矩限制设定。

扭矩限制命令=输入电压值 x 设定值 / 10 (%)

例如: P1-41 设定 100,则输入电压 10V 对应 100% 额定扭矩。

6.4.5 扭矩模式时序图



NOTE

- 1) OFF 代表接点断路(Open), ON 代表接点通路(Close)。
- 2) 当模式是 Tz 时, 扭矩命令 T1=0; 当模式是 T 时, 扭矩命令 T1 是外部 输入的模拟电压。
- 3) 当 Servo On 以后,即根据 TCM0~TCM1 的状态来选择命令。

6-44 Revision May, 2011

6.5 混合模式

除了单一操作模式以外,本驱动器亦提供混合模式可供运用。根据 **6.1** 节,混合模式共有五 类八种。

- 1) 速度/位置混合模式 (PT-S, PR-S, PT-PR)
- 2) 速度/扭矩混合模式(S-T)
- 3) 扭矩/位置混合模式 (PT-T, PR-T)
- 4) 位置速度多重混合模式(PT-PR-S)
- 5) 位置扭矩多重混合模式(PT-PR-T)

模式名称	模式代号	模式码	说明
	PT-S	06	PT 与 S 可通过 DI 信号 S_P 切换
	PT-T	07	PT 与 T 可通过 DI 信号 T_P 切换
泪入揖士	PR-S	08	PR 与 S 可通过 DI 信号 S_P 切换
混合模式	PR-T	09	PR 与 T 可通过 DI 信号 T_P 切换
	S-T	0A	S与T可通过DI信号S_T切换
	PT-PR	0D	PT 与 PR 可通过 DI 信号 PT_PR 切换
多重混合模	PT-PR-S	0E	PT 与 PR 与 S 可通过 DI 信号 S_P 与 PT_PR 切换
式	PT-PR-T	0F	PT 与 PR 与 T 可通过 DI 信号 T_P 与 PT_PR 切换


在此并不提供包含 Sz 与 Tz 的混合模式。为了避免混合模式占用太多 DI 输入点,因此速度与扭矩模式可利用外部模拟电压信号作为命令,以减少 DI (SPD0、1 或 TCM0、1) 的使用,位置模式可以利用 PT 模式输入脉冲以减少 DI (POS0、1、2、3、4、5) 的使用。各模式的预设 DI/DO 信号请参考 3.3.2 节表 3.1 DI 输入功能预设值定义表及表 3.2 DO 输出功能预设值定义表。

预设 DI/DO 信号就是模式刚选择完成后,DI/DO 信号与 Pin 脚位的对应关系。如果使用者想要更改这些设定,可以参考 3.3.4 节的内容。

Revision May, 2011 6-45

6.5.1 速度 / 位置混合模式

有 PT-S 与 PR-S 两种,前者位置命令来自外部输入的脉冲,后者是内部参数(P6-00 ~ P7-27)的数据。速度命令可以是外部模拟电压或是内部参数(P1-09 ~ P1-11)的数据。速度/位置模式的切换是由 S-P 信号控制。PR-S 模式的位置与速度命令皆以 DI 信号来选择较为复杂,时序图如下所示:




图一: 速度/位置混合控制模式

在速度模式时(S-P为ON),速度命令由 SPD0、1 来选择,此时 CTRG 无作用。当切换成位置模式之后(S-P为OFF),由于位置命令没有定义(需等待 CTRG 的上升沿),因此电机停止。当 CTRG 的上升沿发生时,则根据 POS0~POS5 来选择位置命令,电机立刻往该位置移动。当 S-P为ON,又立刻回到速度模式。各模式下 DI 信号与所选择的命令关系,请参考单一模式的章节介绍。

6.5.2 速度/扭矩混合模式

只有 S-T 模式一种,速度命令可来自外部模拟电压,也可以是内部参数(P1-09~P1-11)的数据,利用 SPD0~SPD1 来选择。同样的,扭矩命令可来自外部模拟电压,也可以是内部参数(P1-12~P1-14)的数据,利用 TCM0~TCM1 来选择。速度/扭矩模式的切换是由S-T 信号控制。时序图如下所示:




图二: 速度/扭矩混合控制模式

在扭矩模式时(S-T 为 ON),扭矩命令由 TCM0、1 来选择。当切换成速度模式之后(S-T 为 OFF),扭矩命令由 SPD0、1 来选择,电机立刻追随命令转速旋转。当 S-T 为 ON,又立刻回到扭矩模式。各模式下 DI 信号与所选择的命令关系,请参考单一模式的章节介绍。

6-46 Revision May, 2011

6.5.3 扭矩 / 位置混合模式

有 PT-T 与 PR-T 两种,前者位置命令来自外部输入的脉冲,后者是内部参数(P6-00 ~ P7-27)的数据。扭矩命令可以是外部模拟电压或是内部参数(P1-12 ~ P1-14)的数据。 扭矩/位置模式的切换是由 T-P 信号控制。 PR-T 模式的位置与扭矩命令皆以 DI 信号来选择较为复杂,时序图如下所示:



图三: 扭矩/位置混合控制模式

在扭矩模式时(T-P为ON),扭矩命令由 TCM0、1 来选择,此时 CTRG 无作用。当切换成位置模式之后(T-P为OFF),由于位置命令没有定义(需等待 CTRG 的上升沿),因此电机停止。当 CTRG 的上升沿发生时,则根据 POS0~POS5 来选择位置命令,电机立刻往该位置移动。当 T-P为ON,又立刻回到扭矩模式。各模式下 DI 信号与所选择的命令关系,请参考单一模式的章节介绍。

Revision May, 2011 6-47

6.6 其他

6.6.1 速度限制的使用

不管位置、速度或扭矩任何一种模式的最大速度都受到内部参数(P1-55)的限制。 速度限制命令与速度命令的下达方式相同,可以是外部模拟电压,也可以是内部参数 (P1-09~P1-11)的数据,请参考 6.3.1 节的说明。

速度限制只可以在扭矩模式 (T) 下使用,以限制电机运转速度。当扭矩模式命令采用外部模拟电压时,可以有多余的 DI 信号当作 SPD0~SPD1,用来选择速度限制命令(内部参数)。当没有足够的 DI 信号可用时,速度限制命令可以直接以模拟电压输入。当参数 P1-02 中的关闭 / 开启速度限制功能设定为 1 时,速度限制功能启动。时序图如下所示:

P1-02中的速度限制功能开启 P1-02中的速度限制功能关闭

SPD0~1 INVALID SPD0~1 VALID

速度限制命令来源选择

6.6.2 扭矩限制的使用

扭矩限制命令与扭矩命令的下达方式相同,可以是外部模拟电压也可以是内部参数(P1-12~P1-14)的数据,请参考 6.4.1 节的说明。

扭矩限制可以在位置模式(PT, PR)或速度模式(S)下使用以限制电机输出扭矩。当位置模式命令使用外部脉冲或速度模式命令采用外部模拟电压时,可以有多余的 DI 信号当作 TCM0~TCM1,用来选择扭矩限制命令(内部参数)。当没有足够的 DI 信号可用时,扭矩限制命令可以直接以模拟电压输入。当参数 P1-02 中的关闭 / 开启扭矩限制功能设定为 1 时,扭矩限制功能启动。时序图如下所示:

P1-02中的扭矩限制功能开启

P1-02中的扭矩限制功能关闭

TCM0~1 INVALID TCM0~1 VALID

扭矩速度限制命令来源选择

6-48 Revision May, 2011

6.6.3 模拟监视

使用者可经由模拟监视观察所需要的电压信号。驱动器提供二个模拟通道,分别在 CN1 编号 15,16 的端子上。其相关使用者参数设定如下:

, 10, 10	H 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	。 共相大使用有多数 反定如 『:	725 721 DI. L.I
P0-03	MON	模拟输出监控	通讯地址: 0006H 0007H
	操作界面	ī: 面板 / 软件 通讯	相关索引: 4.3.5 节
	初值	í: 01	
	控制模式	: ALL	
	单位	Ĺ: -	
	设定范围	: 00 ~ 77	
	数据大小	: 16bit	
	数据格式	: HEX	
	参数功能		
		X : Ch1 Y : Ch2	
		未使用	
		XY: (X: Ch1; Y: Ch2)	
		0: 电机速度(+/-8 V/最大转速)	
		1: 电机扭矩(+/-8 V/最大扭矩))
		2: 脉冲命令频率(+8 Volts / 4.5Mp	•
		3: 速度命令 (+/-8 Volts/最大速度命	
		4: 扭矩命令 (+/-8 Volts/最大扭矩命	(マ)

备注:模拟输出电压比例设定请参照参数 P1-04, P1-05 范例:

P0-03 = 00 (Ch1 为速度模拟输出)

5: VBUS 电压(+/-8 Volts / 450V)

6: 保留 7: 保留


Ch1 输出电压值为 V1 时的电机转速

= (最高转速 ×V1/8) ×P1-04/100

Revision May, 2011 6-49

P1-03 AOUT 检出器脉冲输出极性设定 通讯地址: 0106H 0107H 操作界面: 面板 / 软件 通讯 初值: 0 相关索引: 3.3.3 节 空制模式: ALL 单位: 设定范围: 0 ~ 13 数据大小: 16bit 数据格式: HEX

参数功能:



- 监控模拟输出极性
 - 0: MON1(+), MON2(+)
 - 1: MON1(+), MON2(-)
 - 2: MON1(-), MON2(+)
 - 3: MON1(-), MON2(-)
- 检出器输出脉冲输出极性
 - 0: 正向输出
 - 1: 反向输出

P1-04	MON1	MON1 模拟监控输出	出比例	通讯	、地址:	0108H 0109H
	操作界面	· m w / ///	通讯		笑索引:	6.4.4 节
	初值	: 100				
	控制模式	: ALL				
	单位	: % (full scale)				
	设定范围	. 0 ~ 100				
	数据大小	: 16bit				
	数据格式	: DEC				

参数功能: 备注: 模拟输出选项设定请参照参数 P0-03 范例:

P0-03 = x0 (Ch1 为速度模拟输出)

Ch1 输出电压值为 V1 时的电机转速

= (最高转速 ×V1/8) ×P1-04/100

6-50 Revision May, 2011

05	MON2 M	ON2 模拟监控输出比例	通讯地址:	0108H 0109H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	6.4.4 节
	初值:	100		
	控制模式:	ALL		
	单位:	% (full scale)		
	设定范围:	0 ~ 100		
	数据大小:	16bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 备注: 模拟输出选项设定请参照参数 P0-03 范例:

P0-03 = 0x (Ch2 为速度模拟输出) Ch2 输出电压值为 V2 时的电机转速 = (最高转速 ×V2/8) ×P1-05/100

P4-20	DOF1	模	拟监控输出(Ch1)漂移量校正值	通讯地址:	0428H 0429H
	操作界面	₫:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	6.4.4 节
	初值	1:	0		
	控制模式	:Ĵ	ALL		
	单位	Ĭ:	mV		
	设定范围	∄:	-800 ~ 800		
	数据大小	١:	16bit		
	数据格式	t:	DEC		

参数功能: 漂移量校正值(无法重置)

P4-21	DOF2	拟监控输出(Ch2	?)漂移量校正值	通讯地址:	042AH 042BH
	操作界面	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.4.4 节
	初值	0			
	控制模式	ALL			
	单位	mV			
	设定范围	-800 ~ 800			
	数据大小	16bit			
	数据格式	DEC			


参数功能: 漂移量校正值(无法重置)

举例来说,当使用者欲观察通道 1 的电压信号,为脉冲命令频率 325Kpps 对应到 8 伏特的输出电压,则需修改 P1-04 的监控输出比例为 50(=325Kpps/最大输入频率),其他相关设定包括 P0-03(X=3),P1-03(监控模拟输出极性设定范围 0~3,设定正负极性输出);一般而言,Ch1 输出电压值为 V_1 时,脉冲命令频率为 (最大输入频率 × V_1 /8) × P1-04/100。

Revision May, 2011 6-51

第六章 控制功能 | ASDA-A2 系列

由于模拟监控输出电压漂移量的存在,造成模拟监控输出的零电压准位与设定值的零点不符,此一现象可经由设定模拟监控输出漂移量校正值 DOF1 (P4-20) 与 DOF2 (P4-21) 得到改善。模拟监控输出的电压准位为±8V,若超过输出电压则会被限制在±8V。本装置所提供的分辨率约为 10bits,相当于 13mV/LSB。




6-52 Revision May, 2011

6.6.4 电磁刹车的使用

驱动器操作电磁刹车以(1)BRKR 被设为 OFF,代表电磁刹车不作动,电机呈机械锁死状态;(2)BRKR 被设为 ON,代表电磁刹车作动,电机可自由运转。电磁刹车的运作有下列两种,使用者可利用参数寄存器 MBT1 (P1-42),MBT2 (P1-43)来设定相关的延迟。通常电磁刹车运用在 Z 轴方向,来降低伺服电机持续出很大的抗力而产生的大量热量,以致电机寿命降低。电磁刹车在本装置为了不必要误动作,电磁刹车必须作用在伺服关闭后。如果使用者自行操控电磁刹车,那么电磁刹车必须作用在刹车过程,如此电磁刹车的刹车力与电机的刹车力为同向,驱动器才会正常因电磁刹车的刹车力介入而减少。如果在加速或等速过程,那驱动器会产生更大的电流来克服电磁刹车的刹车力,也很可能引起过载保护的警报。

电磁刹车控制时序图:




BRKR 输出时机说明:

- 1. Servo Off 后,经过 P1-43 所设定的时间且电机转速仍高于 P1-38 设定时,BRKR 输出 OFF(电磁刹车锁定)。
- 2. Servo Off 后,尚未到达 P1-43 所设定的时间但电机转速已低于 P1-38 设定时,BRKR 输出 OFF(电磁刹车锁定)。

Revision May, 2011 6-53


使用电磁刹车接线图:



NOTE

- 1)请参考第三章配线。
- 2) 刹车信号控制电磁阀吸磁,提供制动器电源,制动器将打开。
- 3) 请注意: 刹车线圈无极性之分。
- 4)请勿将刹车用电源和控制信号电源(VDD)共同使用。

控制电源及主电源时序图:



6-54 Revision May, 2011

第七章 运动控制功能说明

7.1 ASDA-A2 具备的运动控制功能

- 1) PR(PRocedure)程序控制的单轴运动控制器。
- 2) CAPTURE(数据撷取)/COMPARE(数据比较)功能。
- 3) 电子凸轮 E-Cam 功能。(A2L 机种不支持此功能。)

7.2 驱动器运作信息

本驱动器的信息可以分为 **3** 类: **1**. 系统参数。**2**. 监视变数。**3**. 数据阵列。 说明如下:

	系统参数	监视变数
	小儿多数	皿仇又奴
用途	作为驱动器运作时的参考模式,	驱动器或电机的即时状态,例如电机位置,
	重要数据或操作条件,例如控制	转速,电流大小等等。
	模式,伺服回路增益等。	
显示方式	面板显示 PX-XX	按下 P0-02=监视变数代码,则进入监视模
	按下 SET 键可以显示参数内容并	式,面板即时显示该变数的数值。
	开始设定之,面板操作方式请参	或由面板按下 MODE 键也可切换到监视
	阅第四章。	模式,面板操作方式请参阅第四章。
存取方式	可读,可写(依参数而定)	唯读
数据大小	16 位或 32 位(依参数而定)	一律 32 位整数
通讯存取	支持 MODBUS/CANopen/USB	● 只能以 USB 连接 PC 软件监视
	存取,每一参数占据2个	● 不直接支持 MODBUS/CANopen 存取,
	MODBUS 地址。	除非使用映射,将指定的监视变数对应
		到系统参数来监看。
映射支持	P0-25~P0-32 共 8 组参数	P0-09~P0-13共5组参数
	(由 P0-35~P0-42 设定)	(由 P0-17~P0-21 设定)
备注		在监视模式下,由面板按下 UP/DOWN 键
		可以切换显示常用的监视变数(代码
		0~26),但无法显示所有的(共约 150 个)。

7.2.1 监视变数说明

监视变数相关说明:

项目	内容说明
变数代码	每一监视变数有一代码, P0-02 设定该代码即可监视该变数。
格式	每一监视变数,在驱动器内部均以32位格式(长整数)储存。
分类	分为基本变数 / 扩展变数:
	1. 基本变数:利用面板的监视模式,按 UP/DOWN 键可以找得到的变数,
	也就是循环内的变数(P0-02=0~26)
	2. 扩展变数:基本变数之外的即为扩展变数。(P0-02=27~127)
监视方式	分为面板显示 / 映射两种方式:
	1. 面板显示: 直接在面板上观看
	2. 映射:将变数对应至系统参数,以参数的方式加以观看。
面板显示	1. 利用 MODE 键切换至监视模式,按 UP/DOWN 键选择欲监视的变数。
	2. 直接由 P0-02 输入欲监视变数的代码,即可进行观看。
	按下面板 SHF 键可切换高 / 低位数显示;
	按下面板 SET 键可切换 10 / 16 进制显示。
映射	1. 支持监视变数映射的参数有: P0-09~P0-13 操作参考手册第八章 8.3
	参数说明。
	2. 利用映射参数,可由通讯读取监视变数。
	3. 映射参数 (P0-09~P0-13) 的值即为基本变数 (17h,18h,19h,1Ah) 的
	内容, 欲监视 P0-09 时, 需设定 P0-17 欲读取状态值(请对照 P0-02),
	经由通讯读取数据时,即会对 P0-17 所指定的状态值做读取动作或可由
	面板监视(P0-02需设定为23), 当面板显示「VAR-1」即为P0-09的
	内容值。

监视变数的属性码说明如下:

属性	内容说明
В	BASE: 基本变数,在面板 UP/DOWN 键循环内的变数
Dn	面板显示时,小数点的位置: D1 表示显示 1 位小数点, D2 表示显示 2 位 小数点。
Dec	面板显示时,仅能以 10 进制显示,按下面板 SET 键无法切至 16 进制。
Hex	面板显示时,仅能以 16 进制显示,按下面板 SET 键无法切至 10 进制。

7-2 Revision March, 2011

监视变数依代码顺序说明如下:

代码	变数名称 / 属性	内容说明	
000 (00h)	反馈位置(PUU)B	电机编码器目前反馈的位置座标,单位为使用者单位	
	_	PUU.	
001 (01h)	位置命令 (PUU) B	位置命令的目前座标,单位为使用者单位 PUU。	
		PT 模式:代表驱动器接收的脉冲命令数。	
		PR 模式: 位置命令的绝对座标值。	
		相当于上位机发送的命令脉冲数。	
002 (02h)	位置误差(PUU)B	位置命令与反馈位置的差,单位为使用者单位 PUU。	
003 (03h)	反馈位置 (pulse) B	电机编码器目前反馈的位置座标,单位为编码器单位	
		pulse。	
004 (04h)	位置命令(pulse) B	位置命令的目前座标,单位为编码器单位 pulse。	
	_	即经过电子齿轮之后的命令。	
005 (05h)	位置误差(pulse) B	位置命令与反馈位置的差,单位为编码器单位 pulse。	
006 (06h)	脉冲命令频率 B	驱动器接收到脉冲命令的频率,单位为 Kpps。	
		PT / PR 模式适用。	
007 (07h)	速度反馈	电机目前转速,单位为 0.1 r/min。	
	B D1 Dec	有经过低通滤波,数值较稳定	
008 (08h)	速度命令(模拟)	由模拟通道输入的速度命令,单位为 0.01 Volt。	
	B D2 Dec		
009 (09h)	速度命令(整合)B	整合的速度命令,单位为 1 r/min。	
	L. L. A. A. (10cts)	来源可能是模拟/寄存器/位置回路所产生	
010 (0Ah)	扭力命令(模拟) B D2 Dec	由模拟通道输入的扭力命令,单位为 0.01 Volt。	
011 (0Bh)	扭力命令(整合) B	整合的扭力命令,单位为 Percent (%)。	
,		来源可能是模拟 / 寄存器 / 速度回路所产生	
012 (0Ch)	平均负载率 B	驱动器输出的平均负载比率,单位为 Percent (%)。	
013 (0Dh)	峰值负载率 B	驱动器输出的最大负载比率,单位为 Percent (%)。	
014 (0Eh)	DC Bus 电压 B	整流后的电容器电压,单位为 Volt。	
015 (0Fh)		负载惯量与电机惯量的比率,单位为 0.1 倍。	
	B D1 Dec		
016 (10h)	IGBT 温度 B	IGBT 的温度,单位为°C。	
017 (11h)	共振频率	系统的共振频率,包含2组频率:F1与F2	
	B Dec	面板监视时,按下 SHF 可切换两者显示:	
		F2 无小数点,F1 显示 1 位小数点	
		通讯(参数映射)读取时:	
		低 16 Bit(Low WORD)传回频率 F2	
		高 16 Bit(High WORD)传回频率 F1	

代码	变数名称 / 属性	内容说明
018 (12h)	与Z相偏移量	电机位置与 Z 相的偏移量,范围 -5000~+5000
	B Dec	与 Z 相重迭处,其值为 0,数值愈大偏移愈多。
019 (13h)	映射参数内容 #1	传回参数 P0-25,映射到 P0-35 指定的参数
	В	
020 (14h)	映射参数内容 #2	传回参数 P0-26,映射到 P0-36 指定的参数
	В	
021 (15h)	映射参数内容 #3	传回参数 P0-27,映射到 P0-37 指定的参数
	В	
022 (16h)	映射参数内容 #4	传回参数 P0-28,映射到 P0-38 指定的参数
200 (4=1)	B	
023 (17h)	映射监视变数 #1	传回参数 P0-09,映射到 P0-17 指定的监视变数
024 (19h)	B 映射监视变数 #2	传回参数 P0-20,映射到 P0-18 指定的监视变数
024 (18h)	既别监视文数 #2 B	传回多数 FU-20, 欧别 到 FU-10 相足的 显视文数
025 (19h)	映射监视变数 #3	传回参数 P0-11,映射到 P0-19 指定的监视变数
020 (1011)	B	KIDW. C.I. WAIZI. C. C. JILETIME INC.
026 (1Ah)	映射监视变数 #4	传回参数 P0-12,映射到 P0-20 指定的监视变数
	В	
039 (27h)	DI 状态(整合)	整合的驱动器 DI 状态,每一位对应一 DI 通道。
	Hex	包含来源: 硬件通道 / 软件 P4-07, 依 P3-06 来选择。
040 (28h)	DO 状态(硬件)	驱动器 DO 硬件实际输出的状态,每一位对应一 DO
	Hex	通道。
041 (29h)	驱动器状态	传回参数 P0-46,请参考该参数说明
043 (2Bh)	CAP 抓取数据	最新一次由 CAP 硬件所抓取到的数据
		注: CAP 可以连续抓取许多点
048 (30h)	辅助编码器 CNT	辅助编码器(CN5)输入的脉冲计数值。
049 (31h)	脉冲命令CNT	脉冲命令(CN1)输入的脉冲计数值。
050 (32h)	速度命令(整合)	整合的速度命令,单位为 0.1 r/min。
054 (22h)	D1 Dec 油度后牌(文即)	来源可能是模拟/寄存器/位置回路所产生
051 (33h)	速度反馈(立即) D1 Dec	电机目前实际速度,单位为 0.1 r/min。
052 (34h)	速度反馈(滤波)	电机目前实际速度,单位为 0.1 r/min(经过低通滤
002 (0-111)	D1 Dec	波器)。
053 (35h)	扭力命令(整合)	整合的扭力命令,单位为 0.1 Percent (%)。
(/	D1 Dec	来源可能是模拟 / 寄存器 / 速度回路所产生
054 (36h)	扭力反馈	电机目前实际扭力,单位为 0.1 Percent (%)。
	D1 Dec	

7-4 Revision March, 2011

代码	变数名称 / 属性	内容说明
055 (37h)	电流反馈 D2 Dec	电机目前实际电流,单位为 0.01 安培(Amp)。
056 (38h)	DC Bus 电压 D1 Dec	整流后的电容器电压,单位为 0.1 伏特(Volt)。
059 (3Bh)	ECAM 主动轴脉冲 (累计)	电子凸轮主动轴的累计脉冲数,同参数 P5-86。 A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。
060 (3Ch)	ECAM 主动轴脉冲 (增量)	电子凸轮主动轴的脉冲数增量,每 1 msec 的增加量。 A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。
061 (3Dh)	ECAM 主动轴脉冲 (前置量)	电子凸轮主动轴脉冲的前置量,用来判断啮合条件 未啮合时:前置量=P5-87或P5-92,为零后即啮合。 已啮合时:前置量=P5-89,为零后即脱离。 A2L机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。
062 (3Eh)	ECAM 凸轮转轴位 置	电子凸轮转轴的位置,表格的输入。 单位:同主动轴的脉冲,主动轴的脉冲位移量为 P 时, 凸轮转轴旋转 M 圈(P5-83=M, P5-84=P)。 A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。
063 (3Fh)	ECAM 从动轴位置	电子凸轮从动轴的位置,表格的输出。 单位:凸轮表格中数据的单位 A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。
064 (40h)	PR 命令终点寄存器	PR 模式下,位置命令的终点(Cmd_E)
065 (41h)	PR 命令输出寄存器	PR 模式下,位置命令累计的输出
067 (43h)	PR 目标速度	PR 模式路径命令的目标速度,单位是 PPS(Pulse Per Second)。
068 (44h)	S型滤波器(输入)	S型滤波器的输入数据,用来产生S型滤波效果。 PR模式,ECAM,寄存器速度命令均有效。 A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。
069 (45h)	S型滤波器(输出)	S型滤波器的输出数据,用来产生S型滤波效果。 PR模式,ECAM,寄存器速度命令均有效。 A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。
076 (4Ch)	PR 轮廓速度命令	PR模式下,根据目标速度/加减速时间/位移量,所规划出的梯型速度轮廓曲线(在S型滤波器之前)。单位是PPS(Pulse Per Second)。
081 (51h)	同步修正轴 脉冲输入增量	同步抓取修正轴作用时,相邻两次 CAP 之间,所收到的脉冲数量,可用来量测标记(Mark)的实际距离!
084 (54h)	同步修正轴 同步误差脉冲数	同步抓取修正轴作用时,实际输出脉冲与目标脉冲的 累积误差值。若同步达成,此数值接近 0!
096 (60h)	驱动器固件版本 Dec	包含 2 版本: DSP 与 CPLD 面板监视时,按下 SHF 可切换两者显示: DSP 无小数点,CPLD 显示 1 位小数点

代码	变数名称 / 属性	内容说明
		通讯(参数映射)读取时:
		低 16 Bit(Low WORD)传回 DSP 版本号码
		高 16 Bit(High WORD)传回 CPLD 版本号码

098 (62h)	PLC 扫描时间	驱动器内部作为 DI/DO 刷新的更新时间,单位为 0.5		
		msec.		
109 (6Dh)	数据阵列容量	传回数据阵列的容量,单位为 DWORD(32 Bits)		
111 (6Fh)	驱动器伺服错误码	驱动器错误码:仅伺服控制回路部分,不含运动控制		
		器。		
112 (70h)	CANopen SYNC	驱动器接收到 SYNC 信号的时间(TimeStamp)		
	TS (未滤波)	单位: usec		
113 (71h)	CANopen SYNC	驱动器接收到 SYNC 信号的时间,并经过低通滤波。		
	TS (经滤波)	单位: usec		
114 (72h)	CANopen	CANopen 运作中,与上位控制器同步时的时脉修正		
	同步时脉修正量	量。单位: usec		
123 (7Bh)	面板监视传回值	传回面板监视时,面板显示的监视数值。		

7.2.2 数据阵列说明

由于 A2 增加了许多运动控制功能,例如 CAPTURE/COMPARE/E-Cam, (A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能),这些功能都需要许多记忆空间来储存运作所需的数据,所以驱动器保留了内部一块连续的记忆空间来满足此需求。数据阵列的主要特性如下表所示:

	数据阵列特性介绍
用途	● 储存 CAPTURE 抓取的数据。
	● 储存 COMPARE 的比较值。
	● 储存 E-Cam 的凸轮轮廓表格。
	注:系统不强制规定 CAP/CMP/ECAM 的个别空间大小,阵列空间
	由使用者依需求自行规划,故可能互相重迭,使用时须注意!
	注: A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。
阵列大小	● 32 位整数 x 800 笔 (以 P5-10 传回值为准)。
	● 每笔数据有一对应的地址,读/写时必须指定此地址。
	● 800 笔数据的地址由 0~799。
断电保持	● 必须手动设置储存(P2-08=30,35),储存于驱动器的
	EEPROM _°
	● 储存时请在 Servo Off 状态下进行。
	● 开电自动载入数据阵列。
存取窗口	● 由参数 P5-10 ~ P5-13 来存取。

7-6 Revision March, 2011

数据阵列的内容无法直接被外界读取 / 写入,必须通过系统参数 P5-10 ~ P5-13 来达成,该参数功能说明如下:

数据阵列的相关参数说明					
参数	名称	说明			
P5-10	数据阵列容量	传回数据阵列容量(唯读)			
P5-11	读/写地址	设定欲读 / 写的地址			
P5-12	读 / 写窗口#1	面板读:读取 P5-11 指定的内容,读取后 P5-11 不变。			
		写:写入 P5-11 指定的内容,写入后 P5-11 自动+1。			
		通讯读:读取 P5-11 指定的内容,读取后 P5-11 自动+1。			
		写:写入 P5-11 指定的内容,写入后 P5-11 自动+1。			
P5-13	读 / 写窗口#2	面板读:读取 P5-11 指定的内容,读取后 P5-11 自动+1。			
		写:不可由面板写入!			
		通讯读:读取 P5-11 指定的内容,读取后 P5-11 自动+1。			
		写:写入 P5-11 指定的内容,写入后 P5-11 自动+1。			

操作方式简而言之,就是先于 P5-11 设定欲读 / 写的地址,然后读 / 写 P5-12 或 P5-13 即可存取数据阵列的内容。若想要连续写入 3 笔数据 100,200,300 到数据阵列的地址 11,12,13 中,操作步骤如下:

- 一、面板写入: 使用 P5-12 (读 / 写窗口#1), 因 P5-13 不支持由面板写入:
- 1. 设定地址:写入 P5-11=11 (第一笔写入的地址)
- 2. 写入数据:写入 P5-12=100 (写入到地址 11,写入后 P5-11 自动加 1)
- 写入 P5-12=200 (写入到地址 12, 写入后 P5-11 自动加 1)
- 写入 P5-12=300 (写入到地址 13, 写入后 P5-11 自动加 1)

如此便已写入完成,接着读取地址 11,12,13 检视内容是否为刚才写入的数值。

- 二、面板读取: 利用 P5-13(读/写窗口#2)可以依序读取连续的内容。
- 1. 设定地址:写入 P5-11=11 (第一笔读取的地址)
- 2. 读取数据: 面板显示 P5-13 时,
- 第一次按 SET 键,显示地址 11 的数据内容 100,按 MODE 键跳出
- 第二次按 SET 键,显示地址 12 的数据内容 200,按 MODE 键跳出

^{顯示桌面.scf} 第三次按 SET 键,显示地址 13 的数据内容 300,按 MODE 键跳出

注:以 P5-13 每读取一次数据后, P5-11 自动加 1, 所以可以连续读取。

若以 P5-12 每读取一次数据后,P5-11 不改变,无法自动读取下一笔。

第七章 运动控制功能说明 | ASDA-A2 系列

若使用通讯方式读 / 写数据阵列,操作流程与面板类似,且 P5-12 与 P5-13 功能完全相同。今若要通过 Modbus 通讯命令 0x10 (连续写入),写入 6 笔数据 100, 200, 300, 400, 500, 600 到数据阵列的地址 11,12,13,14,15,16 中,下达的通讯命令内容如下:

	通讯命令内容:写入数据阵列								
编		起始	写入	P5	-11	P5-	-12	P5	-13
号	命令	地址	数量	低	高	低	高	低	高
		>0.54II.	—————————————————————————————————————	Word	Word	Word	Word	Word	Word
_	010	DE 44	O (\M\ = ==1\)	11	0	100	0	200	0
1	0x10 P5-11	P5-11	6 (Word)	第1年	 色地址	第1章		第2章	É数据
2	0x10	P5-11	6 (Word)	13	0	300	0	400	0
	UXIU	P3-11	6 (vvoid)	第3年	É地址	第3年		第4章	É数据
3	0x10	0 DE 11	DE 11 6 (\Mord)	15	0	500	0	600	0
	3 0x10 P5-11	5-11 6 (Word)	第5年	产地址	第5年	色数据	第6章	色数据	

若要读回数据阵列的值,以确认前述写入的内容是否正确,可以先通过 MODBUS 通讯命令 0x06(写入 1 笔)对 P5-11 写入欲读取的起始地址,下达的通讯命令如下:

通讯命令内容:设定读取数据阵列的地址				
编号	命令	起始地址	写入数据	
4	0x06	P5-11	11	

然后再以通讯命令 0x03(连续读取),读回指定地址的内容,下达的通讯命令如下:

通讯	通讯命令内容: 读取数据阵列			传回数据					
编		起始	读取	P5	-11	P5	-12	P5	-13
号	命令	地址	数量	低	高	低	高	低	高
7		16개.		Word	Word	Word	Word	Word	Word
5	0x03	P5-11	6 (Word)	11	0	100	0	200	0
5	0.003	F3-11		读取的	 力地址	地址 11	的数据	地址 12	的数据
6	6 0x03	P5-11 6 (V	6 (Word)	13	0	300	0	400	0
	UXUU	1 5 11	o (vvoid)	读取的	 力地址	地址 13	的数据	地址 14	. 的数据
7	0.02	DE 11	6 (Mord)	15	0	500	0	600	0
/	7 0x03	P5-11 6 (Word)	读取的	 り 地 址	地址 15	的数据	地址 16	的数据	

上表右侧的传回值代表读回的参数 P5-11, P5-12, P5-13, 也就是数据阵列中地址 11~16 的数据内容。

7-8 Revision March, 2011

7.3 运动轴说明

运动轴是驱动器内部一个计数器,用来计数该轴的绝对位置数据(32 位整数),本驱动器包含下列运动轴:

	轴名称	内容	存取	属性
1.	电机主编码器	表示电机反馈的绝对位置,使用者单位 PUU	R	实体轴
	(P5-16)			
2.	辅助编码器	由 CN5 输入的脉冲信号计数而来,通常用来连接第	R/W	实体轴
	(P5-17)	二组的编码器或光学尺,脉冲形式一律为 A/B		
		TYPE。		
3.	脉冲命令	由 CN1 输入的脉冲信号计数而来,通常用来连接上	R/W	实体轴
	(P5-18)	位机的脉冲命令,脉冲形式可由 P1-00 定义。		
4.	CAP 抓取轴	即 CAP 功能的作用轴,来源可为上述轴 1~3,可以	R/W	导出轴
	(P5-37)	写入新值,与实体轴有一偏移量。并且在第一点抓		
		取后,可以重新定义轴位置。		
5.	CMP 比较轴	即 CMP 功能的作用轴,来源可为上述轴 1~4,可	R/W	导出轴
	(P5-57)	以写入新值,与实体轴有一偏移量。		
6.	凸轮主动轴	即 ECAM 凸轮的主动轴,来源可为上述轴 2, 3, 4, 7,	R/W	导出轴
	(P5-86)	可以写入新值,与实体轴有一偏移量。		
		A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。		
7.	PR 模式命令	由 PR 模式的路径产生器所产生的命令位置	R	虚拟轴
	轴			
8.	内部时间轴	由驱动器内部时间累计的计数器,每 1ms 数值加 1	R	虚拟轴
9.	同步抓取轴	类似 CAP 抓取轴 (P5-37), 但是会自动修正让相	R/W	虚拟轴
	(P5-77)	邻两次 CAP 发生时的脉冲增量是 P5-78 的设定值		
		(固件版本 V1.009 后提供)		

注:实体轴:由真实硬件信号计数而得到的位置值。

导出轴:由实体轴所导出的轴,数值并不一定与实体轴来源相同,但是增加的数值与

实体轴增加的数值会相同!

虚拟轴:由驱动器内部固件所产生的轴位置。如 PR 模式命令轴,因为没有即时性,

无法作为 CAP/CMP 功能的来源轴,但是可以当作电子凸轮的主动轴来源。

7.4 PR 模式说明

PR (PRocedure)程序:命令的最小单位,命令可由一个或多个程序组合而成。

程序的触发由 DI: CTRG, 而 POS0~POS5 用来指定触发的程序编号。

已经触发的程序执行完毕,可以自动触发下一程序,程序编号可以设定,程序之间也可以设定延迟时间!

PR 模式下,提供电子凸轮的功能,可以由 PR 程序开启凸轮功能,凸轮功能脱离后,也可以回到指定的 PR 程序。

7.5 ASDA-A2的 PR模式与旧 PR模式的差异

	旧 PR 模式	A2 的 PR 模式
命令总数	8 位置	64 程序
命令种类	定位命令	定位 / 定速命令 程序跳跃,写入参数
位置命令参数	 绝对/增量择一 加/减速时间 x1组 运动速度 x8组 延迟时间 x8组 	 绝对/增量可个别设定 加/减速时间 x 16 组 运动速度 x 16 组 延迟时间 x 16 组
命令触发时机	必须待 DO: ZSPD 为 ON 才可	任何时刻均可,可指定命令连接方式(依序/插断/重迭)
命令触发方式	● 利用 DI: CTRG + POSn	 利用 DI: CTRG + POSn 事件触发 DI: Event + CAP 完成 新增 P5-07,填入程序编号即触发
位置命令 PROFILE	● 梯形曲线,附S型曲线滤波 (S曲线未开启则无加减速功能)	● 梯形曲线,附 S 型曲线滤波 (梯形 / S 曲线可独立设定)
位置命令格式	● 分为圈数,脉冲数分别设定	● 以使用者单位下达 32 位数据
原点回归功能	● 开电自动触发(第一次伺服ON)● 利用 DI: SHOM 触发	 开电自动触发(第一次伺服ON) 利用 DI: SHOM 触发 程序 0 即为原点回归,亦可用DI: CTRG 触发程序 0。 原点回归完成后,可自动执行指定的程序。
软件极限保护	无	有

7-10 Revision March, 2011

7.6 PR 模式位置单位

PR 模式的位置数据,全部以使用者单位 PUU(Pulse of User Unit)表示。也代表上位机的位置单位,与驱动器内部的位置单位的比例,即为驱动器的电子齿轮比。

- 1) 驱动器的位置单位 (pulse):编码器单位,每转 1280000 脉冲 (pulse/rev),固定不变。
- 2) 使用者单位 (PUU): 上位机单位,若每转为 P 脉冲 (PUU/rev),则齿轮比须设定为: GEAR_NUM(P1-44) / GEAR_DEN(P1-45) = 1280000 / P

7.7 PR 模式寄存器说明

- 1) PR 模式的位置寄存器:全部以使用者单位 PUU(Pos of User Unit)表示。
- 2) 命令寄存器(监视变数 064): 命令终点寄存器 Cmd_E,表示位置命令终点的绝对座标。
- 3) 命令输出寄存器(监视变数 001): Cmd_O,表示目前输出命令的绝对座标。
- 4) 反馈寄存器(监视变数 000): Fb_PUU,显示电机反馈的位置的绝对座标。
- 5) 误差寄存器(监视变数 002): Err_PUU,等于命令输出寄存器与反馈寄存器的误差。
- 6) PR 任何时刻,不论运动中或停止,满足: Err_PUU = Cmd_O Fb_PUU。

位置命令对寄存器的影响如下表:

命令种类	命令下达时 =>	=>命令执行中=>	=> 命令完成时
绝对定位	Cmd_E = 命令数据(绝	Cmd_E 不变	Cmd_E 不变
命令	对)	Cmd_O 持续输出	Cmd_O = Cmd_E
	Cmd_O 不变		DO: CMD_OK 输出 ON
	DO: CMD_OK 输出 OFF		
增量定位	Cmd_E+= 命令数据(增	Cmd_E 不变	Cmd_E 不变
命令	量)	Cmd_O 持续输出	Cmd_O = Cmd_E
	Cmd_O 不变		DO: CMD_OK 输出 ON
	DO: CMD_OK 输出 OFF		
中途停止	Cmd_E 不变	Cmd_E 不变	Cmd_E 不变
命令	Cmd_O 持续输出	Cmd_O 依减速曲线停	Cmd_O = 停止后位置
DI: STP下	DO: CMD_OK 输出不变	止	DO: CMD_OK 输出 ON
达			
原点回归	Cmd_E 不变	Cmd_E 持续输出	Cmd_E = Z 的位置绝对
命令	Cmd_O 不变	Cmd_O 持续输出	座标
	DO: CMD_OK 输出 OFF		Cmd_O = 停止后位置
	DO: HOME 输出 OFF		DO: CMD_OK 输出 ON
			DO: HOME 输出 ON
速度命令	Cmd_E 持续输出。		
	Cmd_O 持续输出。速度f	命令完成时,代表速度达到]设定值,并未停止。

DO: CMD_OK 输出 OFF。

初进入PR(伺服 Off->On 或模式切换进入PR) Cmd O = Cmd E = 目前反馈位置

注: 增量定位命令是依据命令终点 Cmd_E 来累加,与电机目前位置无关,所以也与下达命令的时间无关。

7.8 PR 模式原点回归说明

原点回归的目的,是把电机编码器的 Z 脉冲位置连结到驱动器内部的座标上,Z 脉冲对应的座标值可以指定。

原点回归完成后,停止的位置并不会在 Z 脉冲的位置上,因为找到 Z 脉冲后必须减速停止,因此会依据减速曲线超出一小段距离,但 Z 的座标已经正确设定,不影响后续定位准确度。例如:指定 Z 脉冲对应的座标值为 100,原点回归完成后 $Cmd_O = 300$,代表减速距离为 300-100=200(PUU)。由于 $Cmd_E = 100(Z$ 的位置绝对座标),若要回到 Z 脉冲的位置,只需要下达定位命令:绝对命令 100 或增量命令 0 均可。

原点回归完成后,可以自动执行指定的程序,可以达到回归后移动一段偏移量的功能。原点回归执行中,软件极限不作用。

7.9 PR 模式提供的 DI / DO 与时序

DI 信号:


CTRG, SHOM, STP, POS0~5, ORG, PL (CCWL), NL (CWL), EV1~4

DO 信号:

CMD OK, MC_OK, TPOS, ALM, CAP_OK, CAM_AREA

7-12 Revision March, 2011

系统架构:



PR 模式命令触发方式说明:

PR 模式共有 64 个命令程序,程序#0 为原点回归,其余(#1~#63)为使用者定义的程序,触发命令的方式归纳如下:

	命令源	使用说明
标准触发	DI: CTRG + POS0 ~ 5	使用 DI: POS0~5 指定欲触发的程序编号,
		再以 DI: CTRG 的上升沿触发 PR 命令!
		适用场合: PC 或 PLC 以 DI 方式下达命令
专用触发	DI: STP,SHM	DI: STP 由 OFF → ON 时,命令中途停止!
		DI: SHM 由 OFF → ON 时,开始原点回归!
事件触发	DI: EV1~4	DI: EV1~4 的状态改变作为触发的事件。
		以参数 P5-98 设定由 OFF → ON 触发的程序编号。
		以参数 P5-99 设定由 ON → OFF 触发的程序编号。
		适用场合:连接传感器,触发预设的程序。
软件触发	P5-07	直接对 P5-07 写入程序编号,即触发命令
		面板 / 通讯(RS-232/485 / CANopen)皆可使用
		适用场合: PC 或 PLC 以通讯方式下达命令
其他	CAP 抓取完成触发	CAP 抓取完成时,可触发程序#50,由 P5-39 X 设定
	E-CAM 脱离触发	值 Bit3 启动。
		凸轮脱离时,回到 PR 模式,可触发 P5-88 BA 设定值
		指定的程序。
		A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。

7.10 PR 模式参数设定

1) 目标速度: P5-60~P5-75, 共 16 组。

	15 ~ 0 BIT			
W0	TARGET_SPEED: 0.1 ~ 6000.0 (r/min)			

2) 加/减速时间: P5-20~P5-35, 共16组。

	15 ~ 0 BIT			
W0	T_ACC / T_DEC: 1 ~ 65500 (msec)			

注: DO:STP/EMS/NL(CWL)/PL(CCWL)停止所用的减速时间,是由 P5-07 参考本区定义。

3) 暂停时间: P5-40~P5-55, 共 16 组。

	15 ~ 0 BIT			
W0	IDLE: 0 ~ 32767 (msec)			

4) 路径参数: P5-00~P5-09, P6-00~P6-01, 共12 DWORD。

	32 BIT			
P5-00	保留			
P5-01	保留(内部测试,请勿使用)			
P5-02	保留(内部测试,请勿使用)			
P5-03	自动保护的减速时间			
P5-04	原点回归模式			
P5-05	第一段高速原点回归速度设定			
P5-06	第二段低速原点回归速度设定			
P5-07	PR 命令触发寄存器			
P5-08	软件极限: 正向			
P5-09	软件极限: 反向			
P6-00	原点 Path 定义			
P6-01	原点定义值(Z脉冲位置)			

注: Path (程序)

5) 路径定义: P6-02~P7-27, (64 BIT) 共 63 组 (2N)。

	31 ~ 28	27 ~ 24	23 ~ 20	19 ~ 16	15 ~ 12	11 ~ 8	7 ~ 4	3 ~ 0 BIT
DW0								TYPE
DW1	DATA (32 bit)							

每一路径,占2参数,由TYPE决定路径形式或功能,DATA为数据,其他为辅助信息。

7-14 Revision March, 2011

6) SPEED 定速控制: TYPE = 1。

	31 ~ 28	27 ~ 24	23 ~ 20	19 ~ 16	15 ~ 12	11 ~ 8	7 ~ 4	3 ~ 0 BIT
DW0	-	-	DLY	-	DEC	ACC	OPT	1
DW1	DW1 DATA (32 bit):目标速度,Unit:由 OPT.UNIT 定义							

本命令执行时,以目前速度(不一定是**0**)开始加速(或减速),一旦到达目标速度则命令完成,完成后命令以该速度持续输出,并不停止!

OPT:

OPT 选项						
7 6 5 4 BIT						
-	UNIT	AUTO	INS			

※可接受 DI: STP 停止与软件极限!

INS:本路径执行时,插断前一路径!

AUTO: 速度到达等速区,则自动载入下一路径。

UNIT: 0单位为 0.1r/min, 1: 单位为 PPS (Pulse Per Second)

ACC / DEC: 0~F, 加 / 减速间编号 (4 BIT)

ACC / DEC (4)	
---------------	--

索引 P5-20 ~ P5-35

SPD: 0~F, 目标速度编号(4 BIT)

SPD (4)				
---------	--	--	--	--

索引 P5-60 ~ P5-75

DLY: 0~F, 延迟时间编号(4 BIT), 本路径执行后的延迟, 延迟后才有输出码, 外部 INS则无效!

DLY (4)		

索引 P5-40 ~ P5-55

7) **POSITION** 定位控制: (TYPE = 2, 完毕则停止), (TYPE = 3, 完毕则自动执行下一路径)。

	31 ~ 28	27 ~ 24	23 ~ 20	19 ~ 16	15 ~ 12	11 ~ 8	7 ~ 4	3 ~ 0 BIT
DW0	-	-	DLY	SPD	DEC	ACC	OPT	2或3
DW1	DATA (32 bit):目标位置,使用者单位:Pulse of User Unit							

OPT:

	OPT 选项						
7	6	5	4 BIT	说明			
CN	ΛD	OVLP	INS				
0	0			绝对定位命令: Cmd_E=DATA(注 1)			
1	0			增量定位命令: Cmd_E= Cmd_E+DATA(注 2)			
0	1	-	-	相对定位命令: Cmd_E=目前反馈+DATA(注 3)			
1	1			CAP 定位命令: Cmd_E=CAP 位置+DATA(注 4)			

※可接受 DI: STP 停止与软件极限!

INS:本路径执行时,插断前一路径!

OVLP: 允许下一路径重迭。重迭时, DLY 请设 0! CMD: 位置命令终点(Cmd E)的计算方式如下:

注 1: 位置命令终点,直接指定为 DATA。

注 2: 位置命令终点由上一次命令终点(监视变数 40h),加上指定的增加量 DATA。

注 3: 位置命令终点由目前位置反馈(监视变数 00h),加上指定的增加量 DATA。

注 4: 位置命令终点由 CAP 抓取位置(监视变数 2Bh),加上指定的增加量 DATA。

8) 特殊编码: TYPE = 7, JUMP TO PATH 跳跃到指定的路径执。

	31 ~ 28	27 ~ 24	23 ~ 20	19 ~ 16	15 ~ 12	11 ~ 8	7 ~ 4	3 ~ 0 BIT
DW0	-	-	DLY	-	FUNC_CODE	OPT	7	-
DW1		PATH_NO (0 ~ 63)						

OPT:

OPT 选项						
7	6	5	4 BIT			
-	-	-	INS			

PATH_NO: 跳跃的目标程序编号。

FUN_CODE:保留。 DLY:跳跃后延迟时间。

9) 特殊编码: TYPE = 8, WRITE 1 PARAMETER 写入指定的参数。

	31 ~ 28	27 ~ 24	23 ~ 20	19 ~ 16	15 ~ 12	11 ~ 8	7 ~ 4	3 ~ 0 BIT
DW0	-	-	DLY	P_Grp	P_ldx	OPT	8	-
DW1	Para_Data							

P_Grp, P_ldx: 指定参数的组群与编号。

DLY:写入后延迟时间。

7-16 Revision March, 2011

OPT:

OPT 选项						
7	6	5	4 BIT			
-	-	AUTO	INS			

Para_Data: 写入的数据。

- 注意: 1. 固件 V1.013(以前): 写入的参数若为断电保持型,会将新的参数值写入 EEPROM, 频繁的写入会造成 EEPROM 寿命提早耗尽,使用上必须注意!
 - 2. 固件 V1.013 (含以后): 写入的参数即使为断电保持,也不会将新的参数值写入 EEPROM,频繁的写入不会造成 EEPROM 寿命提早耗尽,使用上可不必担心!
 - 注:由于 PR 程序写参数的目的,通常是 开/关 或 调整 某项功能(例:对不同定位命令调整位置环增益 P2-00),这程序不会只做一次,通常在机器运转中会一直反复做此动作,若都写入 EEPROM 中,长期下来,会导致 EEPROM 寿命耗尽!若将 P2-30=5,则来自面板或通讯的参数修改也都不会储存,使用上不是很方便!因此新增本功能!
 - 3. 若写入参数动作失败,将导致 AL213~219(见手册第 11 章), AUTO 后续 PR 将不执行!
- 10) 原点回归定义: P6-00~P6-01, (64 BIT) 共 1 组。

	31 ~ 28	27 ~ 24	23 ~ 20	19 ~ 16	15 ~ 12	11 ~ 8	7 ~ 4	3 ~ 0 BIT
DW0	воот	-	DLY	DEC2	DEC1	ACC	PATH	BOOT
DW1	ORG_DEF (32 bit)							

PATH: $0 \sim 3F$, (6 BIT)

00 (Stop): 回归完成,停止。

01~3F (Auto): 回归完成, 执行指定的路径: 1~63。

注: PATH (程序)

ACC: 加速时间。

DEC1 / DEC2: 第 1 / 2 段减速时间。

DLY: 延迟时间。

BOOT: 启动模式, 当 POWER ON 时:


0:不做原点回归。

1: 开始原点回归(第一次 Servo ON)。

ORG DEF: 原点定义的座标值,原点的座标不一定是 0!

A. 原点回归并无定义 A 系列的 P1-47。回归完成后是否拉回原点!由于找到原点后(Sensor 或 Z),必须减速停止,停止的位置一定会超出原点一小段距离:

第七章 运动控制功能说明 | ASDA-A2 系列



若不拉回,则PATH=0即可。

若要拉回,则 PATH=非零,并设定该路径:绝对定位命令=ORG_DEF即可。

CMD_O: Command Output Position


CMD_E: Command End Position

B. 原点回归并无定义偏移值(Offset),而是利用 PATH 指定一路径当作偏移值! 若找到原点后,希望移动一段偏移量 S (相对原点 Sensor 或 Z),并将移动后的座标定义为 P:

则 PATH=非零,并设定 $ORG_DEF=P-S$,该路径绝对定位命令=P 即可(也可增量定位命令=S)

7.10.1 路径前后关系

1) 每一路径可以设定插断(前一路径)与重迭(下一路径)



注: Path (程序)


2) 插断优先权高于重迭

PATH 1	PATH 2	关系	OUT 输出	备注
OVLP=0	INS=0	依序	DLY 1	PATH 1/2 可为速度/位置任意组合
OVLP=1	INS=0	重迭	NO DLY	PATH 2 为 SPEED 不支持重迭
OVLP=0	INS=1	插断	无	PATH 1/2 可为速度/位置任意组合
OVLP=1	IINO=1	1田四川	<i>)</i> L	FAITI I/Z 可为还反/位直任总组日

7-18 Revision March, 2011

7.10.2 PR 模式路径编成


1) 内部依序



Path 1: 为 AUTO, 有设定 DLY

Path 2: 没有设定 INS

(DLY 由命令完成时开始计算)




Path 1: 为速度命令,有设定 DLY

Path 2: 为位置命令

(DLY 由命令完成时开始计算)


2) 重迭



Path 1: 有设定 OVLP, 不可设 DLY!

Path 2: 没有设定 INS

3) 内部插断



Path 1: 为 AUTO, 有设定 DLY


Path 2: 有设定 INS

(DLY 对内部插断有效)

可用来预先组合出复杂的 PRofile

第七章 运动控制功能说明 | ASDA-A2 系列

4) 外部插断



Path 1: 为 AUTO 或 SINGLE

不论有无设定 DLY


Path 2: 有设定 INS

(DLY 对外部插断无效) 可让外部随时可更动 PRofile

7-20 Revision March, 2011

7.11 电子凸轮(E-Cam)功能说明 (A2L 机种不支援此功能)

电子凸轮(E-Cam)的概念是利用软件的方式,来规划主动轴(Master)与从动轴(Slave)的位置关系,如同两者之间有一个虚拟的凸轮存在。示意图如下:



A2 伺服驱动器的 PT 模式是根据外界输入的脉冲数(Master),作为位置命令(Slave)的参考值,两者之间仅是线性关系(比例即为电子齿轮比)。然而电子凸轮的概念是将两者之间的关系重新定义,不再是单纯的线性关系,而是周期性的曲线关系,如同凸轮的轮廓外形一般。传统机械中,使用凸轮可以让主动轴单纯的等速运动,转变成从动轴的变速度运动 / 往复运动 / 间歇运动...等等,应用场合非常广泛!使用电子凸轮也可以达到类似的效果,与实体凸轮的差异如下表:

	实体凸轮	电子凸轮
凸轮结构	旋转一周后,回到原来位置。	旋转一周后,不一定回到原来位置。也
		可以像蚊香一样呈现螺旋形。
凸轮平滑度	依实际加工精细度而定	两点之间由软件插补三次曲线
位置准确性	很精确(不产生振动的情况下)	命令很精确,但实际位置因伺服延迟而
		有落后误差。
长行程运动	从动轴行程愈长,凸轮必须愈	表格数值改变即可,容易实现!
	大,制作不易。	
主动轴省略	主动轴无法省略	主动轴仅需等速运动的场合可以省略,
		利用驱动器内部自行产生信号即可!
使用弹性	更换/修改很麻烦,也要花钱!	仅重新设定参数即可达到
维修保养	机械会磨耗, 必须保养。	免保养
其他	主动轴占空间,也消耗能源。	节省空间,节能环保!


第七章 运动控制功能说明 | ASDA-A2 系列

本驱动器提供的电子凸轮,主要特性如下:

	E-Cam 特性介绍				
操作模式	必须在 PR 模式下,凸轮才会运作。				
凸轮功能启动	0: 关闭凸轮功能(开电预设值), 若已啮合则强制脱离!				
P5-88.X	1: 启动凸轮功能,开始判断啮合条件				
凸轮状态	分为 停止/前置/啮合 三种状态,说明如后。				
主动轴来源	● 实体轴:辅助编码器(光学尺)				
	● 实体轴: 脉冲命令				
	● 导出轴: CAP 轴(由 CAPTURE 定义的轴)				
	虚拟轴: PR 模式命令轴 / 时间轴 / 同步抓取轴				
驱动器命令	为 PR 与凸轮两命令的迭加:				
	驱动器命令 = 凸轮命令 + PR 命令				
	● 凸轮在啮合状态,才会送出命令				
	● 不论凸轮是否 啮合 ,PR 命令依然有效。除非凸轮啮合时,自				
	动轴来源是 PR 命令轴,则 PR 命令为 0。				
	 所以当凸轮运作时,仍可下达 PR 命令来调整凸轮的位置(通常以				
	增量定位命令为之)。				
	● 数据阵列,由 P5-81 设定开始地址。				
凸轮表格数据数目	● 由 P5-82 设定,最多 720 点,最少 5 点。				
凸轮表格数据格式	■ 32 位位置量(有正负号)。				
凸轮表格数据内容	● 储存从动轴的位置(使用者单位 PUU)				
凸轮位置运算方式	● 凸轮的主动轴脉冲,以增量方式输入一>凸轮转轴。				
	● 凸轮的从动轴脉冲,以增量方式输出一>位置命令。				
	● 凸轮转动一周,从动轴不一定回到原位,依表格内容决定。				
	● 表格的两点之间,以三次曲线插补,相邻曲线在端点保持二次				
	微分连续,让端点处的扭力平顺接续。				
DO: CAM_AREA	● 数字输出 DO: CAM_AREA, 若 ON 代表凸轮转轴的位置位				
(DO no.= 0x18)	于设定的区域内。				

7-22 Revision March, 2011


本驱动器提供的电子凸轮, 其功能方块图如下:



■ 主动轴区块,功能说明如下:

功能	主动轴的位移是驱动电子凸轮运转的信号来源。				
主动轴来源	P5-88.Y 选择下列的来源:				
P5-88 Y 设定值	● 实体轴:辅助编码器(光学尺)				
	● 实体轴:脉冲命令				
	● 虚拟轴: PR 模式命令轴 / 时间轴 / 同步抓取轴				
	● 导出轴: CAP 轴(由 CAPTURE 定义的轴)				
主动轴位置	主动轴位置可由参数 P5-86 监视,凸轮啮合前也可写入,改变				
P5-86	本参数并不影响从动轴的位置,因为主动轴的位移量没改变!				

■ 离合器区块,功能说明如下:



Revision March, 2011 7-23

状态说明:

- **停止**: 为凸轮的初始状态,凸轮不会随主动轴脉冲而运动! 当 凸轮功能关闭时(P5-88.X=0)一律回到本状态。
- **前置**: 当啮合条件(路径 1)成立后,进入本状态,凸轮依然不 随主动轴脉冲而运动!
- **啮合**: 当前置量到达(路径 3)后,进入本状态,凸轮开始随主动轴脉冲而运动!

路径说明:

- **路径 1**: 啮合条件 (P5-88.Z) 成立时,状态可由**停止**->**前置**。 前置量由 P5-87 指定。
- 路径 2: 当凸轮功能关闭 (P5-88.X=0),则回到停止状态。
- 路径 3: 当前置量到达后,状态可由**前置**一>啮合
- **路径 4**: 脱离条件 (P5-88.U=4) 成立,状态可由**啮合**一>**前置** 前置量由 P5-92 指定。(固件 V1.006sub04 后提供)
- **路径 5**: 脱离条件(P5-88.U=1, 2, 6)成立,或凸轮功能关闭 (P5-88.X=0),状态可由**啮合**一>**停止**。

啮合条件 P5-88.Z

凸轮在**停止**状态时,决定啮合的方式(路径1)如下:

- 0. 立即啮合: P5-88.X=1,则啮合条件成立。
- 1. DI: CAM ON 时啮合。
- 2. CAP 到啮合: 当 CAP 到下一点后啮合。啮合瞬间主动轴的位置 在 CAP 到的数据位置,由此计算位移量。由于 CAP 位置是由硬件抓取,即时性高,没有软件延迟,适合啮合前主动轴已在运动的场合!

前置量 **监视变数** (061)

- 凸轮在**前置**状态时,主动轴必须经过一段位移量,凸轮才会啮合(**路径 3**)此位移量称为**前置量**,可由**监视变数**(061)观察之,其值随主动轴脉冲输入而递减,为 0 时则进入**啮合**状态。
- 由路径 1 进入前置状态时,前置量设为 P5-87。
- 由路径 4 进入前置状态时,前置量设为 P5-92。
- 设定零代表没有前置量,立即进入啮合状态。

+/一符号代表前置量的方向,设错方向将无法啮合,请特别注意!若设错方向,将使**监视变数**(061)数值愈来愈大(远离0),最终会造成溢位,若溢位将关闭凸轮功能(P5-88.X=0),强迫凸轮回到停止状态!

脱离条件

凸轮在**啮合**状态时,决定脱离的方式如下:

7-24 Revision March, 2011

P5-88.U	注: 2,	4,6 不可同时选择。					
	U	脱离条件	脱离后动作				
	0	不脱离 必须等待 P5-88.X=0, 才	(路径5)				
		会强制脱离啮合状态	进入 停止 状态				
	1	DI: CAM OFF	(路径 5)				
			进入 停止 状态				
	2	Master 轴达到设定位移量 P5-89					
		(符号表示方向)					
	6	(固件 V1.009 之后提供)	(路径5)				
		同 2, 但脱离时维持速度连续, 啮	进入 停止 状态				
		合长度会超过 P5-89 一点点,适合					
		脱离后立即连接 PR 定位命令之用!					
	4	(固件 V1.009 之后提供)	(路径 4)				
		Master 轴超出设定位移量 P5-89	回到 前置 状态				
		(符号表示方向),	前置量为 P5-92				
	8	脱离后关闭凸轮	设定 P5-88.X= 0				
辅助选项	凸轮脱离时, 若为设定距离 (P5-88.U=2), 回到停止状态, 可以指						
P5-88.BA	定立即	执行 PR 程序的编号。					

■ 齿轮箱#1,功能说明如下:

功能	● 设定主动轴与凸轮转轴的位移关系。					
	主动轴旋转一圈,凸轮转轴不一定也旋转一圈,可以设定。					
说明	● 凸轮转轴是个虚拟的轴。					
	● 凸轮转轴旋转一圈(360度)代表凸轮旋转一圈,从动轴运					
	动一周期。					
	● 主动轴的位移以脉冲数为单位,分辨率视来源而定!					
设定方式	● 主动轴的脉冲位移量为 P 时, 凸轮转轴旋转 M 圈。					
P5-83: M	则齿轮比设定: P5-83=M,P5-84=P					
P5-84: P						

■ 凸轮区块,功能说明如下:

功能	● 设定凸轮转轴与从动轴的关系,定义于凸轮表格中。
	凸轮转轴旋转一圈,从动轴运动一周期。
凸轮表格储存	● 数据阵列,由 P5-81 设定开始地址。
位置	
凸轮表格数据	● 32 位位置量(有正负号,使用者单位 PUU)
格式	
表格数据放大率	● 用来放大(缩小)凸轮的整体外型!
P5-19	● 相当于表格内每一数据均乘以本参数。

Revision March, 2011 7-25

+/一符号切换会改变凸轮从动轴运动方向。 $0 \sim +/-32.700$ 若设为0,凸轮命令不输出(恒为0)。 lacktriangle凸轮表格数据 由 P5-82 设定 N 等分(>=5),不超过数据阵列大小为限,代 数目 表凸轮一周 360 度被均分为 N 区,每区(360/N)度。 凸轮表格数据 凸轮表格是储存从动轴的位置数据(使用者单位 PUU)。 若凸轮共分为N区,表格必须包含每区的位置,总共必须 内容 设定 N+1 个点,因为第一点(0度)与最末点(360度) 的位置不一定要相同, 1.0° 与 360°数据相同 2.0° 与 360°数据不同 : 0 & 360 360° 0 Ö 如果: 1. 首末位置若相同: 代表凸轮旋转一周后, 从动轴位置回到原位。 凸轮转动一周 从 动 轴 位 置 凸轮转轴位置 2. 首末位置若不相同: 代表凸轮旋转一周后, 从动轴位置没有回到原位。 凸轮转动一周 从 动 轴 位 置 凸轮转轴位置

7-26 Revision March, 2011

● 从动轴是个虚拟的轴,位置为使用者单位(PUU) ● 凸轮啮合瞬间,凸轮转轴的位置位于 P5-85 进入点,从动轴的位置位于凸轮表格中 P5-85 区对应的位置点。 ● 凸轮啮合后,若凸轮转轴没有位移,则从动轴也不会运动。若凸轮转轴有位移则凸轮表格中对应的位置变化即为从动轴的脉冲输出量。 ● 凸轮表格旋转一圈,从动轴运动一周期。 ● 凸轮转轴可正/反方向旋转。 ● 凸轮转轴的位置若位于表格的两点之间,从动轴的位置会以三次曲线插补,相邻曲线在端点保持二次微分连续,让端点

处的扭力平顺接续,表格的点数多寡也不会影响凸轮运作的

■ 齿轮箱#2, 功能说明如下:

功能	● 设定从动轴与脉冲命令的关系。
	● 从动轴运动一周期,不代表脉冲命令也旋转一圈,可以设定。
说明	● 从动轴是个虚拟的轴,位置为使用者单位(PUU)
	 脉冲命令为编码器单位(pulse),分辨率 1280000 pulse/rev
	● 凸轮表格旋转一圈,从动轴运动一周期。
设定方式	● 从动轴的脉冲位移量为 L 时, 电机轴旋转 R 圈。
P1-44: 分子	则齿轮比设定: P1-44 / P1-45=1280000 x R / L
P1-45: 分母	● 与 PT, PR 模式的齿轮比相同。

平顺度。

■ 凸轮的数字输出,功能说明如下:

DO 名称与编号	● DO: CAM_AREA (DO no.= 0x18)
功能	● DO: CAM_AREA, 若 ON 代表凸轮转轴的位置位于设定的
	角度范围内。
凸轮啮合时	● 由 P5-90, P5-91 设定输出为 ON 的角度范围。
	● 参考下表 1.与 2.
凸轮非啮合时	● DO: CAM_AREA 一律为 OFF!

表 1 P5-90 <= P5-91:

凸轮角度	0°	~	P5-90	~	P5-91	~	360°
DO:CAM_AREA	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF

表 2 P5-90 > P5-91:

凸轮角度	0°	~	P5-91	~	P5-90	~	360°
DO:CAM_AREA	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON

注: N=P5-82 凸轮区域数目

Revision March, 2011 7-27

7.11.1 CAPTURE (数据撷取)功能说明


CAPTURE 的概念是利用外部的触发信号 DI7, 达到瞬间抓取运动轴的位置数据,并存放到数据阵列中,作为后续运动控制使用,由于抓取的动作是由硬件完成,没有软件延迟的问题,对于高速运转的运动轴也可以准确的抓取,本驱动器提供的 CAPTURE 特性说明如下:

	CAPTURE 特性介绍
脉冲来源	● 运动轴: 电机主编码器
	● 运动轴:辅助编码器(光学尺)
	● 运动轴:脉冲命令
	选择到的轴显示于 P5-37, 在抓取开始前可以写入初值。
	注意: 当 COMPARE 来源为 CAP 轴时, CAP 来源不可更改。
触发信号	● 由 DI7 触发,响应时间 1 usec。
	注意: DI7 信号是直接连接 CAPTURE 硬件,所以不论 P2-16(DI
	Code)设定值为何皆有作用!使用 CAPTURE 功能时,为
	避免泛用 DI 误动作,系统将强制关闭泛用 DI 功能,即自动
	设定 P2-16=0x0100,使用时须注意。由于没有写入
	EEPROM,重开电 P2-16 会回复原来值。
触发方式	● 边沿(Edge)触发,可选择 A / B 接点
	● 可以连续多点抓取
	● 触发间隔时间可设定
	(一点触发后必须间格多久才可接受下次触发)
数据储存位置	● 数据阵列,由 P5-36 设定开始地址。
数据抓取数目	● 由 P5-38 设定,不超过数据阵列大小为限。
数据抓取格式	● 32 位脉冲数(有正负号)。
辅助选项	● 第一点抓取数据视为参数 P5-76, CAP 轴座标重新定义。
	● 第一点抓取后,自动开启 COMPARE 功能。
	● 所有点抓取完毕,可自动触发 PR 程序#50。
DO: CAP_OK	● 初始值为 OFF
	● CAPTURE 最末点抓取完成后输出 ON
	● P5-39.X0=1 启动抓取功能后输出 OFF
注意事项	● 若 P5-38=0,设定 P5-39 X 设定值 Bit0=1 无法做抓取功能,
	P5-39 X 设定值 Bit0 立即清除为 0, 且 DO: CAP_OK 也清除
	为 OFF!
	● 由于抓取轴为 32 位宽,一直累计将产生溢位,使抓取结果不
	合理,使用时请避免之!

7-28 Revision March, 2011

CAP 抓取到的数据都存放在数据阵列中,第 1 点数据位于阵列(P5-36),由于抓取数目不限一笔,可由参数 P5-38 设定,故最末点抓取数据存放在阵列(P5-36+P5-38—1)。设定 P5-39 X 设定值 Bit0=1 启动抓取功能,DI7 每触发一次就会抓取一个位置数据存放到数据阵列中,然后 P5-38 内容自动递减 1,直到抓取数目达到设定值(P5-38 读取为 0),则抓取流程结束,P5-39 X 设定值 Bit0 自动清除为零,且 DO: CAP_OK 输出 ON! 抓取到第 1 点时,可以选择将 CAP 抓取轴的位置重设,则第 1 点抓取到的值一定为 P5-76的内容,而第 2 点之后抓取的数值即为相对于第 1 点的位移量,这种方式称为相对抓取(Relative CaPTure),若不选择第 1 点位置重置则为绝对抓取(Absolute CaPTure)。抓取到第 1 点时,也可以选择开启 COMPARE 比较功能,可以达到经由外部信号 DI7 开启 COMPARE 的功能。

CAP 抓取的示意图如下:



Revision March, 2011 7-29

7.11.2 COMPARE (数据比较) 功能说明

COMPARE 的概念是利用运动轴的瞬时位置数据,与预先存放在数据阵列中的数值做比较,待比较条件成立时就立即输出一个信号 DO4,作为后续运动控制使用。由于比较的动作是由硬件完成,没有软件延迟的问题,对于高速运转的运动轴也可以准确的比较,本驱动器提供的 COMPARE 特性说明如下:


	COMPARE 特性介绍						
脉冲来源	● 运动轴: 电机主编码器						
	● 运动轴:辅助编码器(光学尺)						
	● 运动轴:脉冲命令						
	● 运动轴: CAP 轴 (由 CAPTURE 定义的轴), 选此轴时 CAP						
	来源不可更改!						
	选择到的轴显示于 P5-57, 在比较开始前可以写入初值。						
输出信号	● 由 DO4 输出,响应时间 1 usec。						
	注意: DO4 信号是直接连接 COMPARE 硬件,所以不论 P2-21						
	(DO Code) 设定值为何皆有作用! 使用 COMPARE 功能						
	时,为避免泛用 DO 误动作,系统将强制关闭泛用 DO 功						
	能,即自动设定 P2-21=0x0100,使用时须注意。由于没						
	有写入 EEPROM,重开电 P2-21 会回复原来值。						
输出方式	● 脉冲输出,可选择 A / B 接点						
	● 可以连续多点比较输出						
	● 脉冲输出宽度时间可设定						
数据储存位置	● 数据阵列,由 P5-56 设定开始地址。						
比较数目	● 由 P5-58 设定,不超过数据阵列大小为限。						
比较格式	● 32 位脉冲数(有正负号)。						
比较条件	● 当运动轴位置通过比较值时则触发。						
	(由小而大或由大而小均可)						
辅助选项	● 循环模式:比较到最末点后,自动回到第一点开始比较。						
	● 最末点比较完成后,自动开启 CAPTURE 功能。						
注意事项	● 若 P5-58=0,设定 P5-59 X 设定值 Bit0 =1 无法做比较功能,						
	P5-59 X 设定值 Bit0 将立即清除为 0!						
	● 由于比较轴为32位宽,一直累计将产生溢位,使比较结果						
	不合理,使用时请避免之!						

7-30 Revision March, 2011

COMPARE 的比较值都存放在数据阵列中,第 1 点比较值位于阵列(P5-56),由于比较数目不限一笔,可由参数 P5-58 设定,故最末笔比较值存放在阵列(P5-56+P5-58-1)。设定 P5-59 X 设定值 Bit0 =1 启动比较功能,开始比较数据阵列第 1 点的位置,每比较到一个位置就会输出脉冲信号一次,P5-58 内容自动递减 1,然后开始比较下一个比较值,直到比较数目达到设定值(P5-58 读取为 0),则比较流程结束,P5-59 X 设定值 Bit0 自动清除为零!

比较到最末点时,可以选择是否自动回到第一点开始比较,如此循环不已,称为循环模式。或是比较到最末点时,可以选择开启 CAPTURE 抓取功能,可以重新等待外部信号 DI7 来做 CAP/CMP 流程的触发。

COMPARE 比较的示意图如下:



Revision March, 2011 7-31

第七章 运动控制功能说明 | ASDA-A2 系列

(此页有意留为空白)

7-32 Revision March, 2011

第八章 参数与功能

8.1 参数定义

参数定义分为下列八大群组。参数起始代码 P 后的第一字符为群组字符,其后的二字符为参数字符。通讯地址则分别由群组字符及二参数字符的十六位值组合而成。参数群组定义如下:

群组 0: 监控参数 (例: P0-xx) 群组 1: 基本参数 (例: P1-xx) 群组 2: 扩展参数 (例: P2-xx) 群组 3: 通讯参数 (例: P3-xx) 群组 4: 诊断参数 (例: P4-xx) 群组 5: Motion 设定参数 (例: P5-xx) 群组 6: PR 路径定义参数 (例: P6-xx) 群组 7: PR 路径定义参数 (例: P7-xx)

控制模式说明:

PT 为位置控制模式(位置命令由端子台输入)。

PR 为位置控制模式(位置命令由内部寄存器提供)。

S为速度控制模式。

T 为扭矩控制模式。

参数代号后加注的特殊符号说明:

- (★) 唯读寄存器,只能读取状态值,例如: P0-00、P0-10 及 P4-00 等
- (▲) Servo On 伺服启动时无法设定,例如: P1-00、P1-46 及 P2-33 等
- (●) 必须重新开关机参数才有效,例如: P1-01 及 P3-00
- (■) 断电后此参数不记忆设定的内容值,例如: P2-31 及 P3-06

8.2 参数一览表

		监控及一般输出设	定参数	Ţ.					
代号	简称	功能	初值	单位	适用控制模式				参数索
77.5	161 421	-57 HC	707 旧.	+17.	PT	PR	S	Т	引章节
P0-00 ★	VER	韧体版本	工厂 设定	N/A	0	0	0	0	-
P0-01 ■	ALE	驱动器错误状态显示 (七段显示器)	N/A	N/A	0	0	0	0	11.1 11.2 11.3
P0-02	STS	驱动器状态显示	00	N/A	0	0	0	0	7.2
P0-03	MON	模拟输出监控	01	N/A	0	0	0	0	4.3.5
P0-08★	TSON	伺服启动时间	0	Hour					-
P0-09★	CM1	状态监控寄存器 1	N/A	N/A	0	0	0	0	4.3.5
P0-10★	CM2	状态监控寄存器 2	N/A	N/A	0	0	0	О	4.3.5
P0-11★	СМЗ	状态监控寄存器 3	N/A	N/A	0	0	О	О	4.3.5
P0-12★	CM4	状态监控寄存器 4	N/A	N/A	0	0	0	О	4.3.5
P0-13★	CM5	状态监控寄存器 5	N/A	N/A	0	0	О	0	4.3.5
P0-17	CM1A	选择状态监控寄存器 1 的显示内容	0	N/A					-
P0-18	CM2A	选择状态监控寄存器 2 的显示内容	0	N/A					-
P0-19	СМЗА	选择状态监控寄存器3的显示内容	0	N/A					-
P0-20	CM4A	选择状态监控寄存器 4 的显示内容	0	N/A					-
P0-21	CM5A	选择状态监控寄存器 5 的显示内容	0	N/A					-
P0-25	MAP1	映射参数#1	不需初 始化	N/A	0	0	0	0	4.3.5
P0-26	MAP2	映射参数#2	不需初 始化	N/A	0	0	0	0	4.3.5
P0-27	MAP3	映射参数#3	不需初 始化	N/A	0	0	0	0	4.3.5
P0-28	MAP4	映射参数#4	不需初 始化	N/A	0	0	0	0	4.3.5
P0-29	MAP5	映射参数#5	不需初 始化	N/A	0	0	0	0	4.3.5
P0-30	MAP6	映射参数#6	不需初 始化	N/A	0	0	0	0	4.3.5
P0-31	MAP7	映射参数#7	不需初 始化	N/A	0	0	0	0	4.3.5

8-2 Revision May, 2011

		监控及一般输出设	定参数	Ť.					
代号	简称	功能	初值	单位	适	用控	制模	过	参数索
C 71	月月初	为肥	加阻	干证	PT	PR	S	Т	引章节
P0-32	MAP8	映射参数#8	不需初 始化	N/A	0	0	0	0	4.3.5
P0-35	MAP1A	映射参数 P0-25 的映射目标设定	0x0	N/A	0	0	0	0	4.3.5
P0-36	MAP2A	映射参数 P0-26 的映射目标设定	0x0	N/A	0	0	0	0	4.3.5
P0-37	MAP3A	映射参数 P0-27 的映射目标设定	0x0	N/A	0	0	0	0	4.3.5
P0-38	MAP4A	映射参数 P0-28 的映射目标设定	0x0	N/A	0	0	0	0	4.3.5
P0-39	MAP5A	映射参数 P0-29 的映射目标设定	0x0	N/A	0	0	0	0	4.3.5
P0-40	MAP6A	映射参数 P0-30 的映射目标设定	0x0	N/A	0	0	0	0	4.3.5
P0-41	MAP7A	映射参数 P0-31 的映射目标设定	0x0	N/A	0	0	0	0	4.3.5
P0-42	MAP8A	映射参数 P0-32 的映射目标设定	0x0	N/A	0	0	0	0	4.3.5
P0-46★	SVSTS	驱动器数字输出(DO)信号状态 显示	0	N/A	0	0	0	0	-
P1-04	MON1	MON1 模拟监控输出比例	100	%(full scale)	0	0	0	0	6.4.4
P1-05	MON2	MON2 模拟监控输出比例	100	%(full scale)	0	0	0	0	6.4.4

- (★) 唯读寄存器,只能读取状态值,例如: P0-00、P0-10 及 P4-00 等
- (▲) Servo On 伺服启动时无法设定,例如: P1-00、P1-46 及 P2-33 等
- (●) 必须重新开关机参数才有效,例如: P1-01 及 P3-00
- (■) 断电后此参数不记忆设定的内容值,例如: P2-31 及 P3-06

		滤波平滑及共振抑制	相关参	数					
/N E	かた てム	7L AL	->/-:-:	以 八	适	用控	制模	〔式	参数索
代号	简称	功能	初值	单位	РТ	PR	S	Т	引章节
P1-06	SFLT	模拟速度指令加减速平滑常数	0	ms			0		6.3.3
P1-07	TFLT	模拟扭矩指令平滑常数	0	ms				0	6.4.3
P1-08	PFLT	位置指令平滑常数	0	10 ms	0	0			6.2.6
P1-25	VSF1	低频抑振频率(1)	100.0	0.1Hz	0	0			6.2.9
P1-26	VSG1	低频抑振增益(1)	0	N/A	0	0			6.2.9
P1-27	VSF2	低频抑振频率(2)	100.0	0.1Hz	0	0			6.2.9
P1-28	VSG2	低频抑振增益(2)	0	N/A	0	0			6.2.9
P1-29	AVSM	自动低频抑振模式设定	0	N/A	0	0			6.2.9
P1-30	VCL	低频摆动检测准位	500	pulse	0	0			6.2.9
P1-34	TACC	速度加速常数	200	ms		0	0		6.3.3
P1-35	TDEC	速度减速常数	200	ms		0	0		6.3.3
P1-36	TSL	S形加减速平滑常数	0	ms		0	0		6.3.3
P1-59	MFLT	模拟速度指令线性滤波常数	0	0.1ms			0		-
P1-62	FRCL	摩擦力补偿	0	%	0	0	0	0	-
P1-63	FRCT	摩擦力补偿	0	ms	0	0	0	0	-
P1-68	PFLT2	位置命令 Moving Filter	0	ms	0	0			-
P1-75	FELP	全闭环位置检测器与半闭环位置 检测器误差低通滤波器时间常数	100	ms	0	0			-
P2-23	NCF1	共振抑制 Notch filter(1)	1000	Hz	0	0	0	0	6.3.7
P2-24	DPH1	共振抑制 Notch filter 衰减率 (1)	0	dB	0	0	0	0	6.3.7
P2-43	NCF2	共振抑制 Notch filter (2)	1000	Hz	0	0	0	0	6.3.7
P2-44	DPH2	共振抑制 Notch filter 衰减率(2)	0	dB	0	0	0	0	6.3.7
P2-45	NCF3	共振抑制 Notch filter (3)	1000	Hz	0	0	0	0	6.3.7
P2-46	DPH3	共振抑制 Notch filter 衰减率(3)	0	dB	0	0	0	0	6.3.7
P2-47	ANCF	自动共振抑制模式设定	1	N/A	0	0	0	0	_
P2-48	ANCL	自动共振抑制灵敏度设定	100	N/A	0	0	0	0	-
P2-25	NLP	共振抑制低通滤波	2 or 5	0.1ms	0	0	0	0	6.3.7
P2-33▲	INF	输入滤波器简易设定	0	N/A	0	0	0	0	6.3.6
P2-49	SJIT	速度检测滤波及微振抑制	0	-	0	0	0	0	-

- (★) 唯读寄存器,只能读取状态值,例如: P0-00、P0-10 及 P4-00 等
- (▲) Servo On 伺服启动时无法设定,例如: P1-00、P1-46 及 P2-33 等
- (●) 必须重新开关机参数才有效,例如: P1-01 及 P3-00
- (■) 断电后此参数不记忆设定的内容值,例如: P2-31 及 P3-06

8-4 Revision May, 2011

		增益及切换相关	参数						
代号	简称	功能	加估	单位	适	用控	制模	式	参数索
145	1月 小小	切肥	初值	半世	РТ	PR	S	Т	引章节
P2-00	KPP	位置控制增益	35	rad/s	0	0			6.2.8
P2-01	PPR	位置控制增益变动比率	100	%	0	0			6.2.8
P2-02	PFG	位置前馈增益	50	%	0	0			6.2.8
P2-03	PFF	位置前馈增益平滑常数	5	ms	0	0			-
P2-04	KVP	速度控制增益	500	rad/s	0	0	0	0	6.3.6
P2-05	SPR	速度控制增益变动比率	100	%	0	0	0	0	-
P2-06	KVI	速度积分补偿	100	rad/s	0	0	0	0	6.3.6
P2-07	KVF	速度前馈增益	0	%	0	0	0	0	6.3.6
P2-26	DST	外部干扰抵抗增益	0	0.001	0	0	0	0	-
P2-27	GCC	增益切换条件及切换方式选择	0	N/A	0	0	0	0	-
P2-28	GUT	增益切换时间常数	10	10 ms	0	0	0	0	-
P2-29	GPE	增益切换条件	1280000	pulse Kpps r/min	0	0	0	0	-
P2-31 ■	AUT1	自动及半自动模式设定	80	Hz	0	0	0	0	5.6
FZ-31■	AUTI	日郊汉十日郊铁八以足	00	П					6.3.6
P2-32▲	AUT2	增益调整方式	0	N/A	0	0	0	0	5.6
FZ - 3∠ ▲	AUIZ		U	IN/A)		6.3.6

- (★) 唯读寄存器,只能读取状态值,例如: P0-00、P0-10及 P4-00等
- (▲) Servo On 伺服启动时无法设定,例如: P1-00、P1-46 及 P2-33 等
- (●) 必须重新开关机参数才有效,例如: P1-01 及 P3-00
- (■) 断电后此参数不记忆设定的内容值,例如: P2-31 及 P3-06

		位置控制相关	参数						
					适	用控	制模	走	参数索
代号	简称	功能	初值	単位	PT		S	T	引章节
P1-01•	CTL	控制模式及控制命令输入源设定	0	pulse r/min N-M	0	0	0	0	6.1
P1-02▲	PSTL	速度及扭矩限制设定	0	N/A	0	0	0	0	6.6
P1-12 ~ P1-14	TQ1 ~ 3	内部扭矩限制 1~3	100	%	0	0	0	0	6.4.1
P1-46▲	GR3	检出器输出脉冲数设定	2500	pulse	0	0	0	0	-
P1-55	MSPD	最大速度限制	rated	r/min	0	0	0	0	-
P1-72	FRES	光学尺全闭环的分辨率	5000	Pulse /rev	0	0			-
P1-73	FERR	光学尺全闭环反馈位置和电机 编码器之间位置误差过大的错 误保护范围		pulse	0	0			-
P1-74	FCON	光学尺全闭环功能控制开关	000h	-	0	0			-
P2-50	DCLR	脉冲清除模式	0	N/A	0	0			-
		外部脉冲控制命令(P ⁻	T mode)					
P1-00 ▲	PTT	外部脉冲列输入型式设定	0x2	N/A	0				6.2.1
P1-44 ▲	GR1	电子齿轮比分子(N1)	1	pulse	0	0			6.2.5
P1-45▲	GR2	电子齿轮比分母(M)	1	pulse	0	0			6.3.6
P2-60 ▲	GR4	电子齿轮比分子(N2)	1	pulse	0	0			-
P2-61 ▲	GR5	电子齿轮比分子(N3)	1	pulse	0	0			-
P2-62 ▲	GR6	电子齿轮比分子(N4)	1	pulse	0	0			-
		内部暂控制命令(PR	mode)						
P6-02 ~ P7-27	PO1 ~ PO63	内部位置指令1~63	0	N/A		0			7.10
P5-60 ~ P5-75	POV1 ~ POV15	内部位置指令控制 0 ~ 15 的移动速度设定	20 ~ 3000	0.1 r/min		0			7.10
P5-03	PDEC	事件的减速时间	0XF00 FFFFF	N/A	0	0	0	0	-
P5-04	HMOV	原点回归模式	0	N/A	0	0			-
P5-05	HSPD1	第一段高速原点回归速度	100	0.1 r/min	0	0	0	0	-
P5-06	HSPD2	第二段低速原点回归速度设定	20	0.1 r/min	0	0	0	0	-
P5-07	PRCM	PR 命令触发寄存器	0	N/A		0			-
P5-20 ~ P5-35	AC0 ~ AC15	加/减速时间	200 ~ 30	ms		0			7.10

8-6 Revision May, 2011

位置控制相关参数													
代号	简称	功能	初值	单位	适	用控	制模	三式	参数索				
76.5	间小小	少形 	小儿里	平位	PT	PR	S	Т	引章节				
P5-40 ~ P5-55	DLY0 ~ DLY15	位置到达之后的 Delay 时间	0 ~ 5500	ms		0			7.10				
P5-98	EVON	事件上沿触发 PR 程序编号	0	N/A		0			-				
P5-99	EVOF	事件下沿触发 PR 程序编号	0	N/A		0			-				
P5-15	PMEM	PATH#1 ~ PATH#2 数据断电不记忆设定	0x0	N/A	0	0	0	0	-				
P5-16	AXEN	轴位置一电机编码器	N/A	N/A	0	0	0	0	7.3				
P5-17	AXPC	轴位置一脉冲命令	N/A	N/A	0	0	0	0	7.3				
P5-18	AXAU	轴位置一辅助编码器	N/A	N/A	0	0	0	0	7.3				
P5-08	SWLP	软件极限:正向	+2 ³¹	PUU		0			-				
P5-09	SWLN	软件极限: 反向	-2 ³¹	PUU		0			-				

- (★) 唯读寄存器,只能读取状态值,例如: P0-00、P0-10 及 P4-00 等
- (▲) Servo On 伺服启动时无法设定,例如: P1-00、P1-46 及 P2-33 等
- (●) 必须重新开关机参数才有效,例如: P1-01 及 P3-00
- (■) 断电后此参数不记忆设定的内容值,例如: P2-31 及 P3-06

第八章 参数与功能 | ASDA-A2 系列

		速度控制相关	多数						
代号	简称	功能	初值	单位	适	用控	制模	試	参数索
145	刊 小小	切肥	77711111111111111111111111111111111111	半世	PT	PR	S	Т	引章节
P1-01•	CTL	控制模式及控制命令输入源设定	制模式及控制命令输入源设 0 pulse r/min O O O		0	0	6.1		
P1-02▲	PSTL	速度及扭矩限制设定	0	N/A	0	0	0	0	6.6
P1-46▲	GR3	检出器输出脉冲数设定	1	pulse	0	0	0	0	-
P1-55	MSPD	最大速度限制	rated	r/min	0	0	0	0	-
P1-09 ~ P1-11	SP1 ~ 3	内部速度指令1~3	1000 ~ 3000	0.1 r/min			0	0	6.3.1
P1-12 ~ P1-14	TQ1 ~ 3	内部扭矩限制 1~3	100	%	0	0	0	0	6.6.2
P1-40▲	VCM	模拟速度指令最大回转速度	rated	r/min			0	0	6.3.4
P1-41 ▲	TCM	模拟扭矩限制最大输出	100	%	0	0	0	0	-
P1-76	AMSPD	检出器输出(OA, OB)最高转 速设定	5500	r/min	0	0	0	0	-
P2-63	TSCA	比例值设定	0	times	0	0	0		-
P2-64	TLMOD	扭矩混合限制模式	0	N/A	0	0	0		-

- (★) 唯读寄存器,只能读取状态值,例如: P0-00、P0-10及 P4-00等
- (▲) Servo On 伺服启动时无法设定,例如: P1-00、P1-46 及 P2-33 等
- (●) 必须重新开关机参数才有效,例如: P1-01 及 P3-00
- (■) 断电后此参数不记忆设定的内容值,例如: P2-31 及 P3-06

8-8 Revision May, 2011

	扭矩控制相关参数													
代号	简称	功能	初值	单位	适	用控	制模	迁	参数索					
769	刊初小	-77 HZ	加阻	十九	PT	PR	S	Т	引章节					
P1-01•	CTL	控制模式及控制命令输入源设定	0	pulse r/min N-M	0	0	0	0	6.1					
P1-02▲	PSTL	速度及扭矩限制设定	0	N/A	0	О	0	0	6.6					
P1-46▲	GR3	检出器输出脉冲数设定	1	pulse	0	0	0	0	-					
P1-55	MSPD	最大速度限制	rated	r/min	0	0	0	0	-					
P1-09 ~ P1-11	SP1~3	内部速度限制 1~3	100 ~ 300	r/min			0	0	6.6.1					
P1-12 ~ P1-14	TQ1~3	内部扭矩指令 1~3	100	%	0	0	0	0	6.4.1					
P1-40▲	VCM	模拟速度限制最大回转速度	rated	r/min			0	0	-					
P1-41 ▲	TCM	模拟扭矩指令最大输出	100	%	0	0	0	0	6.4.4					

- (★) 唯读寄存器,只能读取状态值,例如: P0-00、P0-10及 P4-00等
- (▲) Servo On 伺服启动时无法设定,例如: P1-00、P1-46 及 P2-33 等
- (●) 必须重新开关机参数才有效,例如: P1-01 及 P3-00
- (■) 断电后此参数不记忆设定的内容值,例如: P2-31 及 P3-06

		数字输出入接脚规划及输出	出相关	设定参	⋛数				
42.0	经工程	开台区	沈店	弟 <i>侍</i>	适	用控	制模	i式	参数索
代号		功能	初值	单位	PT	PR	S	Т	引章节
P2-09	DRT	数字输入响应滤波时间	2	2ms	0	0	0	0	-
P2-10	DI1	数字输入接脚 DI1 功能规划	101	N/A	0	0	0	0	表 8.1
P2-11	DI2	数字输入接脚 DI2 功能规划	104	N/A	0	0	0	0	表 8.1
P2-12	DI3	数字输入接脚 DI3 功能规划	116	N/A	0	0	0	0	表 8.1
P2-13	DI4	数字输入接脚 DI4 功能规划	117	N/A	0	0	0	0	表 8.1
P2-14	DI5	数字输入接脚 DI5 功能规划	102	N/A	0	0	0	0	表 8.1
P2-15	DI6	数字输入接脚 DI6 功能规划	22	N/A	0	0	0	0	表 8.1
P2-16	DI7	数字输入接脚 DI7 功能规划	23	N/A	0	0	0	0	表 8.1
P2-17	DI8	数字输入接脚 DI8 功能规划	21	N/A	0	0	0	0	表 8.1
P2-36	EDI9	数字输入接脚 DI9 功能规划	0	N/A	0	0	0	0	表 8.1
P2-37	EDI10	数字输入接脚 DI10 功能规划	0	N/A	0	0	0	0	表 8.1
P2-38	EDI11	数字输入接脚 DI11 功能规划	0	N/A	0	0	0	0	表 8.1
P2-39	EDI12	数字输入接脚 DI12 功能规划	0	N/A	0	0	0	0	表 8.1
P2-40	EDI13	数字输入接脚 DI13 功能规划	0	N/A	0	0	0	0	表 8.1
P2-41	EDI14	数字输入接脚 DI14 功能规划	0	N/A	0	0	0	0	表 8.1
P2-18	DO1	数字输出接脚 DO1 功能规划	101	N/A	0	0	0	0	表 8.2
P2-19	DO2	数字输出接脚 DO2 功能规划	103	N/A	0	0	0	0	表 8.2
P2-20	DO3	数字输出接脚 DO3 功能规划	109	N/A	0	0	0	0	表 8.2
P2-21	DO4	数字输出接脚 DO4 功能规划	105	N/A	0	0	0	0	表 8.2
P2-22	DO5	数字输出接脚 DO5 功能规划	7	N/A	0	0	0	0	表 8.2
P1-38	ZSPD	零速度检出准位	100	0.1 r/min	0	0	0	Ο	表 8.2
P1-39	SSPD	目标转速检出准位	3000	r/min	0	0	0	0	表 8.2
P1-42	MBT1	电磁刹车开启延迟时间	0	ms	0	0	0	0	6.5.5
P1-43	MBT2	电磁刹车关闭延迟时间	0	ms	0	0	0	0	6.5.5
P1-47	SCPD	速度比对检出准位	10	r/min			0		表 8.2
P1-54	PER	位置到达确认范围	12800	pulse	0	0			表 8.2
P1-56	OVW	预先过负载输出准位	120	%	0	0	0	0	表 8.2

- (★) 唯读寄存器,只能读取状态值,例如: P0-00、P0-10及 P4-00等
- (▲) Servo On 伺服启动时无法设定,例如: P1-00、P1-46 及 P2-33 等
- (●) 必须重新开关机参数才有效,例如: P1-01 及 P3-00
- (■) 断电后此参数不记忆设定的内容值,例如: P2-31 及 P3-06

8-10 Revision May, 2011

		通讯参数							
代号	简称	功能	初值	单位	适	用控	制模	过	参数索
77.5	间切小	均肥	79月且	平位	РТ	PR	S	Т	引章节
P3-00●	ADR	站号设定	0x7F	N/A	0	0	0	0	9.2
P3-01	BRT	通讯传输率	0x0203	bps	0	0	0	0	9.2
P3-02	PTL	通讯协议	6	N/A	0	0	0	0	9.2
P3-03	FLT	通讯错误处置	0	N/A	0	0	0	0	9.2
P3-04	CWD	通讯超时设定	0	sec	0	0	0	0	9.2
P3-05	CMM	通讯功能	0	N/A	0	0	0	0	9.2
P3-06 ■	SDI	输入接点(DI)来源控制开关	0	N/A	0	0	0	0	9.2
P3-07	CDT	通讯回复延迟时间	0	1ms	0	0	0	0	9.2
P3-08	MNS	监视模式	0000	N/A	0	0	0	0	9.2
P3-09	SYC	CANopen 同步设定	0x57A1	N/A	0	0	0	0	9.2

- (★) 唯读寄存器,只能读取状态值,例如: P0-00、P0-10及 P4-00等
- (▲) Servo On 伺服启动时无法设定,例如: P1-00、P1-46 及 P2-33 等
- (●) 必须重新开关机参数才有效,例如: P1-01 及 P3-00
- (■) 断电后此参数不记忆设定的内容值,例如: P2-31 及 P3-06

		诊断参数							
代号	答护	开台内	加估	单层	适	用控	制模	i式	参数索
15	简称	功能	初值	单位	РТ	PR	S	Т	引章节
P4-00★	ASH1	异常状态记录(N)	0	N/A	0	0	0	0	4.4.1
P4-01★	ASH2	异常状态记录(N-1)	0	N/A	0	0	0	0	4.4.1
P4-02★	ASH3	异常状态记录(N-2)	0	N/A	0	0	0	0	4.4.1
P4-03★	ASH4	异常状态记录(N-3)	0	N/A	0	0	0	0	4.4.1
P4-04★	ASH5	异常状态记录(N-4)	0	N/A	0	0	0	0	4.4.1
P4-05	JOG	伺服电机寸动(JOG)控制	20	r/min	0	0	0	0	4.4.2
P4-06▲■	FOT	软件 DO 数据寄存器(可读写)	0	N/A	0	0	0	0	4.4.4
P4-07	ITST	数字输入接点多重功能	0	N/A	0	0	0	0	4.4.5 9.2
P4-08★	PKEY	驱动器面板输入接点状态	N/A	N/A	0	0	0	0	-
P4-09★	MOT	数字输出接点状态显示	N/A	N/A	0	0	0	0	4.4.6
P4-10▲	CEN	校正功能选择	0	N/A	0	0	0	0	-
P4-11	SOF1	模拟速度输入(1)硬件漂移量 校正	工厂 设定	N/A	0	0	0	0	-
P4-12	SOF2	模拟速度输入(2)硬件漂移量 校正	工厂 设定	N/A	0	0	0	0	-
P4-13	TOF1	模拟扭矩输入(1)硬件漂移量 校正	工厂 设定	N/A	0	0	0	0	-
P4-14	TOF2	模拟扭矩输入(2)硬件漂移量 校正	工厂设定	N/A	0	0	0	0	-
P4-15	COF1	电流检出器 (V1 相) 硬件漂移量 校正	工厂设定	N/A	0	0	0	0	-
P4-16	COF2	电流检出器 (V2 相) 硬件漂移量 校正	工厂 设定	N/A	0	0	0	0	-
P4-17	COF3	电流检出器(W1 相)硬件漂移 量校正	工厂 设定	N/A	0	0	0	0	-
P4-18	COF4	电流检出器(W2相)硬件漂移 量校正	工厂设定	N/A	0	0	0	0	-
P4-19	TIGB	IGBT NTC 校正准位	工厂 设定	N/A	0	0	0	0	-
P4-20	DOF1	模拟监控输出(Ch1)漂移量校 正值	0	mV	0	0	0	0	6.4.4
P4-21	DOF2	模拟监控输出(Ch2)漂移量校 正值	0	mV	0	0	0	0	6.4.4
P4-22	SAO	模拟速度输入 OFFSET	0	mV			0		-
P4-23	TAO	模拟扭矩输入 OFFSET	0	mV				0	-

8-12 Revision May, 2011

- (★) 唯读寄存器,只能读取状态值,例如: P0-00、P0-10及 P4-00等
- (▲) Servo On 伺服启动时无法设定,例如: P1-00、P1-46 及 P2-33 等
- (●) 必须重新开关机参数才有效,例如: P1-01 及 P3-00
- (■) 断电后此参数不记忆设定的内容值,例如: P2-31 及 P3-06

8.3 参数说明

P0-xx 监控参数

P0-00★	VER	韧化	体版本		通讯地址:	0000H 0001H
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初佳	Ĩ:	工厂设定			
	控制模式	:	ALL			
	单位	Ī:	-			
	设定范围	:	-			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	:	DEC			

参数功能:显示伺服的韧体版本

P0-01∎	ALE	驱z	动器目	前警报付	弋码显示	通讯地址:	0002H 0003H		
	操作界面	Ī:	面板 /	软件		通讯		相关索引:	11.1 节
	初佳	ĺ:	-						11.2 节
	控制模式	`:	ALL						11.3 节
	单位	Ĺ:	-						
	设定范围	i :		4 / · · ·	4 (141)4.	階报(同 DI:			
	数据大小	١:	16bit						
	数据格式	`:	BCD						

参数功能: 16 进位表示法:显示警报代码(注解: 16 进位 BCD 表示法)

8-14 Revision May, 2011

驱动器异警一览表

001: 过电流

002: 过电压

003: 低电压(出厂时,当 Servo On 时电压不足才会显示; Servo Off 情形下不会显示。当 Servo On 下,R,S,T 电源后续在提供之后不会自动解除此错误,参考 P2-66)

004: 电机匹配异常(驱动器所对应的电机不对)

005: 回生错误

006: 过负荷

007: 过速度

008: 异常脉冲控制命令

009: 位置控制误差过大

010: 保留

011: 位置检出器异常(断线或接线异常使得驱动器与编码器无法通讯)

012: 校正异常

013: 紧急停止

014: 反向极限异常

015: 正向极限异常

016: IGBT 过热

017:参数存储器异常

018: 检出器输出异常

019: 串行通讯异常

020: 串行通讯超时

021: 保留

022: 主回路电源缺相

023: 预先过负载警告

024:编码器初始磁场错误(磁场位置 U.V.W 错误)

025: 编码器内部错误(内部存储器异常,内部计数异常)

026: 编码器内部数据可靠度错误

027: 编码器内部重置错误

030: 电机碰撞错误

031: 电机 U、V、W 接线错误(电机 Power Line U、V、W、GND 接线错误)

040: 全闭环位置控制误差过大

099: DSP 韧体升级

CANopen 通讯异警一览表

185: CAN Bus 硬件异常

111: CANopen SDO 接收溢位

112: CANopen PDO 接收溢位

121: CANopen PDO 存取时, Index 错误

122: CANopen PDO 存取时, Sub-Index 错误

123: CANopen PDO 存取时,数据 Size 错误

124: CANopen PDO 存取时,数据范围 错误

125: CANopen PDO 物件是唯读,不可写入

126: CANopen PDO 物件,不允许 PDO

127: CANopen PDO 物件, Servo On 时, 不允许写入

128: CANopen PDO 物件,由 EE-PROM 读取时错误

129: CANopen PDO 物件,写入 EE-PROM 时错误

130: CANopen PDO 物件, EE-PROM 的地址超过限制

131: CANopen PDO 物件, EE-PROM 的 CRC 计算错误

132: CANopen PDO 物件,写入密码错误

运动控制异警一览表

201: CANopen 数据初始错误

213~219: PR 程序写入参数命令发生错误! 详见手册第 11 章。

235: PR 命令溢位

245: PR 定位超时

249: PR 路径编号太大

261: CAN 物件存取时, Index 错误

263: CAN 物件存取时, Sub-Index 错误

8-16 Revision May, 2011

265: CAN 物件存取时,数据 Size 错误

267: CAN 物件存取时,数据范围 错误

269: CAN 物件是唯读,不可写入

26b: CAN 物件,不允许 PDO

26d: CAN 物件, Servo On 时, 不允许写入

26F: CAN 物件,由 EE-PROM 读取时错误

271: CAN 物件,写入 EE-PROM 时错误

273: CAN 物件, EE-PROM 的地址超过限制

275: CAN 物件, EE-PROM 的 CRC 计算错误

277: CAN 物件,写入密码错误

283: 软件正向极限

285: 软件负向极限

289: 位置计数器溢位

291: Servo OFF 异常

301: CANopen 同步失效

302: CANopen 同步信号太快

303: CANopen 同步信号超时

304: CANopen IP 命令失效

305: SYNC Period 错误

380: DO: MC_OK 的位置偏移警报, 见参数 P1-48。

P0-02

STS	驱	动器状态显示		通讯地址:	0004H 0005H
操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.2 节
初值	ĺ:	00			
控制模式	`.	ALL			
单位	<u>:</u> :	-			
设定范围	:	00 ~ 127	 		
数据大小	١:	16bit	 		
数据格式	, :	十进制			

参数功能: 00: 电机反馈脉冲数(电子齿轮比之后)(使用者单位)[User unit]

01: 脉冲命令输入脉冲数(电子齿轮比之后)(使用者单位)[User unit]

02: 控制命令脉冲与反馈脉冲误差数(使用者单位)[User unit]

03: 电机反馈脉冲数(编码器单位)(128 万 Pulse/rev)[pulse]

04: 脉冲命令输入脉冲数(电子齿轮比之前)(编码器单位)[Pulse]

05: 误差脉冲数(电子齿轮之后)(编码器单位)[Pulse]

06: 脉冲命令输入频率[Kpps]


07: 电机转速[r/min]

08: 速度输入命令 [Volt]

09: 速度输入命令 [r/min]

10: 扭矩输入命令 [Volt]

- 11: 扭矩输入命令 [%]
- 12: 平均转矩 [%]
- 13: 峰值转矩 [%]
- 14: 主回路电压 (BUS 电压)[Volt]
- 15: 负载/电机惯性比[0.1times]
- 16: IGBT 温度
- 17: 共振频率
- 18: 相对于编码器 Z 相的绝对脉冲数,也就是 Z 相原点处的数值 为 0 往前往后分别定为正负 5000 pulse;




两个 Z 相脉冲命令的间隔为 10000 pulse

- 19: 映射参数#1: P0 25
- 20: 映射参数#2: P0 26
- 21: 映射参数#3: P0 27
- 22: 映射参数#4: P0 28
- 23: 监视变数#1: P0 09
- 24: 监视变数#2: P0 10
- 25: 监视变数#3: P0 11
- 26: 监视变数#4: P0 12

P0-03	MON	档:	—————————————————————————————————————	人输出监控			0006H
1 0-03	IVIOIN	失					0007H
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	4.3.5 节
	初值	Ī:	01				
	控制模式:		ALL				
	单位	Ī:	-				
	设定范围	<u> </u>	00 ~ 77				
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	<u>:</u>	HEX				

8-18 Revision May, 2011

参数功能:



XY: (X: Ch1; Y: Ch2)

0: 电机速度 (+/-8 V/最大转速)

1: 电机扭矩 (+/-8 V/最大扭矩)

2: 脉冲命令频率 (+8 Volts / 4.5Mpps)

3: 速度命令 (+/-8 Volts/最大速度命令)

4: 扭矩命令 (+/-8 Volts/最大扭矩命令)

5: VBUS 电压(+/-8 Volts / 450V)

6: 保留

7: 保留

备注:模拟输出电压比例设定请参照参数 P1-04, P1-05 范例:

P0-03 = 00 (Ch1 为速度模拟输出)

Ch1 输出电压值为 V1 时的电机转速

= (最高转速 ×V1/8) ×P1-04/100

P0-04 ■	保留		通讯地址:	0008H 0009H
P0-05 ■	保留		通讯地址:	000AH 000BH
P0-06 ■	保留		通讯地址:	000CH 000DH
P0-07 ■	保留		通讯地址:	000EH 000FH
P0-08★	TSON	伺服启动时间	通讯地址:	0010H 0011H
	操作界面	ī: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	
	初值	1: 0		
	控制模式	\		
	单位	ː: Hour		
	设定范围	: 0 ~ 65535		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	. DEC		

参数功能: 显示伺服出厂至目前启动的总时数。

P0-097

CM1	状症	态监控寄存器 1		通讯地址:	0012H 0013H
操作界面	ĵ:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	4.3.5 节
初值	Ī:	-			
控制模式	_:	ALL			
单位	Ĺ:	-			
设定范围	į :	-			
数据大小	١:	32bit			
数据格式	<u>،</u>	DEC			

参数功能: 可由面板或通讯设定 P0-17 成欲读取的状态值(请对照 P0-02)。 状态数据则必须需藉由通讯口对此通讯地址进行读取。 举例说明:

P0-17 设为 3 则读取 P0-09 时,代表读取「电机编码器反馈脉总波数」; 若是通过 MODBUS 通讯方式来读取显示内容,则必须读取通讯地址 0012H 及 0013H 两个 16bit data 的内容形成一个 32bit data; (0013H:0012H) = (高位 Hi-word:低位 Low-word) 由面板监视(P0-02=23),显示「VAR-1」即可显示 P0-09 内容。

P0-10★	CM2	状态	态监控寄存器 2	通讯地址:	0014H 0015H	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	4.3.5 节
	初值	<u>.</u> •	-			
	控制模式	`:	ALL			
	单位	L:	-			
	设定范围	i :	-			
	数据大小		32bit			
	数据格式	~ •	DEC			

参数功能: 可由面板或通讯设定 P0-18 成欲读取的状态值(请对照 P0-02)。 状态数据则必须需藉由通讯口对此通讯地址进行读取。 由面板监视(P0-02=24),显示「VAR-2」即可显示 P0-10 内容。

P0-11★	СМЗ	状剂	态监控寄存器 3	通讯地址:	0016H 0017H		
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	4.3.5 节
	初佳	Ī:	-				
	控制模式:		ALL				
	单位	Ī:	-				
	设定范围	i :	-				
	数据大小		32bit				
	数据格式	٧.	DEC				

8-20 Revision May, 2011

参数功能: 可由面板或通讯设定 P0-19 成欲读取的状态值(请对照 P0-02)。 状态数据则必须需藉由通讯口对此通讯地址进行读取。 由面板监视(P0-02=25),显示「VAR-3」即可显示 P0-11 内容。

P0-12★	CM4	状剂	态监控寄存器 4		通讯地址:	0018H 0019H
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	4.3.5 节
	初值	Ī:	-			
	控制模式	Ċ:	ALL			
	单位	Ī:	-			
	设定范围	:	-			
	数据大小		32bit			
	数据格式	•	DEC			

参数功能: 可由面板或通讯设定 P0-20 成欲读取的状态值(请对照 P0-02)。 状态数据则必须需藉由通讯口对此通讯地址进行读取。 由面板监视(P0-02=26),显示「VAR-4」即可显示 P0-12 内容。

P0-13★	CM5	状	态监控寄存器 5	通讯地址:	001AH 001BH	
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	4.3.5 节
	初值	Ī:	-			
	控制模式	Ċ:	ALL			
	单位	Ī:	-			
	设定范围	-, -	-			
	数据大小		32bit			
	数据格式	4 -	DEC			

参数功能: 可由面板或通讯设定 P0-21 成欲读取的状态值(请对照 P0-02)。 状态数据则必须需藉由通讯口对此通讯地址进行读取。

P0-14	保留		通讯地址:	001CH 001DH
P0-15	保留		通讯地址:	001EH 001FH
P0-16	保留		通讯地址:	0020H 0021H
P0-17	CM1A	选择状态监控寄存器 1 的显示内容	通讯地址:	0022H 0023H
	操作界面	i: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	-
	初值	i: 0		
	控制模式	: -		
	单位	.: -		

设定范围:	0 ~ 127
数据大小:	16bit
数据格式:	DEC

参数功能: 设定值请参考 P0-02;

举例说明:

P0-17 设为 07 则读取 P0-09 代表读取「电机转速 (r/min)」。

P0-18	CM2A	选	泽状态监控寄存 器	器 2 的显示内容	通讯地址:	0024H 0025H
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初佳	Ī:	0			
	控制模式	े:	-			
	单位	Ĭ:	-			
	设定范围	i :	0 ~ 127			
	数据大小	۱:	16bit			
	数据格式	4 -	DEC			

参数功能: 设定值请参考 P0-02。

P0-19	СМЗА	选	泽状态监控寄存 器	3 的显示内容		通讯地址:	0026H 0027H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	-
	初值	ĺ:	0				
	控制模式: -		-				
	单位	<u>:</u>	-				
	设定范围	:	0 ~ 127				
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	`.	DEC				

参数功能: 设定值请参考 P0-02。

P0-20	CM4A	选	泽状态监控寄存 器	器 4 的显示内容	通讯地址:	0028H 0029H
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值	1:	0			
	控制模式	t:	-			
	单位	Ĭ:	-			
	设定范围	i :	0 ~ 127			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	4 -	DEC			

参数功能: 设定值请参考 P0-02。

8-22 Revision May, 2011

P0-21	CM5A	选	译状态监控寄存器	5 的显示内容	通讯地址:	002AH 002BH
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	 相关索引:	-
	初值	直:	0			
	控制模式	:	-			
	单位	Ĭ:	-			
	设定范围	∄:	0 ~ 127			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式		DEC			
	全米小山		ルウは注名者 DO		 •	

参数功能: 设定值请参考 P0-02。

P0-22	保留		通讯地址:	002CH 002DH
P0-23	保留		通讯地址:	002EH 002FH
P0-24	保留		通讯地址:	0030H 0031H
P0-25	MAP1 映	·····································	通讯地址:	0032H 0033H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	4.3.5 节
	初值:	不需初始化		
	控制模式:	ALL		
	单位:	-		
	设定范围:	取决于 P0-35 所对应的参数		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

参数功能: 主要提供给使用者用来快速连续读写原本通讯地址并不相连的分散参数群。由面板或通讯设定 P0-35 成欲读写的映射参数编号。则对 P0-25 存取数据时,相当于存取 P0-35 所指定的参数。

参数设定方式见 P0-35 说明。

P0-26	MAP2	央射参数# 2		通讯地址:	0034H 0035H
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	4.3.5 节
	初值:	不需初始化			
	控制模式:	ALL			
	单位:	-			
	设定范围:	取决于 P0-36 所对应	的参数		
	数据大小:	32bit			
	数据格式:	HEX			
		32bit HEX	32bit		

参数功能: 使用方式同 P0-25,映射目标由参数 P0-36 设定。

P0-27	MAP3	映	射参数#3		通讯地址:	0036H 0037H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	 相关索引:	4.3.5 节
	初值:		不需初始化			
	控制模式:		ALL			
	单位	<u>:</u> :	-			
	设定范围:		取决于 P0-37 所对	寸应的参数		
	数据大小:		32bit			
	数据格式	`.	HEX			

参数功能: 使用方式同 P0-25,映射目标由参数 P0-37 设定。

P0-28	MAP4	映	射参数 # 4		通讯地址:	0038H 0039H
	操作界面:		面板 / 软件	通讯	相关索引:	4.3.5 节
	初值	i :	不需初始化			
	控制模式	<i>:</i> :	ALL			
	单位	<u>Z</u> :	-			
	设定范围		取决于 P0-38 所对			
	数据大小	١:	32bit			
	数据格式	ţ:	HEX			

参数功能: 使用方式同 P0-25,映射目标由参数 P0-38 设定。

P0-29	MAP5	映射参数# 5	通讯地址:	003AH 003BH
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	4.3.5 节
	初值	: 不需初始化		
	控制模式	: ALL		
	单位	: -		
	设定范围	: 取决于 P0-39 所对应的参数		
	数据大小	: 32bit		
	数据格式	: HEX		

参数功能: 使用方式同 P0-25,映射目标由参数 P0-39 设定。

P0-30	MAP6	映射参数 # 6	通讯地址: 003CH 003DH
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引: 4.3.5 节
	初值	: 不需初始化	
	控制模式	: ALL	
	单位	: -	
	设定范围	: 取决于 P0-40 所对应的参数	
	数据大小	: 32bit	
	数据格式	: HEX	

参数功能: 使用方式同 P0-25,映射目标由参数 P0-40 设定。

8-24 Revision May, 2011

P0-31	MAP7	映射参数#7	通讯地址:	003EH 003FH
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯		4.3.5 节
	初值	: 不需初始化		
	控制模式	: ALL		
	单位	: -		
	设定范围	: 取决于 P0-41 所对应的参数		
	数据大小	: 32bit		
	数据格式	: HEX		

参数功能: 使用方式同 P0-25,映射目标由参数 P0-41 设定。

P0-32	MAP8	映	計参数#8		通讯地址:	0040H 0041H
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	4.3.5 节
	初值	Ī:	不需初始化			
	控制模式:		ALL			
	单位: 设定范围:		-			
			取决于 P0-42 所对应	拉的参数		
	数据大小	١:	32bit			
	数据格式	•	HEX			

参数功能: 使用方式同 P0-25,映射目标由参数 P0-42 设定。


P0-33	保留		通讯地址:	0042H 0043H
P0-34	保留		通讯地址:	0044H 0045H
P0-35	MAP1A 映	射参数 P0-25 的映射目标设定	通讯地址:	0046H 0047H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	4.3.5 节
	初值:	0x0		
	控制模式:	ALL		
	单位:	-		
	设定范围:	取决参数群的通讯地址		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

参数功能: 选择区块数据存取寄存器 1 的对应参数内容

映射内容为32位宽,可设定映射到;

两个 16 位参数或一个 32 位参数:


P0-35 内容如下:



映射参数: P0-35: 映射内容: P0-25

当 PH≠PL, 代表 P0-25 内容包括 2 个 16 位参数,


VH=*(PH), VL=*(PL)



映射参数: P0-35; 映射内容: P0-25

当 PH=PL=P,代表 P0-25 内容为 1 个 32 位参数,

V32=*(P), 若 P=060Ah (P6-10 参数),则 V32 即为 P6-10 参数。 PH, PL 设定格式为:



A:参数索引的 16 进制码

B:参数群组的16进制码

举例说明:

映射目标为 P2-06,则设定 0206。

映射目标为 P5-42,则设定 052A。

举例说明:

若想通过 P0-25 来读写参数 P1-44 电子齿轮比的数值(32bit),可以由面板或通讯将参数 P0-35 设定为 0x012C012C,则对 P0-25 读写时,也就是对参数 P1-44 做读写。

另外也可以通过 P0-25 来读取参数 P2-02、P2-04 的参数内容值; P2-02 位置前馈增益(16bit)

P2-04 速度控制增益(16bit)

只需将 P0-35 设定为 0x02040202,则对 P0-25 读写时,也就是对 参数 P2-02 及 P2-04 的内容值做读写。

8-26 Revision May, 2011

P0-36	MAP2A	映射参数 F	P0-26 的I	映射目标设2	定	通讯地址:	0048H 0049H
	操作界面	: 面板 /	软件	通讯		相关索引:	4.3.5 节
	初值	: 0x0					
	控制模式	: ALL					
	单位	: -					
	设定范围	: 取决参	取决参数群的通讯地址				
	数据大小	: 32bit					
	数据格式	: HEX					
	参数功能	: P0-36					
		-	ļ	↓			
		P0-26					

P0-37	MAP3A 映	射参数 P0-27 的映射目标设定	通讯地址: 004AH 004BH
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引: 4.3.5 节
	初值:	0x0	
	控制模式:	ALL	
	单位:	-	
	设定范围:	取决参数群的通讯地址	
	数据大小:	32bit	
	数据格式:	HEX	
	参数功能:	P0-37	
		↓ ↓	
		P0-27	

		. 0 2.		
P0-38 MAP	4A 映	射参数 P0-28 的映射目标设定	通讯地址:	004CH 004DH
操作	界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	4.3.5 节
	初值:	0x0		
控制	模式:	ALL		
-	单位:	-		
设定	范围:	取决参数群的通讯地址		
数据	大小:	32bit		
数据	格式:	HEX		
参数	功能:	P0-38		
		↓ ↓		
		P0-28		

P0-39	MAP5A 映	射参数 P0-29 的映射目标设定	通讯地址:	004EH 004FH
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	4.3.5 节
	初值:	0x0		
	控制模式:	ALL		
	单位:	-		
	设定范围:	取决参数群的通讯地址		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		
	参数功能:	P0-39		
		↓ ↓		
		P0-29		

P0-40	MAP6A 映	射参数 P0-30 的映射目标设定	通讯地址: 0050H 0051H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引: 4.3.5 节
	初值:	0x0	
	控制模式:	ALL	
	单位:	-	
	设定范围:	取决参数群的通讯地址	
	数据大小:	32bit	
	数据格式:	HEX	
	参数功能:	P0-40	
		↓ ↓	
		P0-30	

P0-41	MAP7A	快射参数 P0-31 的映射目标设定	通讯地址:	0052H 0053H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	4.3.5 节
	初值:	0x0		
	控制模式:	ALL		
	单位:	-		
	设定范围:	取决参数群的通讯地址		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		
	参数功能:			
		P0-41		
		P0-31		
		ALCOHOL PROPERTY OF THE PROPER		

8-28 Revision May, 2011

P0-42	MAP8A	映	射参数 P0-32 自	的映射目标设定	通讯地址:	0054H 0055H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	4.3.5 节
	初值	Ī:	0x0			
	控制模式	:	ALL			
	单位: -					
	设定范围: 取决参数群的通讯地址					
	数据大小	١:	32bit			
	数据格式	∵:	HEX			
	参数功能	٤:	P0-42			
			↓	↓		
			P0-32			
P0-43	保留				通讯地址:	0056H 0057H
P0-44★	PCMN	状	<u> </u>	(PC 软件使用)	通讯地址:	0058H 0059H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	4.3.5 节
	初值: 0x0					
	控制模式: ALL					
	单位	Ī:	_			
	设定范围: 取决参数群的通讯地址					

参数功能: 同参数 P0-09

数据大小: 32bit 数据格式: DEC

P0-45 ■	PCMNA 状	术态监控寄存器内容选择(PC 软件使用)	通讯地址:	005AH 005BH
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	4.3.5 节
	初值:	0x0		
	控制模式:	ALL		
	单位:	-		
	设定范围:	0.407		
	数据大小:	16bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 同参数 P0-17

*	SVSTS	驱动器数字输出(DO)信号状态显示	通讯地址:	005CH 005DH
	操作界面	i: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	-
	初值	[: 0		
	控制模式	: ALL		
	单位	.: -		
	设定范围	: 0x00 ~ 0xFF		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: HEX		
	参数功能	: Bit0: SRDY(伺服备妥)		

Bit1: SON (伺服启动)

Bit2: ZSPD (零速度检出)

Bit3: TSPD(目标速度到达)

Bit4: TPOS(目标位置到达)

Bit5: TQL (扭矩限制中)

Bit6: ALRM (伺服警示)

Bit7: BRKR (电磁刹车控制输出)

Bit8: HOME (原点回归完成)

Bit9: OLW (电机过负载预警)

Bit10: WARN (伺服警告, CW,CCW,EMGS,低电压, 通讯错误等 状况发生时输出)

Bit11: 保留

Bit12: 保留

Bit13: 保留

Bit14: 保留

Bit15: 保留

8-30 Revision May, 2011

通讯地址: 0100H

0101H


P1-xx 基本参数

P1-00 ▲

PTT 外部脉冲列输入型式设定 操作界面: 面板 / 软件 通讯 相关索引: 6.2.1 节 初值: 0x2 控制模式: PT 单位: -设定范围: 0~1132 数据大小: 16bit 数据格式: HEX

参数功能:






- 脉冲型式
 - 0: AB 相脉冲列 (4x)
 - 1: 正转脉冲列及逆转脉冲列
 - 2: 脉冲列 + 符号
 - 其他设定:保留
- 滤波宽度


过滤脉冲频率瞬间过大,超过频率设定太高的脉冲频率,会被视为噪声滤掉。

设定值	低速滤波频率 (最小脉冲宽度*注1)	设定值	高速滤波频率 (最小脉冲宽度*注1)
0	0.83Mpps (600ns)	0	3.33Mpps (150ns)
1	208Kpps (2.4us)	1	0.83Mpps (600ns)
2	104Kpps (4.8us)	2	416Kpps (1.2us)
3	52Kpps (9.6us)	3	208Kpps (2.4us)
4	无滤波功能	4	无滤波功能

8-31 Revision May, 2011

NOTE 1) 当外部脉冲输入来源为高速差动信号,且设定值=0时 (此时高速滤波宽度为 3.33Mpps):






当脉冲的High、Low duty的宽度均大于150 ns,可以确保脉冲命令不被滤掉。

使用者若使用 2~4MHz 的输入脉冲,建议将滤波设定值改为 4,但需注意适用版本如下: DSP版本 1.036 sub05以上; CPLD版本 10以上。

注: 当信号为 4 Mpps 高速脉冲规格,且滤波设定值为 4,可保证脉冲的接收。

8-32 Revision May, 2011

● 逻辑型式



脉冲规格		最高输入	最小允许时间宽度					
		频率	T1	T2	Т3	T4	T5	T6
高速脉冲	差动信号	4Mpps	62.5ns	125ns	250ns	200ns	125ns	125ns
低速脉冲	差动信号	500Kpps	0.5µs	1µs	2µs	2µs	1µs	1µs
	开集极	200Kpps	1.25µs	2.5µs	5µs	5µs	2.5µs	2.5µs

脉冲	规格	最高输入 频率	电压规格	顺向电流
高速脉冲	差动信号	4Mpps	5V	< 25mA
化油的油	差动信号	500Kpps	2.8V ~ 3.7V	< 25mA
低速脉冲	开集极	200Kpps	24V (Max.)	< 25mA

- 外部脉冲输入来源:
 - 0: 低速光耦合 (CN1 脚位: PULSE, SIGN)
 - 1: 高速差动(CN1 脚位: HPULSE, HSIGN)

CTL	空制模式及控制命令输入源设定	通讯地址:	0102H 0103H
操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	6.1 节
初值	: 0		表 8.1
控制模式	: ALL		
单位	: P (pulse); S (r/min); T (N-M)		
设定范围	: 00 ~ 110F		
数据大小	: 16bit		
数据格式	: HEX		
参数功能			
	上 控制模式设定		
	→ 扭矩输出方向控制	J	
	DIO设定值控制		
	▶ 未使用		

8-34 Revision May, 2011

● 控制模式设定

	PT	PR	S	Т	Sz	Tz		
Mode								
单一模式								
00								
01		A						
02			A					
03								
04					A			
05								
		混合	模式					
06			A					
07								
08								
09								
.0A								
0B		CA	Nope	en 梼	汽			
0C	保留							
.0D	A	A						
多重混合模式								
0E	A	A	A					
0F	A	A		A				

- PT: 位置控制模式(命令来源为外部脉冲输入 / 外部模拟电压(*预计加入)两种来源,可藉由 DI: PTAS 来选择)
- PR: 位置控制模式(命令由内部寄存器输入,提供 64 点内部寄存器,可藉由 DI: POS0~POS5 来选择,同时也提供多种 Homing 方式)
- S: 速度控制模式(命令来源为外部模拟电压 /内部寄存器两种来源,可藉 DI: SPD0,SPD1 来选择)
- T: 扭矩控制模式(命令来源为外部模拟电压 /内部寄存器 两种来源,可藉 DI: TCM0,TCM1 来选择)


Sz: 零速度/内部速度寄存器命令

Tz: 零扭矩/内部扭矩寄存器命令

- 混合模式:可藉由外部的 DI (Digital Input)来切换模式,例如设为 PT/S 的混合模式 (控制模式设定:06),则可藉由 DI:S-P (请参考表 7.1)来进行模式的切换。
- 多重混合模式:可藉由外部的 DI (Digital Input)来切换模式, 例如设为 PT/PR/S 的混合模式 (控制模式设定: 12),则可藉由 DI: S-P、PT-PR (请参考表 7.1)来进行模式的切换。
- 扭矩输出方向控制

	0	1
正转方向	P(CCW)	N(CW)
反转方向	N(CW)	P(CCW)

- DIO 设定值控制
 - 0:模式切换时, DIO (P2-10 ~ P2-22)值保持原有的设定值, 不因模式切换而变更
 - 1:模式切换时, DIO (P2-10 ~ P2-22) 可重置为相对应各模式的预设值




8-36 Revision May, 2011

- 关闭 / 开启速度限制功能
 - 0: 关闭速度限制功能
 - 1: 开启速度限制功能(只在 T 模式有效)

其它:保留


速度限制设定方块图如下:



- 关闭 / 开启扭矩限制功能
 - 0: 关闭扭矩限制功能
 - 1: 开启扭矩限制功能 (P/S模式有效)

其它:保留

扭矩限制设定方块图如下:




当使用者想要使用扭矩限制功能时可以通过参数设定 Y=1 将永远具有限制功能,不需要浪费一组 DI 设定,另外也可通过 DI:TRQLM来开启或关闭限制功能,用法较弹性但是要浪费一组 DI 设定。参数与 DI 两者是属于 OR 的运作方式。

DI: TCM0、TCM1 是用来选择限制来源。

P1-03	AOUT	检战	出器脉冲输出极性设定	通讯地址:	0106H 0107H
	操作界面	₫:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	3.3.3 节
	初佳	i :	0		
	控制模式	:Ĵ	ALL		
	单位	Ī:	-		
	设定范围	i :	0 ~ 13		
	数据大小	١:	16bit		
	数据格式	ζ:	HEX		

参数功能:



- 监控模拟输出极性
 - 0: MON1(+), MON2(+)
 - 1: MON1(+), MON2(-)
 - 2: MON1(-), MON2(+)
 - 3: MON1(-), MON2(-)
- 检出器输出脉冲输出极性
 - 0: 正向输出
 - 1: 反向输出

P1-04	MON1	MON1 模拟监控输出比例	通讯地址: 0108H 0109H
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引: 6.4.4 节
	初值	: 100	
	控制模式	: ALL	
	单位	: % (full scale)	
	设定范围		
	数据大小	: 16bit	
	数据格式	: DEC	

参数功能: 备注: 模拟输出选项设定请参照参数 P0-03 范例:

P0-03 = x0 (Ch1 为速度模拟输出)

Ch1 输出电压值为 V1 时的电机转速

= (最高转速 ×V1/8) ×P1-04/100

P1-05	MON2	MON2 模拟监控输出比例	通讯地址: 0108H 0109H
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引: 6.4.4 节
	初值	: 100	
	控制模式	: ALL	
	单位	: % (full scale)	
	设定范围	: 0 ~ 100	
	数据大小	: 16bit	
	数据格式	: DEC	

8-38 Revision May, 2011

> P0-03 = 0x (Ch2 为速度模拟输出) Ch2 输出电压值为 V2 时的电机转速 = (最高转速 ×V2/8) ×P1-05/100

P1-06	SFLT	模拟速度指令加减速平滑常数(低通平滑滤	波)通讯地址:	010CH 010DH
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	6.3.3 节
	初值	0		
	控制模式	S		
	单位	ms		
	设定范围	0~1000(0: 关闭此功能)		
	数据大小	16bit		
	数据格式	DEC		

参数功能: 0: Disabled

P1-07	TFLT	模打	拟扭矩指令平滑常数((低通平滑滤波)	通讯地址:	010EH 010FH
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.4.3 节
	初值	_ ,	0			
	控制模式	٠ <u>:</u>	Т			
	单位	<u>:</u> :	ms			
	设定范围]:	0~1000(0: 关闭此	:功能)		
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	`.	DEC			

参数功能: 0: Disabled

P1-08	PFLT	立置指令平滑常数(低通平滑滤波)	通讯地址:	0110H 0111H
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	6.2.6 节
	初值	: 0		
	控制模式	: PT / PR		
	单位	: 10 ms		
	设定范围	: 0 ~ 1000		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: DEC		
	输入范例	: 11 = 110 ms		

参数功能: 0: Disabled

P1-09

SP1	内语	部速度指令 1 / 内部速度限制 1	通讯地址:	0112H 0113H
操作界面	₫:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	6.3.1 节
初值	Ī:	1000		
控制模式	:	S/T		
单位	Ī:	0.1r/min		
设定范围	i:	-60000 ~ +60000		
数据大小	١:	32bit		
数据格式	₹:	DEC		
输入范例	ij:	内部速度指令: 120 = 12 r/min		
		内部速度限制:正负值结果相同,请见以下 说明。		

参数功能: 内部速度指令 1: 第 1 段内部速度指令设定。 内部速度限制 1: 第 1 段内部速度限制设定。 内部速度限制输入范例:

P1-09 速度 限制设定值	允许速度范 围	正向运转速度 限制	逆向运转速度 限制
1000	-100 ~ 100	100 r/min	-100 r/min
-1000	r/min	100 1/111111	- 100 1/111111

SP2	内	部速度指令 2 / 内部速度限制 2	通讯地址:	0114H 0115H
操作界面	面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	6.3.1 节
初化	直:	2000		
控制模式	式:	S/T		
单位	过:	0.1r/min		
设定范	刲:	-60000 ~ +60000		
数据大组	小:	32bit		
数据格式	式:	DEC		
输入范围	列:	内部速度指令: 120 = 12 r/min		
		内部速度限制:正负值结果相同,请见以下 说明		
← Ψ4 ± L 4	5K	中部生产性 A O . 签 O 印中部生产性 A 111.户	ı →	

参数功能: 内部速度指令 2: 第 2 段内部速度指令设定。 内部速度限制 2: 第 2 段内部速度限制设定。 内部速度限制输入范例:

P1-10 速度 限制设定值	允许速度范 围	正向运转速度 限制	逆向运转速度 限制
1000	-100 ~ 100	100 r/min	-100 r/min
-1000	r/min	100 1/111111	100 1/111111

8-40 Revision May, 2011

SP3	内i	部速度指令3/内	部速度限制 3	通讯地址:	0116H 0117H
操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.3.1 节
初值	ĺ:	3000			
控制模式	`:	S/T			
单位	Ĺ:	0.1r/min			
设定范围	i :	-60000 ~ +60000	0		
数据大小	١:	32bit			
数据格式	<u>`</u> :	DEC			
输入范例	J:	内部速度指令:	120 = 12 r/min		
		内部速度限制: ī 说明。	E负值结果相同,请见以下 		

参数功能: 内部速度指令 3: 第 3 段内部速度指令设定。 内部速度限制 3: 第 3 段内部速度限制设定。 内部速度限制输入范例:

P1-11 速度 限制设定值	允许速度范 围	正向运转速度 限制	逆向运转速度 限制
1000	-100 ~ 100	100 r/min	-100 r/min
-1000	r/min	100 1/111111	100 1/111111

P1-12	TQ1	内部扭矩指令 1 / 内部扭矩限制 1	通讯地址:	0118H 0119H
	操作界面	i: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	6.4.1 节
	初值	: 100		
	控制模式	: T/P、S		
	单位	· %		
	设定范围	: -300 ~ + 300		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: DEC		
	输入范例	: 内部扭矩指令: 30 = 30 % 内部扭矩限制:正负值结果相同,请见以下 说明。		

参数功能: 内部扭矩指令 1: 第 1 段内部扭矩指令设定。 内部扭矩限制 1: 第 1 段内部扭矩限制设定。

内部扭矩限制输入范例:

P1-12 扭矩 限制设定值	允许扭矩范 围	正向运转扭矩 限制	逆向运转扭矩 限制
30	-30 ~ 30 %	30 %	-30 %
-30	-30 ~ 30 /0	30 /0	-30 70

P1-13	TQ2	内部扭矩指令 2 / 内部扭矩限制 2	通讯地址:	011AH 011BH
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	6.4.1 节
	初佳	: 100		
	控制模式	: T/P、S		
	单位	: %		
	设定范围	: -300 ~ +300		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: DEC		
	输入范例	: 内部扭矩指令: 30 = 30 %		
		内部扭矩限制:正负值结果相同,请见以下 说明。		

参数功能: 内部扭矩指令 2: 第 2 段内部扭矩指令设定。 内部扭矩限制 2: 第 2 段内部扭矩限制设定。 内部扭矩限制输入范例:

P1-13 扭矩 限制设定值	允许扭矩范 围	正向运转扭矩 限制	逆向运转扭矩 限制
30	-30 ~ 30 %	30 %	-30 %
-30	-30 ~ 30 70	30 70	-30 /0

P1-14	TQ3	内部扭矩指令 3 / 内部扭矩限制 3	通讯地址:	011CH 011DH
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	6.4.1 节
	初值	: 100		
	控制模式	: T/P、S		
	单位	: %		
	设定范围	: -300 ~ +300		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: DEC		
	输入范例	: 内部扭矩指令: 30 = 30 %		
		内部扭矩限制:正负值结果相同,请见以 说明。	下	

8-42 Revision May, 2011


参数功能:内部扭矩指令3:第3段内部扭矩指令设定。 内部扭矩限制3:第3段内部扭矩限制设定。

内部扭矩限制输入范例:

P1-13 扭矩 限制设定值	允许扭矩范 围	正向运转扭矩 限制	逆向运转扭矩 限制
30	-30 ~ 30 %	30 %	-30 %
-30	30 4 30 70	30 70	30 70

P1-15	CXFT	司步修正轴一修正率的滤波设定	通讯地址:	011EH 011FH
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	
	初值	: 0000h		
	控制模式	: ALL		
	单位	: -		
	设定范围	:		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: HEX		

参数功能:



YX:滤波作用范围(%)

Z: 滤波强度

U: 滤波作用中(唯读)

(V1.038 sub15 后提供此功能)

YX: 滤波作用范围(%),同步轴每次 CAP 到信号后,便会计算新的修正率,当与前次修正率误差小于本参数设定的范围(%),才会做滤波,否则直接以新修正率来工作。

YX	00	01~05F
功能	滤波关闭	误差介于 1%~YX%范围内才做滤波

Z: 滤波强度设定(值越大,变化越缓,滤波效果越强)

Z	0	1~F
功能	滤波关闭	(2的 Z 次方)次的平均化

- U:数值定义(唯读):
 - 0: 滤波不作用, 表示当次修正率与前次误差, 在 YX 设定范围外。
 - 1:滤波作用中,表示当次修正率与前次误差,在YX设定范围内。
- Z、YX 任一个为 0,均无滤波效果。

P1-16	CSOF	CSOF 同步轴误差一偏移补偿			通讯地址:	0120H 0121H
	操作界面		面板 / 软件	通讯	相关索引:	
	初值	i :	0			
			PR			
	单位	Ĭ:	同主动轴脉冲单位			
	设定范围	i:	-32768 ~ +32767			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	ᡛ:	DEC			

参数功能: 当同步抓取修正轴作用时,欲变更同步误差(P5-79),可随时用 本参数下达偏移量,来补偿位置的偏差量!

写入本参数: P5-79 = P5-79 + 写入值

读取本参数: 读出值 = P5-79

- NOTE 1) 本参数下达时,采累进制,不受当前误差值影响。
 - 2) 同步误差 P5-79 可用监视变数 V054H 观察。

P1-17	TEET ji	自随误差补偿一额外时间设定 	通讯地址: 0122H 0123H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:
	初值:	0	
	控制模式:	ALL	
	单位:	ms,最小单位为 usec	
	设定范围:	-10.000~+10.000 (三位小数点)	
	数据大小:	16bit	
	数据格式:	DEC	
	输入范例:	1.5 = 电机运转速度 x 1.5 ms (PUU)	

8-44 Revision May, 2011

参数功能:

当追随误差补偿功能开启时(P1-36=1),系统会自动根据命令计 算补偿量,让位置误差(PUU)接近0。但系统其他因素造成的延 迟无法得知,使用者可以设定额外的补偿时间,来补偿位置的落后 量! (V1.038 sub15 后提供此功能)


额外补偿的距离 = P1-17 x 电机当时速度



- NOTE 1) 此落后量随速度成正比。
 - 2) 参数 P1-36 必须设定 1。

P1-18	保留		通讯地址: 0124H 0125H
P1-19	CPEX	Capture / Compare一额外功能设定	通讯地址: 0126H 0127H
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引:
	初值	: 0	
	控制模式	: ALL	
	单位	: -	
	设定范围	: 0x0000 ~ 0x0101	
	数据大小	: 16bit	
	数据格式	: HEX	

参数功能:



X: CAPTURE 额外功能各位定义如下:

bit	3	2	1	0
X功能	-	-		循环模式
说明				循环模式开启时,当CAP 到最末点时,不会关闭,
				自动开启下一循环, CAP 抓到的数据仍由 P5-36
				开始放置! 版本 V1.038 sub19(含)以后提供!

8-45 Revision May, 2011

Y: <保留>

Z: COMPARE 额外功能各位定义如下:

bit	3	2	1	0
X功能	-	-		P1-24 自动归零
说明				当本位设定为 1 , P1-24 仅生效一次便自动归零! 否则 P1-24 数值保持 版本 V1.038 sub19(含)以后 提供!

U: <保留>

P1-20	СРМК	APTURE一遮没范围设定	通讯地址: 0128H 0129H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:
	初值	0	
	控制模式	ALL	
	单位	CAPTURE 来源的脉冲单位	
	设定范围	0 ~ +10000000	
	数据大小	32bit	
	数据格式	DEC	

参数功能: 当 CAPTURE 多点时(P5-38>1),抓到一数据后,下一次 CAPTURE 不允许发生(遮没)的范围如下定义:

(CAP_DATA-P1-20, CAP_DATA+P1-20)

NOTE 本参数为 0, 无遮没功能。

P1-21	保留		通讯地址: 012AH 012BH
P1-22	保留		通讯地址: 012CH 012DH
P1-23	CMOF C	OMPARE一数据平移设定(保持)	通讯地址: 012EH 012FH
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:
	初值:	0	
	控制模式:	ALL	
	单位:	CAPTURE 来源的脉冲单位	
	设定范围:	-10000000 ~ +10000000	
	数据大小: 32bit		
	数据格式:	DEC	

8-46 Revision May, 2011

参数功能: COMPARE 的比较数据,可以加上指定的值,才作为实际比较的数 据:

$CMP_DATA = DATA_ARRAY[*] + P1-23 + P1-24$

- NOTE 1) P1-23: 数值一直保持。
 - 2) P1-24: 数值生效后, 若 P1-19.Z0=1, 则自动归零。
 - 3) CMP_DATA 可由监视变数 V26h(038)观察。

通讯地址: 0130H CMOF COMPARE一数据平移设定(可自动归零) P1-24 0131H 操作界面: 面板 / 软件 通讯 相关索引: 初值: 0 控制模式: ALL 单位: CAPTURE 来源的脉冲单位 设定范围: -32768~+32767 数据大小: 16bit 数据格式: DEC

参数功能:

COMPARE 的比较数据,可以加上指定的值,才作为实际比较的数 据:

 $CMP_DATA = DATA_ARRAY[*] + P1-23 + P1-24$



- NOTE 1) 本参数为断电不保持!
 - 2) 本参数生效后, 若 P1-19.Z0=1, 则自动归零。

P1-25	VSF1	低频抑振频率(1)	通讯地址:	0132H 0133H
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	6.2.9 节
	初值	: 1000		
	控制模式	: PT/PR		
	单位	: 0.1 Hz		
	设定范围	: 10 ~ 1000		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: DEC		
	输入范例	: 150= 15 Hz		

参数功能: 第一组低频抑振频率设定值,若P1-26设为0,第一组低频抑振滤 波器关闭。

8-47 Revision May, 2011

P1-26	VSG1	低频抑振增益(1)	通讯地址:	0134H 0135H
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	6.2.9 节
	初值	: O		
	控制模式	: PT/PR		
	单位	: -		
	设定范围	: 0~9(0: 关闭第一组低频抑振滤波器)		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: DEC		

参数功能: 第一组低频抑振增益,值越大可提升位置响应,但是设太大容易使得电机行走不顺,建议设1。

P1-27	VSF2	低	频抑振频率(2)		通讯地址:	0136H 0137H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.2.9 节
	初值	ĺ:	1000			
	控制模式	`.	PT / PR			
	单位	<u>:</u> :	0.1 Hz			
	设定范围	:	10 ~ 1000			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	`.	DEC			
	输入范例	J:	150 = 15 Hz			

参数功能: 第二组低频抑振频率设定值,若 P1-28 设为 0 时,第二组低频抑振滤波器关闭。

P1-28	VSG2	低频抑振增益(2)	通讯地址:	0138H 0139H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	6.2.9 节
	初值	0		
	控制模式	PT / PR		
	单位	-		
	设定范围	0~9(0: 关闭第二组低频抑振滤波器)		
	数据大小	16bit		
	数据格式	DEC		

参数功能: 第二组低频抑振增益,值越大可提升位置响应,但是设太大容易使得电机行走不顺,建议设 1。

8-48 Revision May, 2011

P1-29	AVSM	自	动低频抑振模式设定		通讯地址:	013AH 013BH
	操作界面	Î:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.2.9 节
	初值	ĺ:	0			
	控制模式	` :	PT / PR			
	单位	<u>:</u> :	-			
	设定范围	:	0 ~ 1			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	`.	DEC			

参数功能: 0: 固定

1: 抑振后自动固定自动模式设定说明


设定为1时:自动抑振,当搜寻不到或搜寻的频率稳定时,自动设 回0并自动储存低振抑振频率至P1-25。

P1-30	VCL	低頻	页摆动检测准位		通讯地址:	013CH 013DH
	操作界面	Î: [面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.2.9 节
	初值	ĺ: 5	500			
	控制模式	• •	PT / PR			
	单位	- :_	Pulse			
	设定范围	l. 1	1 ~ 8000			
	数据大小	۱ : 1	16bit			
	数据格式	• •	DEC			

参数功能: 自动抑振开启时(P1-29=1),自动搜寻的检测准位,此值越低的话,对于频率的侦测会比较敏感,但容易误判噪声,或是其他非主要的低频摆荡为抑振频率,此值越高的话,比较不会误判,但假如机构摆动幅度比较小的话,则比较不容易搜寻到低频摆动的频率。

P1-31	保留	通讯地址:	013EH 013FH		
P1-32	LSTP	电机停止模式功能		通讯地址:	0140H 0141H
	操作界面	1: 面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值	ĺ: 0			
	控制模式	: ALL			
	单位	-			
	设定范围				
	数据大小	: 16bit			
	数据格式	: HEX			

参数功能:



- 动态刹车执行选项: Servo Off 或 Alarm (含 EMGS) 发生时 的停止模式。
 - 0: 执行动态刹车
 - 1: 电机 free run
 - 2: 先执行动态刹车,静止后(电机转速小于 P1-38)再执行 free run.

当 PL(CCWL), NL(CWL)发生时,请参考 P5-03 的事件时间设定值 来决定减速时间,如果设定 1ms 就会达到瞬间停止的效果。

P1-33	保留		通讯地址:	
	71.14			0143H
P1-34	TACC	S形平滑曲线中的速度加速常数	通讯地址:	0144H 0145H
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	6.3.3 节
	初值	: 200		
	控制模式	: S		
	单位	: ms		
	设定范围	: 1 ~ 65500		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: DEC		
	ケ. 兆ケィレムト	年 中年		

参数功能: 速度加速常数:

速度指令从零速到额定转速的加速时间 P1-34, P1-35, P1-36 均 可独立设定,即使 P1-36 设为 0,仍有梯形加减速规划!

- NOTE 1) 当速度命令来源为模拟时, P1-36 设为 0 时,将关闭 S 形加减 速平滑功能。
 - 2) 当速度命令来源为模拟时, P1-34 的最大范围将自动限制在 20000。

P1-35	TDEC	6 形平滑曲线中的速度减速常数	通讯地址:	0146H 0147H
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	6.3.3 节
	初值	: 200		
	控制模式	: S		
	单位	: ms		
	设定范围	: 1 ~ 65500		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: DEC		


8-50 Revision May, 2011 参数功能: 速度减速常数:

速度指令从额定转速到零速的减速时间 P1-34, P1-35, P1-36 均 可独立设定,即使 P1-36 设为 0,仍有梯形加减速规划!

- NOTE 1) 当速度命令来源为模拟时, P1-36 设为 0 时,将关闭 S 形加减 速平滑功能。
 - 2) 当速度命令来源为模拟时, P1-35 的最大范围将自动限制在 20000。

6	TSL	S	形平滑曲线中的加减速平滑常数	通讯地址:	0148H 0149H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	6.3.3 节
	初值	Ī:	0		
	控制模式	;∶	S, PR		
	单位	Ĭ:	ms		
	设定范围:		0~65500(0: 关闭此功能)		
	数据大小	١:	16bit		
	数据格式	t:	DEC		

参数功能: S形加减速平滑常数:



P1-34: 设定梯形加减速的加速时间

P1-35: 设定梯形加减速的减速时间

P1-36: 设定 S 形加减速的平滑时间

P1-34, P1-35, P1-36 均可独立设定, 即使 P1-36 设为 0, 仍有 梯形加减速规划!



- NOTE 1) 当速度命令来源为模拟时, P1-36 设为 0 时,将关闭 S 形加减 速平滑功能。
 - 2) 当速度命令来源为模拟时, P1-36 的最大范围将自动限制在 10000°

8-51 Revision May, 2011

GDR	对伺服电机的负载性	司服电机的负载惯量比与负载重量比						
操作界面	: 面板 / 软件	通讯	相关索引: -					
初值	: 1.0	10						
控制模式	: ALL	ALL						
单位	: 1 times	0.1 times						
设定范围	: 0.0 ~ 200.0	0 ~ 2000						
数据大小	: 16bit							
数据格式	: 一位小数	DEC						
输入范例	:1.5 = 1.5 倍	15 = 1.5 倍						

参数功能:对伺服电机的负载惯量比(旋转式电机): (J_load / J_motor)

其中

J_motor: 伺服电机本体的转动惯量

J_load: 外部机械负载的总体等效转动惯量

对伺服电机的负载重量比(直线式线性电机)(*预计加入):

(M_load / M_motor)

其中

M_motor: 伺服电机本体的重量

M_load: 外部机械负载的总体等效重量

P1-38	ZSPD	零	速度检出准位		通讯地址: 014CH 014DH
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:表 8.2
	初值	ĺ:	10.0	100	
	控制模式	:	ALL		
	单位	Ī:	1 r/min	0.1 r/min	
	设定范围	i:	0.0 ~ 200.0	0 ~ 2000	
	数据大小	١:	16bit		
	数据格式	:	一位小数	DEC	
	输入范例	J:	1.5 = 1.5 r/min	15 = 1.5 r/min	

参数功能: 设定零速度信号(ZSPD)的输出范围。即当电机正反转速度低于设定值时,零速度信号成立,并致能输出接脚。

P1-39	SSPD	目标转速检出准位	通讯地址:	014EH 014FH
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	表 8.2
	初值	: 3000		
	控制模式	: ALL		
	单位	: r/min		
	设定范围	: 0 ~ 5000		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: DEC		

8-52 Revision May, 2011

参数功能: 设定目标速度到达时,数字输出(TSPD)致能。即当电机正反转速度高于设定值时,目标速度到达信号成立,并致能输出接脚。

P1-40 ▲	VCM	模排	似速度指令最大回转返	通讯地址:	0150H 0151H	
	操作界面	ĺ:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.3.4 节
	初佳	Ĺ:	同各机型的额定转速			
	控制模式	.	S/T			
	单位	Ĺ:	r/min			
	设定范围	<u>.</u>	0 ~ 10000			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	. :	DEC			

参数功能: 模拟速度指令最大回转速度:

在速度模式下,模拟速度指令输入最大电压(10V)时的回转速度设定。假设设定 3000 时,外部电压若输入 10V,即表速度控制命令为 3000r/min。5V 则表速度控制命令为 1500r/min。

速度控制命令=输入电压值 x 设定值 / 10

在位置或扭矩模式下,模拟速度限制输入最大电压(10V)时的回转速度限制设定。

速度限制命令=输入电压值 x 设定值 / 10

P1-41 ▲	ТСМ	模	以扭矩指令最大输	出		通讯地址:	0152H 0153H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	6.4.4 节
	初佳	ĺ:	100				
	控制模式	:	ALL				
	单位	Ĺ:	%	% 0 ~ 1000			
	设定范围	i :	0 ~ 1000				
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	•	DEC				

参数功能: 模拟扭矩指令最大输出:

在扭矩模式下,模拟扭矩指令输入最大电压(10V)时的扭矩设定。 初值设定 100 时,外部电压若输入 10V,即表扭矩控制命令为 100% 额定扭矩。5V 则表速度控制命令为 50%额定扭矩。

扭矩控制命令=输入电压值 x 设定值 / 10 (%)

在速度、PT、PR 模式下,模拟扭矩限制输入最大电压(10V)时的扭矩限制设定。

扭矩限制命令=输入电压值 x 设定值 / 10 (%)


P1-42

ľ	MBT1	电	磁刹车开启延迟时间	通讯地址:	0154H 0155H	
挂	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.5.5 节
	初值	ĺ:	0			
扌	空制模式	٠: م	ALL			
	单位	Ī:	ms			
ť	殳定范围	i:	0 ~ 1000			
娄	数据大小	١:	16bit			
娄	数据格式	<u>`</u> :	DEC			

参数功能: 设定从伺服启动 ON 到电磁刹车互锁信号(BRKR) 开启的延迟时 间。

P1-43	MBT2	电	磁刹车关闭延迟时间	通讯地址:	0156H 0157H	
	操作界面:		面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.5.5 节
	: "	1:	0			
	控制模式	;	ALL			
	单位	Ĭ:	ms			
	设定范围	i :	-1000 ~ 1000			
	数据大小:		16bit			
	数据格式	;	DEC			

设定从伺服准备完了 OFF 到电磁刹车互锁信号(BRKR)关闭的延迟 参数功能: 时间。



- NOTE 1) 当 MBT2 延迟时间尚未结束且电机运转速度低于 P1-38 时,电 磁刹车互锁信号(BRKR)关闭。
 - 2) 当 MBT2 延迟时间结束而电机运转速度仍高于 P1-38 时,电磁 刹车互锁信号(BRKR)关闭。
 - 3) 当 Alarm(AL022 除外)或 EMGS 发生时, 所产生的 Servo Off, 如果 MBT2 设为负值时,将导致 MBT2 的负值不会作用,会等 效于 MBT2 设为零。

8-54 Revision May, 2011

P1-44▲	GR1	电	子齿轮比分子(N	1)	通讯地址:	0158H 0159H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.2.5 节
	初值	Ī:	128			
	控制模式	∵:	PT / PR			
	单位	Ī:	Pulse			
	设定范围	:	$1 \sim (2^{29}-1)$			
	数据大小		32bit		: : : : :	
	数据格式	₹:	DEC			

参数功能: 多段电子齿轮比分子设定,请参考 P2-60~P2-62

NOTE 1) 在 PT 模式底下,在 Servo On 下可以变更设定值。

2) 在 PR 模式底下,必须在 Servo Off 下才可以变更设定值。

P1-45	GR2	电	子齿轮比分母(M	M)	通讯地址:	015AH 015BH
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	 相关索引:	6.3.6 节
	初值	±. •	10			
	控制模式:		PT / PR			
	单位	Ī:	Pulse			
	设定范围	i:	$1 \sim (2^{31}-1)$			
	数据大小	١:	32bit			
	数据格式	ር:	DEC			

参数功能: 设定错误时伺服电机易产生暴冲,故请依下列规定设定。

指令脉冲输入比值设定

指令脉冲输入比值范围: 1/50<Nx/M<25600

NOTE 1) 不论 PT/PR 模式底下,在 Servo On 时均不可变更设定值。

GR3 检出器输出脉冲数设定			通讯地址:	015CH 015DH		
操作界面:		面板 / 软件	通记	F	相关索引:	-
初值	ĺ:	2500				
控制模式	`.	ALL				
单位:		Pulse				
设定范围	i:	20 ~ 320000				
数据大小	١:	:				
数据格式	`.	DEC				
	操作界面 初值 控制模式 单位	操作界面: 初值: 控制模式: 单位: 设定范围: 数据大小:	操作界面: 面板 / 软件 初值: 2500 控制模式: ALL 单位: Pulse 设定范围: 20~320000	操作界面: 面板 / 软件 通记 初值: 2500 控制模式: ALL 单位: Pulse 设定范围: 20~320000 数据大小: 32bit	操作界面: 面板 / 软件 通讯 初值: 2500 控制模式: ALL 单位: Pulse 设定范围: 20~320000 数据大小: 32bit	操作界面: 面板 / 软件 通讯 相关索引: 初值: 2500 控制模式: ALL 单位: Pulse 设定范围: 20~320000 数据大小: 32bit

参数功能: 一回转单相脉冲数设定。

设定范围: 20~320000。


NOTE 以下情况时,可能会超出驱动器最大可输出脉冲频率,形成 AL018:

- 1. 编码器异常
- 2. 电机转速大于 P1-76 的设定
 <u>电机转速</u> xP1-46x4>19.8x10⁶
 3.

P1-47	SPOK 速	度到达(DO: SP_OK)判断范围	通讯地址:	015EH 015FH
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	-
	初值:	10		
	控制模式:	S / Sz		
	单位:	r/min		
	设定范围:	0 ~ 300		
	数据大小:	16bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 当速度命令与电机反馈速度的误差值,小于本参数时,数字输出 DO: SP OK (DO 码为 0x19)为 ON!

方块图:



- 1. 速度命令: 是使用者输入的命令(无加减速),并非速度回路前端的命令。 来源有: 模拟电压,寄存器。
- 2. 反馈速度: 电机实际的速度, 有经过滤波。
- 3. 取绝对值
- 4. 判断是否小于参数值: 若参数设定为 0, 该输出永远为 OFF!。 满足条件则该 DO 输出 ON, 否则输出 OFF!

8-56 Revision May, 2011

Ρ1	-4	E
----	----	---

MCOK 这	运动到达(DO: MC_OK)操作选项	通讯地址:	0160H 0161H
操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	-
初值:	0x0000		
控制模式:	PR		
单位:	-		
设定范围:	0x0000 ~ 0x0011		
数据大小:	16bit		
数据格式:	HEX		

参数功能: 数字输出 DO: MC_OK (DO 码为 0x17) 的行为控制选择! (韧体 V1.003 sub08 后提供)

本参数格式为: 00YX


X=0: 输出不保持

1: 输出会保持

Y=0: 位置偏移警报 AL380 不作用。

1: 位置偏移警报 AL380 会作用。





说明:

1. 命令触发:表示 PR 新命令生效,命令 3 开始输出,同时清除信号 2,4,5,6。

命令触发来源有: DI: CTRG, EV1/EV2, 软件触发 P5-07 等等。

- 2. CMD_OK: 表示命令 3 是否输出完毕,可以设定延迟时间 DLY。
- 3. 命令输出:根据设定的加减速,输出位置命令的波型。

- 4. TPOS: 表示驱动器的定位误差是否在参数 P1-54 设定的范围内!
- 5. MC_OK: 表示命令输出完毕且伺服定位完成,即信号 2,4 取 AND!
- 6. MC_OK (具输出保持): 同 5, 但是一旦输出 ON 后 (7) 则保持, 不论信 号 4 是否变成 OFF!
- 7. 信号 5, 6 只能择一输出,由参数 P1-48.X 指定。
- 8. 位置偏移: 当7发生后,若4(或5)变成OFF,表示位置发生偏移,可以触发AL380!

可由参数 P1-48.Y 设定本警报是否作用!

P1-49	保留				通讯地址:	0162H 0163H	
P1-50	保留					通讯地址:	0164H 0165H
P1-51	保留				通讯地址:	0166H 0167H	
P1-52	RES1	回生	生电阻值		通讯地址:	0168H 0169H	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	2.7 节
	初值	ĺ:	随机种而定,请参阅下表				
	控制模式	; :	ALL				
	单位	Ĺ:	Ohm				
	设定范围	<u>:</u>	10 ~ 750				
	数据大小	١:	16bit	16bit			
	数据格式	数据格式: DEC					
	参数功能	۲. ۲.	机种	初值			
			1.5kW(含)以下	40Ω			
			2kW~4.5kW(含)	20Ω			
			5.5kW	15Ω			

P1-53	RES2 回	生电阻容量	通讯地址: 016AH 016BH
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引: 2.7 节
	初值:	随机种而定,请参阅下表	
	控制模式:	ALL	
	单位:	Watt	
	设定范围:	0 ~ 3000	
	数据大小:	16bit	
	数据格式:	DEC	

8-58 Revision May, 2011

参数功能:

机种	初值
1.5kW(含)以下	60W
2kW~4.5kW(含)	100W
5.5kW	OW

P1-54	PER	位	置到达确认范围	通讯地址:	016CH 016DH	
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	表 8.2
	初值	i :	12800			
	控制模式:		PT / PR			
	单位	Ĭ:	Pulse			
	设定范围	i:	0 ~ 1280000			
	数据大小	١:	32bit			
	数据格式	₿:	DEC			

参数功能: 在位置(PT)模式下,当偏差脉冲数量小于设定的位置范围(参数 P1-54 设定值),输出位置到达信号(TPOS)。

在位置内部寄存器 (PR) 模式下, 当设定目标位置与实际电机位置相差的偏差值小于设定的位置范围(参数 P1-54 设定值),输出位置到达信号(TPOS)。

P1-55	MSPD	最大速度限制	通讯地址: 016EH 016FH
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引: -
	初值	: 同各机型的额定转速	
	控制模式	: ALL	
	单位	r/min	
	设定范围	0 ~ max.speed	
	数据大小	: 16bit	
	数据格式	: DEC	

参数功能: 伺服电机的最大可运转速度,初值设定于额定转速。

P1-56	ovw	电机	机过负载输出警告	通讯地址:	0170H 0171H		
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	-
	初值	ĺ:	120				
	控制模式	; :	ALL				
	单位		%				
	设定范围	<u>:</u>	0 ~ 120				
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	ų ·	DEC				

参数功能: 当设定值为 0 ~ 100, 伺服电机连续输出负载高于设定比例时 (P1-56), 将输出预先过载警告 (DO 设定为 10, OLW) 信号。 设定值超过 100 时,取消此功能。

CRSHA	电机	几防撞保护功能	通讯地址:	0172H 0173H		
操作界面	Ī: Ī	面板 / 软件	通讯		相关索引:	-
初值	ī: (0				
控制模式	ር: /	ALL				
单位	Ī:	%				
设定范围	i. (
数据大小	\: '					
数据格式	Ì∶ [DEC				
	操作界面 初值 控制模式 单位	操作界面: 初值: 控制模式: 单位: 设定范围: 数据大小:	操作界面: 面板 / 软件 初值: 0	初值: 0 控制模式: ALL 单位: % 设定范围: 0~300 数据大小: 16bit	操作界面: 面板 / 软件 通讯 初值: 0 控制模式: ALL 单位: % 设定范围: 0 ~ 300 数据大小: 16bit	操作界面:面板 / 软件通讯相关索引:初值:0控制模式:ALL单位:%设定范围:0 ~ 300数据大小:16bit

参数功能: 设定保护的 Level (对额定扭力的百分比,设 0 为关闭,设 1 以上为开启防撞功能)。

P1-58	CRSHT	电相	机防撞保护功能	通讯地址:	0174H 0175H		
	操作界面:		面板 / 软件	通讯		相关索引:	-
	初值:		1				
	控制模式:		ALL				
	单位	Ĭ:	ms				
	设定范围	i :	0 ~ 1000				
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	• •	DEC				

参数功能: 设定保护的时间:

当达到 Level 设定时,在经过保护的时间后,即会显示 AL030。

NOTE 此功能仅适合用在非接触式的应用场合,如放电加工机。(P1-37也要正确设定)

P1-59	MFLT	模拟速度指令线性流	通讯地址:	0176H 0177H	
	操作界面	1: 面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值		0		
	控制模式	: S			
	单位	: 1 ms	0.1 ms		
	设定范围	: 0.0 ~ 4.0	0 ~ 40		
	数据大小	: 16bit			
	数据格式	: 一位小数	DEC		
	输入范例	: 1.5 = 1.5 ms	15 = 1.5 ms		


8-60 Revision May, 2011

参数功能: (Moving Filter)

0: Disabled

参数 P1-06 为低通滤波器(Low-Pass Filter),此滤波器为平均滤波器(Moving Filter)两者的差异在于,Moving Filter 在步阶命令的起始及结尾时都会有平滑效果,而低通滤波器只有在结尾时会有较佳的平滑效果。

因此建议:若是速度环接受上位机命令是要形成位置环控制则可以使用低通滤波器,若是单纯速度控制则可以使用 Moving Filter,因为平滑效果较佳。



P1-60	保留		通讯地址:	0178H 0179H
P1-61	保留		通讯地址:	017AH 017BH
P1-62	FRCL摩	擦力补偿	通讯地址:	017CH 017DH
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	-
	初值:	0		
	控制模式:	PT / PR / S		
	单位:	%		
	设定范围:	0 ~ 100		
	数据大小:	16bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 摩擦力补偿的 Level (对额定扭力的百分比,设 0 为关闭,设 1 以上为开启磨擦力的补偿功能)。

P1-63	FRCT	摩:	察力补偿	通讯地址:	017EH 017FH	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值:		0			
	控制模式:		PT / PR / S			
	单位	Ī:	Ms			
	设定范围	i :	0 ~ 1000			
	数据大小	-	16bit			
	数据格式	<u>`</u> :	DEC			
	会 坐してしる		11. 台南坡上 31. W 豆。			

参数功能: 设定摩擦力补偿平滑常数。

P1-64	保留		通讯地址:	0180H 0181H	
P1-65	保留		通讯地址:	0182H 0183H	
P1-66	PCM	模拟位置指令最大	通讯地址:	0184H 0185H	
	操作界面	ī: 面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
ľ	初值	í: 1.0	10		
	控制模式	्रे: PT			
	单位	7: 1 圏	0.1 圏		
	设定范围	i: 0.0 ~ 200.0	0 ~ 2000		
	数据大小	\: 16bit			
	数据格式	六: 一位小数	DEC		
	输入范例	1.5 = 1.5 圏	15 =1.5 圏		

参数功能:模拟速度指令输入最大电压(10V)时的回转圈数设定。假设设定 30 时,外部电压若输入 10V,即表位置命令为+3 圈。5V则表速度控制命令为 1.5 圈。

-10V, 即表位置命令为 -3 圈。

位置控制命令=输入电压值 x 设定值 / 10


NOTE 此功能于韧体 v1.031 sub8 之后支持

P1-67	保留			通讯地址:(()186H)187H	
P1-68		☑置命令 Moving Filter		通讯地址:	0188H 0189H	
	操作界 面 :	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-	
		4				
	控制模 式 :	PT / PR	PT / PR			
	单位:	Ms				
	设定范 围 :	0 ~ 100				
	数据大 小:	16bit				
	数据格 式:	DEC				

8-62 Revision May, 2011

参数功 0: Disabled

能: Moving Filter 在步阶命令的起始及结尾时会产生平滑效果,但会使命令延迟。



P1-69	保留	保留			018AH 018BH
P1-70	保留		通讯地址:	018CH 018DH	
P1-71	保留		通讯地址:	018EH 018FH	
P1-72	FRES 光	FRES 光学尺全闭环的分辨率			0190H 0191H
	操作界面: 初值: 控制模式:	·· ·	通讯	相关索引:	-
	单位:	pulse / rev 200 ~1280000			
	数据大小:数据格式:				

参数功能: 电机转一圈时全闭环所对应的 A/B Pulse 数(四倍频之后)。

P1-73	FERR		学尺全闭环反馈位置 误差过大的错误保护:	和电机编码器之间位 范围	通讯地址:	0192H 0193H
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	P2-34
	初值	i :	30000			
	控制模式	模式 : PT / PR				
	单位	Ĭ:	Pulse(以全闭环反馈	Pulse(以全闭环反馈为基准)		
	设定范围	范围 : 1~(2 ³¹ -1)				
	数据大小	١:	32bit			
	数据格式	;	DEC			

参数功能: 当全闭环所反馈的 A/B Counter 与伺服电机本身的编码器位置反馈两者之间的差异过大则代表可能连接器松脱或是其他机构上的问题发生。

21-74▲	FCON	光	学尺全闭环功能控制	开关	通讯地址:	0194H 0195H
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	P1-46
	初值	i :	0000h			
	控制模式	: Ĵ	PT / PR			
	单位	<u>Z</u> :	-			
	设定范围	i :	0000h ~ 0111h			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	ť:	HEX			

参数功能:



参数功能: ● 全闭环功能开关

- 0: 不使用全闭环功能
- 1: 使用全闭环功能
- 2: 使用同动控制的功能
- OA/OB/OZ 输出来源选择
 - 0: OA/OB/OZ 输出来源为电机的编码器。
 - 1: OA/OB/OZ 输出来源为光学尺全闭环的编码器。 韧体 DSP V1.016 + CPLD 0.07(含以后)提供:
 - 2: OA/OB/OZ 输出来源为 CN1 的脉冲命令
- 光学尺反馈正反相选择
 - 0: 光学尺 A 相领先 B 相为正方向
 - 1: 光学尺 B 相领先 A 相为正方向

P1-75		全 低 近	闭环位置检测器与半 通滤波器时间常数	闭环位置检测器误差	通讯地址:	0196H 0197H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值	ĺ:	100			
	控制模式	\. \:	PT / PR			
	单位	Ĺ:	ms			
	设定范围	 :	0 ~ 1000			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	٠: ١	DEC			

参数功能: 当全闭环与半闭环之间的传动机构刚性不足的情况下,可以设定适当的时间常数可以提高系统的稳定性。也就是暂态时产生半闭环的效果,稳态之后又可以形成全闭环效果。当刚性足够时则可以直接

By Pass 。

8-64 Revision May, 2011

设为 0 时关闭低通滤波功能(By Pass)。 传动机构刚性↑, P1-75↓ 传动机构刚性↓, P1-75↑

76	AMSPD 检	出器输出(OA, OB)	最高转速设定	通讯地址:	0198H 0199H
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	P1-46
	初值:	5500			
	控制模式:	ALL			
	单位:	r/min			
	设定范围:	0 ~ 6000			
	数据大小:	16bit			
	数据格式:	DEC			

参数功能: 根据电机应用情形,使用者设定实际会到达的最大转速,驱动器内部自动产生检出器均匀化参数。

当设定为0时取消检出器均匀化功能。

P2-xx 扩展参数

P2-00	KPP	位:	置控制比例增益	通讯地址:	0200H 0201H	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.2.8 节
	初值	ĺ:	35			
	控制模式	`:	PT / PR			
	单位	Ī:	rad/s			
	设定范围	i:	0 ~ 2047			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	•	DEC			

参数功能: 位置控制增益值加大时,可提升位置应答性及缩小位置控制误差量。但若设定太大时易产生振动及噪音。

P2-01	PPR	位:	置控制增益变动比率	通讯地址:	0202H 0203H	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.2.8 节
	初值	Ī:	100			
	控制模式	₹:	PT / PR			
	单位	Ĭ:	%			
	设定范围	-, -	10 ~ 500			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	:	DEC			

参数功能: 依据增益切换条件切换位置控制增益的变动率。

P2-02	PFG	位	置控制前馈增益	通讯地址:	0204H 0205H	
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.2.8 节
		•	50			
	控制模式		PT / PR			
	单位	Ĭ:	%			
	设定范围	i :	0 ~ 100			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	ť:	DEC			

参数功能: 位置控制命令平滑变动时,增益值加大可改善位置跟随误差量。 若位置控制命令不平滑变动时,降低增益值可降低机构的运转振动 现象。

8-66 Revision May, 2011

P2-03	PFF	PFF 位置控制前馈增益平滑常数 i				通讯地址:	0206H 0207H
	操作界面	ī:	面板 / 软件				
	初值	ĺ:	5			187 (24)	
	控制模式	:	PT / PR				
	单位	Ī:	ms				
	设定范围	:	2 ~ 100				
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	:	DEC				

参数功能: 位置控制命令平滑变动时,平滑常数值降低可改善位置跟随误差量。若位置控制命令不平滑变动时,平滑常数值加大可降低机构的运转振动现象。

P2-04	KVP	速	度控制增益		通讯地址:	0208H 0209H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.3.6 节
	初值	ĺ:	500			
	控制模式	:	ALL			
	单位	Ī.:	rad/s			
	设定范围	i:	0 ~ 8191			
	数据大小	٠:	16bit			
	数据格式	:	DEC			

参数功能: 速度控制增益值加大时,可提升速度应答性。但若设定太大时易产 生振动及噪音。

P2-05	SPR	速度控制增益变动比率			通讯地址:	020AH 020BH
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值	Ī:	100			
	控制模式	Ċ:	ALL			
	单位	Ī:	%			
	设定范围	<u>:</u>	10 ~ 500			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	∵ :	DEC			

参数功能: 依据增益切换条件切换速度控制增益的变动率。

P2-06	KVI	速度积分补偿	通讯地址:	020CH 020DH
	操作界面	: 面板/软件 通讯		6.3.6 节
	初佳	: 100		
	控制模式	: ALL		
	单位	: rad/s		
	设定范围	: 0 ~ 1023		

数据大小:	16bit	
数据格式:	DEC	

参数功能: 速度控制积分值加大时,可提升速度应答性及缩小速度控置误差

量。但若设定太大时易产生振动及噪音。

					通讯地址:	020FH
P2-07	KVF	速	度前馈增益	VE NINENT.	020FH	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.3.6 节
	初值	ī:	0			
	控制模式	ር:	ALL			
	单位	Ī:	%			
	设定范围	i:	0 ~ 100			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	:	DEC			

参数功能: 速度控制命令平滑变动时,增益值加大可改善速度跟随误差量。 若速度控制命令不平滑变动时,降低增益值可降低机构的运转振动 现象。

P2-08■	PCTL	特殊参数写入	通讯地址:	0210H 0211H
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	-
	初值	: 0		
	控制模式	: ALL		
	单位	: -		
	设定范围	: 0 ~ 65535		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: DEC		

参数功能: 特殊参数写入:

参数码	功能	
10	参数重置(重置后请重新投入电源)	
20	P4-10 可写入	
22	P4-11~P4-19 可写入	
30,35	储存 COMPARE、CAPTURE、E-Cam 的数据	
406	开启强制 DO 模式	
400	在开启强制 DO 模式下,可立即切换回正常 DO 模式	

NOTE A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。

8-68 Revision May, 2011

P2-09	DRT	女字输入接脚 DI 输入响应滤波时间	通讯地址:	0212H 0213H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	-
	初值:	2		
	控制模式:	ALL		
	单位:	2ms		
	设定范围:	0 ~ 20		
	数据大小:	16bit		
	数据格式:	DEC		
	输入范例:	4 = 8 ms		

参数功能: 环境噪声较大时。提升设定值可增加控制可靠性。若数值太大时, 将影响响应时间。

P2-10	DI1 数	字输入接脚 DI1 功能	通讯地址:	0214H 0215H	
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	表 8.1
	初值:	101			
	控制模式:	ALL			
	单位:	-			
	设定范围:	0~015Fh(后两码)	为 DI 码)		
	数据大小:	16bit			
	数据格式:	HEX			
	参数功能:	→ 输	入功能选择 入接点 使用		

- 输入功能选择: 所代表的功能请参考表 8.1
- 输入接点:属性为a或b接点
 - 0: 设定输入接点为常闭 b 接点
 - 1: 设定输入接点为常开 a 接点

(P2-10~P2-17) 功能规划设定值

当参数重新修正后,请重新启动电源以确保功能正常运作。

请注意:可藉由 P3-06 参数来规划 DI 是由外部端子来控制或是由通讯方式 P4-07 来控制。

2-11	DI2	数字输入接脚 DI2 功能规划	通讯地址:	0216H 0217H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	表 8.1
	初值	104		
	控制模式	ALL		
	单位	-		
	设定范围	0~015Fh(后两码为 DI 码)		
	数据大小	16bit		
	数据格式	HEX		

参数功能: 请参考 P2-10 的说明

P2-12	DI3	数等	数字输入接脚 DI3 功能规划				0218H 0219H
	操作界面	ĺ:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	表 8.1
	初佳	ĺ:	116				
	控制模式	٧٠.	ALL				
	单位	Ĺ:	-				
	设定范围	i :	0~015Fh(后两	两码为 DI 码)			
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	. :	HEX				

参数功能: 请参考 P2-10 的说明

P2-13	DI4	数字输入接脚 DI4 功能规划	通讯地址:	021AH 021BH
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	表 8.1
	初值	: 117		
	控制模式	: ALL		
	单位	: -		
	设定范围	: 0~015Fh(后两码为 DI 码)		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: HEX		

参数功能: 请参考 P2-10 的说明

P2-14	DI5	效字输入接脚 DI5 功能规划	通讯地址:	021CH 021DH
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	表 8.1
	初值	102		
	控制模式	ALL		
	单位	-		
	设定范围	0~015Fh(后两码为 DI 码)		
	数据大小	16bit		
	, // ** 17 17 17 1	HEX		

参数功能: 请参考 P2-10 的说明

8-70 Revision May, 2011

P2-15	DI6	数字输入接脚 DI6 功能规划	通讯地址:	021EH 021FH
	操作界面:	: 面板/软件 通讯	相关索引:	表 8.1
	初值:	: 22		
	控制模式:	: ALL		
	单位:	: -		
	设定范围:	: 0~015Fh(后两码为 DI 码)		
	数据大小:	: 16bit		
	数据格式:	: HEX		

参数功能: 请参考 P2-10 的说明

P2-16	DI7	数与	字输入接脚 DI7 功能	通讯地址:	0220H 0221H	
	操作界面:		面板 / 软件	通讯	相关索引:	表 8.1
	初值:		23			
	控制模式	`.	ALL	LL		
	单位	: :	-			
	设定范围	ļ:	0~015Fh(后两码)	为 DI 码)		
	数据大小		16bit			
	数据格式	. :	HEX			


参数功能: 请参考 P2-10 的说明

P2-17	DI8	数与	字输入接脚 DI8 功能规划	通讯地址:	0222H 0223H
	操作界面	₫:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	表 8.1
	初佳	i :	21		
	控制模式	: Ĵ	ALL		
	单位	Ĭ:	-		
	设定范围	i:	0~015Fh(后两码为 DI 码)		
	数据大小	١:	16bit		
	数据格式	• ;	HEX		

参数功能: 请参考 P2-10 的说明

P2-18	DO1	数 '	字输出接脚 DO1 功能规划			通讯地址:	0224H 0225H
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	表 8.2
	初值	i :	101				
	控制模式	₹:	ALL				
	单位	Ī:	-				
	设定范围	i:	0~013Fh(后两码	码为 DO 码)			
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	₹:	HEX				

参数功能:



- 输出功能选择: 所代表的功能请参考表 8.2
- 输出接点:属性为a或b接点
 - 0: 设定输出接点为常闭 b 接点
 - 1: 设定输出接点为常开 a 接点

(P2-18~P2-22) 功能规划设定值

当参数重新修正后,请重新启动电源以确保功能正常运作。

P2-19	DO2	数与	字输入接脚 DO2 功能	通讯地址:	0226H 0227H	
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	表 8.2
	初佳	i :	103			
	控制模式	: Ĵ	ALL			
	单位	Ī:	-			
	设定范围	i :	0~013Fh(后两码	为 DO 码)		
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	<i>:</i> ;	HEX			

参数功能: 请参考 P2-18 的说明

P2-20	DO3	数等	字输入接脚 DO3 功能规划			通讯地址:	0228H 0229H
	操作界面	і:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	表 8.2
	初佳	i :	109				
	控制模式	t:	ALL				
	单位	Ĭ:	-				
	设定范围	∄:	0~013Fh(后两	两码为 DO 码)			
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	•	HEX				

参数功能: 请参考 P2-18 的说明

P2-21	DO4	数章	字输入接脚 DO4 功能规划			通讯地址:	022AH 022BH
	操作界面:		面板 / 软件	通讯		相关索引:	表 8.2
	初值	ĺ:	105				
	控制模式:		ALL				
	单位	Ī:	-				
	设定范围	ī:	0~013Fh(后两码	马为 DO 码)			
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	:	HEX				

8-72 Revision May, 2011

参数功能: 请参考 P2-18 的说明

P2-22	DO5	数等	字输入接脚 DO5 功能规划	通讯地址:	022CH 022DH	
	操作界面	₫:	面板 / 软件 通记	-{	相关索引:	表 8.2
	初值	ī:	7			
	控制模式:		ALL			
	单位	Ĭ:	-			
	设定范围	1 :	0~013Fh(后两码为 DC)码)		
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	• •	HEX			

参数功能: 请参考 P2-18 的说明

P2-23	NCF1	共	振抑制 Notch filter(<i>'</i>	1)	通讯地址:	022EH 022FH
	操作界面	Î:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.3.7 节
	初值	. •	1000			
	15 3 110 5		ALL			
	单位	:	Hz			
	设定范围	 :	50 ~ 1000			
	数据大小	٠:	16bit			
	数据格式	:	DEC			

参数功能: 第一组机械共振频率设定值,若 P2-24 设为 0 时,此功能关闭。 P2-43 和 P2-44 为第二组共振抑制 Notch filter。

P2-24	DPH1	振抑制 Notch filter 衰减率(1)	通讯地址: 0230H 0231H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引: 6.3.7 节
	初值	0	
	控制模式	ALL	
	单位	dB	
	设定范围	0~32(0:关闭 Notch filter 功能)	
	数据大小	16bit	
	数据格式	DEC	

参数功能: 第一组共振抑制 Notch filter 衰减率。设为 0 时,关闭 Notch filter 功能。

P2-25

NLP	共振抑制低通滤波	長抑制低通滤波							
操作界面	: 面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.3.7 节					
初值	: 2.0(1kW 以下)或	20(1kW 以下)或							
	5.0 (其他机种)	50 (其他机种)							
控制模式	: ALL								
单位	: 1 ms	0.1 ms							
设定范围	: 0.0 ~ 100.0	0 ~ 1000							
数据大小	: 16bit								
数据格式	: 一位小数	DEC							
输入范例	: 1.5 = 1.5 ms	15 = 1.5 ms							

参数功能: 设定共振抑制低通率波时间常数。设为0时关闭低通滤波功能。

P2-26	DST	外	部干扰抵抗增益			通讯地址:	0234H 0235H
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	-
		i :	0				
	控制模式:		ALL				
	单位	Ĭ:	0.001				
	设定范围	∄:	0~1023(0: 关				
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	ţ:	DEC				

参数功能: 调大此参数会增加速度回路的阻尼。建议设定 P2-26 等于 P2-06。 如要调整 P2-26,建议参考底下规则:

- 1. 在速度模式下,调高此参数可能可以降低速度过冲
- 2. 在位置模式下,调低此参数可能可以降低位置过冲

P2-27 GCC	增益切换条件及切换方式选择	通讯地址: 0236H 0237H
操作界面	i: 面板 / 软件 通讯	相关索引: -
初值	ĺ: O	
控制模式	: ALL	
单位	: -	
设定范围	: 0 ~ 4	
数据大小	: 16bit	
数据格式	: HEX	
参数功能	### #################################	
	▶ 增益切换方式	
	▶ 未使用	

8-74 Revision May, 2011

● 增益切换条件:

- 0: 关闭增益切换功能。
- 1: 增益切换(GAINUP)信号ON时。
- 2: 位置控制模式下,位置误差量大于参数 P2-29 的设定值时。
- 3: 位置指令频率大于参数 P2-29 的设定值时。
- 4: 伺服电机回转速度大于参 P2-29 的设定值时。
- 5: 增益切换(GAINUP)信号OFF时。
- 6: 位置控制模式下,位置误差量小于参数 P2-29 的设定值时。
- 7: 位置指令频率小于参数 P2-29 的设定值时。
- 8: 伺服电机回转速度小于参数 P2-29 的设定值时。

● 增益切换方式:

- 0: 增益倍率切换。
- 1: 积分器 P -> PI 切换。

设定值	控制模式P	控制模式S				
	P2-00 x 100% P2-04 x 100%	P2-04 x 100%	切换前			
0	P2-04 x 100 %					
	P2-04 x P2-05	P2-04 x P2-05	切换后			
		P2-06 x 0% P2-26 x 0%				
1		x 100%				
	P2-26	P2-26 x 100%				

P2-28	GUT	增	益切换时间常数		通讯地址:	0238H 0239H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值	ĺ:	10			
	控制模式	٠: ١	ALL			
	单位	<u>:</u> :	10ms			
	设定范围	ļ:	0 ~ 1000			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	`.	DEC			
	输入范例	վ։	15 = 150 ms			

参数功能: 切换时间常数用于平滑增益的变换(0:关闭此功能)。

P2-29	GPE	增	益切换条件		通讯地址:	023AH 023BH
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值	Ī:	1280000			
	控制模式	∵:	ALL			
	单位		pulse, Kpps, r/min			
	设定范围	i:	0 ~ 3840000			
	数据大小	١:	32bit			
	数据格式	:	DEC			

参数功能: 切换条件值的设定(pulse error, Kpps, r/min), 依切换条件选择 (P2-27) 项目不同而异。

-30∎	INH	辅」	助功能		通讯地址:	023CH 023DH
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值	Ī:	0			
	控制模式	े:	ALL			
	单位	Ī:	-			
	设定范围	i:	-8 ~ +8			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	₹:	DEC			

- 参数功能: 0: 关闭所有下述功能。
 - 1: 强制软件 Servo On。
 - 2~4: (保留)
 - 5: 设定后, 各参数的设定值于断电后不保持。面板与通讯连续写 入的数据不须永久储存时,设定此值可防止连续写入 EEPROM, 而降低 EEPROM 寿命。 若使用通讯控制时必需将此参数设定
 - 6: Simulation mode(命令模拟)本状态下,外部 Servo On 信号 无法作用,且 DSP Error(变数 0x6F)被视为零,参数 P0-01 只显示外部 Error (正反极限 / 紧急停止等)。 本状态下, DO: Ready 会输出,各模式可以接受命令,并由示 波器软件观察,但是电机不会运转!用以检验命令正确性!
 - 7: (韧体 V1.013 后提供) 高速示波器, Time-Out 功能关闭(供 PC 软件使用)。
 - 8: (韧体 V1.013 后提供) 备分所有参数(目前值)到 EEPROM 中,下次开电数值仍在! 执行时面板显示"to.rom"。(伺服 ON 时也可执行)!
 - -1,-5,-6,-7: (韧体 V1.013 后提供) 个别关闭 1,5,6,7 的功能。
 - -2~-4, -8: (保留)
- NOTE 1)正常操作时请设为 0。驱动器电源重新投入后其值自动归 0。

P2-31	AUT1	自和	动及半自动模式下,	速度回路响应频宽设定	通讯地址:	023EH 023FH
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	5.6 节
	初佳	i :	80			6.3.6 节
	控制模式	:	ALL			
	单位	Ĭ:	Hz			
	设定范围	∄:	1 ~ 1000			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	ζ:	HEX			

8-76 Revision May, 2011 参数功能: 1~50Hz: 低刚性, 低响应

51~250Hz: 中刚性, 中响应 251~850Hz: 高刚性, 高响应

851~1000Hz: 极高刚性, 极高响应

NOTE 1) 根据 P2-31 的速度回路设定,驱动器自动设定位置回路的响应。

2) 功能由参数 P2-32 开启,设定值相对应的频宽大小请参考第五 章 5-6 节调机步骤说明。

32▲	AUT2	増	益调整方式		通讯地址:	0240H 0241H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	5.6 节
	初值	Ī:	0			6.3.6 节
	控制模式	`:	ALL			
	单位	Ĺ:	-			
	设定范围	_	0 ~ 2			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	ر:	HEX			

参数功能: 0: 手动模式。

- 1: 自动模式 (持续调整)。
- 2: 半自动模式(非持续调整)。

手动模式设定相关说明:

当 P2-32 设定为 0 时, 所有控制增益相关参数 P2-00, P2-02, P2-04, P2-06, P2-07, P2-25, P2-26 可由使用者自行设定。

由自动或半自动模式切换到手动模式时,会自动更新相关的增益参 数。

自动模式设定相关说明:

持续估测系统惯量,每隔30分钟会自动储存所估测的负载惯量比 至 P1-37, 并参考 P2-31 的刚性及频宽设定。

- 1. 由自动或半自动模式 1 或 2 设为手动模式 0 时,系统会自动储 存量测所得的负载惯量值至 P1-37, 并据此负载惯量值设定相对 应的控制参数。
- 2. 由手动模式 0 直接设为半自动或自动模式 1 或 2 时, 请于 P1-37 适当输入负载惯量值。
- 3. 由自动模式 1 设为手动模式 0 时, P2-00, P2-04, P2-06 会重 新修改成自动模式下相对应的参数值。


由半自动模式 2 设为手动模式 0 时, P2-00, P2-04, P2-06, P2-25, P2-26 会重新修改成自动模式下相对应的参数值。

半自动模式设定相关说明:

- 1. 当系统惯量稳定后, P2-33 的显示状态为 1, 就停止持续估测, 并将估测的负载惯量比储存至 P1-37, 当由其他模式 (手动模式 或是自动模式) 切换到半自动模式时,又会重新开始持续调整。
- 2. 当系统惯量范围过大时, P2-33 的显示状态为 0, 就会重新开始 持续调整。

8-77 Revision May, 2011

P2-33 ▲



- 半自动设定:
 - 1: 表示半自动模式的惯量估测已经完成,负载惯量值可由 P1-37 得知。
 - 0: 1. 当显示为 0 时, 惯量调整尚未完成, 持续调整中。
 - 2. 当设定为0时,惯量调整尚未完成,持续调整中。

P2-34	SDEV	过速度警告条件	通讯地址: 0244H 0245H
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引: -
	初值	: 5000	
	控制模式	: S	
	单位	r/min	
	设定范围	: 1 ~ 5000	
	数据大小	: 16bit	
	数据格式	: DEC	

参数功能: 驱动器错误状态显示(P0-01)中过速度警告条件的设定。

P2-35	PDEV	位	置控制误差过大警	通讯地址:	0246H 0247H		
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	-
	初值	Ī:	3840000				
	控制模式	∵:	PT / PR				
	单位	Ĭ:	pulse				
	设定范围	i:	1 ~ 128000000				
	数据大小	١:	32bit				
	数据格式	u •	DEC				

参数功能: 驱动器错误状态显示(P0-01)中位置控制误差过大警告条件的设定。

8-78 Revision May, 2011



- ★表使用輸入功能选择:所代表的功能请参考表 8.1
- 输入接点:属性为a或b接点
 - 0: 设定输入接点为常闭 b 接点

→ 输入接点

1:设定输入接点为常开 a 接点 (P2-36~P2-41)功能规划设定值

当参数重新修正后,请重新启动电源以确保功能正常运作。

P2-37	EDI10	扩	展数字输入接脚 EDI1	D 功能规划	通讯地址:	024AH 024BH
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	表 8.1
	初值	ĺ:	0			
	控制模式	`.	ALL			
	单位	<u> </u>	-			
			0~015Fh(后两码为			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	`.	HEX			

参数功能: 请参考 P2-36 的说明

P2-38	EDI11	扩展数字输入接脚 EDI11 功能规划	通讯地址:	024CH 024DH
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	表 8.1
	初值	: 0		
	控制模式	: ALL		
	单位	: -		
		: 0~015Fh(后两码为 EDI 码)		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: HEX		

参数功能: 请参考 P2-36 的说明

P2-39	EDI12 掛	上展数字输入接脚 EDI12 功能规划	通讯地址:	024EH 024FH
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	表 8.1
	初值:	-		
	控制模式:	ALL		
	单位:	-		
	设定范围:	0~015Fh(后两码为 EDI 码)		
	数据大小:	16bit		
	数据格式:	HEX		

参数功能: 请参考 P2-36 的说明

P2-40	EDI13	扩展	扩展数字输入接脚 EDI13 功能规划				0250H 0251H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	表 8.1
	初值:		-				
	控制模式:		ALL				
	单位	Ĺ:	-				
	设定范围	 :	0~015Fh (后两码	马为 EDI 码)			
	数据大小:		16bit				
	数据格式	4 -	HEX				

参数功能: 请参考 P2-36 的说明

P2-41	EDI14	广展数字输入接脚 EDI14 功能规划	通讯地址:	0252H 0253H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	表 8.1
	初值:	-		
	控制模式	ALL		
	单位:	-		
	设定范围:	0~015Fh(后两码为 EDI 码)		
	数据大小	16bit		
	数据格式:	HEX		

参数功能: 请参考 P2-36 的说明

	2 / 7/1		113 2 - 20 H2				
P2-42	保留					通讯地址:	0254H 0255H
P2-43	NCF2 共振抑制 Notch filter(2)					通讯地址:	0256H 0257H
	操作界面	ቭ:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	6.3.7 节
	初值	直:	1000				
	控制模式	ţ:	ALL				
	单位:		Hz				
	设定范围:		50 ~ 2000				
	数据大川	١.	16bit				

8-80 Revision May, 2011

数据格式: DEC

参数功能: 第二组机械共振频率设定值,若 P2-44 设为 0 时此功能关闭。 P2-23 和 P2-24 为第一组共振抑制 Notch filter。

P2-44	DPH2	共振抑制 Notch filter 衰减率(2)	通讯地址: 0258H 0259H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引: 6.3.7 节
	初值	0	
	控制模式	ALL	
	单位	dB	
	设定范围	0~32(0:关闭 Notch filter 功能))
	数据大小	16bit	
	数据格式	DEC	

参数功能: 第二组共振抑制 Notch filter 衰减率,设为 0 时关闭 Notch filter 功能。

P2-45	NCF3	共	振抑制 Notch filte	er (3)	通讯地址:	025AH 025BH
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.3.7 节
	初佳	ĺ:	1000			
	控制模式	`:	ALL			
	单位		Hz			
	设定范围		50 ~ 2000			
	数据大小):	16bit			
	数据格式	٧.	DEC			

参数功能: 第三组机械共振频率设定值,若 P2-46 设为 0 时此功能关闭。 P2-23&P2-24 为第一组共振抑制 Notch filter。

P2-46	DPH3	共	振抑制 Notch filt	er 衰减率 (3)	通讯地址:	025CH 025DH
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	6.3.7 节
	初佳	Ī:	0			
	控制模式	;∶	ALL			
	单位	Ĭ:	dB			
	设定范围	∄:	0 ~ 32			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	•	DEC			

参数功能: 第三组共振抑制 Notch filter 衰减率,设为 0 时关闭 Notch filter 功能。

ANCF	自动共振抑制模式设定	通讯地址:	025EH 025FH
操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	-
初值	. 1		
控制模式	: ALL		
单位	: -		
设定范围	: 0 ~ 2		
数据大小	: 16bit		
数据格式	: DEC		

参数功能: 0: 固定

1: 抑振后自动固定

2: 持续自动抑振

自动模式设定说明:

设定为1时:自动抑振,当稳定后,自动设回0当稳定时,自动储存 共振抑制点;当未稳定时重上电或者是在设定为1,将重

新估测。

设定为2时:自动持续抑振,当稳定时,自动储存共振抑制点,当

未稳定时重上电,将会重新估测。

当由模式2或1切换至模式0时,会自动储存P2-43、P2-44、P2-45及 P2-46的设定。

P2-48	ANCL	自	动共振检测准位		通讯地址:	0260H 0261H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	 相关索引:	-
	初值	ĺ:	100			
	控制模式	<u>`</u> :	ALL			
	单位	Ī:	-			
			1 ~ 300%			
	数据大小	١:	16bit			
	, //**/	•	DEC			
			/ \land \dagger \dagge		·!	

参数功能: (当值设定越小时,对共振越敏感)

P2-48↑, 共振敏感度↓ P2-48↓, 共振敏感度↑

P2-49	SJIT	SJIT 速度检测滤波及微振抑制			通讯地址:	0262H 0263H	
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	-
	初值:		0				
	控制模式:		ALL				
	单位	L:	-				
	设定范围		0 ~ 1F				
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	u •	DEC				

8-82 Revision May, 2011

参数功能: 设定速度估测滤波

00 01	速度估测频宽(Hz) 2500
01	/:)(/()
	2250
02	2100
03	2000
04	1800
05	1600
06	1500
07	1400
设定值	速度估测频宽(Hz)
08	1300
09	1200
0A	1100
0B	1000
0C	950
0D	900
0E	850
0F	800
10	750
11	700
12	650
13	600
14	550
15	500
16	450
17	400
18	350
19	300
1A	250
1B	200
1C	175
1D	150
1E	125
1F	100

P2-50	DCLR J	脉冲清除模式		通讯地址:	0264H 0265H
	操作界面	: 面板 / 软件 i	通讯	相关索引:	-
	初值	: 0			
	控制模式	: PT / PR			
	单位	: -			
	设定范围	: 0 ~ 2			
	数据大小	: 16bit			
	数据格式	: HEX			

参数功能: 控制输入接点设定请参考表 8.1。

将控制输入接点(DI)设为 CCLR 时,脉冲清除功能才有效。清除位置脉冲误差量(适用于 PT, PR 模式)。

导通其信号时,驱动器的位置累积脉冲误差量被清除为0。

0: CCLR 触发方式为正缘型 1: CCLR 触发方式为准位型

 P2-51
 保留

 通讯地址: 0266H

 0267H

P2-52 保留 通讯地址: 0268H 0269H

参数功能: 位置控制积分值加大时,缩小位置稳态误差量,设定太大时易产生位置 oveshoot 及噪音。

P2-54	SVP	同动速度控制增益		通讯地址:	026CH 026DH
	操作界面		通讯	相关索引:	-
	初值	: 0			
	控制模式	: ALL			
	单位	: Rad/s			
	设定范围	•			
	数据大小	: 16bit			
	数据格式	: DEC			

8-84 Revision May, 2011

参数功能: 同动控制增益值加大时,可提升两颗电机的速度追随。但若设定太大时易产生振动及噪音。

P2-55	SVI	同詞	动速度积分补偿	通讯地址:	026EH 026FH	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值	ĺ:	0			
	控制模式:		ALL			
	单位	Ĺ:	Rad/s			
	设定范围	:	0~1023			
	数据大小	١:	16bit			
		•	DEC			

参数功能: 同动速度控制积分值加大时,可提升两颗电机的速度追随及缩小两颗电机之间速度误差量。设定太大时易产生振动及噪音。

P2-56	SPI	同詞	动位置积分补偿	通讯地址:	0270H 0271H	
	操作界面:		面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值	⊥. •	0			
	控制模式	;∶	ALL			
	单位	Ī:	Rad			
	设定范围	i:	0~1023			
	数据大小	٠:	16bit			
	数据格式	•	DEC			

参数功能: 同动位置控制积分值加大时,可提升两颗电机的位置追随及缩小两颗电机之间位置误差量。设定太大时易产生振动及噪音。建议设成跟 P2-06 一样的数值。

P2-57	SBW	同动控制频宽	通讯地址:	0272H 0273H
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	-
	初值	: 0		
	控制模式	: ALL		
	单位	: Hz		
	设定范围	: 0~1023		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: DEC		

参数功能:

当使用者不知如何设计 P2-54~P2-56,可通过此项数值设计同动控制的频宽,其数值会对应到 P2-54~P2-56,同动控制频宽越大于伺服频宽,同动的追随性越好,但速度环频宽+同动控制频宽>系统允许频宽时,会引发系统的共振。当加大速度环频宽及同动控制频宽时,需注意 P2-25 的反应须远快于两者频宽的设计。


P2-58	SVL	同	动速度误差低通》	通讯地址:	0274H 0275H		
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	-
	初值	Ī:	0				
	控制模式	:	ALL				
	单位	Ĭ:	0.1ms				
	设定范围	i :	0~1000				
	数据大小	٠:	16bit				
	数据格式	ζ:	DEC				
	输入范例	J:	15 = 1.5 ms				
	2. Mr. 1. A.		业目动控制国巫	化八粒安的型响	五文 出品.	立时//お不八	★ 日 本日 本年 中

参数功能: 当同动控制因受低分辨率的影响,而产生噪音时(较不尖锐且粗糙的声音),可以设定低通滤波抑制,须注意必须远快于同动控制的频宽设计。

P2-59	保留			通讯地址:	0276H 0277H
P2-60	GR4	电子齿轮比分子(N2))	通讯地址:	0278H 0279H
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值:	128			
	控制模式:	PT			
	单位:	pulse			
	设定范围:	1 ~ (2 ²⁹ -1)			
	数据大小:	32bit			
	数据格式:	DEC			

参数功能: 电子齿轮比分子可藉由 GNUM0, GNUM1 二输入接脚(参考表 8.1) 进行选择切换。若二输入接脚无定义时,电子齿轮比分子内定为 P1-44。请于停止状态下进行切换,以避免切换过程中机械产生振动。

8-86 Revision May, 2011



P2-61	GR5	电	电子齿轮比分子(N3)				027AH 027BH
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	-
	初值	ĺ:	128				
	控制模式	`:	PT				
	单位	Ī.:	pulse				
	设定范围	i:	1 ~ (2 ²⁹ -1)				
	数据大小	١:	32bit				
	数据格式	٧.	DEC				

参数功能: 请参考 P2-60 的说明。

P2-62	GR6	电	子齿轮比分子	(N4)		通讯地址:	027CH 027DH
	操作界面	₫:	面板 / 软件		通讯	相关索引:	-
	初值		128				
	控制模式	₹:	PT				
	单位	Ĭ:	pulse				
	设定范围	<u>:</u>	1 ~ (2 ²⁹ -1)				
	数据大小	١:	32bit				
	数据格式	₹:	DEC				

参数功能: 请参考 P2-60 的说明。

P2-63	保留	通讯地址:	027EH 027FH
P2-64	保留	通讯地址:	0280H 0281H

P2-65

GBIT	特殊位置	寄存器				通 ⁻	讯地址:	0282H 0283H
操作界面:	面板 /	软件	相	关索引:	-			
初值:	0							
控制模式:	PT / PF	R / S						
单位:	-							
设定范围:	0 ~ 0xF	F						
数据大小:	-							
数据格式:	-							
参数功能:	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0

Bit8

● Bit0 ~ Bit1

Bit1 Bit0


Bit0: SPD0 / SPD1 速度触发模式

(0为准位触发,1为上缘触发)

Bit1: TCM0 / TCM1 扭矩触发模式

(0 为准位触发, 1 为上缘触发)

上缘触发时,寄存器命令设定如下:



A: 执行内部寄存器命令 1

B: 执行内部寄存器命令 2

C: 执行内部寄存器命令3

D: 执行内部寄存器命令 3

■ Bit6: PT 模式下,脉冲异常保护(脉冲频率过高)功能开关 Bit6

Bit6 = 0: 正常使用脉冲异常保护功能

Bit6 = 1: 关闭脉冲异常保护功能

● Bit8: 错线侦测保护(U,V,W)功能开关 Bit8

Bit8 = 1: 开启错线侦测保护(U,V,W)功能

● Bit9: 断线侦测保护(U,V,W)功能开关

Bit9

Bit9 = 1: 开启断线侦测保护(U,V,W)功能

8-88 Revision May, 2011

● Bit 10: ZCLAMP 功能选择

Bit10


当以下条件全部成立时, ZCLAMP 功能会被开启。

条件一: 在速度模式


条件二: DI ZCLAMP 信号导通时

条件三: 电机速度小于参数 P1-38 时


Bit10 = 0: 命令来源为模拟, ZCLAMP 功能以未经加减速处理 的模拟速度命令, 判断是否作零速箝制, 且电机位置 会锁定于 ZCLAMP 发生的瞬间位置。




Bit10 = 0: 命令来源为内部寄存器, ZCLAMP 功能以经加减速 处理的寄存器速度命令, 判断是否作零速箝制, 且电 机位置会锁定于信号发生的瞬间位置。



Bit10 = 1: 命令来源为模拟,ZCLAMP 功能以经未经加减速处理的模拟速度命令,判断是否作零速箝制,当零速箝制成立时,电机速度经过 S 曲线后降至 0 r/min,当零速箝制不成立后,又经由 S 曲线追随模拟速度命令。



Bit10 = 1: 命令来源为内部寄存器, ZCLAMP 功能以经加减速处理的寄存器速度命令, 判断是否作零速箝制, 当零速箝制成立时, 电机速度直接设为 Or/min。



● Bit 11:开启单相脉冲禁止功能

Bit11

Bit11 = 0: 不启动左右极限单相脉冲禁止功能,在 PT 模式时,不管正转极限或反转极限有没有产生,外部位置脉冲命令都会输入驱动器。

Bit11 = 1: 启动左右极限单相脉冲禁止功能,在 PT 模式时,当 正转极限产生,禁止外部正转位置脉冲命令输入驱动 器,可以接受反转位置脉冲命令。

在 PT 模式时,当反转极限产生,禁止外部反转位置脉冲命令输入驱动器,可以接受正转位置脉冲命令。

请注意: 在 PT 模式时, 若正反转极限都产生,则两种转向的位置脉冲命令都会禁止输入。

● Bit12: 欠相侦测功能开关

Bit12

Bit12 = 0: 启用欠相(ALE22)侦测。

Bit12 = 1: 关闭欠相(ALE22)侦测。

● Bit13: 检出器输出异常侦测功能开关

Bit13

Bit13 = 0: 启用检出器输出异常(ALE18)侦测。

Bit13 = 1: 关闭检出器输出异常(ALE18)侦测。

Bit15: 摩擦力补偿模式选择

Bit15

Bit15 = 0: 速度小于 1-38 时,补偿值保持。

Bit15 = 1: 速度小于 1-38 时,补偿值收敛至 0。

8-90 Revision May, 2011

 P2-66
 特殊位寄存器 2
 通讯地址: 0284H 0285H

 操作界面: 面板 / 软件 通讯 相关索引:

 初值: 0
 控制模式: PT / PR / S

 单位: 设定范围: 0 ~ 0x000F

 数据大小: 16bit
 数据格式: HEX

参数功能: 特殊位寄存器 2:

B7	B6	B5	B4	ВЗ	B2	B1	B0
-	-		-	-	-		-

B0~B1: 保留

B2: 取消低电压错误 Latch

0: 低电压错误 Latch: 低电压错误不会自动清除

1: 取消低电压错误 Latch: 低电压错误会自动清除

B3: 保留

B4: 取消 ALE44 侦测

0: ALE44 会侦测

1: ALE44 不侦测

B5: 开启光学尺断线侦测(全闭环功能启动才有用)

0: ALE41 不会侦测

1: ALE41 会侦测

B6~B7: 保留

P2-67	JSL	惯	量估测稳定判断准位	通讯地址:	0286H 0287H	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值	ĺ:	1.5	15	-	
	控制模式:		ALL			
	单位:		1 times	0.1 times		
	设定范围	i :	0 ~ 200.0	0 ~ 2000		
	数据大小:		16bit			
	数据格式:		一位小数	DEC		
	输入范例	IJ:	1.5 = 1.5 倍	15 = 1.5 倍		

参数功能: 半自动模式下,惯量估测变化范围小于 P2-67 并持续一段时间,将 视为惯量估测已完成。

P2-68

TEP	追	随误差补偿开关		通讯地址:	0288H 0289H
操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
初值	ĺ:	0			
控制模式	`:	ALL			
单位	Ī:	-			
设定范围	<u>:</u>	0000h ~ 0001h			
数据大小	١:	16bit			
数据格式	:	HEX			

参数功能: X=0: P1-36>1, 不补偿追随误差。

1: P1-36>1, 会补偿追随误差(相容从前)

(V1.036 sub00 后提供此功能)

8-92 Revision May, 2011

P3-xx 通讯参数

P3-00•

ADR	站	号设定			通讯地址:	0300H 0301H
操作界面	Ī:	面板 /	软件	通讯	 相关索引:	9.2 节
初值	ĺ:	0x7F				
控制模式	`:	ALL				
单位	Ĺ:	-				
设定范围	i:	0x01 ~ (0x7F			
数据大小	١:	16bit				
数据格式	\ :	HEX				

参数功能: 通讯站号设定分成 Y、X 二位(16 进位):

	0	0	Y	X
范围	_	_	0 ~ 7	0 ~ F

使用 RS-232 / RS-485 通讯时,一组伺服驱动器仅能设定一站号。 若重复设定站号将导致无法正常通讯。

此站号代表本驱动器在通讯网络上的绝对地址,同时适用于 RS-232 / 485 与 CAN bus。

当上层 MODBUS 的通讯站号为 0xFF 时具有自动回复功能,驱动器会接收并回复,不管站号是否符合,但是 P3-00 无法被设定 0xFF。

P3-01

BRT	通-	讯传输率		通讯地址:	0302H 0303H
操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	9.2 节
初值	i :	0x0203			
控制模式	:	ALL			
单位	Ĭ:	bps			
设定范围	i :	0x0000 ~ 0x0405			
数据大小	١:	16bit			
数据格式	;	HEX			

参数功能: 通讯传输率设定分成 Z、Y、X 三位(16 进位):

<u> </u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,,	
	0	Z	Y	X
通讯口	_	CAN	_	RS-232/485
范围	0	0~4	0	0~5

- X 设定值的定义
 - 0: 4800
 - 1: 9600
 - 2: 19200
 - 3: 38400
 - 4: 57600
 - 5: 115200

- Z设定值的定义
 - 0: 125 Kbit/s
 - 1: 250 Kbit/s
 - 2: 500 Kbit/s
 - 3: 750 Kbit/s
 - 4: 1.0 Mbit/s
- NOTE 1) 当由 CAN 设定本参数时,只能设定位数 Z,其他则不改变!
 - 2) USB 的通讯速率,一律为 1.0 Mbit/s,不可更改。

P3-02	PTL	通	讯协议	通讯地址:	0304H 0305H	
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	9.2 节
	. 1/4 11	±. •	6			
	控制模式	₹:	ALL			
	单位	Ĭ:	-			
	设定范围	i:	0 ~ 8			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	•	HEX			

参数功能: 设定值的定义如下:

- 0: 7, N, 2(MODBUS, ASCII)
- 1: 7, E, 1(MODBUS, ASCII)
- 2: 7, O, 1(MODBUS, ASCII)
- 3: 8, N, 2(MODBUS, ASCII)
- 4: 8, E, 1(MODBUS, ASCII)
- 5: 8, O, 1(MODBUS, ASCII)
- 6: 8, N, 2(MODBUS, RTU)
- 7: 8, E, 1(MODBUS, RTU)
- 8: 8, O, 1(MODBUS, RUT)

P3-03	FLT	通	讯错误处置	通讯地址:	0306H 0307H	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	9.2 节
	初值	ĺ:	0			
	控制模式	\ :	ALL			
	单位	<i>ī</i> :	-			
	设定范围	i:	0 ~ 1			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	<u>`</u> :	HEX			

参数功能: 设定值的定义如下:

- 0: 警告并维持继续运转
- 1: 警告且减速停止(减速时间设于参数 P5-03.B)

8-94 Revision May, 2011

P3-04	CWD	通	讯超时设定		通讯地址:	0308H 0309H
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	9.2 节
	初值	Ī:	0			
	控制模式	Ċ:	ALL			
	单位		sec			
	设定范围	:	0 ~ 20			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	ር:	DEC			

参数功能: 设定值不为 0 时立即开启通讯超时功能,若设为 0 则关闭此超时功能。

P3-05	СММ	通ì	讯功能		通讯地址:	030AH 030BH
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	9.2 节
	初值	ĺ:	0			
	控制模式:		ALL			
	单位	<u>:</u> :	-			
	设定范围]:	0x00 ~ 0x01			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式		HEX			

参数功能: 通讯口选择可单一通讯或多台通讯

● 通讯界面

0: RS232

1: RS485

P3-06∎	SDI	输入接点(DI)来源控制开关	通讯地址:	030CH 030DH
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	9.2 节
	初值	: 0		
	控制模式	: ALL		
	单位	: -		
	设定范围	: 0x0000 ~ 0x3FFF		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: HEX		

参数功能: DI 来源控制开关

此参数每1位决定1个DI的信号输入来源:

Bit0~Bit7对应至DI1~DI8。

Bit8 ~ Bit13 对应至外部扩展 DI 端子 EDI9 ~ EDI14;

位设定表示如下:

0: 输入接点状态由外部硬件端子控制。

1: 输入接点状态由系统参数 P4-07 控制。

数字输入接脚 DI 功能规划请参考:

DI1 ~ DI8: P2-10 ~ P2-17

EDI9 ~ EDI14: P2-36 ~ P2-41

P3-07 CDT 通讯回复延迟时间 通讯地址: 030EH 030FH 操作界面: 面板 / 软件 通讯 相关索引: 9.2 节 初值: 0 控制模式: ALL 单位: 1ms 设定范围: 0 ~ 1000 数据大小: 16bit 数据格式: DEC

参数功能: 延迟驱动器回复上位控制器的通讯时间。

MNS	监	视模式		通讯地址:	0310H 0311H
操作界面	ī:	面板 / 软件	通讯	 相关索引:	9.2 节
初任	直:	0000			
控制模式	:	ALL			
单位	过:	-			
设定范围	围:	如下所示			
数据大/	<u>ا</u> : ا	16bit			
数据格式	ť:	HEX			

参数功能: 监视模式设定分为 L、H 二位(16 进位)::

位数	_	_	L	Н
功能	_	_	低速监视 时间	监视模式
范围	0	0	0 ~ F	0 ~ 3

8-96 Revision May, 2011

利用 USB 可以监视本轴或多轴的状态,设定值的定义如下:

- H设定值的定义
 - 3: USB 为高速监视,取样频率 16K,只能监视 2CH。
 - 2: USB 为高速监视,取样频率 8K,可监视 4CH。
 - 1: USB 为低速监视,取样时间由 L 设定,可监视 4 CH。
 - 0: 关闭监视功能。
- L: USB 低速监视的取样时间,单位是 ms。

代表每隔 L ms 会将本轴的状态,经由 USB 发送一笔信息,让上位装置能够监视本轴的状态.每笔监视信息包含 4 CH 数据(16 位 x 4)。若 L 设定为 0 时,本功能不作用!当 H 设为 1, L 功能才有作用!

P3-09	SYC	CA	Nopen 同步设定	通讯地址:	0312H 0313H	
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	9.2 节
	初值	i :	0x57A1			
	控制模式	ť:	CANopen			
	单位	Ĭ:	-			
	设定范围	∄:	如下所示			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	ţ:	HEX			

参数功能: CANopen 同步设定分成 E、T、D、M 四位(16 进位):

位数	Е	Т	D	М	
功能	同步误差 范围	目标值	死区范围	修正量	
范围	1 ~ 9	0 ~ 9	0 ~ F	1 ~ F	

CANopen 从站,利用 SYNC 信号与主站同步,定义如下:

- M: 从站要与主站同步,必须修正时脉,本参数设定每次修正量的最大值(单位: usec)。
- D:设定死区的大小(单位:usec),当 SYNC 到达时间与目标值的误差,没有超出死区。则不做修正!
- T: SYNC 到达时间的目标值,标准值为 500usec,但必须取前置量!目标值=400 + 10 x T,若 T=5,则目标值为 450。
- E: SYNC 到达时间与目标值的差,小于误差范围,代表同步成功! (单位: 10 usec)

P3-10	保留	通讯地址:	0314H 0315H
P3-11	保留	通讯地址:	0316H 0317H

P4-xx 诊断参数

P4-00★	ASH1	异'	常状态记录(N)		通讯地址:	0400H 0401H
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯		4.4.1 节
	初值	Ī:	0			
	控制模式	₹:	ALL			
	单位	Ī:	-			
	设定范围	<u>:</u>	-			
	数据大小	١:	32bit			
	数据格式	:	HEX			

参数功能: 最近的一笔异常状态记录。

低位:LXXXX:显示 ALM 编号。

高位: hYYYY: 显示对应 CANopen 的错误码。

P4-01★	ASH2	ASH2 异常状态记录(N-1)				0402H 0403H
	操作界面:			通讯	相关索引:	4.4.1 节
	初值	Ī:	0			
			ALL			
	单位	<u> </u>	-			
	设定范围		-			
	数据大小	١:	32bit			
	. //**/	•	HEX			

参数功能: 倒数第二笔异常状态记录。

低位:LXXXX:显示 ALM 编号。

高位: hYYYY: 显示对应 CANopen 的错误码。

P4-02★	ASH3	异常状态记录(N-2)	通讯地址:	0404H 0405H
	操作界面	i: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	4.4.1 节
	初值	í: 0		
	控制模式	: ALL		
	单位	[: -		
	设定范围	l: -		
	数据大小	: 32bit		
	数据格式	: HEX		

参数功能: 倒数第三笔异常状态记录。

低位: LXXXX: 显示 ALM 编号。

高位: hYYYY: 显示对应 CANopen 的错误码。

8-98 Revision May, 2011

P4-03★	ASH4	异1	常状态记录(N-3)		通讯地址:	0406H 0407H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	4.4.1 节
	初值	ĺ:	0			
	控制模式	`:	ALL			
	单位	Ī:	-			
	设定范围	i :	-			
	数据大小	١:	32bit			
	数据格式	:	HEX			

参数功能: 倒数第四笔异常状态记录。

低位:LXXXX:显示 ALM 编号。

高位: hYYYY: 显示对应 CANopen 的错误码。

P4-04★	ASH5	异常状态记录(N-4)		通讯地址:	0408H 0409H
	操作界面	: 面板 / 软件	通讯	相关索引:	4.4.1 节
	初值	: 0			
	控制模式	: ALL			
	单位	: -			
	设定范围	•			
	数据大小	: 32bit			
	数据格式	: HEX			

参数功能: 倒数第五笔异常状态记录。

低位: LXXXX: 显示 ALM 编号。

高位: hYYYY: 显示对应 CANopen 的错误码。

P4-05	JOG	伺服电机寸动(JOG)控制	通讯地址:	040AH 040BH
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	4.4.2 节
	初值	: 20		
	控制模式	: ALL		
	单位	: r/min		
	设定范围	: 0 ~ 5000		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: DEC		

参数功能: 控制方式有下列三种:

1. 运转测式

驱动器面板控制参数 P4-05 设定寸动速度后,面板会显示出 JOG 符号。按下 UP 键可控制正转方向寸动运转,按下 DOWN 键可控制反转方向寸动运转。放开按键时可停止寸动运转。此设定状态下若有任何错误显示则无法运转。最大寸动速度为伺服电机的最高转速。

2. DI 控制

设定 DI 值为 JOGU、JOGD (参考表 7.1),则可藉由此 DI 控制,进行正转与反转寸动控制。

3. 通讯控制

1~5000: 寸动速度。

4998: CCW 方向寸动运转。

4999: CW 方向寸动运转。

0: 停止运转。

NOTE 通讯写入频率高时请设定 P2-30 = 5

P4-06 ▲	FOT	软化	‡ DO 数据寄存器(可读写)	通讯地址:	040CH 040DH
	操作界面	Ī:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	4.4.3 节
		±• ։	0		
	控制模式	: :	ALL		
	单位	Ī:	-		
	设定范围	i:	0 ~ 0xFF		
	数据大小	• :	16bit		
	数据格式	:	HEX		

8-100 Revision May, 2011

参数功能: bit 00: 对应 DO code=0x30

bit 01: 对应 DO code=0x31

bit 02:对应 DO code=0x32

bit 03:对应 DO code=0x33

bit 04:对应 DO code=0x34

bit 05:对应 DO code=0x35

bit 06: 对应 DO code=0x36

bit 07:对应 DO code=0x37

bit 08:对应 DO code=0x38

bit 09: 对应 DO code=0x39

bit 10:对应 DO code=0x3A

bit 11:对应 DO code=0x3B

bit 12:对应 DO code=0x3C

bit 13:对应 DO code=0x3D

bit 14:对应 DO code=0x3E


bit 15:对应 DO code=0x3F

若 P2-18=0x0130,则 DO#1 的输出即为 P4-06 的 bit 0 状态,依此类推!

通讯 DO 可设定 DO Code (0x30~0x3F), 再写入 P4-06 即可。

P4-07∎	ITST	数字输	入接点多重	通讯地址:	040EH 040FH		
	操作界面	: 面板	6 / 软件	通讯		相关索引:	4.4.4 节
	初值	: 0					9.2 节
	控制模式	: ALL	•				
	单位	: -					
	设定范围	· 0 ~	3FFF				
	数据大小	: 16b	it				
	数据格式	: HE>	Κ				

参数功能: DI 的输入信号可来自外部硬件端子(DI1 ~ DI8; EDI9 ~ EDI14) 或是软件 SDI1 ~ 14(对应参数 P4-07的 Bit 0 ~ 13),并由参数 P3-06来选择。P3-06对应的位为 1表示来源为软件 SDI(P4-07), 反之,则来自硬件 DI,如下图所示:



参数读取:显示混合后的最终 DI 状态。

参数写入:写入软件 SDI 状态。

(本参数不论由面板或通讯控制功能皆相同)

例如:

读取 P4-07 的数值为 0x0011 则代表:最终 DI1、DI5 为 ON 写入 P4-07 的数值为 0x0011 则代表:软件 SDI1、SDI5 为 ON;数字输入接脚 DI (DI1~DI8) 功能规划请参考 P2-10~P2-17;扩展 DI (EDI9~EDI14)请参考 P2-36~P2-41

P4-08★	PKEY	XEY 驱动器面板输入接点状态(唯读)					0410H 0411H
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	-
	初值	Ī:	-				
	控制模式:		ALL				
	单位	Ī:	-				
	设定范围	i :	(唯读)				
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	:	HEX				

参数功能: 主要是对 P4-08 通讯来读取面板 MODE,UP, DOWN, SHIFT, SET 这五个按键是否被按了,生产时利用此通讯来检测按键是否正常工作。

P4-09★	МОТ	数 '	字输出接点状态显示	(唯读)	通讯地址:	0412H 0413H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	4.4.5 节
	初值	Ī:	-			
	控制模式	₹:	ALL			
	单位	Ĭ:	-			
	设定范围		0 ~ 0x1F			
	数据大小	٠: 	16bit			
	数据格式	:	HEX			

参数功能: 注:由面板或通讯读取均无差别。

P4-10∎	CEN	校	正功能选择		通讯地址:	0414H 0415H
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值	Ī:	0			
	控制模式	∵:	ALL			
	单位	Ī:	-			
	设定范围		0 ~ 6			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	•	DEC			

8-102 Revision May, 2011

参数功能: 0: 保留

- 1: 执行模拟速度输入硬件漂移量校正
- 2: 执行模拟扭矩输入硬件漂移量校正
- 3: 执行电流检出器 (V相) 硬件漂移量校正
- 4: 执行电流检出器 (W相)硬件漂移量校正
- 5: 执行 1~4 项的硬件漂移量校正
- 6: 执行 IGBT ADC 校正

NOTE 校正功能需由参数 P2-08 设定才能启动。校正时连接于模拟速度或 扭矩的外部接线需完全移除,且伺服状态为 Servo Off。

P4-11	SOF1	模	拟速度输入(1)硕	通讯地址:	0416H 0417H		
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	-
	初值	i :	工厂设定				
	控制模式	ť:	ALL				
	单位	Ĭ:	-				
	设定范围	1 :					
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	u •	DEC				

参数功能: 硬件漂移量手动校正。校正功能需由参数 P2-08 设定才能启动。 辅助校正功能,不建议调整。本参数无法重置。

P4-12	SOF2	模拟速度输入(2)硬件漂移量校正	通讯地址:	0418H 0419H
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	-
	初值	: 工厂设定		
	控制模式	: ALL		
	单位	: -		
	设定范围	: 0 ~ 32767		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: DEC		

参数功能: 硬件漂移量手动校正。校正功能需由参数 P2-08 设定才能启动。 辅助校正功能,不建议调整。本参数无法重置。

P4-13	TOF1	模	似扭矩输入(1)	硬件漂移量校正	通讯地址:	041AH 041BH
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	 相关索引:	-
	初值	Ī:	工厂设定			
	控制模式	:	ALL			
	单位	Ī:	-			
	设定范围	_	0 ~ 32767			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	₹:	DEC			

参数功能: 硬件漂移量手动校正。校正功能需由参数 P2-08 设定才能启动。 辅助校正功能,不建议调整。本参数无法重置。

P4-14	TOF2	模	拟扭矩输入(2)硬件	漂移量校正	通讯地址:	041CH 041DH
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初佳	ĺ:	工厂设定			
	控制模式:		ALL			
	单位	Ī:	-			
	设定范围	i :	0 ~ 32767			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	.	DEC			

参数功能: 硬件漂移量手动校正。校正功能需由参数 P2-08 设定才能启动。 辅助校正功能,不建议调整。本参数无法重置。

P4-15	COF1	电池	流检出器(V1 相)	硬件漂移量校正	通讯地址:	041EH 041FH
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值	ĺ:	工厂设定			
	控制模式: A		ALL			
	单位	Ĺ:	-			
	设定范围	_	0 ~ 32767			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	`.	DEC			

参数功能: 硬件漂移量手动校正。校正功能需由参数 P2-08 设定才能启动。 辅助校正功能,不建议调整。本参数无法重置。

P4-16	COF2	电	流检出器(V2 相)硬件漂移量校正	通讯地址:	0420H 0421H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值	ĺ:	工厂设定			
	控制模式	:	ALL			
	单位	Ī:	-			
) H + - T	i :	0 ~ 32767			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	`:	DEC			

参数功能: 硬件漂移量手动校正。校正功能需由参数 P2-08 设定才能启动。 辅助校正功能,不建议调整。本参数无法重置。

P4-17	COF3	电流检出器(W1 相)硬件漂移量校正	通讯地址: 0422H 0423H
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引:-
	初值	: 工厂设定	
	控制模式	: ALL	

8-104 Revision May, 2011

单位:	-	-
设定范围:	0 ~ 32767	
数据大小:	16bit	
数据格式:	DEC	

参数功能: 硬件漂移量手动校正。校正功能需由参数 P2-08 设定才能启动。 辅助校正功能,不建议调整。本参数无法重置。

P4-18	COF4	电池	流检出器(W2 村	目) 硬件漂移量校正	通讯地址:	0424H 0425H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	 相关索引:	-
	初佳	Ī:	工厂设定			
	控制模式	`:	ALL			
	单位	Ī:	-			
	设定范围	ս•	0 ~ 32767			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	:	DEC			

参数功能: 硬件漂移量手动校正。校正功能需由参数 P2-08 设定才能启动。 辅助校正功能,不建议调整。本参数无法重置。

P4-19	TIGB	IGB	BT NTC 校正准位	江 (无法重置)	通讯地址:	0426H 0427H
	操作界面	í: [面板 / 软件	通讯	 相关索引:	-
	初值	Ī: -	工厂设定			
	控制模式	ζ: <i>I</i>	ALL			
	单位	Ī: -	-			
	设定范围]: 1	1 ~ 4			
	数据大小	\: 1	16bit			
	数据格式	· ·	DEC			

参数功能:校正时请将驱动器冷却至摄氏 25 度。

P4-20	DOF1 相	模拟监控输出(Ch1)漂移量校正值	通讯地址:	0428H 0429H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯		6.4.4 节
	初值:	0		
	控制模式:	ALL		
	单位:	mV		
	设定范围:			
	数据大小:	16bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 漂移量校正值(无法重置)

P4-21	DOF2	模排	以监控输出(Ch2)漂移	量校正值	通讯地址:	042AH 042BH
	操作界面	ĺ:	面板/软件 通	म	相关索引:	6.4.4 节
	初佳	ĺ:	0			
	控制模式	ر:	ALL			
	单位	-• :	mV			
	设定范围		-800 ~ 800			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	\ :	DEC			

参数功能: 漂移量校正值(无法重置)

P4-22	SAO	模	拟速度输入 OFFSET		通讯地址:	042CH 042DH
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值	ĺ:	0			
	控制模式	`:	S			
	单位	Ī:	mV			
	设定范围	i:	-5000 ~ 5000			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	_:	DEC			

参数功能: 使用者手动 OFFSET 量调整

TAO	模拟扭矩输入 OFFSET	通讯地址:	042EH 042FH
操作界面	·	相关索引:	-
初值	: 0		
控制模式	: T		
单位	: mV		
设定范围	: -5000 ~ 5000		
数据大小	: 16bit		
数据格式	: DEC		
	操作界面 初值 控制模式 单位 设定范围 数据大小 数据格式	操作界面: 面板 / 软件 通讯 初值: 0 控制模式: T 单位: mV 设定范围: -5000 ~ 5000 数据大小: 16bit 数据格式: DEC	TAO 模拟扭矩输入 OFFSET 操作界面: 面板 / 软件 通讯 相关索引: 初值: 0 控制模式: T 单位: mV 设定范围: -5000 ~ 5000 数据大小: 16bit

参数功能: 使用者手动 OFFSET 量调整

8-106 Revision May, 2011

220V 系列机种

-24	LVL	低	电压错误准位	通讯地址:	0430H 0431H	
	操作界面	᠒:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值	1:	160			
	控制模式	:	ALL			
	单位	Ī:	V (rms)			
	设定范围	∄:	140~190			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	ţ:	DEC			

参数功能: 当 DC BUS 电压小于 P4-24* $\sqrt{2}$ 时,产生低电压错误。

400V 系列机种

P4-24	LVL	低	电压错误准位			通讯地址:	0430H 0431H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	-
	初值	ĺ:	320				
	控制模式	:	ALL				
	单位	Ī:	V (rms)				
	设定范围	i:	140~380				
	数据大小	٠:	16bit				
	数据格式	:	DEC				

参数功能: 当 DC BUS 电压小于 P4-24* $\sqrt{2}$ 时,产生低电压错误。

P5-xx Motion 设定参数

P5-00	保留		通讯地址: 05 0	
P5-01	保留		通讯地址: 05 0	
P5-02	保留		通讯地址: 050	
P5-03	PDEC	自动保护之减速时间	通讯地址: 050	
	}	: 面板 / 软件 通讯 : 0XE0EFEEFF	相关索引: -	
	控制模式 单位			
	设定范围	····		
	数据大小 数据格式			

参数功能: 参数设定分成 D、C、B、A、W、Z、Y、X 八位(16 进位): 包括:

- 1. 自动保护功能作用时的减速时间: OVF, CTO(通讯超时 AL020), SPL, SNL, PL, NL
- 2. 停止命令的减速时间: STP

位数	D C		В	А	W	Z	Υ	Х
功能	STP 保留		СТО	OVF	SNL	SPL	NL	PL
范围	0 ~ F	_	0 ~ F	0 ~ F	0 ~ F	0 ~ F	0 ~ F	0 ~ F


O~F用来索引 P5-20 ~ P5-35 的减速时间!

例如: X 设定为 A 则 PL 的减速时间由 P5-30 的内容决定。

P5-04	HMOV	原点回归模式			508H 509H
	操作界面	: 面板 / 软件	通讯	相关索引: -	
	初值	: 0			
	控制模式	: PR			
	单位	: -			
	设定范围	: 0 ~ 0x128			
	数据大小	: 16bit			
	数据格式	: HEX			

8-108 Revision May, 2011

参数功能:




设定值的定义如下:

W	Z	Y	X
保留	极限设定	Z信号设定	回归方式
-	0 ~ 1	0 ~ 2	0 ~ 8
		Y=0:返回找 Z Y=1:不返回找 Z	X=0: 正转方向原点回归 PL 做为回归原点
		(往前找 Z) Y=2: 一律不找 Z	X=1: 反转方向原点回归 NL 做为回归原点
	遭遇极限时: Z=0:显示错误 Z=1:方向反转		X=2: 正转方向原点回归 ORG: OFF—>ON 做为回 归原点
			X=3:反转方向原点回归 ORG: OFF—>ON 做为回 归原点
			X=4: 正转直接寻找 Z 脉冲作为回归原点
			X=5: 反转直接寻找 Z 脉冲作为回归原点
		Y=0:返回找 Z Y=1:不返回找 Z (往前找 Z)	X=6:正转方向原点回归 ORG: ON->OFF 做为回 归原点
		Y=2: 一律不找 Z	X=7: 反转方向原点回归 ORG: ON->OFF 做为回 归原点
			X=8: 直接定义原点以目前 位置当作原点

P5-05	HSPD1	第一段高速	東原点回归	通讯地址:	050AH 050BH	
	操作界面	: 面板 /	软件	通讯	相关索引:	-
	初值	: 100.0		1000		
	控制模式	: ALL				
	单位	: 1 r/min		0.1 r/min		
	设定范围	· 0.1 ~ 2	0.000	1 ~ 20000		
	数据大小	: 16bit				

数据格式:	DEC	
输入范例:	1.5 = 1.5 r/min	15 = 1.5 r/min

参数功能: 第一段高速原点回归速度



150 = 15 r/min

P5-06	HSPD2 第	二段低速原点回归速度	度设定	通讯地址:	050CH 050DH
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值:	20.0	200		
	控制模式:	ALL			
	单位:	1 r/min	0.1 r/min		
	设定范围:	1 ~ 500.0	10 ~ 5000		
	数据大小:	16bit			
	数据格式:	DEC			

参数功能: 第二段低速原点回归速度设定

输入范例: 15 = 15 r/min

P5-07∎	PRCM	PR	命令触发寄存器		通讯地址:	050EH 050FH
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值	ĺ:	0			
	控制模式	. •	PR			
	单位	<u>.</u> :	-			
			0 ~ 1000			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	4 -	DEC			

参数功能: 写入0, 开始原点回归

写入 1~63, 开始执行指定 PR 程序, 相当于 DI: CTRG+POSn 写入 64~9999, 禁止写入(数值超出合理范围)。 写入 1000, 执行停止命令, 相当于 DI: STOP

读出时:

若命令未完成,则读回原命令。

若命令已完成,则读回原命令+10000。

若命令已完成且 DO: TPOS ON 电机位置到达,则读回原命令+20000。

由DI触发的命令也适用。

8-110 Revision May, 2011

例如:

写入定位命令 3,表示触发 PR 程序 3。

若读出3,表示程序3执行中,未完成;

若读出 10003,表示程序 3 命令发送完毕,但电机定位未完成; 若读出 20003,表示程序 3 命令发送完毕,且电机定位已完成。

P5-08	SWLP	软化	件极限: 正向	通讯地址:	0510H 0511H		
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	-
	初值	Ī:	2147483647				
	控制模式	₹:	PR				
	单位	Ĭ:	PUU				
	设定范围	i :	-2147483648 ~	+2147483647			
	数据大小	١:	32bit				
	数据格式	े;	DEC				

参数功能: PR 模式下, 当电机朝正向移动且命令位置超过此参数设定值时, 触发异警 AL.283

P5-09	SWLN	软化	件极限:反向	通讯地址:	0512H 0513H	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值	ĺ:	-2147483648			
	控制模式		PR			
	单位	Ī:	PUU			
	设定范围	i:	-2147483648 ~ +214	7483647		
	数据大小	٠:	32bit			
	数据格式	:	DEC			

参数功能: PR 模式下, 当电机朝反向移动且命令位置超过此参数设定值时, 触发异警 AL.285

P5-10★	AYSZ	数	据阵列一总数据数		通讯地址:	0514H 0515H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.2 节
	初值	Ī:	-			
	控制模式	:	ALL			
	单位	Ī:	-			
	设定范围	<u>:</u>	唯读			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式		DEC			

参数功能: 总数据数 (N x 32 bits), 传回数据阵列的容量 N。

P5-11∎	AYID	数扫	据阵列一读 / 写地址		通讯地址:	0516H 0517H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.2 节
	初值	ĺ:	0			
	控制模式	`.	ALL			
	单位	: :	-			
	设定范围		0~(P5-10 减1)			
	数据大小	-	16bit			
	数据格式	`:	DEC			

参数功能: 读/写数据阵列时,指定数据的地址。

P5-12∎	AYD0	数据阵列一读 / 写窗口#1			通讯地址:	0518H 0519H	
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.2 节
	初值	i :	0				
	控制模式	ť:	ALL				
	单位	Ĭ:	-				
	设定范围		-2147483648 ~ -				
	数据大小	١:	32bit				
	数据格式	ť:	DEC				

参数功能: 数据窗口#1 (Array[P5-11++])

由面板读出时, P5-11 不加 1, 其他读写会加 1。

P5-13∎	AYD1	数技	据阵列—读/写窗口	通讯地址:	051AH 051BH	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.2 节
	初值	ĺ:	0			
	控制模式	. :	ALL			
	单位	Ī:	-			
	设定范围	i:	-2147483648 ~ +21	147483647		
	数据大小	١:	32bit			
	数据格式	`:	DEC			

参数功能: 数据窗口#2 (Array[P5-11++])

由面板读或通讯读写时, P5-11 都会加 1。面板不可写入!

DE 44	/ii i\$n				通讯地址:	051CH
P5-14	保留					051DH
P5-15∎	DMEM	ΛТЦ#1	DATH#2 粉墀	断电不记忆设定	通讯地址:	051EH
1 3-13	I WILLIAM	ΑΙΙΙπΙ~	I AI I I #Z XXVA I	明电小记忆仪定		051FH
	操作界面	面板 /	软件	通讯	相关索引:	-
	初值	0x0				
	控制模式	•				
	单位	-				

8-112 Revision May, 2011

设定范围:	0x0 ~ 0x0011	
数据大小:	16bit	
数据格式:	HEX	

参数功能: 分为 00YX 四位:

X=0: PATH#1 数据为断电保持X=1: PATH#1 数据为断电不保持Y=0: PATH#2 数据为断电保持Y=1: PATH#2 数据为断电不保持

其余保留

此参数主要用来提供使用者可以通过通讯不停的写入新的目标点。

P5-16∎	AXEN	轴位	立置一电机编码器	通讯地址:	0520H 0521H	
	操作界面	ĺ:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.3 节
	初值	ĺ: (0			
	控制模式:		ALL			
	单位:		PUU(使用者位置单	.位)		
	设定范围:		-2147483648 ~ +214			
	数据大小:		32bit			
	数据格式	:	DEC			

参数功能: 读取: 电机编码器反馈位置,即监视变数 V000+偏移值。

(韧体 V1.015(含以后)支持写入功能))

写入: 可写入任意值,并不会改变 V000,也不会影响定位座标系!只是为了调整一偏移值,方便观察用。

P5-17	AXAU 轴	位置一辅助编码器	通讯地址: 0522H 0523H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引: 7.3 节
	初值:	-	
	控制模式:	ALL	
	单位:	脉冲数	
	设定范围:	-2147483648 ~ +2147483647	
	数据大小:	32bit	
	数据格式:	DEC	

参数功能: 传回: 辅助编码器(光学尺)脉冲计数值

P5-18	AXPC 轴	位置一脉冲命令	通讯地址:	0524H 0525H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.3 节
	初值:	-		
	控制模式:	ALL		
	单位:	脉冲数		
		-2147483648 ~ +2147483647		

P5-19

数据大小: 32bit 数据格式: DEC

参数功能: 传回: 脉冲命令脉冲计数值

TBS	电子凸轮的曲线表格倍率设定	通讯地址:	0526H 0527H
操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	-
初值	: 1.000000		
控制模式	: PR		
单位	: 0.000001 倍,即 1 / (10^6)		
设定范围	: -2147.000000 ~ +2147.000000		
数据大小	: 32 bit		
数据格式	: DEC		
输入范例	: 1100000 = 1.1 倍		

参数功能: (韧体 V1.017 后提供)

在不改变电子凸轮曲线表格的内容下,改变本参数,相当于对表格数据作 放大/缩小:

例如: 表格数据为: 0,10,20,30,40,20, 倍率 x 2.000000 相当于数据: 0,20,40,60,80,40, 倍率 x 1.000000

以相同的主动轴脉冲频率驱动凸轮运转时,放大此倍率,会使凸轮 行程变大,运转速度也放大相同的倍率!

NOTE 1) 本参数任何时刻均可设定,但只在前置->啮合瞬间才生效!

2) A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。

P5-20	AC0	加	/ 减速时间(编号#())	通讯地址:	0528H 0529H
	操作界面	ĺ:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	ĺ:	200			
	控制模式	`. `.	PR			
	单位	. :	ms			
	设定范围		1 ~ 65500			
	数据大小		16bit			
	数据格式	.	DEC			

参数功能: PR 模式的加减速时间设定,表示 0 加速到 3000r/min 所需时间。

P5-21	AC1	加 / 减速时间(编号#1)	通讯地址:	052AH 052BH
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	: 300		
	控制模式	: PR		
	单位	: ms		

8-114 Revision May, 2011

设定范围:	1 ~ 65500	
数据大小:	16bit	
数据格式:	DEC	

P5-22	AC2	加/减速时间(编号#2)	通讯地址:	052CH 052DH
	操作界面:	: 面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	: 500			
	控制模式	: PR			
	单位:				
	设定范围:	1 ~ 65500			
	数据大小	: 16bit			
	数据格式:	DEC			

参数功能: PR 模式的加 / 减速时间设定,请参考 P5-20。

P5-23	AC3	加	/ 减速时间(编号#	通讯地址:	052EH 052FH	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	ĺ:	600			
	控制模式	`:	PR			
	单位	Ī.:	ms			
	设定范围	i:	1 ~ 65500			
	数据大小) :	16bit			
	数据格式	:	DEC			

参数功能: PR 模式的加 / 减速时间设定,请参考 P5-20。

P5-24	AC4	加	/ 减速时间(编号#4)	通讯地址:	0530H 0531H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	Ī:	800			
	1 4		PR			
	单位	<i>ī</i> :	ms			
	\H \ 11.E	•	1 ~ 65500			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	`.	DEC			

参数功能: PR 模式的加 / 减速时间设定,请参考 P5-20。

P5-25	AC5 加	/减速时间(编号#5)	通讯地址:	0532H 0533H
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	900			
	控制模式:	PR			
	单位:	ms			
	设定范围:	1 ~ 65500			
	数据大小:	16bit			
	数据格式:	DEC			

P5-26	AC6	加	/减速时间(编号#	通讯地址:	0534H 0535H	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	ĺ:	1000			
	控制模式	`:	PR			
	单位	Ī:	ms			
	设定范围	i:	1 ~ 65500			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	•	DEC			

参数功能: PR 模式的加 / 减速时间设定,请参考 P5-20。

P5-27	AC7	加/减速时间(编	号#7)	通讯地址:	0536H 0537H
	操作界面	: 面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值				
	控制模式	: PR			
	单位	: ms			
	设定范围	: 1 ~ 65500			
	数据大小	: 16bit			
	数据格式	: DEC			

参数功能: PR 模式的加 / 减速时间设定,请参考 P5-20。

P5-28	AC8	加/减速时间(编号#8)	通讯地址: 0538H 0539H
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引: 7.10 节
	初值	: 1500	
	控制模式	: PR	
	单位	: ms	
	设定范围	: 1 ~ 65500	
	数据大小	: 16bit	
	数据格式	: DEC	

参数功能: PR 模式的加 / 减速时间设定,请参考 P5-20。

8-116 Revision May, 2011

P5-29	AC9	加/减速时间(编号#9)	通讯地址: 053AH 053BH
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引: 7.10 节
	初值	: 2000	
	控制模式	: PR	
	单位	: ms	
	设定范围	: 1 ~ 65500	
	数据大小	: 16bit	
	数据格式	: DEC	

P5-30	AC10	加	/ 减速时间(编号	通讯地址:	053CH 053DH		
	操作界面	₫:		通讯		相关索引:	7.10 节
	初值	Ī:	2500				
	控制模式	₹:	PR				
	单位		ms				
	:		1 ~ 65500				
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	:	DEC				

参数功能: PR 模式的加 / 减速时间设定,请参考 P5-20。

P5-31	AC11	口 / 减速时间(编号# 11)	通讯地址: 053EH 053FH
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引: 7.10 节
	初值	3000	
	控制模式	PR	
	单位	ms	
	设定范围	1 ~ 65500	
	数据大小	16bit	
	数据格式	DEC	

参数功能: PR 模式的加 / 减速时间设定,请参考 P5-20。

P5-32	AC12	加	/ 减速时间(编号# 1	2)	通讯地址:	0540H 0541H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:		5000			
	控制模式	\ :	PR			
	单位		ms			
	设定范围	i :	1 ~ 65500			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	<u>`</u> :	DEC			
			11. h + + h +		•	

参数功能: PR 模式的加 / 减速时间设定,请参考 P5-20。

P5-33	AC13 加	/减速时间(编号#13)	通讯地址:	0542H 0543H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	8000		
	控制模式:	PR		
	单位:	ms		
	设定范围:	1 ~ 65500		
	数据大小:	16bit		
	37 1/1 1/1 //·	DEC		

P5-34	AC14	加	加/减速时间(编号#14)			通讯地址:	0544H 0545H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初值	ĺ:	50				
	控制模式	`:	PR				
			ms				
	:		1 ~ 65500				
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	`:	DEC				

参数功能: 本参数预设值较小(减速快),作为自动保护的减速时间设定!

P5-35	AC15	n / 减速时间(编号# 15)	通讯地址:	0546H 0547H
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	: 30		
	控制模式	: PR		
	单位	: ms		
	设定范围	: 1 ~ 65500		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: DEC		

参数功能: 本参数预设值较小(减速快),作为自动保护的减速时间设定!

NOTE 本参数预设值较小,作为高速减速停止用!

P5-36	CAST	CAPTURE一数据阵列开始地址	通讯地址:	0548H 0549H
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.11.1 节
	初值	: 0		
	控制模式	: ALL		
	单位	: -		
	设定范围	: 0~(P5-10减1)		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: DEC		

8-118 Revision May, 2011

参数功能: 指定 CAPTURE 抓取到第一点的数据,储存在数据阵列中的地址

NOTE 本参数必须在 CAPTURE 停止(请参考 P5-39)时才可以写入!

P5-37∎	CAAX	CA	PTURE一轴位置 CN	通讯地址:	054AH 054BH	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.11.1 节
	初值	ĺ:	0			
	控制模式	<u>،</u> :	ALL			
	单位	Ĺ :	-			
	设定范围	:	-2147483648 ~ +214	47483647		
	数据大小:		32bit			
	数据格式	٠ <u>.</u>	DEC			

参数功能: CAPTURE 脉冲来源的轴位置显示于此。

- NOTE 1) 本参数必须在 CAPTURE 停止(请参考 P5-39) 时才可以写入!。
 - 2)来源为主编码器时,本参数禁止写入,内容为电机反馈位置(监视变数 00h)。

P5-38∎	CANO	CAPTURE一抓取数量	通讯地址: 054CH 054DH
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引: 7.11.1 节
	初值	: 1	
	控制模式	: ALL	
	单位	: -	
	设定范围	: 1~(P5-10 减 P5-36)	
	数据大小	16bit	
	数据格式	DEC	

参数功能: CAPT 停止时: 预计抓取数量(可读可写)

CAP 运作时:剩余抓取数量(唯读)每抓取到一点,此参数递减 1, 直到数目为 0,表示抓取结束。

NOTE 1) COMPARE、CAPTURE、E-Cam 数据相加不能超过 800 笔数据!

2) A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。

P5-39∎	CACT	CAPTURE一启动控制	通讯地址:	054EH 054FH	
	操作界面	: 面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.11.1 节
	初值	: 0x2010			
	控制模式	: ALL			
	单位	: -			
	设定范围	: 0x0000 ~ 0xF13F			
	数据大小	: 16bit			
	数据格式	: HEX			

参数功能:



- X: 见下表
- Y: 0-CAPTURE 不作用
 - 1-AUX ENC(光学尺)作来源
 - 2-PULSE Cmd
 - 3-Main ENC(主编码器) 当 CMP 来源为 CAP 轴时, CAP 来源 Y 无法更改!
- Z: 0-NO, 1-NC.
- U: 触发最小间隔时间(单位: ms)

bit	3	3 2 1		0
X功能	结束时执行	第一点后	第一点	开始 CAP
	PR	开启 CMP	位置重置	
说明	CAP 结束	CMP 已开	抓取到第一	设1则开始
	后,执行PR	启则无效	点,重置位	结束时自动
	#50		置座标	清除

bit 0: 当 P5-38 大于零,bit 0 设 1 则开始抓取,DO: CAP_OK 为 OFF。每抓取到一点,P5-38 递减 1 ,当 P5-38 为 0 时抓取 结束,DO: CAP_OK 为 ON,bit 0 自动清除为零。若 P5-38 等于零,bit 0 设 1 则不做抓取,DO: CAP_OK 清除为 OFF。 随即 bit 0 自动清除为零。若 bit 0 已经等于 1 ,写入新值则 不能再写入 1,只能写 0 关闭 CAP!

bit 1: 本位若为 1 , 抓取到第一点时, 会将 CAP 轴目前位置设定 为参数 P5-76 的值。

bit 2:本位若为 1 , 抓取到第一点时, 会将 CMP 的功能开启 (P5-59, bit 0 设为 1, 且 P5-58 重设为上次的数目), 若 CMP 早已开启,则本功能无效。

bit 3: 本位若为 1, 当所有 CAP 点抓取完成瞬间,自动触发 PR 执行程序#50。

8-120 Revision May, 2011

P5-40	DLY0	位:	置到达之后的 De	alay 时间(编号#	0)	通讯地址:	0550H 0551H
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初值	Ī:	0				
	控制模式	₹:	PR				
	单位	Ī:	ms				
	设定范围	<u>:</u>	0 ~ 32767				
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	:	DEC				

参数功能: PR 模式的第一组 Delay 时间

P5-41	DLY1	位	置到达之后的 Delay	时间(编号#1)	通讯地址:	0552H 0553H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初佳	ĺ:	100			
	控制模式	:	PR			
	单位	Ĺ:	ms			
	设定范围	i :	0 ~ 32767			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	٧.	DEC			

参数功能: PR 模式的第二组 Delay 时间

P5-42	DLY2	位	置到达之后的 Delay 时	寸间(编号# 2)	通讯地址:	0554H 0555H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	ĺ:	200			
	控制模式	`.	PR			
	单位	Ĺ:	ms			
	设定范围	i:	0 ~ 32767			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	٧.	DEC			

参数功能: PR 模式的第三组 Delay 时间

P5-43	DLY3	位置到达之后的 Delay 时间(编号#3)	通讯地址: 0556H 0557H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引: 7.10 节
	初值	400	
	控制模式	PR	
	单位	ms	
	设定范围	0 ~ 32767	
	数据大小	16bit	
	数据格式	DEC	

参数功能: PR 模式的第四组 Delay 时间

P5-44	DLY4	立置到达之后的 Delay 时间(编号#4)	通讯地址: 0558H 0559H
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引: 7.10 节
	初值	500	
	控制模式	PR	
	单位	: ms	
	设定范围	:	
	数据大小	: 16bit	
	数据格式	DEC	

参数功能: PR 模式的第五组 Delay 时间

5-45	DLY5	位	置到达之后的 Dela	y 时间(编号#	5)	通讯地址:	055AH 055BH
	操作界面:		面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初佳	Ī:	800				
	控制模式:		PR				
	单位	Ī:	ms				
	设定范围	∄:	0 ~ 32767				
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	4.	DEC				

参数功能: PR 模式的第六组 Delay 时间

P5-46	DLY6	位	置到达之后的 De	lay 时间(编号#	6)	通讯地址:	055CH 055DH
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初佳	Ī:	1000				
	控制模式	:	PR				
	单位	Ī:	ms				
	设定范围	i :	0 ~ 32767				
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	₹:	DEC				

参数功能: PR 模式的第七组 Delay 时间

P5-47	DLY7	位:	置到达之后的 Delay	· 时间(编号#	· 7)	通讯地址:	055EH 055FH
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初值	ĺ:	1500			_	
	控制模式	\ :	PR			_	
	单位	<u>:</u>	ms			-	
	设定范围	:	0 ~ 32767			_	
	数据大小	١:	16bit			_	
	数据格式	`:	DEC				
	参数功能	í:	PR 模式的第八组 D				

8-122 Revision May, 2011

P5-48	DLY8	位	置到达之后的 Delay 时间(编号# 0	8)	通讯地址:	0560H 0561H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件 通讯		相关索引:	7.10 节
	初值	Ī:	2000			
	控制模式:		PR			
	单位	Ĭ:	ms			
	设定范围	i :	0 ~ 32767			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	े:	DEC			

参数功能: PR 模式的第九组 Delay 时间

P5-49	DLY9	位5	置到达之后的 Delay 时	†间(编号# 9)	通讯地址:	0562H 0563H
	操作界面:		面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:		2500			
	控制模式:		PR			
	单位	<u>:</u> :	ms			
	设定范围:		0 ~ 32767			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	4 -	DEC			

参数功能: PR 模式的第十组 Delay 时间

P5-50	DLY10	位	置到达之后的 De	lay 时间(编号#	10)	通讯地址:	0564H 0565H
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初佳	Ī:	3000				
	控制模式	:	PR				
	单位	Ī:	ms				
	设定范围	i :	0 ~ 32767				
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	₹:	DEC				

参数功能: PR 模式的第十一组 Delay 时间

P5-51	DLY11	位	置到达之后的 De	lay 时间(编号#	11)	通讯地址:	0566H 0567H
	操作界面:		面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初值	Ī:	3500				
	控制模式:		PR				
	单位	Ī:	ms				
	设定范围	i :	0 ~ 32767				
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	4 -	DEC				

参数功能: PR 模式的第十二组 Delay 时间

P5-52	DLY12	位量	置到达之后的 De	elay 时间(编号#	12)	通讯地址:	0568H 0569H
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初值	i :	4000				
	控制模式:		PR				
	单位	Ĭ:	ms				
	设定范围	ī:	0 ~ 32767				
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	: Ĵ	DEC				

参数功能: PR 模式的第十三组 Delay 时间

P5-53	DLY13	位	置到达之后的 Del	ay 时间(编号#	13)	通讯地址:	056AH 056BH
	操作界面:		面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初佳	ĺ:	4500				
			PR				
	单位	Ĺ:	ms				
	设定范围	i :	0 ~ 32767				
	数据大小	١:	16bit				
	数据格式	٧.	DEC				

参数功能: PR 模式的第十四组 Delay 时间

P5-54	DLY14	位置	置到达之后的 D	elay 时间((编号#	14)	通讯地址:	056CH 056DH
	操作界面	Ī: Ī	面板 / 软件	通讯			相关索引:	7.10 节
	初值	ī: 5	5000					
	控制模式	ζ: F	PR					
	单位	ī: r	ms					
	设定范围	i: (0 ~ 32767					
	数据大小	\: 1	16bit					
	数据格式	ር. [DEC					

参数功能: PR 模式的第十五组 Delay 时间

	少奴为他	TIN 快入时为 五五 Delay 时间		
P5-55	DLY15	立置到达之后的 Delay 时间(编号# 15)	通讯地址:	056EH 056FH
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	5500		
	控制模式	PR		
	单位	ms		
	设定范围	0 ~ 32767		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	DEC		

参数功能: PR 模式的第十六组 Delay 时间

8-124 Revision May, 2011

P5-56	CMST	CC)MPARE一数据阵	F列开始地址	通讯地址:	0570H 0571H
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	 相关索引:	7.11.2 节
	初值	1:	0			
	控制模式	ť:	ALL			
	单位	Ī:	-			
	设定范围		0~(P5-10 减 1)			
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	ζ:	DEC			

参数功能: 指定 COMPARE 第一点的比较数据,储存在数据阵列中的地址。

NOTE 本参数必须在 COMPARE 停止(请参考 P5-59)时才可以写入!

P5-57∎	CMAX	CC)MPARE一轴位置	1	通讯地址:	0572H 0573H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.11.2 节
	初佳	Ī:	0			
	控制模式	े:	ALL			
	单位	Ĭ:	-			
	设定范围:		-2147483648 ~ +	-2147483647		
	数据大小	١:	32bit			
	数据格式	4 •	DEC			

参数功能: COMPARE 脉冲来源的轴位置显示于此。 COMPARE 停止(请参考 P5-59)时才可以写入!

NOTE 1)来源为 Capture 轴则禁止写入。

2)来源为主编码器时,本参数也禁止写入,脉冲分辨率由参数 P1-46 决定。当 P5-59.Y 设为主编码器时,本参数重置为电机 反馈位置(监视变数 00h)。若电机反馈位置因原点回归或 CAP 而重新定义后,将与本参数不相同,可设定 P5-59.Y=0 再设为 3即可将本参数重新对准电机反馈位置。

P5-58∎	CMNO C	COMPARE一比较数量		通讯地址:	0574H 0575H
	操作界面	面板 / 软件 通	 通讯	相关索引:	7.11.2 节
	初值:	1			
	控制模式:	ALL			
	单位:	-			
	设定范围:	1~(P5-10 减 P5-56)			
	数据大小	16bit			
	数据格式:	DEC			

参数功能: COMPARE 未运作时: 预计比较数量(可读可写) COMPARE 在运作时:剩余比较数量,0表示结束(唯读) 每比较到一点,此参数递减1,直到数目为0,表示比较结束。

СМСТ	COMPARE一启动控制	通讯地址:	0576H 0577H
操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.11.2 节
初值	00640010h		
控制模式	ALL		
单位	-		
设定范围	00010000h ~ 0FFF313Fh		
数据大小	32bit		
数据格式	HEX		

参数功能:



X: 见下表

- Y: 0-CAPTURE AXES,选本轴时,CAP来源无法更改!
 - 1-AUX ENC(光学尺)作来源
 - 2-PULSE Cmd
 - 3-Main ENC(主编码器)
- Z: 0-NO, 1-NC 输出极性
- U:见下表U

CBA:输出 pulse 长度,单位 1ms。

bit	3	2	1	0
X功能	结束时计数	结束时开启	循环模式	开始 CMP
	器归零	CAP		
说明	当比较到最	CAP 已开	永不结束	设1则开始
	末点的瞬	启则无效		比较,结束
	间,设			时自动清除
	P5-57=0			

bit 0: 当 P5-58 大于零, bit 0 设 1 则开始比较。

每比较到一点,P5-58 递减 1,当 P5-58 为 0 时比较结束,bit 0 自动清除为零。若 P5-58 等于零,bit 0 设 1 则不做比较,随即 bit 0 自动清除为零。若 bit 0 已经等于 1,写入新值则不能再写入 1,只能写 0 关闭 CMP!

bit 1: 本位若为 1, 比较到最末点后, 会将 P5-58 重置, 重新由第一点比较起。如此循环不终止, bit 0 仍然保持为 1。

8-126 Revision May, 2011

- bit 2: 本位若为 1, 比较到最末点后, 会将 CAP 的功能开启 (P5-39 的 bit 0 设为 1, 且 P5-38 重设为上次的数目), 若 CAP 早已开启,则本功能无效。
- bit 3:本位若为 1,比较到最末点后,将计数器(P5-57)归零。例如比较数据设定为 3000(共 1 笔),计数器(P5-57)初值为 0,预计输入脉冲 4000个,当第 3000 脉冲到达时,比较完成,P5-57 清除为 0,脉冲继续输入到达 4000时,P5-57=1000。(没有累积误差)

U 各个位定义如下:

bit	15	14	13	12
U功能	-	-	跟随 CAP	触发 PR
说明	-	-	CMP 数据由 CAP 设定 版本 V1.038 sub19(含)以后 提供!	设1则最末点比较完成 后,触发 PR 程序#45 版本 V1.038 sub09(含) 以后提供!

P5-60	POV0	内	部目标速度设定:	# 0	通讯地址: 0578H 0579H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引: 7.10 节
	初值	ĺ:	20.0	200	
	控制模式	 ∖:	PR		
	单位	Ī.:	1 r/min	0.1 r/min	
	设定范围	<u>:</u>	0.1 ~ 6000.0	1 ~ 60000	
	数据大小	١:	16bit		
	数据格式	∵:	DEC		
	输入范例	J:	15 = 15 r/min	150 = 15 r/min	

参数功能: PR 模式的第一组目标速度

P5-61	POV1	内部目标速度设定	#1	通讯地址:	057AH 057BH
	操作界面	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	i: 50.0	500		
	控制模式	ે: PR			
	单位	7: 1 r/min	0.1 r/min		
	设定范围	i: 0.1 ~ 6000.0	1 ~ 60000		
	数据大小	∖: 16bit			
	数据格式	t: DEC			
	输入范例	ሀ: 1 = 1 r/min	10 = 1 r/min		

参数功能: PR 模式的第二组目标速度

P5-62	POV2	内部目标速度设定	#2	通讯地址:	057CH 057DH
	操作界面	: 面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	: 100.0	1000		
	控制模式	: PR			
	单位	: 1 r/min	0.1 r/min		
	设定范围	: 0.1 ~ 6000.0	1 ~ 60000		
	数据大小	: 16bit			
	数据格式	: DEC			
	输入范例	: 1 = 1 r/min	10 = 1 r/min		

参数功能: PR 模式的第三组目标速度

P5-63	POV3	内	部目标速度设定 #3		通讯地址:	057EH 057FH
	操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	i :	200.0	2000		
	控制模式	:	PR			
	单位	Ī:	1 r/min	0.1 r/min		
	设定范围	<u>:</u>	0.1 ~ 6000.0	1 ~ 60000		
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	:	DEC			
	输入范例	ij.	1 = 1 r/min	10 = 1 r/min		

参数功能: PR 模式的第四组目标速度

P5-64	POV4	内部目标速度设定	#4	通讯地址: 0580H 0581H
	操作界面	面: 面板/软件	通讯	相关索引: 7.10 节
	初值	: 300.0	3000	
	控制模式	ቲ: PR		
	单位	፲: 1 r/min	0.1 r/min	
	设定范围	i: 0.1 ~ 6000.0	1 ~ 60000	
	数据大小	∖: 16bit		
	数据格式	ζ: DEC		
	输入范例]: 1 = 1 r/min	10 = 1 r/min	

参数功能: PR 模式的第五组目标速度

8-128 Revision May, 2011

5	POV5	内	部目标速度设定:	目标速度设定 #5					
	操作界面	Ī:	面板 / 软件		通讯		相关索引:	7.10 节	
	初值	ĺ:	500.0		5000				
	控制模式:		PR						
	单位	Ī:	1 r/min		0.1 r/min				
	设定范围	i:	0.1 ~ 6000.0		1 ~ 60000				
	数据大小	١:	16bit						
	数据格式:		DEC						
	输入范例	ij.	1 = 1 r/min		10 = 1 r/min				

参数功能: PR 模式的第六组目标速度

P5-66	POV6	内i	部目标速度设定	#6			通讯地址:	0584H 0585H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	j	通讯		相关索引:	7.10 节
	初值:		600.0	6	6000			
	控制模式	:	PR					
	单位:		1 r/min	(0.1 r/min			
	设定范围	i:	0.1 ~ 6000.0	•	1 ~ 60000			
	数据大小:		16bit					
	数据格式	`:	DEC					
	输入范例	J:	1 = 1 r/min	•	10 = 1 r/min			

参数功能: PR 模式的第七组目标速度

67	POV7	内部	部目标速度设定 #7	通讯地址:	0586H 0587H	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	ĺ:	800.0	8000		
	控制模式:		PR			
			1 r/min	0.1 r/min		
	设定范围	i:	0.1 ~ 6000.0	1 ~ 60000		
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式	ر:	DEC			
	输入范例	IJ:	1 = 1 r/min	10 = 1 r/min		

参数功能: PR 模式的第八组目标速度

P5-68

POV8	内部目标速度设定	3目标速度设定 #8					
操作界面	: 面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节			
初值	: 1000.0	10000					
控制模式	: PR						
单位	: 1 r/min	0.1 r/min					
设定范围	: 0.1 ~ 6000.0	1 ~ 60000					
数据大小	: 16bit						
数据格式	: DEC						
输入范例	: 1 = 1 r/min	10 = 1 r/min					

参数功能: PR 模式的第九组目标速度

P5-69	POV9	内	部目标速度设定 #9		通讯地址:	058AH 058BH
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	ĺ:	1300.0	13000		
	控制模式	`:	PR			
	单位	Ī:	1 r/min	0.1 r/min		
	设定范围	i :	0.1 ~ 6000.0	1 ~ 60000		
	数据大小	١:	16bit			
	数据格式:		DEC			
	输入范例	J:	1 = 1 r/min	10 = 1 r/min		

参数功能: PR 模式的第十组目标速度

P5-70	POV10	内部目标速度设定 #	‡10	通讯地址:	058CH 058DH
	操作界面	: 面板/软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	: 1500.0	15000		
	控制模式	: PR			
	单位	: 1 r/min	0.1 r/min		
	设定范围	: 0.1 ~ 6000.0	1 ~ 60000		
	数据大小	: 16bit			
	数据格式	: DEC			
	输入范例	: 1 = 1 r/min	10 = 1 r/min		

参数功能: PR 模式的第十一组目标速度

P5-71	POV11	内部	部目标速度设定 # 11	通讯地址:	058EH 058FH	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	ĺ:	1800.0	18000		
	控制模式:		PR			
	单位	: :	1 r/min	0.1 r/min		
	设定范围]:	0.1 ~ 6000.0	1 ~ 60000		

8-130 Revision May, 2011

数据大小:	16bit	
数据格式:	DEC	
输入范例:	1 = 1 r/min	10 = 1 r/min

参数功能: PR 模式的第十二组目标速度

_	

POV12	内	部目标速度设定 #	了目标速度设定 # 12					
操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引: 7.10 节				
初值	ĺ:	2000.0	20000					
控制模式	`.	PR						
单位	<u>:</u> :	1 r/min	0.1 r/min					
设定范围	ļ:	0.1 ~ 6000.0	1 ~ 60000					
数据大小	١:	16bit						
数据格式	数据格式: DEC							
输入范例	J:	1 = 1 r/min	10 = 1 r/min					

参数功能: PR 模式的第十三组目标速度

POV13	内	部目标速度设定 #	3目标速度设定 #13						
操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节			
初值	i :	2300.0	23000						
控制模式	t:	PR							
单位	Ĭ:	1 r/min	0.1 r/min						
设定范围	i :	0.1 ~ 6000.0	1 ~ 60000						
数据大小	١:	16bit							
数据格式	:	DEC							
输入范例	训:	1 = 1 r/min	10 = 1 r/min						

参数功能: PR 模式的第十四组目标速度

	POV14	内部	部目标速度设定 # 14		趙
	÷		面板 / 软件	通讯	柞
			2500.0	25000	
	控制模式:		PR		
	单位:		1 r/min	0.1 r/min	
	设定范围:		0.1 ~ 6000.0	1 ~ 60000	
	数据大小	١:	16bit		

参数功能: PR 模式的第十五组目标速度

数据格式: DEC

输入范例: 1 = 1 r/min

8-131 Revision May, 2011

10 = 1 r/min

0595H 相关索引: 7.10 节

通讯地址: 0594H

POV15	内	部目标速度设定	通讯地址:	0596H 0597H	
操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
初值	Ī:	3000.0	30000		
控制模式	<u>،</u> :	PR			
单位	Ĺ:	1 r/min	0.1 r/min		
设定范围:		0.1 ~ 6000.0	1 ~ 60000		
数据大小:		16bit			
数据格式	`.	DEC			
输入范例:		1 = 1 r/min	10 = 1 r/min		

参数功能: PR 模式的第十六组目标速度

P5-76★	CPRS	CA	APTURE一第一点	位置重置数据	通讯地址:	0598H 0599H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	 相关索引:	7.10 节
	初值:		0			
	控制模式:		ALL			
	单位:		-			
	设定范围:		-1073741824 ~ +	1073741823		
	数据大小:		32bit			
	数据格式	٠.	DEC			

参数功能: 请参考 P5-39 X1 说明

P5-77∎	CSAX	同点	步抓取修正轴(CA	AP SYNC AXES)的	位置	通讯地址:	059AH 059BH
	操作界面:		面板 / 软件	通讯		相关索引:	-
	初值:		0				
	控制模式:		ALL				
	单位:		-				
	设定范围:		-2147483648 ~	+2147483647			
	数据大小:		32bit				
	数据格式	٧.	DEC				

参数功能: 本轴位置会与 CAP 信号同步。即每 2 次 CAP 发生时,

本轴位移量为 P5-78 的值。(无累积误差,仅限单向运转)

可做为凸轮主动轴(Master)的位置来源。

NOTE A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。

8-132 Revision May, 2011

3	CSDS	同	步抓取修正轴的间隔原	通讯地址:	059CH 059DH	
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初佳	ĺ:	100			
	控制模式:		ALL			
	单位	Ĭ:	脉冲			
	设定范围	i :	10 ~ +100000000			
	数据大小	١:	32bit			
	数据格式	<u>`</u> :	DEC			

参数功能: 用来设定两次 CAP 发生时, **同步抓取修正轴**的位移量。

必须在 CAP 停止运作(P5-39, X0=0)时,才可写入新值。

NOTE A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。

P5-79∎	CSDS	同点	步抓取修正轴的误差脉	通讯地址:	059EH 059FH	
	操作界面:		面板 / 软件	通讯	相关索引:	-
	初值:		0			
	控制模式:		ALL			
	单位:		脉冲			
	设定范围:		-2147483648 ~ +214	7483647		
	数据大小:		32bit			
	数据格式		DEC			

参数功能: 同步抓取修正轴运作时,会尽量让同步误差为 0,本参数即显示此误差值,其概念如下:

同步误差 = 同步轴输出值 - 同步轴理想值

= P5-77 累积增加量 - (P5-78 x 抓取次数)

在每次 CAP 到数据时,同步修正运作,本参数更新一次!

本参数亦可写入,代表指定同步轴的偏移量(Offset),当作为飞剪的主动轴时,修改此参数可以让每次裁切的位置向左/右偏移。

NOTE A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。

P5-80	CSDS	司步抓取修正轴的最大修正率	通讯地址:	05A0H 05A1H
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	-
	初值	: 10		
	控制模式	: ALL		
	单位	: %		
	设定范围	: 0 ~ 90		
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: DEC		

参数功能: 本参数限制同步修正的比例(%)

修正率 = 同步轴输出的脉冲数/同步轴输入的脉冲数

(100 - P5-80)% < 修正率 < (100 + P5-80)%

修正率越大,同步误差越快为0,但速度变化越剧烈。

修正率越小,同步误差越慢为0,但速度变化较缓和。

在飞剪的应用中,在调整同步误差 P5-79 后: 本参数越大,裁切位

置迅速修正至想要的位置,但速度越不同步!

NOTE A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。

P5-81	ECHD E	-CAM:数据阵列	列开始地址	通讯地址: 05A2H 05A3H
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引: 7.11 节
	初值:	100		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0 ~ (800—P5-8		
	数据大小:	16bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 指定 E-Cam 轮廓表格的第一点数据,储存在数据阵列中的地址

- NOTE 1) 版本 V1.015 (之前): 本参数在凸轮启动 (P5-88, X=1) 时, 不可修改!
 - 2) 版本 V1.015 (含以后): 本参数任何时刻均可设定,但只在前 置一>啮合瞬间才生效!
 - 3) A2L 机种不支持此功能。

P5-82	ECMN E-	-CAM: 凸轮顶点数目 N(至少>=5)	通讯地址:	05A4H 05A5H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.11 节
	初值:	5		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	5~720,必须 <=(P5-10-P5-81)		
		且 P5-82 x P5-84 <= 2147483647		
	数据大小:	16bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 代表凸轮轮廓分成 N 个区域,表格需包含 N+1 个数据。

NOTE 1) 本参数必须在 E-Cam 停止(请参考 P5-88, X=0)时才可以写入! 2) A2L 机种不支持此功能。

8-134 Revision May, 2011

P5-83	ECMM E	一CAM: Master 齿轮比设定 M	通讯地址:	05A6H 05A7H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.11 节
	初值:	1		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	1 ~ 32767		
	数据大小:	16bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 收到 Master 脉冲数 P, 凸轮转轴旋转 M 周, 即凸轮表格 M 周。

NOTE 1) 本参数必须在 E-Cam 停止(请参考 P5-88, X=0)时才可以写入! 2) A2L 机种不支持此功能。

P5-84	ECMP E-	-CAM: Master 齿轮比设定 P	通讯地址:	05A8H 05A9H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.11 节
	初值:	3600		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	10 ~ 1073741823,		
		且 P5-82 x P5-83 <= P5-84		
		且 P5-82 x P5-84 <= 2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 收到 Master 脉冲数 P, 凸轮转轴旋转 M 周, 即凸轮表格 M 周。

NOTE 1) 本参数必须在 E-Cam 停止(请参考 P5-88, X=0)时才可以写入!版本 V1.018(含)以后,本参数可任意时刻修改,无上述限制。

2) A2L 机种不支持此功能。

P5-85	ECME E-	-CAM: 啮合的区域编号	通讯地址:	05AAH 05ABH
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.11 节
	初值:	0		
		PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0 ~ (P5-82 ⁻¹)		
	数据大小:	16bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 凸轮啮合瞬间, 凸轮所在的区域编号(轮廓表格的区域编号)。

NOTE A2L 机种不支持此功能。

P5-86∎	ECAX E	E-CAM: Master 轴位置	通讯地址:	05ACH 05ADH
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.11 节
	初值:	0	-	
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 凸轮主动轴 (Master) 的位置计数器

NOTE 1) 本参数必须在 E-Cam 停止(请参考 P5-88, X=0)时才可以写入! 2) A2L 机种不支持此参数。

P5-87	PLED E	一CAM: 啮合前的命令前置长度	通讯地址: 05AEH 05AFH
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引: 7.11 节
	初值	0	
	控制模式	PR	
	单位	-	
	设定范围	-1073741824 ~ +1073741823	
	数据大小	32bit	
	数据格式	DEC	

参数功能: 凸轮啮合条件(P5-88.Z)成立时,主动轴(Master)发送的脉冲数必须超过本参数设定值,凸轮才会真正啮合!换言之,会忽略本参数指定的前置量之后,才会啮合!本参数符号若为十:代表必须收到正向脉冲作为前置量。符号若为一:代表必须收到反向脉冲作为前置量。

NOTE A2L 机种不支持此参数。

P5-88∎	ECON E	E-CAM: 凸轮启动控制	通讯地址:	05B0H 05B1H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.11 节
	初值	0000000h		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	0 ~ 203FF251h		
	数据大小	32bit		
	数据格式	HEX		

8-136 Revision May, 2011

参数功能: 本参数格式为:(高位 h) SOBA:(低位 L) UZYX 各栏位定义如下:

- X: 凸轮命令
 - 0: 关闭
 - 1: 启动(E-Cam 模式启动, 其他栏位无法改变)
- Y: 命令来源
 - 0: CAP 轴
 - 1: AUX ENC
 - 2: Pulse Cmd
 - 3: PR 命令
 - 4: 时间轴 (1ms)
 - 5: 同步抓取修正轴 (P5-77)
- Z: 啮合时机 (不可复选)
 - 0: 立即
 - 1: DI: CAM ON
 - 2: Capture 任一点动作
- U: 脱离时机(相加表示复选,但2,4,6不可同时选)

U	脱离条件	脱离后动作
0	不脱离	_
1	DI: CAM OFF	进入 停止 状态
2	Master 轴达到设定位移量 P5-89 (符号表示方向)	
6	(韧体 V1.009 之后提供:) 同 2,但脱离时维持速度连续,啮合 长度会超过 P5-89 一点点,适合脱 离后立即连接 PR 定位命令之用!	进入 停止 状态
4	(韧体 V1.009 之后提供:) Master 轴超出设定位移量 P5-89 (符号表示方向)	回到 前置 状态 前置量为 P5-92
8	脱离后关闭凸轮	设定 X=0

- NOTE 1) 伺服 Off, 发生 ALM 或正 / 反极限时或 PR 进行原点回归时, 一 律脱离 (P5-88, X=0)。
 - BA 脱离形式: 脱离时机 (P5-88, U=2, 4, 6) 到达后, 自动执 行 PR 路径编号(16 进制): 00~3F(00 表示不动作)
 - S: 啮合状态显示(唯读,设定无效)
 - 0: 停止状态
 - 1: 啮合状态
 - 2: 前置状态
 - 2) A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。

8-137 Revision May, 2011

P5-89	ECRD E-	-CAM: 脱离时机数据	通讯地址:	05B2H 05B3H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.11 节
	初值:	0	-	
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	-1073741824 ~ +1073741823		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: (请参考 P5-88 U 设定值 2 的定义)

NOTE A2L 机种不支持此功能。

CMAP E	一CAM: AREA No.十凸轮区域正端设定	通讯地址: 05B4H 05B5H
操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引: 7.11 节
初值:	0	
控制模式:	PR	
单位:	度(韧体 V1.009 之后变更为角度)	
设定范围:	0 ~ 360	
数据大小:	16bit	
数据格式:	DEC	

参数功能: 当凸轮啮合时,设定凸轮数字输出(DO: CAM_AREA)的起始角度。

NOTE A2L 机种不支持此功能。

P5-91	CMAN	E—CAM: AREA No.—凸轮区域负端设定	通讯地址: 05B6H 05B7H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引: 7.11 节
	初值	0	
	控制模式	PR	
	单位	度(韧体 V1.009 之后变更为角度)	
	设定范围	0 ~ 360	
	数据大小	16bit	
	数据格式	DEC	

参数功能: 当凸轮啮合时,设定凸轮数字输出(DO: CAM_AREA)的结束角度。

NOTE A2L 机种不支持此功能。

8-138 Revision May, 2011

2	PLED E-	-CAM: 周期性的命令前置长度	通讯地址: 05B8H 05B9H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引: 7.11 节
	初值:	0	
	控制模式:	PR	
	单位:	-	
	设定范围:	-100000000 ~ +100000000	
	数据大小:	32bit	
	数据格式:	DEC	

参数功能: 韧体 V1.006 sub04 后提供:

本参数为配合 P5-88, U=4(啮合超出指定长度则脱离)的选项: 即凸轮由啮合状态脱离后,不进入停止状态,直接进入前置状态, 前置量由本参数指定!

主动轴(Master)发送的脉冲数必须超过本参数设定值,凸轮才会再次啮合!

换言之,会忽略本参数指定的前置量之后,才会啮合! 本参数符号若为十:代表必须收到正向脉冲作为前置量。 符号若为一:代表必须收到反向脉冲作为前置量。

NOTE A2L 机种不支持此功能。

P5-93	CSDS	运动控制 巨集指令:命令参数#4	通讯地址:	05BAH 05BBH
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	-
	初值	: 0		
	4	: ALL		
	单位			
	设定范围	: -2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小	: 32bit		
	数据格式	: DEC		

参数功能: 巨集指令命令下达前,必须先给定相关的参数#**4**。 参数的意义视该巨集命令码而定,并非每一巨集命令都具有相关的 参数!

P5-94	CSDS i	运动控制 巨集指令:命令参数#3	通讯地址:	05BDH
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	-
	初值	: 0		
	控制模式	: ALL		
	单位	-		
	设定范围	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小	: 32bit		

数据格式: DEC

参数功能: 巨集指令命令下达前,必须先给定相关的参数#3。

参数的意义视该巨集命令码而定,并非每一巨集命令都具有相关的

参数!

 P5-95
 CSDS
 运动控制 巨集指令:命令参数#2
 通讯地址: 05BEH 05BFH

 操作界面:
 面板 / 软件
 通讯

 初值:
 0

 控制模式:
 ALL

 单位:

 设定范围:
 -2147483648 ~ +2147483647

 数据大小:
 32bit

 数据格式:
 DEC

参数功能: 巨集指令命令下达前,必须先给定相关的参数#2。

参数的意义视该巨集命令码而定,并非每一巨集命令都具有相关的

参数!

 P5-96
 CSDS
 运动控制 巨集指令: 命令参数#1
 通讯地址: 05C0H 05C1H

 操作界面: 面板 / 软件 通讯 初值: 0
 相关索引:

 控制模式: ALL 单位: 少定范围: -2147483648 ~ +2147483647

 数据大小: 32bit 数据格式: DEC

参数功能: 巨集指令命令下达前,必须先给定相关的参数#1。

参数的意义视该巨集命令码而定,并非每一巨集命令都具有相关的 参数!

P5-97∎	CSDS	运	动控制 巨集指令:	命令下达 / 技		通讯地址:	05C2H 05C3H
	操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	-
	初值	Ī:	100				
	控制模式:		ALL				
	单位:		脉冲				
	设定范围	i:	0 ~ 0999h				
	数据大小:		16 bit				
		•	HEX				
	Z- 101 1 11			台北		•'	

参数功能:写入:用来下达巨集指令(OCBAh)。

8-140 Revision May, 2011

读取: 检视巨集指令的执行结果(若成功则传回 1CBAh)。 若指令下达 0001, 若成功则传回 1001h

若失败则传回 Fxxxh (视指令说明)

若下达不支持的指令,则传回失败码 F001h

提供的指令码如下:

指令码 000h	关闭同步抓取轴						
参数	无						
执行后,同步抓取轴	P5-77 不再做同步修正,						
CAP / CMP 功能同时	CAP / CMP 功能同时关闭						
CMP 来源不为 0 (Fro	m CAP),使 CAP 来源可以更改!						
失败码 F000h	CMP 功能无法关闭!(不会发生)						
指令码 0001h 开启同步抓取轴							
参数	P5-96=COMPARE 的第一点座标						
	P5-39.UZY 依手册设定,X 不必设.						
	P5-59.CBA,Z 依手册设定,X,Y 不必设.						
	P5-78=相邻两次 CAP 之间对应的同步脉						
	冲数						
请确实先设定好相关	参数,再执行本指令						
执行后,同步抓取轴	P5-77 开始做同步修正,						
CAP / CMP 功能同时	开启						
失败码 F002h	CAP 功能已开启,请关闭之						
失败码 F003h	CMP 功能已开启,请关闭之						
失败码 F004h	CAP / CMP 数据阵列地址相同(冲突)						

版本 V1.018(含)以后提供下列巨集:

指令码 0005h	设定凸轮一周(360度)后即脱离的脉冲数				
参数	P5-95=凸轮一周对应的主动轴脉冲数				
同时设定 P5-84=P5-89 <= P5-95					
且 P5-83=1					
表示凸轮啮合一周的原	脉冲数为 P5-95,亦等于自动脱离的脉冲数。				
(啮合一周欲自动脱离,需配合脱离条件 P5-88.U=2,4,6)					
失败码 F005h	P5-95 数值超出 P5-84 的许可范围!				

版本 V1.024(含)以后提供下列巨集:

+K A 777 0000k	盘坐 □ 秋末物 - → □ (◆ □ 上 □) (□ □)					
指令码 0006h	建造凸轮表格:飞剪(含同步区)(7区)					
一般参数	P5-81= 建表地址(数据阵列)					
	P5-82= 7(本巨集固定为 7 区 8 点)					
	P1-44,P1-45=电子齿轮比,必须先设定。					
巨集参数	P5-94= A (减速比: 分子) x C (切刀数)					
	P5-95= B(减速比:分母)					
	P5-96= 1000000 x R x V					
	其中:					
	R (切长比)					
	=L(目标切长)/ℓ(切刀周长)					
	允许的标准切长比为: (0.3~2.5) 倍					
	V (速度倍率)					
	= 目标裁切速度 / 产品速度					
	V=1.0: 裁切时,切刀速度与产品相同					
	V=1.1: 裁切时,切刀速度提升 10%					
	V=0.9: 裁切时,切刀速度降低 10%					
	以此类推。					

8-142 Revision May, 2011

本巨集根据上述参数,自动计算凸轮表格数据,并储存在 P5-81 指定的数据阵列中。

上述所列的参数,都与凸轮表格计算有关,必须在本巨集执行前,预先设定正确,才可执行本巨集。

本巨集执行后,若上述参数有变更,凸轮表格就必须重新建造,本巨集必须重新执行一次。

本巨集执行后,会改变凸轮表格的数据,所以不可在凸轮啮合的 状态下执行!

凸轮应用中,尚有许多参数(如: P5-83, 84),由于与本巨集计算无关,因此并未列出,使用者必须依实际应用的需求设定之,请参阅第七章:电子凸轮相关章节。

本巨集执行完毕,表格不会自动烧录至 EEPROM 中。

失败码 F061h	建造表格时,凸轮在啮合状态。不可以!
失败码 F062h	P5-94 数据超出范围: (1~65535)
失败码 F063h	P5-95 数据超出范围: (1~65535)
失败码 F064h	P5-96 超过范围:(300000 ~ 2500000)
失败码 F065h	P5-81 地址太大,数据阵列空间不足。
失败码 F066h	P5-82 必须是 7,否则无法执行。
失败码 F067h	数据计算错误,请降低齿轮比数值:
	(P1-44,P1-45),维持比例即可。

NOTE A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。

P5-98 EVON 事件上缘触发 PR 程序编号

通讯地址: 05C4H 05C5H

相关索引: -

初值: 0 控制模式: PR

单位: -

设定范围: 0000 ~ DDDDh

数据大小: 16bit

数据格式: HEX

参数功能: 四位: UZYX

操作界面: 面板 / 软件

设定 EVx 为 ON 时,执行的 PR 编号

X=0: EV1 为 ON 时,不作任何事

X=1~D: EV1 为 ON 时, 执行 PR 编号 51~63

通讯

Y=0: EV2 为 ON 时,不作任何事

Y=1~D: EV2 为 ON 时, 执行 PR 编号 51~63

注: 韧体 V1.009 之后, 支持 EV3、EV4。

P5-99

Z=0: EV3 为 ON 时,不作任何事

Z=1~D: EV3 为 ON 时, 执行 PR 编号 51~63

U=0: EV4 为 ON 时,不作任何事

U=1~D: EV4 为 ON 时, 执行 PR 编号 51~63

EVOF	事	件下缘触发 PR 程	序编	号	通讯地址:	05C6H 05C7H
操作界面	Ī:	面板 / 软件		通讯	 相关索引:	-
初值	ĺ:	0				
控制模式	\ :	PR				
单位	Ĺ:	-				
设定范围	i :	0000 ~ DDDDh				
数据大小	١:	16bit				
数据格式	` `	HEX				

参数功能: 四位: UZYX

设定 EVx 为 OFF 时, 执行 PR 编号

X=0: EV1 为 OFF 时,不作任何事

X=1~D: EV1 为 OFF 时, 执行 PR 编号 51~63

Y=0: EV2 为 OFF 时,不作任何事

Y=1~D: EV2 为 OFF 时, 执行 PR 编号 51~63

注: 韧体 V1.009 之后, 支持 EV3、EV4

Z=0: EV3 为 OFF 时,不作任何事

Z=1~D: EV3 为 OFF 时, 执行 PR 编号 51~63

U=0: EV4 为 OFF 时,不作任何事

U=1~D: EV4 为 OFF 时, 执行 PR 编号 51~63

8-144 Revision May, 2011

P6-xx PR 路径定义参数(请参照第七章的详细设定方式)

ı			
\mathbf{r}		П	п
-			
	•	v	v

ODEF	原	点回归定义		通讯地址:	0600H 0601H
操作界面	Ī:	面板 / 软件	通讯	 相关索引:	7.10 节
初值	ĺ:	0x00000000			
控制模式	\ :	PR			
单位	Ĺ:	-			
设定范围	i :	0x00000000 ~ 0	x10FFFF3F		
数据大小	١:	32bit			
数据格式	<u>`</u> :	HEX			

参数功能: 原点回归定义:

.31 ~	.27 ~	.23 ~	.19 ~	.15 ~	11 ~ 8	7 ~ 4	3 ~ 0
28	24	20	16	12			BIT
воот	-	DLY	DEC2	DEC1	ACC	PA	TH

- PATH: 路径形式(4 BIT)
 - 0: Stop: 回归完成,停止。
 - 1~63: Auto: 回归完成, 执行指定的路径。
- ACC: 加速时间选择 0~F, 对应 P5-20~P5-35。
- DEC1 / DEC2: 第一 / 二段回原点减速时间选择, DEC 的设定值为 0~F, 对应到 P5-20~ P5-35。
- DLY: 延迟时间选择 0~F, 对应到 P5-40~P5-55。
- BOOT: 当驱动送电启动时,是否执行搜寻原点:
 - 0:不做原点回归。
 - 1: 自动执行原点回归(上电后,第一次 SRV ON)。
- 除了上述的定义外,回原点的相关设定还有:
 - 1. **P5-04** 原点回归模式。
 - 2. P5-05~P5-06 搜寻原点的速度设定。
 - 3. **P6-01: ORG_DEF** 原点所在的座标值,原点的座标不一定是 **0**,此功能系作为座标系统的横移使用。
 - A. A 系列中 P1-47 的回归完成后是否拉回原点的设定,在 A2 中不提供,而是以另法完成。由于找到原点后(Sensor或 Z),必须减速停止,停止的位置一定会超出原点一小段距离:

若不拉回原点,则 PATH=0 即可。

若要拉回原点,则 PATH=非零,并设定该路径 PABS=ORG DEF 即可。

B. 若找到原点后(Sensor或 Z),希望移动一段偏移量 S, 并将移动后的座标定义为 P:则 PATH=非零,并设定 ORG_DEF=P-S,该路径绝对定位命令=P即可。

P6-01	ODAT	点定义值		通讯地址:	0602H 0603H
	操作界面	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初佳	0			
	控制模式	PR			
	单位	-			
	设定范围	-2147483648 ~ +			
	数据大小	32bit			
	数据格式	DEC			

参数功能: 原点定义值:

.31 ~	.27 ~	.23 ~	.19 ~	.15 ~	11 ~ 8	7 ~ 4	3 ~ 0
28	24	20	16	12			BIT
		C	RG_DE	F (32 bi	t)		

P6-02	PDEF1 PA	ATH#1 定义	通讯地址:	0604H 0605H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

参数功能: 定义 PATH# 1 的目标点属性:

	.31 ~	.27 ~	.23 ~	.19 ~	.15 ~	11 ~ 8	7 ~ 4	3 ~ 0
	28	24	20	16	12			BIT
P6-02	-	-	DLY	-	-	-	OPT	TYPE
P6-03				DATA ((32 bit)			

• TYPE, OPT:

	OPT 选项			TYPE 路径型式		
7	6	5	4 BIT	3 ~ 0 BIT		
-	UNIT	AUTO	INS	1: SPEED 定速控制。		
				2: SINGLE 定位控制,完毕则停		
	ИD	OVLP	INS	止。		
Ci	VID	OVLP	CIII.	3: AUTO 定位控制,完毕则自动		
				载入下一路径。		
-	-	-	INS	7: JUMP 跳跃到指定的路径。		
-	-	AUTO	INS	8: 写入指定参数至指定路径。		

8-146 Revision May, 2011

- TYPE: 1~3可接受 DO: STP 停止与软件极限!
- INS:本路径执行时,插断前一路径!
- OVLP: 允许下一路径重迭. 速度模式不可设定重迭! 位置模 式重迭时,DLY 无作用!
- AUTO:本 PR 程序完成,则自动载入下一程序。
- CMD:参阅第七章 PR 命令说明!
- DLY: 0~F, 延迟时间编号(4BIT), 本路径执行后的延迟, 延迟后才有输出码,外部 INS 则无效!

DLY (4) 索引 P5-40 ~ P5-55

P6-03	PDAT1	PATH# 1 数据	通讯地址: 0606H 0607H
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引: 7.10 节
	初值	0	
	控制模式	: PR	
	单位	; -	
	设定范围	-2147483648 ~ +2147483647	
	数据大小	: 32bit	
	数据格式	DEC	

参数功能: PATH# 1 数据

.31 ~ 28	.27 ~ 24	.23 ~	.19 ~ 16	.15 ~ 12	11 ~ 8	7 ~ 4	3 ~ 0 BIT
	ı		DATA	(32 bit)	ı		

P6-02 定义目标点的属性; P6-03 则是对应 P6-02 的目标点位置或 者是跳跃要的 PATH NO

NOTE PATH (程序)

P6-04	PDEF2 P	ATH# 2 定义	通讯地址:	0608H 0609H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

8-147 Revision May, 2011

P6-05	PDAT2	PATH#2数据	TH# 2 数据		
	操作界面	: 面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	: 0			
	控制模式	: PR			
	单位	-			
	设定范围	: -2147483648 ~			
	数据大小	: 32bit			
	数据格式	: DEC			

P6-06	PDEF3	PATH# 3 定义	TH# 3 定义		
	操作界面	: 面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	: 0x0000000			
	控制模式	: PR			
	单位	: -			
	设定范围	: 0x00000000 ~ 0xFF	FFFFF		
	数据大小	: 32bit			
	数据格式	: HEX			

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-07	PDAT3	ATH# 3 数据	ΓH# 3 数据			
	操作界面:	, m, p, r,	通讯	相关索引:	7.10 节	
	初值:	0				
	控制模式:	PR				
	单位:	-				
	设定范围:	-2147483648 ~ +214	7483647			
	数据大小:	32bit				
	数据格式:	DEC				

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-08	PDEF4 PA	ATH# 4 定义	通讯地址:	0610H 0611H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:			
		连乡老 DC 00 的说明	••	

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

8-148 Revision May, 2011

P6-09	PDAT4 PA	ATH# 4 数据	通讯地址: 0612H 0613H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引: 7.10 节
	初值:	0	
	控制模式:	PR	
	单位:	-	
	设定范围:	-2147483648 ~ +2147483647	7
	数据大小:	32bit	
	数据格式:	DEC	

P6-10	PDEF5 F	PATH# 5 定义	通讯地址:	0614H 0615H
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0x0000000		
	控制模式	PR		
	单位	: -		
	设定范围	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小	: 32bit		
	数据格式	: HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-11	PDAT5	PATH# 5 数据	通讯地址:	0616H 0617H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-12	PDEF6	ATH# 6 定义	TH# 6 定义			0618H 0619H
	操作界面	面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初值	0x00000000				
	控制模式	PR				
	单位	-				
	设定范围	0x00000000 ~ 0)xFFFFFFF			
	数据大小	32bit				
	数据格式	HEX				

P6-13	PDAT6	PATH# 6 数据	TH# 6 数据		
	操作界面	: 面板 / 软件	通讯	相关索引: 7.10 节	
	初值	: 0			
	控制模式	: PR			
	单位	: -			
	设定范围	: -2147483648 ~	+2147483647		
	数据大小	: 32bit			
	数据格式	: DEC			

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-14	PDEF7	PATH# 7 定义	通讯地址:	061CH 061DH
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	: 0x00000000		
	控制模式	: PR		
	单位	: -		
	设定范围	: 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小	: 32bit		
	数据格式	: HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-15	PDAT7 P	ATH# 7 数据	通讯地址: 061EH 061FH
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引: 7.10 节
	初值:	0	
	控制模式:	PR	
	单位:	-	
	设定范围:	-2147483648 ~ +2147483647	
	数据大小:	32bit	
	数据格式:	DEC	
	全米社	法会 求 DC 00 的光明	······································

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

8-150 Revision May, 2011

P6-16	PDEF8 PA	ATH# 8 定义	通讯地址:	0620H 0621H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:			
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

P6-17	PDAT8 PA	ATH# 8 数据	通讯地址:	0622H 0623H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-18	PDEF9	PATH# 9 定义	通讯地址:	0624H 0625H
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	: 0x0000000		
	控制模式	: PR		
	单位	: -		
	设定范围	: 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小	: 32bit		
	数据格式	: HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-19	PDAT9 PA	ATH# 9 数据	TH# 9 数据		
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0			
	控制模式:	PR			
	单位:	-			
	设定范围:	-2147483648 ~	+2147483647		
	数据大小:	32bit			
	数据格式:	DEC			
	↔ 氷たテレムと)ま会せ D O 00 66		••••••	

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-20	PDEF10 P	PDEF10 PATH# 10 定义			0628H 0629H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯		相关索引:	7.10 节
	初值:	0x00000000			
	控制模式:	PR			
	单位:	-			
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFF	F		
	数据大小:	32bit			
	数据格式:	HEX			

P6-21	PDAT10 PA	\TH# 10 数据	通讯地址:	062AH 062BH
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0		
	控制模式:	PR		
	设定范围:	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-22	PDEF11 P	ATH# 11 定义	通讯地址:	062CH 062DH
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-23	PDAT11	PATH# 11 数据		通讯地址:	062EH 062FH
	操作界面	: 面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	: 0			
	控制模式	: PR			
	单位	-			
	:	: -2147483648 ~			
	数据大小	: 32bit			
	数据格式	: DEC			

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

8-152 Revision May, 2011

P6-24	PDEF12 PA	ATH# 12 定义	通讯地址:	0630H 0631H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x00000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

P6-25	PDAT12	ATH# 12 数据	通讯地址:	0632H 0633H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小	32bit		
	数据格式	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-26	PDEF13	ATH# 13 定义	通讯地址:	0634H 0635H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0x0000000		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小	32bit		
	数据格式	HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-27	PDAT13	13 PATH# 13 数据		通讯地址:	0636H 0637H
	操作界面	面板 / 软件 通记	FL	相关索引:	7.10 节
	初值	0			
	控制模式	PR			
	单位	-			
	设定范围	-2147483648 ~ +214748	3647		
	数据大小	32bit			
	数据格式	DEC			

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-28	PDEF14 PA	ATH# 14 定义	通讯地址:	0638H 0639H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

P6-29	PDAT14	PATH# 14 数据 	通讯地址:	063AH 063BH
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小	32bit		
	数据格式	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-30	PDEF15	F15 PATH# 15 定义			通讯地址:	063CH 063DH
	操作界面:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初值:	0x00000000				
	控制模式:	PR				
	单位:	-				
	设定范围:	0x00000000 ~ 0				
	数据大小:	32bit				
	数据格式:	HEX				

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-31	PDAT15 P	ATH# 15 数据	通讯地址:	063EH 063FH
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		
	会粉出始	连冬老 DC 02 的沿明		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

8-154 Revision May, 2011

P6-32	PDEF16 F	ATH# 16 定义	通讯地址:	0640H 0641H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

P6-33	PDAT16 PA	ATH# 16 数据	通讯地址:	0642H 0643H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-34	PDEF17	'ATH# 17 定义	通讯地址:	0644H 0645H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0x0000000		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小	32bit		
	数据格式	HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-35	PDAT17	PATH# 17 数据		通讯地址: (0646H 0647H
	操作界面	: 面板 / 软件	通讯	相关索引: 7	7.10 节
	初值	: 0			
	控制模式	: PR			
	单位	-			
	设定范围	: -2147483648 ~ +2	2147483647		
	数据大小	: 32bit			
	数据格式	: DEC			
	← ¥4-7-1-4-1	连会老 DC 02 始沿	·		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-36	PDEF18 PA	ATH# 18 定义		通讯地址:	0648H 0649H
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	 相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000			
	控制模式:	PR			
	单位:	-			
	设定范围:	0x00000000 ~ (OxFFFFFFF		
	数据大小:	32bit			
	数据格式:	HEX			

P6-37	PDAT18	ATH# 18 数据	通讯地址:	064AH 064BH
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小	32bit		
	数据格式	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-38	PDEF19	ATH# 19 定义	通讯地址:	064CH 064DH
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0x0000000		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小	32bit		
	数据格式	HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-39	PDAT19 PA	ATH# 19 数据		通讯地址:	064EH 064FH
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0			
	控制模式:	PR			
	单位:	-			
	设定范围:	-2147483648 ~	+2147483647		
	数据大小:	32bit			
	数据格式:				
	↔ ¥4. ±1. △٢) ま 会 せ DO 00 せ	• VM пП		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

8-156 Revision May, 2011

P6-40	PDEF20 P	ATH# 20 定义		通讯地址:	0650H 0651H
	操作界面:	面板/软件 通	讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x00000000			
	控制模式:	PR			
	单位:	-			
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFF	FFF		
	数据大小:	32bit			
	数据格式:	HEX			

P6-41	PDAT20 P	ATH# 20 数据		通讯地址:	0652H 0653H
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0			
	控制模式:	PR			
	单位:	-			
	设定范围:	-2147483648 ~	+2147483647		
	数据大小:	32bit			
	数据格式:	DEC			

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-42	PDEF21	PATH# 21 定义	通讯地址:	0654H 0655H
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0x0000000		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小	32bit		
	数据格式	: HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-43	PDAT21 PA	ATH# 21 数据	通讯地址:	0656H 0657H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0		
	1 17 161 1500 40	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-44	PDEF22 P	ATH# 22 定义	通讯地址:	0658H 0659H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

P6-45	PDAT22 PATH# 22 数据			通讯地址:	065AH 065BH	
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	,	相关索引:	7.10 节
	初值:	0				
	控制模式:	PR				
	单位:	-				
	设定范围:	-2147483648 ~	+2147483647			
	数据大小:	32bit				
	数据格式:	DEC				
	参数功能:	请参考 P6-03 的				

单位: -设定范围: 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF 数据大小: 32bit 数据格式: HEX

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-47	PDAT23 PA	TH# 23 数据		通讯地址:	065EH 065FH
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0			
	控制模式:	PR			
	单位:	-			
	设定范围:	-2147483648 ~ +2147	483647		
	数据大小:	32bit			
	数据格式:	DEC			
	◆ 氷レーL ムド			•	

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

8-158 Revision May, 2011

P6-48	PDEF24 P	ATH# 24 定义	通讯地址:	0660H 0661H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

P6-49	PDAT24	ATH# 24 数据	通讯地址:	0662H 0663H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-50	PDEF25	ATH# 25 定义	通讯地址:	0664H 0665H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0x0000000		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小	32bit		
	数据格式	HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-51	PDAT25 PA	ATH# 25 数据	通讯地址:	0666H 0667H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		
	会粉出处	:	•••••	

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-52	PDEF26 P	ATH# 26 定义	通讯地址:	0668H 0669H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

P6-53	PDAT26	PATH# 26 数据	通讯地址:	066AH 066BH
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小	32bit		
	数据格式	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-54	PDEF27	'ATH# 27 定义	通讯地址:	066CH 066DH
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0x0000000		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小	32bit		
	数据格式	HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-55	PDAT27 PA	ATH# 27 数据	TH# 27 数据		
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0			
	控制模式:	PR			
	单位:	-			
	设定范围:	-2147483648 ~ +21	47483647		
	数据大小:	32bit			
	数据格式:	DEC			
	ムルルートハト	ンま 会 せ Do oo 45)ソロ		•	

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

8-160 Revision May, 2011

P6-56	PDEF28 PA	F28 PATH# 28 定义		0670H 0671H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

P6-57	PDAT28	AT28 PATH# 28 数据		0672H 0673H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-58	PDEF29	PATH# 29 定义	通讯地址:	0674H 0675H
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	: 0x00000000		
	控制模式	: PR		
	单位	: -		
	设定范围	: 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小	: 32bit		
	数据格式	: HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-59	PDAT29	ATH# 29 数据	通讯地址:	0676H 0677H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-60	PDEF30 PA	TH# 30 定义			通讯地址:	0678H 0679H
	操作界面:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初值:	0x00000000				
	控制模式:	PR				
	单位:	-				
	设定范围:	0x00000000 ~ ()xFFFFFFF			
	数据大小:	32bit				
	数据格式:	HEX				

 PDAT30
 PATH# 30 数据
 通讯地址: 067AH 067BH

 操作界面: 面板 / 软件 通讯 初值: 0
 担制模式: PR 单位:

 设定范围: -2147483648 ~ +2147483647
 数据大小: 32bit

 数据格式: DEC

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-62	PDEF31	PATH# 31 定义	通讯地址:	067CH 067DH
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0x0000000		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小	32bit		
	数据格式	HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-63	PDAT31 PATH# 31 数据			通讯地址:	067EH 067FH
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0			
	控制模式:	PR			
	单位:	-			
	设定范围:	-2147483648 ~			
	数据大小:	32bit			
	数据格式:	DEC			
	△ \\\\ \ -1 \\\\	'主台 + Do oo 4	. VM ===		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

8-162 Revision May, 2011

P6-64	PDEF32	ATH# 32 定义	通讯地址:	0680H 0681H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000	-	
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

P6-65	PDAT32	'ATH# 32 数据	通讯地址:	0682H 0683H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小	32bit		
	数据格式	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-66	PDEF33 PATH# 33 定义			0684H 0685H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0x0000000		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	设定范围: 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小	32bit		
	数据格式	HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-67	PDAT33 PA	ATH# 33 数据	通讯地址:	0686H 0687H	
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0			
	控制模式:	PR			
	单位:	-			
	设定范围:	-2147483648 ~	+2147483647		
	数据大小:	32bit			
	数据格式:	DEC			
	← ₩-¬L Ak	注 会 型 DO 00 bb	↑以 □□		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-68	PDEF34 P	PATH# 34 定义			通讯地址:	0688H 0689H
	操作界面:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初值:	0x00000000				
	控制模式:	PR				
	单位:	-				
	设定范围:	0x00000000 ~ (0xFFFFFFF			
	数据大小:	32bit				
	数据格式:	HEX				

P6-69	PDAT34	'ATH# 34 数据	通讯地址:	068AH 068BH
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小	32bit		
	数据格式	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-70	PDEF35	ATH# 35 定义	通讯地址:	068CH 068DH
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-71	PDAT35 PA	ATH# 35 数据	通讯地址:	068EH 068FH
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		
	会粉出处	: 4		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

8-164 Revision May, 2011

P6-72	PDEF36 PA	ATH# 36 定义	通讯地址:	0690H 0691H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

P6-73	PDAT36	PATH# 36 数据	通讯地址:	0692H 0693H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小	32bit		
	数据格式	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-74	PDEF37	'ATH# 37 定义	通讯地址:	0694H 0695H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0x0000000		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小	32bit		
	数据格式	HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-75	PDAT37 PA	ATH# 37 数据	通讯地址:	0696H 0697H	
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0			
	控制模式:	PR			
	单位:	-			
	设定范围:	-2147483648 ~ +214	7483647		
	数据大小:	32bit			
	数据格式:	DEC			
	ムルルートル	가 수 관 Bo oo 사) // 미디		•	

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-76	PDEF38 PATH# 38 定义			0698H 0699H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

P6-77	PDAT38 P	ATH# 38 数据	通讯地址: 069AF 069BF	
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引: 7.10 寸	Ţ
	初值:	0		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-78	PDEF39	'ATH# 39 定义	通讯地址: 069CH 069DH
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引: 7.10 节
	初值	0x0000000	
	控制模式	PR	
	单位	-	
	设定范围	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF	
	数据大小	32bit	
	数据格式	HEX	

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-79	PDAT39 PA	通讯地址:	069EH 069FH	
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		
	全米元	连乡老 DC 00 的沿明		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

8-166 Revision May, 2011

P6-80	PDEF40 PA	ATH# 40 定义	TH# 40 定义		通讯地址:	06A0H 06A1H
	操作界面:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初值:	0x00000000				
	控制模式:	PR				
	单位:	-				
	设定范围:	0x00000000 ~ ()xFFFFFFF			
	数据大小:	32bit				
	数据格式:	HEX				

P6-81	PDAT40	'ATH# 40 数据	通讯地址:	06A2H 06A3H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小	32bit		
	数据格式	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-82	PDEF41	PATH# 41 定义	通讯地址:	06A4H 06A5H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0x0000000		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小	32bit		
	数据格式	HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-83	PDAT41 PA	ATH# 41 数据	通讯地址:	06A6H 06A7H	
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0			
	控制模式:	PR			
	单位:	-			
	设定范围:	-2147483648 ~	+2147483647		
	数据大小:	32bit			
	数据格式:	DEC			
		`** 分 ** DO 00 **	• V丛 ロロ		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-84	PDEF42 P	ATH# 42 定义	通讯地址:	06A8H 06A9H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

P6-85	PDAT42	ATH# 42 数据	通讯地址:	06AAH 06ABH
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小	32bit		
	数据格式	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-86	PDEF43	'ATH# 43 定义	通讯地址: 06A0 06A1	
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引: 7.10	节
	初值	0x0000000		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小	32bit		
	数据格式	HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-87	PDAT43 PA		通讯地址:	06AEH 06AFH
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0		
	控制模式:	!		
	单位:	-		
	设定范围:	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		
	会粉出处	· 连 矣 孝 DC 00 的 沿 明		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

8-168 Revision May, 2011

P6-88	PDEF44 PA	TH# 44 定义			通讯地址:	06B0H 06B1H
	操作界面:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初值:	0x00000000				
	控制模式:	PR				
	单位:	-				
	设定范围:	0x00000000 ~ (0xFFFFFFF			
	数据大小:	32bit				
	数据格式:	HEX				

P6-89	PDAT44	PATH# 44 数据	通讯地址:	06B2H 06B3H
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	. 0		
	控制模式	PR		
	单位	: -		
	设定范围	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小	32bit		
	数据格式	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-90	PDEF45 PA	EF45 PATH# 45 定义				06B4H 06B5H
	操作界面:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初值:	0x00000000				
	控制模式:	PR				
	单位:	-				
	设定范围:	0x00000000 ~ 0				
	数据大小:	32bit				
	数据格式:	HEX				

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-91	PDAT45 PA	ATH# 45 数据	通讯地址:	06B6H 06B7H	
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0			
	控制模式:	PR			
	单位:	-			
	设定范围:	-2147483648 ~ +21	47483647		
	数据大小:	32bit			
	数据格式:	DEC			
	全粉 型轮	走名者 DC 02 始沿明			

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-92	PDEF46 P	ATH# 46 定义		通讯地址:	06B8H 06B9H
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	 相关索引:	7.10 节
	初值:	0x00000000			
	控制模式:	PR			
	单位:	-			
	设定范围:	0x00000000 ~ 0x	FFFFFFF		
	数据大小:	32bit			
	数据格式:	HEX			

P6-93	PDAT46 P	PATH# 46 数据			06BAH 06BBH
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0			
	控制模式:	PR			
	单位:	-			
	设定范围:	-2147483648 ~ +2	2147483647		
	数据大小:	32bit			
	数据格式:	DEC			

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-94	PDEF47	PATH# 47 定义	通讯地址:	06BCH 06BDH
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	: 0x0000000		
	控制模式	: PR		
	单位	: -		
	设定范围	: 0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小	: 32bit		
	数据格式	: HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-95	PDAT47 PA	ATH# 47 数据	通讯地址: 0 6	BEH BFH	
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引: 7.	10 节
	初值:	0			
	控制模式:	PR			
	单位:	-			
	设定范围:	-2147483648 ~	+2147483647		
	数据大小:	32bit			
	数据格式:	DEC			
	シャルコレクト	まませ DC 00 bb	・		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

8-170 Revision May, 2011

P6-96	PDEF48 PA	ATH# 48 定义	通讯地址:	06C0H 06C1H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:			
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

P6-97	PDAT48	PATH# 48 数据	通讯地址:	06C2H 06C3H
	操作界面	: 面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	. 0		
	控制模式	: PR		
	单位	: -		
	设定范围	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小	32bit		
	数据格式	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P6-98	PDEF49 P	ATH# 49 定义	通讯地址:	06C4H 06C5H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P6-99	AT49 PA	ATH# 49 数据	通讯地址:	06C6H 06C7H
操	作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0		
控	制模式:	PR		
	单位:	-		
设	定范围:	-2147483648 ~ +2147483647		
数	据大小:	32bit		
数	据格式:	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P7-xx PR 路径定义参数(请参照第七章的详细设定方式)

						0700H
P7-00	PDEF50 P	ATH# 50 定义	ΓH# 50 定义			070011 0701H
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	į	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x00000000				
	控制模式:	PR				
	单位:	-				
	设定范围:		0xFFFFFFF			
	数据大小:	32bit				
	数据格式:	HEX				
	Z> 1/1 1 /s/c)± ^ + ==				

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

NOTE PATH (程序)

P7-01	PDAT50 PA	NTH# 50 数据	通讯地址:	0702H 0703H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
		-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P7-02	PDEF51 PA	ATH# 51 定义	通讯地址: 0704H 0705H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引: 7.10 节
	初值:	0x0000000	
	控制模式:	PR	
	单位:	-	
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF	
	数据大小:	32bit	
	数据格式:	HEX	

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

8-172 Revision May, 2011

P7-03	PDAT51 PA	ATH# 51 数据	通讯地址:	0706H 0707H	
	操作界面:	面板 / 软件 通证	FL	相关索引:	7.10 节
	初值:	0			
	控制模式:	PR			
	单位:	-			
	设定范围:	-2147483648 ~ +214748	3647		
	数据大小:	32bit			
	数据格式:	DEC			

P7-04	PDEF52	PATH# 52 定义	通讯地址:	0708H 0709H
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0x0000000		
	控制模式	PR		
	单位	: -		
	设定范围	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小	: 32bit		
	数据格式	HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P7-05	PDAT52 PA	ATH# 52 数据	通讯地址:	070AH 070BH
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
		-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P7-06	PDEF53 PA	ATH# 53 定义		通讯地址: 070CH 070DH
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引: 7.10 节
	初值:	0x00000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ 0		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		
	⇔ルトナレムド)	• ›¼ nП	

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P7-07	PDAT53	ATH# 53 数据	通讯地址:	070EH 070FH
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		

P7-08	PDEF54 PA	ATH# 54 定义	通讯地址:	0710H 0711H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P7-09	PDAT54 PA	ATH# 54 数据	通讯地址:	0712H 0713H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
		-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P7-10	PDEF55 F	ATH# 55 定义	通讯地址: 0714H 0715H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引: 7.10 节
	初值:	0x00000000	
	控制模式:	PR	
	单位:	-	
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF	
	数据大小:	32bit	
	数据格式:	HEX	
	↔ 氷レー! △レ	'主 숙 권 DO OO 44)상 PD	••••••

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

8-174 Revision May, 2011

P7-11	PDAT55 PA	ATH# 55 数据	ΓH# 55 数据			0716H 0717H
	操作界面:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初值:	0				
	控制模式:	PR				
	单位:	-				
	设定范围:	-2147483648 ~	+2147483647			
	数据大小:	32bit				
	数据格式:	DEC				

P7-12	PDEF56 PA	ATH# 56 定义		通讯地址:	0718H 0719H
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	 相关索引:	7.10 节
	初值:	0x00000000			
	控制模式:	PR			
	单位:	-			
	设定范围:	0x00000000 ~ 0)xFFFFFFF		
	数据大小:	32bit			
	数据格式:	HEX			

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P7-13	PDAT56	ATH# 56 数据	通讯地址:	071AH 071BH
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小	32bit		
	数据格式	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P7-14	PDEF57	ATH# 57 定义	ГH# 57 定义			071CH 071DH
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相	目关索引:	7.10 节
	初值:	0x00000000				
	控制模式:	PR				
	单位:	-				
	设定范围:	0x00000000 ~ (OxFFFFFFF			
	数据大小:	32bit				
	数据格式:	HEX				
	分. 兆- エム・ハ	注 会 型 DO 00 的	- 7. HD			

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P7-15	PDAT57 PA	TH# 57 数据	「H# 57 数据			071EH 071FH
	操作界面:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初值:	0				
	控制模式:	PR				
	单位:	-				
	设定范围:	-2147483648 ~ +	-2147483647			
	数据大小:	32bit				
	数据格式:	DEC				

P7-16	PDEF58	EF58 PATH# 58 定义			通讯地址:	0720H 0721H
	操作界面:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初值:	0x00000000				
	控制模式:	PR				
	单位:	-				
	设定范围:	0x00000000 ~ (OxFFFFFFF			
	数据大小:	32bit				
	数据格式:	HEX				

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P7-17	PDAT58 PA	TH# 58 数据			通讯地址:	0722H 0723H
	操作界面:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初值:	0)			
	控制模式:	PR	1			
	单位:	-				
	设定范围:	-2147483648 ~ +2				
	数据大小:	32bit				
	数据格式:	DEC				

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P7-18	PDEF59 P	ATH# 59 定义	通讯地址: 0724H 0725H	
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引: 7.10 节
	初值:	0x00000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ (0xFFFFFFF	
	数据大小:	32bit		
	, // ** !!!!	HEX		
	← ルト・エトマト		4、24 ロロ	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

8-176 Revision May, 2011

P7-19	PDAT59 P	ATH# 59 数据	通讯地址:	0726H 0727H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
		-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	DEC		

P7-20	PDEF60 P	60 PATH# 60 定义			通讯地址:	0728H 0729H
	操作界面:	面板 / 软件	通讯		相关索引:	7.10 节
	初值:	0x00000000				
	控制模式:	PR				
	单位:	-				
	设定范围:	0x00000000 ~ 0)xFFFFFFF			
	数据大小:	32bit				
	数据格式:	HEX				

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P7-21	PDAT60 F	ATH# 60 数据	通讯地址:	072AH 072BH
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小	32bit		
	数据格式	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P7-22	PDEF61 PA	ATH# 61 定义	通讯地址: 072CH 072DH	
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引: 7.10 节
	初值:	0x00000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ (0xFFFFFFF	
	数据大小:	32bit		
	, // **	HEX		
	シャル・エーシャ			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P7-23	PDAT61 PA	PDAT61 PATH# 61 数据			072EH 072FH
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0			
	控制模式:	PR			
	单位:	-			
	设定范围:	-2147483648 ~ +2	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小:	32bit			
	数据格式:	DEC			

P7-24	PDEF62 PA	TH# 62 定义	通讯地址:	0730H 0731H
	操作界面:	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值:	0x0000000		
	控制模式:	PR		
	单位:	-		
	设定范围:	0x00000000 ~ 0xFFFFFFF		
	数据大小:	32bit		
	数据格式:	HEX		

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

P7-25	PDAT62 PATH# 62 数据			0732H 0733H
	操作界面	面板 / 软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	0		
	控制模式	PR		
	单位	-		
	设定范围	-2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小	32bit		
	数据格式	DEC		

参数功能: 请参考 P6-03 的说明。

P7-26	PDEF63 P	ATH# 63 定义	TH# 63 定义		
	操作界面:	面板 / 软件	通讯	相关索引: 7.10 节	
	初值:	0x00000000			
	控制模式:	PR			
	单位:	-			
	设定范围:	0x00000000 ~ (OxFFFFFFF		
	数据大小:	32bit			
	, // ** !! !! ! * .	HEX			
	← ルト・エトマト	'主分士 DO 00 H	- ^ M ロロ	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

参数功能: 请参考 P6-02 的说明。

8-178 Revision May, 2011

P7-27	PDAT63	PATH# 63 数据	通讯地址:	0736H 0737H
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	7.10 节
	初值	: 0		
	控制模式	: PR		
	单位	: -		
	设定范围	: -2147483648 ~ +2147483647		
	数据大小	: 32bit		
	NATE OF THE DAY			

数据格式: DEC 参数功能: 请参考 P6-03 的说明。


表 8.1 数字输入(DI)功能定义表

设定值:	0x01		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
SON	此信号接通时,伺服启动 (Servo On)。	准位	ALL

设定值:	0x02		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
ARST	发生异常后,造成异常原因已排除后,此信号接通则驱动器显	正缘	ALL
	示的异常信号清除。		

设定值: (0x03		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
GAINUP	在速度及位置模式下,此信号接通时(参数 P2-27 需设定为 1	准位	PT, PR,
	时),增益切换成原增益乘于变动比率。		S

设定值:	0x04		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
CCLR	清除脉冲计数寄存器,清除脉冲定义参数 P2-50 的设定。	正缘、	PT, PR
	0:清除位置脉冲误差量(适用于 PT 模式)。导通其信号时,	准位	
	驱动器的位置累积脉冲误差量被清除为 0。		



设定值: (0x06		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
CMDINV	在内部位置寄存器和速度模式,此信号接通后,输入的命令将	准位	S, T
	变成反向。		

8-180 Revision May, 2011

设定值: (0x07								
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式						
保留									

设定值:	0x08		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
CTRG	在内部位置寄存器模式时,选择内部位置寄存器控制命令	正缘	PR
	(POS0~5)后,此信号触发,电机根据内部位置寄存器命		
	令运转。		

设定值:	0x09		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
TRQLM	在速度及位置模式下,此信号接通,电机扭矩将被限制,限制	准位	PT, PR,
	的扭矩命令为内部寄存器或模拟电压命令		S

设定值:	0x10		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
SPDLM	在扭矩模式下,此信号接通,电机速度将被限制,限制的速度	准位	Т
	命令为内部寄存器或模拟电压命令		

设定值: 0x11, 0x12, 0x13, 0x1A, 0x1B, 0x1C												
符号				触发方式	控制模式							
POS0	内部寄存器位置命令选择(1~64)									准位	PR	
POS1	位置	POS5	POS4	POS3	POS2	POS1	POS0	CTRG	对应参数			
POS2	命令							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
POS3	原点	0	0	0	0	0	0	†	P6-00 P6-01			
POS4	回归							I A	P6-02			
POS5	程序 1	0	0	0	0	0	1		P6-02 P6-03			
1 000	~											
	程序 50	1	1	0	0	1	0	↑	P6-98			
	在方 30	ı	ı	U	U	'	U		P6-99			
	程序 51	1	1	0	0	1	1	↑	P7-00			
	1五/1 01	•	•	0	0		•	I	P7-01			
	~											
	程序 64	1	1	1	1	1	1	↑	P7-26			
	1117,101	•				•			P7-27			

设定值: (0x14,	0x15								
符号				触发方式	控制模式					
SPD0	内部署	寄存器速		准位	S					
SPD1		CN1 的	DI 信号					—		
	命令编号	SPD1	SPD0		命令来源		内容	范围		
	S1	0	0	模式	s	外部模拟 命令	V-REF,GND 之间的电压差	+/-10 V		
				1	Sz	无	速度命令为0	0		
	S2	0	1		内部寄存器 参数		P1-09	+/-5000 r/min		
	S3	1	0	F			P1-10	+/-5000 r/min		
	S4 1 1					P1-11	+/-5000 r/min			

设定值:	0x16, 0)x17													
符号		数字输入(DI)功能说明 触发方式 控制模式													
TCM0	内部寄	内部寄存器扭矩命令选择(1~4) 准位 T													
TCM1		CN1 的	DI 信号												
	命令編号	.TCM1	TCM0		命令	令来源	内容	内容 范围							
	T1	0	0	模式	Т	模拟命令	T-REF,GND 之间的电压差	+/- 10 V							
				1	Tz	无	扭矩命令为0	0							
	T2	0	1		上部	寄存器	P1-12	+/- 300 %							
	T3	1	0	r		参数	P1-13	+/- 300 %							
	T4	1	1		3	少	P1-14	+/- 300 %							

设定值:	0x18		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
S-P	在位置与速度混合模式下,此信号未接通时,为速度模式;此	准位	混合模式
	信号接通时,为位置模式(P由DI: PT-PR(0x2B)选择PT或		
	PR)。		

设定值:	0x19		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
S-T	在速度与扭矩混合模式下,此信号未接通时,为速度模式;此	准位	混合模式
	信号接通时,为扭矩模式。		

设定值:	0x20		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
T-P	在位置与扭矩混合模式下,此信号未接通时,为扭矩模式;此	准位	混合模式
	信号接通时,为位置模式。		

8-182 Revision May, 2011

设定值:	0x21		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
EMGS	此信号接通时,电机紧急停止。	准位	ALL

设定值:	0x22		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
NL	逆向运转禁止极限 (b 接点)	准位	ALL
(CWL)			

设定值: 0)	(23		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
PL	正向运转禁止极限(b 接点)	准位	ALL
(CCWL)			

设定值: (0x24		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
ORGP	在内部位置寄存器模式下,在搜寻原点时,此信号接通后伺服	正、负缘	PR
	将此点的位置当成原点(请参考参数 P5-04 的设定)。		

设定值: (0x27		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
SHOM	在内部位置寄存器模式下,需搜寻原点,此信号接通后启动搜	正缘	PR
	寻原点功能(请参考参数 P5-04 的设定)。		

ı	设定值:	0x2B		
	符号	数字输入 (DI) 功能说明	触发方式	控制模式
	PT-PR	选择 PT-PR 混合模式时或是 PT-PR-S 等多重混合模式时,可	准位	混合模式
		藉由此 DI 来选择来源,此信号未接通时模式为 PT;此信号接		
		通时,为 PR 模式。		

设定值:	0x36		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
CAM	电子凸轮啮合控制(请参阅 P5-88 U、Z 值的设定方式)。	正、负缘	PR
	A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。		

设定值:	0x37		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
JOGU	此信号接通时,电机正方向转寸动转动。	准位	ALL

设定值:	0x38		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
JOGD	此信号接通时,电机反方向转寸动转动。	准位	ALL

设定值:	0x39		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
EV1	事件触发命令#1(配合 P5-98、P5-99 设定方式)	正、负缘	PR

设定值:	0x3A		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
EV2	事件触发命令#2(配合 P5-98、P5-99 设定方式)	正、负缘	PR

设定值:	0x3B		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
EV3	事件触发命令#3(韧体 V1.008 sub04 后提供)	正、负缘	PR

设定值:	0x3C		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
EV4	事件触发命令#4(韧体 V1.008 sub04 后提供)	正、负缘	PR

设定值:(0x43, 0x44		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
GNUM0	电子齿轮比分子选择 0	准位	PT
GNUM1	电子齿轮比分子选择 1 GNUM0, GNUM1 第一分子(P1-44) 第二分子(P2-60) 第三分子(P2-61) 第四分子(P2-62) 分母(P1-45) 中間認定 (P1-68)	1 12 12	
	Pulse Error Feed Back Pulse		

设定值:	0x45		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
INHP	在位置模式下,此信号接通时,外部脉冲输入命令无作用	准位	PT
	(注意:必须规划在 DI8,脉冲禁止的及时性才可以被保证)		

设定值:	0x46		
符号	数字输入(DI)功能说明	触发方式	控制模式
STOP	电机停止	正缘	PR

- NOTE 1) 11~17 单一控制模式, 18~20 混合控制模式。
 - 2) P2-10~P2-17 设为 0 时表输入功能解除。

8-184 Revision May, 2011

表 8.2 数字输出(DO)功能定义表

设定值:	0x01		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
SRDY	当控制与主电路电源输入至驱动器后,若没有异常发生,此信	准位	ALL
	号输出信号。		

设定值:	0x02		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
SON	当伺服启动(Servo On)后,若没有异常发生,此信号输出信	准位	ALL
	号。		

设定值:	0x03		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
ZSPD	当电机运转速度低于零速度(参数 P1-38)的速度设定时,此	准位	ALL
	信号输出信号。		

设定值:	0x04		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
TSPD	当电机转速高于设定目标速度(参数 P1-39)设定时,此信号	准位	ALL
	输出信号。		

设定值:	0x05		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
TPOS	在位置模式下,当偏差脉冲数量小于设定的位置范围(参数	准位	PT, PR
	P1-54 设定值),此信号输出信号。		
	在位置内部寄存器模式下,当设定目标位置与实际电机位置相		
	差的偏差值小于设定的位置范围(参数 P1-54 设定值),此信		
	号输出信号。		

设定值:	0x06		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
TQL	当扭矩限制中时,此信号输出信号。	准位	ALL 但T,
			Tz 除外

设定值:	0x07		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
ALRM	当伺服发生警示时,此信号输出信号	准位	ALL
	(除了正反极限,通讯异常,低电压,风扇异常)		

设定值:	0x08		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
BRKR	电磁刹车控制的信号输出,调整(参数 P1-42 与 P1-43 的设定) ON SON OFF ON BRKR OFF ON MBT1(P1-42) MBT2(P1-43) Motor Speed (P1-38)	准位	ALL

设定值:	0x09		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
HOME	当原点回归完成,代表位置座标系统有意义,位置计数器有意	准位	PR
	义,此信号 ON。		
	初送电时,此信号 OFF,原点回归完成,此信号 ON。运转期		
	间,持续ON,直到位置计数器溢位(包含命令或反馈),此信		
	号OFF。		
	当 PR 触发原点回归命令时,此信号立即 OFF,原点回归完成,		
	此信号 ON。		

设定值:	0x10		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
OLW	到达过负载准位设定时,输出此信号。	准位	ALL
	toL= 伺服的过负荷允许时间 x 过负载预警准位设定的参数		
	(P1-56)当过负载累计时间超过 toL 时会输出过负载预警		
	(OLW),但若过负载累计时间超过伺服的过负荷允许时		
	间,则会输出过负载错误(ALRM)。		
	举例:过负载预警准位设定参数的值为60%(P1-56=60)		
	伺服驱动器输出的平均负载为200%时,持续输出时间超过8秒		
	后,则伺服驱动器产生过负荷(ALE06)的警告。		
	toL= 驱动器输出的平均负载为 200%持续时间 x 过负载预警		
	准位设定参数的值 = 8sec x 60% = 4.8sec		
	结果: 伺服驱动器输出的平均负载为 200%时,持续过负载时		
	间超过 TOL=4.8 秒后,此时到达过负载警告的数字输出信号		
	(D0 码设定为 10)开始导通,若持续过负载时间超过 8 秒后,		
	则伺服驱动器产生过负荷(ALE06)的警告及输出过负载错误		
	(ALRM).		

8-186 Revision May, 2011

设定值:(Dx11		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
WARN	警告输出(正反极限,通讯异常,低电压,风扇异常)	准位	ALL

设定值:(0x12		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
OVF	位置命令 Overflow	准位	PR

设定值:			
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
SNL	软件极限(反转极限)	准位	ALL
(SCWL)			

设定值:	0x14		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方 式	控制模式
SPL	软件极限(正转极限)	准位	ALL
(SCCWL)			

设定值: (0x15		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
Cmd_OK	PR 位置命令完成,初进入 PR 模式,本信号 ON!	准位	PR
	PR 命令执行中,本信号 OFF,命令执行完成,本信号 ON!		
	本信号仅表示命令完成,不代表电机定位完成,请参考		
	DO: TPOS.		

设定值: (0x16		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
CAP_OK	CAP 程序完成。	准位	ALL

设定值: (0x17		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
MC_OK	当 DO: Cmd_OK 与 TPOS 皆为 ON 时,输出 ON, 否则为	准位	PR
	OFF! 见参数 P1-48。		

设定值: 0x1	8		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
CAM_AREA	E-Cam 的 Master 位置位于设定区域内。	准位	PR
	A2L 机种不支持电子凸轮(E-Cam)功能。		

设定值:	0x19		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
SP_OK	速度到达输出:在速度模式下,速度反馈与命令的误差小于参	准位	S / Sz

SDO_A 输出 P4-06 的 bit 10

第八章参	数与功能 ASDA-A2 系列		
	数 P1-47 的设定值,则输出 ON。		
设定值:			
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
SDO_0	输出 P4-06 的 bit 00	准位	ALL
设定值:	0x31		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
SDO_1	输出 P4-06 的 bit 01	准位	ALL
设 宁店	0~22	ı	
设定值: 符号	数字输出(DO)功能说明	舳发方式	控制模式
	输出 P4-06 的 bit 02	准位	ALL
		, , ,	
设定值:		444十十	
符号 SDO 3	数字输出(DO)功能说明 输出 P4-06 的 bit 03		控制模式ALL
		1年12	ALL
设定值:			
符号	数字输出(DO)功能说明		控制模式
SDO_4	输出 P4-06 的 bit 04	准位	ALL
设定值:	0x35		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
SDO_5	输出 P4-06 的 bit 05	准位	ALL
设定值:	0x36		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
SDO_6	输出 P4-06 的 bit 06	准位	ALL
设定值:	0x37		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
SDO_7	输出 P4-06 的 bit 07	准位	ALL
设定值:	0×38		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
SDO 8	输出 P4-06 的 bit 08	准位	ALL
_			
设定值:		444十十	坎华
符号 SDO 9	数字输出(DO)功能说明 输出 P4-06 的 bit 09		控制模式ALL
		(нт 137	, , , , ,
设定值:		41.00	LO. H. LLIII.
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式

Revision May, 2011 8-188

准位

ALL

设定值:	0x3B		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
SDO_B	输出 P4-06 的 bit 11	准位	ALL

设定值:	0x3C		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
SDO_C	输出 P4-06 的 bit 12	准位	ALL

设定值:	0x3D		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
SDO_D	输出 P4-06 的 bit 13	准位	ALL

设定值:	0x3E		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
SDO_E	输出 P4-06 的 bit 14	准位	ALL

设定值:	0x3F		
符号	数字输出(DO)功能说明	触发方式	控制模式
SDO_F	输出 P4-06 的 bit 15	准位	ALL



NOTE 1) P2-18~P2-22 设为 0 时表输出功能解除。

(此页有意留为空白)

8-190 Revision May, 2011


第九章 通讯功能

9.1 RS-485 / RS-232 通讯硬件界面

此伺服驱动器支持 RS-485, RS-232 的串列通讯功能,使用通讯功能可以存取与变更伺服系统内的参数。RS-485, RS-232 通讯功能不可以同时使用,参数 P3-05 可以设定使用 RS-485或 RS-232 做为系统通讯协议,其接线说明如下:

RS-232


■ 接线图



- NOTE
- 1) 噪声少的环境下为 15 公尺,若传输速度在 38400bps 以上时,请使用长 3 公尺以内的通讯线以确保传输准确率。
- 2) 图示数字代表各连接器的脚位数字。

RS-485

■ 接线图





- 1) 噪声少的环境下线长为100公尺,若传输速度在38400bps以上时,建议使用15公尺以内的线长以确保传输准确率。
- 2) 图示数字代表各连接器的脚位数字。
- 3) 电源供应器请提供 12 伏特以上的直流电压。
- 4) 使用 RS-485 时可同时连接 32 台驱动器。若欲连接更多的伺服驱动器,则必需加装 REPEATER 来扩展连接的台数。最大可扩展到 254 台伺服驱动器。
- 5) CN3 脚位定义请参考 3.5 节。

9-2 Revision May, 2011

9.2 RS-485 / RS-232 通讯参数设定

以下四参数 P3-00 站号设定、P3-01 通讯传输率、P3-02 通讯协议、与 P3-05 通讯功能,是连接一台伺服驱动器到通讯网路所必须要设定的参数,其余的设定如 P3-03 通讯错误处置、P3-04 通讯超时设定、P3-06 输入接点(DI)来源控制开关、P3-07 通讯回复延迟时间、以及 P3-08 监视模式等,为选择性设定,请参考本手册第八章。

下图为参数 P3-00 的内容,其相对应通讯地址为最右边的栏位的 0300H~0301H。

P3-00•	ADR	站号	设定		通讯地址:	0300H 0301H
	操作界面	Ī: I	面板 / 软件	通讯	 相关索引:	9.2 节
	初值	i: 0)x7F			
	控制模式	ξ. Δ	\LL			
	单位					
	设定范围	∃: 0)x01 ~ 0x7F			
	数据大小	\: 1	6bit			
	数据格式	V • :	ΗEX			

参数功能: 通讯站号设定分成 Y、X 二位 (16 进位):

	0	0	Y	X
范围	_	_	0 ~ 7	0 ~ F

使用 RS-232 / RS-485 通讯时,一组伺服驱动器仅能设定一站号。 若重复设定站号将导致无法正常通讯。

此站号代表本驱动器在通讯网络上的绝对地址,同时适用于RS-232 / 485 与 CAN bus。

当上层 MODBUS 的通讯站号为 0xFF 时具有自动回复功能,驱动器会接收并回复,不管站号是否符合,但是 P3-00 无法被设定 0xFF。

P3-01	BRT	通讯传输率	通讯地址:	0302H 0303H
	操作界面	: 面板/软件 通讯	相关索引:	9.2 节
	初值	: 0x0203		
	控制模式	: ALL		
	单位	: bps		
	设定范围			
	数据大小	: 16bit		
	数据格式	: HEX		

参数功能: 通讯传输率设定分成 Z、Y、X 三位(16 进位):

	0	Z	Y	X	
通讯口	_	CAN	_	RS-232/485	
范围	0	0~4	0	0~5	

- X设定值的定义
 - 0: 4800
 - 1: 9600
 - 2: 19200
 - 3: 38400
 - 4: 57600
 - 5: 115200
- Z设定值的定义
 - 0: 125 Kbit/s
 - 1: 250 Kbit/s
 - 2: 500 Kbit/s
 - 3: 750 Kbit/s
 - 4: 1.0 Mbit/s
- - NOTE 1) 当由 CAN 设定本参数时,只能设定位数 Z, 其他则不改变!
 - 2) USB 的通讯速率,一律为 1.0 Mbit/s,不可更改。

通讯地址: 0304H P3-02 PTL 通讯协议 0305H 操作界面: 面板 / 软件 通讯 相关索引: 9.2 节 初值: 6 控制模式: ALL 单位: 设定范围: 0~8 数据大小: 16bit 数据格式: HEX

参数功能: 设定值的定义如下:

- 0: 7, N, 2(MODBUS, ASCII)
- 1: 7, E, 1(MODBUS, ASCII)
- 2: 7, O, 1(MODBUS, ASCII)
- 3: 8, N, 2(MODBUS, ASCII)
- 4: 8, E, 1(MODBUS, ASCII)
- 5: 8, O, 1(MODBUS, ASCII)
- 6: 8, N, 2(MODBUS, RTU)
- 7: 8, E, 1(MODBUS, RTU)
- 8: 8, O, 1(MODBUS, RUT)

9-4 Revision May, 2011 P3-05

СММ	通	讯功能		通讯地址:	030AH 030BH
操作界面	₫:	面板 / 软件	通讯	相关索引:	9.2 节
初值	i :	0			
控制模式	:	ALL			
单位	Ĭ:	-			
设定范围	i :	0x00 ~ 0x01			
数据大小	١:	16bit			
数据格式	₿:	HEX			

参数功能: 通讯口选择可单一通讯或多台通讯

● 通讯界面

0: RS232

1: RS485

9.3 MODBUS 通讯协定

MODBUS networks 通讯有两种模式: ASCII(American Standard Code for information interchange)模式与 RTU(Remote Terminal Unit)模式,使用者可于参数 P3-02 设定所需的通讯协定。除了此两种通讯模式外,此驱动器支持功能(Function) 03H 读取多笔数据、06H 写入单笔字元、10H 写入多笔字元,请参考以下说明。

■ 编码意义

ASCII 模式:

所谓的 ASCII 模式,是数据在传输时,使用美国标准通讯交换码(ASCII),即在两个站(主站与从站)之间,若要传输数值 64H,则会送出 ASCII 码的 36H 信号代表'6',送出 ASCII 码的 34H 信号代表'4'。

数字 $0 \le 9$ 与字母 A $\le F$ 的 ASCII 码,如下表:

字元符号	'0'	'1'	'2'	'3'	'4'	'5'	'6'	'7'
对应 ASCII 码	30H	31H	32H	33H	34H	35H	36H	37H
字元符号	'8'	'9'	'A'	'B'	'C'	'D'	'E'	'F'
对应 ASCII 码	38H	39H	41H	42H	43H	44H	45H	46H


RTU 模式:

每个 8-bits 数据由两个 4-bits 的十六进位字元所组成。若两站之间要交换数值 64H,则直接 传数据 64H。此方式会比 ASCII 模式有较好的传输效率。


■ 字元结构

字元将被编码成以下的框架(framing),然后以串列式的传输,不同的位检核方法如下:


10 bits 字元框 (用于 7-bits 字元)



9-6 Revision May, 2011



11 bits 字元框 (用于 8-bits 字元)



■ 通讯数据结构

两种不同通讯模式的数据框(Data Fram)的定义如下:

ASCII 模式:

Start	起始字元': '(3AH)
Slave Address	通讯地址: 1-byte 包含了 2 个 ASCII 码
Function	功能码: 1-byte 包含了 2 个 ASCII 码
Data (n-1)	
	数据内容: n-word =2n-byte 包含了 4n 个 ASCII 码, n<=10
Data (0)	
LRC	错误查核: 1-byte 包含了 2 个 ASCII 码
End 1	结束码 1: (0DH)(CR)
End 0	结束码 0: (OAH)(LF)

ASCII 模式通讯的开头由冒号开始 ': '(ASCII 为 3AH), ADR 为两个字元的 ASCII 码, 结尾则为 CR (Carriage Return) 及 LF (Line Feed), 在开头与结尾之间,则为通讯位置、功能码、数据内容、错误查核 LRC (Longitudinal Redundancy Check)等。

RTU 模式:

Start	超过 10ms 的静止时段
Slave Address	通讯地址: 1-byte
Function	功能码: 1-byte
Data (n-1)	
	数据内容: n-word =2n-byte, n<=10
Data (0)	
CRC	错误查核: 1-byte
End 1	超过 10ms 的静止时段

RTU (Remote Terminal Unit)模式通式的开头由一静止信号开始,结束则为另一静止信号,在开头与结尾之间,则为通讯位置、功能码、数据内容、错误查核 CRC (Cyclical Redundancy Check)等。

9-8 Revision May, 2011

范例 1 , 功能码 03H, 读取多个字组(word):

以下的范例为主站下命令给 1 号从站,读取由起始地址 0200H 开始的连续 2 个字组(word)的数据。从站回复的数据内容为位置 0200H = > 内容 00B1H, 位置 0201H=>内容 1F40H,其中最大允许单次读出的笔数为 10 笔,LRC 与 CRC 的产生,将于以下章节说明。

ASCII 模式:

主站命令信息:

Start	6 . 7
Slave Address	'0'
Slave Address	'1'
Function	'0'
Function	'3'
	'0'
起始数据位置	'2'
烂如蚁加亚.	'0'
	'0'
	'0'
数据数目	'0'
(Word)	'0'
	'2'
LRC Check	'F'
LKC CHECK	'8'
End 1	(0DH)(CR)
End 0	(0AH)(LF)

从站回应信息:

Start	(. ; -
Clava Addraga	' 0'
Slave Address	'1'
Function	'0'
Function	'3'
数据数	'0'
(以 byte 计算)	'4 '
	'0'
起始数据地址	'0'
0200H 的内容	'B'
	'1'
	'1'
第二笔数据地址	'F'
0201H 的内容	'4'
	'0'
LRC Check	'E'
LRC Check	'8'
End 1	(0DH)(CR)
End 0	(0AH)(LF)

RTU 模式:

主站命令信息:

Slave Address	01H	
Function	03H	
起始数据位置	02H(高字节)	
起如数加型且	00H(低字节)	
数据数	00H	
(以 word 计算)	02H	
CRC Check Low	C5H(低字节)	
CRC Check High	B3H(高字节)	

从站回应信息:

Slave Address	01H
Function	03H
数据数 (以 byte 计算)	04H
起始数据地址	00H(高字节)
0200H 的内容	B1H(低字节)
第二笔数据地址	1FH(高字节)
0201H 的内容	40H(低字节)
CRC Check Low	A3H(低字节)
CRC Check High	D4H(高字节)

注: RTU 模式下的传输前与传输完成后,需有 10ms 的静止时段。

范例 2, 功能码 06H, 写入单笔字组(word):

以下的范例为主站下达写入命令给 1 号从站,写入数据 0064H 到地址 0200H。从站在写入完成后则回复主站,LRC 与 CRC 的产生,将于以下章节说明。

ASCII 模式:

主站命令信息:

Start	(. ;
Claye Address	'0'
Slave Address	'1'
Function	'0'
Function	'6'
	'0'
起始数据地址	'2'
是知致加起机	'0'
	' 0'
	'0'
数据内容	'0'
数加州	'6'
	'4'
LRC Check	'9'
LIVO OHECK	'3'
End 1	(0DH)(CR)
End 0	(0AH)(LF)

从站回应信息:

O 1 1	(,)
Start	•••
Slave Address	'0'
Slave Address	'1'
Function	'0'
Function	'6'
	'0'
起始数据地址	'2'
处如数16地址	'0'
	'0'
	'0'
数据内容	'0'
数指的 台	'6'
	'4'
LDC Chook	' 9'
LRC Check	'3'
End 1	(0DH)(CR)
End 0	(0AH)(LF)

RTU 模式:

主站命令信息:

	1
Address	01H
Slave Function	06H
起始数据地址	02H(高字节)
是另一致1万里山。	00H(低字节)
数据内容	00H(高字节)
数	64H(低字节)
CRC Check Low	89H(低字节)
CRC Check High	99H (高字节)

从站回应信息:

Address	01H
Slave Function	06H
起始数据地址	02H(高字节)
此如数循地址	00H(低字节)
数据内容	00H(高字节)
数	64H(低字节)
CRC Check Low	89H(低字节)
CRC Check High	99H(高字节)

注: RTU 模式下的传输前与传输完成后,需有 10ms 的静止时段。

9-10 Revision May, 2011

范例 3, 功能码 10H, 写入多个字组(multiple words):

以下的范例为主站下達写入命令给 1 号从站,写入 2 个字组 0BB8H 与 0000H 的数据到起始 地址 0112H。即位置 0112H 被写入 0BB8H,位置 0113H 被写入 0000H,最大允许单次写入 的笔数为 10 笔,从站在写入完成后则回复主站,LRC 与 CRC 的产生,将于以下章节说明。

ASCII 模式:

主站命令信息:

Start	()
Slave Address	' 0'
	'1'
Function	'1'
	' 0'
	'0'
キコカム米ケ+12.1-b +1-L	'1'
起始数据地址	'1'
	'2'
W III W III	'0'
数据数目	'0'
(In Word)	'0'
	'2' '0'
数据数目	
(In Byte)	'4'
	'0'
第一笔数据内容	'B'
	'B'
	·0'
<i>kk</i> → <i>kk</i> ₩. □ . □ . →	·0'
第二笔数据内容	'0'
	'0'
LRC Check	'1'
	'3'
End 1	(0DH)(CR)
End 0	(0AH)(LF)

从站回应信息:

Start	(,) -
Slave Address	'0'
	'1'
Function	'1'
	'0'
起始数据地址	'0'
	'1 '
	'1'
	'2'
数据数目	'0'
	'0'
	'0'
	'2'
LRC Check	'D'
	'A'
End 1	(0DH)(CR)
End 0	(0AH)(LF)

RTU 模式:

主站命令信息:

6	
Slave Address	01H
Function	10H
起始数据地址	01H(高字节)
	12H(低字节)
数据数目	00H(高字节)
(In Word)	02H(低字节)
数据数目	04H
(In Byte)	
第一笔数据内容	0BH(高字节)
	B8H(低字节)
第二笔数据内容	00H(高字节)
	00H(低字节)
CRC Check Low	FCH(低字节)
CRC Check High	EBH(高字节)

从站回应信息:

Claye Address	0411
Slave Address	01H
Function	10H
起始数据地址	01H(高字节)
	12H(低字节)
数据数目	00H(高字节)
(In Word)	02H(低字节)
CRC Check Low	E0H(低字节)
CRC Check High	31H(高字节)

注: RTU 模式下的传输前与传输完成后,需有 10ms 的静止时段。

9-12 Revision May, 2011

■ LRC 与 CRC 传输错误检核

ASCII 通讯模式的错误检核使用 LRC(Longitudinal Redundancy Check), 而 RTU 通讯模式的错误检核使用 CRC (Cyclical Redundancy Check)其演算法说明如下。

LRC (ASCII 模式):

Start	(.,)
Slave Address	'7'
	'F'
Function	'0'
	'3'
起始数据地址	'0'
	' 5'
	,C,
	'4'
数据数	'0'
	'0'
	'0'
	'1'
LRC Check	'B'
	'4'
End 1	(0DH)(CR)
End 0	(0AH)(LF)

将所有字节相加,舍去进位,然后取 2 的补数,即为 LRC 的演算法。以上例而言: 7FH + 03H + 05H + C4H + 00H + 01H = 14CH,舍去进位 1 ,只取 4CH。 4CH 取 2 的补数为:B4H。

CRC (RTU 模式):

CRC 侦误值计算以下列步骤说明:

步骤一:载入一个内容为 FFFFH 的 16-bits 寄存器,称之为『CRC』寄存器。

步骤二: 将命令信息的第一个字节与 16-bits CRC 寄存器的低字节进行 Exclusive OR 运算,并将结果存回 CRC 寄存器。

步骤三:检查 CRC 寄存器的最低位(LSB),若此位为 0,则右移一位;若此位为 1,则 CRC 寄存器值右移一位后,再与 A001H 进行 Exclusive OR 运算。

第九章 通讯功能 | ASDA-A2 系列

步骤四:回到步骤三,直到步骤三已被执行过8次,才进到步骤五。

步骤五:对命令信息的下一个字节重复步骤二到步骤四,直到所有字节皆完全处理过,此时 CRC 寄存器的内容即是 CRC 侦误值。

说明: 计算出 CRC 侦误值之后,在命令信息中,须先填上 CRC 的低位,再填上 CRC 的高位,如 CRC 演算法所算出的值为 3794H,则将 94H 先填入然后是 37H,如下表所示。

ARD	01H
CMD	03H
起始数据位置	01H(高字节)
	01H(低字节)
数据数(以 word 计)	00H(高字节)
	02H(低字节)
CRC Check Low	94H(低字节)
CRC Check High	37H(高字节)

9-14 Revision May, 2011

CRC 程式范例:

下例是以 C 语言产生 CRC 值。此函数需要两个参数: unsigned char* data; unsigned char length 此函数将回传 unsigned integer 型态的 CRC 值。 unsigned int crc_chk(unsigned char* data, unsigned char length) { int j; unsigned int reg_crc=0xFFFF; while(length--) { reg_crc^= *data++; for (j=0; j<8; j++) { if(reg_crc & 0x01) { /*LSB(bit 0) = 1 */ $reg_crc = (reg_crc >> 1)^0xA001;$ } else { $reg_crc = (reg_crc > 1);$ } } } return reg_crc; } 个人计算机通讯程序范例: #include<stdio.h> #include<dos.h> #include<conio.h> #include<PRocess.h> #define PORT 0x03F8/* the address of COM 1 */ #define THR 0x0000 #define RDR 0x0000 #define BRDL 0x0000 #define IER 0x0001 #define BRDH 0x0001 #define LCR 0x0003 #define MCR 0x0004 #define LSR 0x0005 #define MSR 0x0006 unsigned char rdat[60]; /* read 2 data from address 0200H of ASD with address 1 */ unsigned char tdat[60]={':','0','1','0','3','0','2','0','0','0','0','2','F','8','\r','\n'};

```
void main() {
int I;
outportb(PORT+MCR,0x08);
                             /* interruPT enable */
outportb(PORT+IER,0x01);
                                     /* interruPT as data in */
outportb(PORT+LCR,(inportb(PORT+LCR) | 0x80));
/* the BRDL/BRDH can be access as LCR.b7 == 1 */
outportb(PORT+BRDL,12);
outportb(PORT+BRDH,0x00);
outportb(PORT+LCR,0x06);
                                /* set PRorocol
                            <7,E,1> = 1AH,
                                                 <7,0,1> = 0AH
                             <8,N,2> = 07H
                                                 <8,E,1> = 1BH
                            <8,0,1> = 0BH
                                                             */
for(I = 0; I <= 16; I ++ ) {
    while(!(inportb(PORT+LSR) & 0x20)); /* wait until THR emPTy */
    outportb(PORT+THR,tdat[I]);
                                        /* send data to THR */
}
I = 0;
while(!kbhit()) {
    if(inportb(PORT+LSR)&0x01) { /* b0==1, read data ready */
        rdat[I++] = inportb(PORT+RDR); /* read data from RDR */
    }
}
}
```

9-16 Revision May, 2011

9.4 通讯参数的写入与读出

本伺服驱动器所有参数细目请参照第八章『参数与功能』,经由通讯所能够写入或读出的参数说明如下。

本参数共分八群:第0群属监控参数,第1群属基本参数,第2群属扩展参数,第3群为通讯参数,第4群为诊断参数,第5群为Motion设定,第6群为PR路径定义,第7群为PR路径定义。

通讯写入参数:

本伺服驱动器使用通讯方式所能够写入的参数包括:

第0群除了(P0-00~P0-01)、(P0-08~P0-13)与(P0-46)外,其余皆可

第1群全部 (P1-00~P1-76)

第2群全部(P2-00~P2-67)

第3群全部(P3-00~P3-11)

第4群除了(P4-00~P4-04)与(P4-08~P4-09)外,其余皆可

第5群全部(P5-00~P5-99),除P5-10、P5-16、P5-76外,其余皆可

第6群全部(P6-00~P6-99)

第7群全部(P7-00~P7-27)

注意以下说明:

- (P3-01) 更改新的通讯速度时传输速度写入新的设定值后,下一笔数据的写入将以新的传输率传送数据。
- (P3-02) 更改新的通讯协定时通讯协定写入新的设定值后,下一笔数据的写入将以新的协定值传送数据。
- (P4-05) 伺服寸动控制参数,其写入方式请参照『参数与功能』篇。
- (P4-06)强制输出接点控制,本参数是方便使用者测试DO(Digit Output)正常与否,使用者可写入1、2、4、8、16以分别测试DO1、DO2、DO3、DO4、DO5,测试完成后,请将本参数写入0,通知伺服驱动器已完成测试。
- (P4-10)校正功能选择,若需更动须先至参数(P2-08)写入20(十六进位为14H)启动, 之后才可写入(P4-10)的值。
- (P4-11~P4-21)本参数属硬体漂移量调整,出厂时已调校完成,并不建议随意更动,若需更动请先至参数(P2-08)写入22(十六进位为16H)启动更改功能,之后才可对(P4-11~P4-21)写入值。

通讯读出参数:

本伺服驱动器使用通讯方式所能够读出的参数包括:

第0群全部(P0-00~P0-46)第4群全部(P4-00~P4-23)第1群全部(P1-00~P1-76)第5群全部(P5-00~P5-99)第2群全部(P2-00~P2-67)第6群全部(P6-00~P6-99)第3群全部(P3-00~P3-11)第7群全部(P7-00~P7-27)

(此页有意留为空白)

9-18 Revision May, 2011

第十章 异警排除

10.1 驱动器异警一览表

异警表示	异警名称	异警动作内容
8600 :	过电流	主回路电流值超越电机瞬间最大电流值 1.5 倍时动作
86005	过电压	主回路电压值高于规格值时动作
86003	低电压	主回路电压值低于规格电压时动作
86004	电机匹配异常	驱动器所对应的电机不对
86005	回生异常	回生控制作动异常时动作
AL 008	过负荷	电机及驱动器过负荷时动作
86007	过速度	电机控制速度超过正常速度过大时动作
81008	异常脉冲控制命令	脉冲命令的输入频率超过硬件界面容许值时动作
86008	位置控制误差过大	位置控制误差量大于设定容许值时动作
860 10	保留	保留
860::	编码器异常	编码器产生脉冲信号异常时动作
81015	校正异常	执行电气校正时校正值超越容许值时动作
81013	紧急停止	紧急按钮按下时动作
860 14	反向极限异常	逆向极限开关被按下时动作
81015	正向极限异常	正向极限开关被按下时动作
8L0 18	IGBT 过热	IGBT 温度过高时动作
860:3	参数存储器异常	存储器(EE-PROM)存取异常时动作
81 0 18	检出器输出异常	检出器输出高于额定输出频率
81018	串行通讯异常	RS-232 / 485 通讯异常时动作
85050	串行通讯超时	RS-232 / 485 通讯超时时动作
8F05 :	保留	保留
85055	主回路电源缺相	主回路电源缺仅单相输入
85038	预先过负载警告	预先过负载警告
86054	编码器初始磁场错误	编码器磁场位置 UVW 错误
86052	编码器内部错误	编码器内部存储器异常,内部计数器异常
85038	编码器内部数据可靠 度错误	内部数据连续三次异常

第十一章 异警排除 | ASDA-A2 系列

异警表示	异警名称	异警动作内容
81030	电机碰撞错误	当电机撞击硬件设备,达到 P1-57 的扭矩设定在经过 P1-58 的设定时间
8603:	电机 U,V,W 接线错误	电机 Power Line U,V,W,GND 接线错误
86040	全闭环位置控制误差 过大	全闭环位置控制误差过大异常
86038	DSP 固件升级	固件版本升级后,尚未执行 EE-PROM 重整,
		执行 P2-08=30,28 后重新送电即可。

10-2 Revision May, 2011

10.2 CANopen 通讯讯异警一览表

异警表示	异警名称	异警动作内容	排除方法
RL 185	CAN Bus 硬件异常	CAN Bus 断线或 Error Rx/Tx Counter 超过 128	NMT: Reset node 或重新送 电
86 : : :	CANopen SDO 接收溢位	SDO Rx Buffer 溢位(1 毫秒之内接收到两笔以上 SDO)	NMT: Reset node 或 0x6040.Fault Reset
81 115	CANopen PDO 接收溢位	PDO Rx Buffer 溢位(1 毫秒之内接收到两笔以上相同 COBID 的 PDO)	同上
86 15 1	CANopen PDO 存取时, Index 错误	信息中指定的 Index 不存在	同上
86 155	CANopen PDO 存取时, Sub-Index 错误	信息中指定的 Sub-Index 不存在	同上
8F 153	CANopen PDO 存取时,数据 Size 错误	信息中数据长度与指定的物件不符	同上
8t 154	CANopen PDO 存取时,数据范围错误	信息中的数据超出指定物件的范围	同上
8L 125	CANopen PDO 物件 是唯读,不可写入	信息中指定物件不可写入	同上
85 138	CANopen PDO 物件,不允许 PDO	信息中指定的物件不支持 PDO	同上
86 153	CANopen PDO 物件,Servo On 时,不允许写入	信息中指定的物件不可在 Servo ON 状态写入	同上
8L 128	'	开机时由 ROM 中载入初值发生错误,所有 CAN 物件自动回复初始值	同上
RL 129	CANopen PDO 物件,写入 EE-PROM时错误	将目前值存入 ROM 时发生错误	同上
8L 130	CANopen PDO 物件,EE-PROM 的地址超过限制	ROM 中的数据数量,超出固件规划的空间,也许是固件版本已更新,ROM 中数据为旧版所储存,因此无法使用!	

第十一章 异警排除 | ASDA-A2 系列

异警表示	异警名称	异警动作内容	排除方法
AL 13 1	CANopen PDO 物件,EE-PROM 的CRC 计算错误	表示 ROM 中储存数据已毁损,所有 CAN 物件自动回复初始值	同上
8t 135	CANopen PDO 物件,写入密码错误	利用 CAN 写入操作参数时,该参数已被密码保护,必须先解除密码!	同上

10-4 Revision May, 2011

10.3 运动控制异警一览表

异警表示	异警名称	异警动作内容	排除方法
8F50 :	CANopen 数据初始 错误	由 EE-PROM 载入数据,发生错误!	DI:ARST, CANopen 0x1011 Restore default parameter
BFS 13	写入参数:超出范围	PR 程序写参数:数值超出范围	DI:Alm Reset 或 P0-01 写入 0
815 12	写入参数: 唯读	PR 程序写参数:参数是唯读	DI:Alm Reset 或 P0-01 写入 0
86513	写入参数:参数锁定	PR 程序写参数: 伺服 ON 不可写入,或数值不合理。	重新更正 PR 命 令与参数
81518	写入参数:参数锁定	PR 程序写参数: 伺服 ON 不可写入,或数值不合理。	重新更正PR命 令与参数
86535	PR 命令溢位	位置命令计数器溢位,之后执行绝对定位 命令	NMT:Reset node 或 0x6040.Fault Reset
86545	PR 定位超时	定位命令执行超过时间限制	同上
86548	PR 路径编号太大	PR 路径编号为 0~63, 否则超过限制	同上
8138	CAN 物件存取时, Index 错误	讯息中指定的 Index 不存在	DI:ARST NMT: Reset node 或 0x6040.Fault Reset
81583	CAN 物件存取时, Sub-Index 错误	信息中指定的 Sub-Index 不存在	同上
81588	CAN 物件存取时,数据 Size 错误	信息中数据长度与指定的物件不符	同上
86583	CAN 物件存取时,数据范围错误	信息中的数据超出指定物件的范围	同上
81588	CAN 物件是唯读,不可写入	信息中指定物件不可写入	同上
86528	CAN 物件,不允许 PDO	信息中指定的物件不支持 PDO	同上
85589	CAN 物件,Servo On时,不允许写入	信息中指定的物件不可在 Servo ON 状态写入	同上
86588		开机时由 ROM 中载入初值发生错误,所有 CAN 物件自动回复初始值	同上

第十一章 异警排除 | ASDA-A2 系列

异警表示	异警名称	异警动作内容	排除方法
86534	CAN 物件,写入 EE-PROM 时错误	将目前值存入 ROM 时发生错误	同上
81273	CAN 物件, EE-PROM 的地址超 过限制	ROM 中的数据数量,超出固件规划的空间,也许是固件版本已更新,ROM 中数据为旧版所储存,因此无法使用!	
86575	CAN 物件, EE-PROM 的 CRC 计 算错误	表示ROM中储存数据已毁损,所有CAN物件自动回复初始值	同上
86533	CAN 物件,写入密码错误	利用 CAN 写入操作参数时,该参数已被密码保护,必须先解除密码!	同上
85583	软件正向极限	位置命令大于软件正向极限	脱离后自动清 除
RL 285	软件负向极限	位置命令小于软件负向极限	脱离后自动清除
86588	位置计数器溢位	位置命令计数器发生溢位	NMT: Reset node 或 0x6040.Fault Reset
8F58 :	Servo OFF 异常	运动路径尚未完成时,却 Servo OFF	同上
8630 :	CANopen 同步失效	CANopen IP 模式,与上位机同步机制失效!	同上
86305	CANopen 同步信号 太快	CANopen 的 SYNC 同步信号太早收到	同上
86303	CANopen 同步信号 超时	CANopen 的 SYNC 同步信号在时限内 没收到	同上
RL 304	CANopen IP 命令失 效	CANopen IP 模式,命令无法发送!	同上
AL 305	SYNC Period 错误	CANopen 301 Obj 0x1006 Data Error!	同上
AL 380	DO: MC_OK	详见参数 P1-48 的说明	DI:Alm Reset
	的位置偏移警报	当 DO: MC_OK 已经 ON 后,因 DO:	或 P0-01 写入 0
		TPOS 变成 OFF, 导致 DO: MC_OK 也	
		变为 OFF。	

NOTE

若出现与以上驱动器异警一览表、CANopen 通讯讯异警一览表和运动控制 异警一览表内不同的异警信息时,请与当地经销商或技术人员联系。

10-6 Revision May, 2011

10.4 异警原因与处置

异警表示

ALCCI. 过电流

异警原因	异警检查	异警处置
驱动器输出短路	检查电机与驱动器接线状态或导	排除短路状态,并防止金属导体外
	线本体是否短路	露路
电机接线异常	检查电机连接至驱动器的接线顺	根据说明书的配线顺序重新配线
	序	
IGBT 异常	散热片温度异常	送回经销商或原厂检修
控制参数设定异常	设定值是否远大于出厂预设值	回复至原出厂预设值,再逐量修正
控制命令设定异常	检查控制输入命令是否变动过于	修正输入命令变动率或开启滤波
	剧烈	功能

81002. 过电压

异警原因	异警检查	异警处置
主回路输入电压高于额	用电压计测定主回路输入电压是	使用正确电压源或串接稳压器
定容许电压值	否在额定容许电压值以内(参照	
	12-1)	
电源输入错误(非正确	用电压计测定电源系统是否与规	使用正确电压源或串接变压器
电源系统)	格定义相符	
驱动器硬件故障	当电压计测定主回路输入电压在	送回经销商或原厂检修
	额定容许电压值以内仍然发生此	
	错误	

81883. 低电压

异警原因	异警检查	异警处置
主回路输入电压低于额	检查主回路输入电压接线是否正	重新确认电压接线
定容许电压值	常	
主回路无输入电压源	用电压计测定是否主回路电压正	重新确认电源开关
	常	
电源输入错误(非正确	用电压计测定电源系统是否与规	使用正确电压源或串接变压器
电源系统)	格定义相符	

81884. 电机匹配错误

异警原因	异警检查	异警处置
编码器损坏	编码器异常	更换电机
编码器松脱	检视编码器接头	重新安装
电机匹配错误	换上与之匹配的电机	更换电机

81005. 回生错误

异警原因	异警检查	异警处置
不使用回生电阻时,没	确认回生电阻容量参数(P1-53)	若不使用回生电阻,请将回生电阻
有将回生电阻容量参数	是否为零	容量参数(P1-53)设定为零
(P1-53) 设为零		
参数设定错误	确认回生电阻参数(P1-52)设定	重新正确设定
	值与回生电阻容量参数(P1-53)	
	设定	

AL008. 过负荷

异警原因	异警检查	异警处置
超过驱动器额定负荷连	可由驱动器状态显示 P0-02 设定	提高电机容量或降低负载
续使用	为 11 后,监视平均转矩[%]是否持	
	续一直超过 100%以上	
控制系统参数设定不当	1.机械系统是否摆振	1.调整控制回路增益值
	2.加减速设定常数过快	2.加减速设定时间减慢
电机、编码器接线错误	检查 U、V、W 及编码器接线	正确接线
电机的编码器不良	送回经销商或原厂检修	

ALCOT. 过速度

异警原因	异警检查	异警处置
速度输入命令变动过剧	用信号检测计检测输入的模拟电	调整输入变信号动率或开启滤波
	压信号是否异常	功能
过速度判定参数设定不	检查过速度设定参数 P2-34(过速	正确设定过速度设定 P2-34(过速
当	度警告条件)是否太小	度警告条件)

10-8 Revision May, 2011

ALGOS: 异常脉冲控制命令

异警原因	异警检查	异警处置
脉冲命令频率高于额定	用脉冲频率检测计检测输入频率	正确设定输入脉冲频率
输入频率	是否超过额定输入频率	

81009. 位置控制误差过大

异警原因	异警检查	异警处置
最大位置误差参数设定	确认最大位置误差参数 P2-35(位	加大 P2-35(位置控制误差过大警
过小	置控制误差过大警告条件)设定值	告条件)设定值
增益值设定过小	确认设定值是否适当	正确调整增益值
扭矩限制过低	确认扭矩限制值	正确调整扭矩限制值
外部负载过大	检查外部负载	减低外部负载或重新评估电机容
		里

ALC IC. 保留

818 11. 编码器异常

异警原因	异警检查	异警处置
编码器接线错误	确认接线是否遵循说明书内的建	正确接线
	议线路	
编码器松脱	检视驱动器上 CN2 与编码器接头	重新安装
编码器接线不良	检查驱动器上的 CN2 与伺服电机	重新连接接线
	编码器两端接线是否松脱	
编码器损坏	电机异常	更换电机

8L012. 校正异常

异警原因	异警检查	异警处置
	量测模拟输入接点的电压准位是否同接地电位	模拟输入接点正确接地
检测元件损坏		复位仍异常时,送回经销商或原厂 检修

名L[3]: 紧急停止

异警原因	异警检查	异警处置
紧急停止开关按下	确认开关位置	开启紧急停止开关

81.0 14. 反向运转极限异常

异警原因	异警检查	异警处置
反向极限开关按下	确认开关位置	开启逆向极限开关
伺服系统稳定度不够	确认设定的控制参数及负载惯量	重新修正参数或是重新评估电机 容量

81015. 正向运转极限异常

异警原因	异警检查	异警处置
正向极限开关按下	确认开关位置	开启正向极限开关
伺服系统稳定度不够	确认设定的控制参数及负载惯量	重新修正参数或是重新评估电机 容量

RLC 18. IGBT 过热

异警原因	异警检查	异警处置
超过驱动器额定负载连	检查是否负载过大或电机电流过	提高电机容量或降低负载
续使用	高	
驱动器输出短路	检查驱动器输出接线	正确接线

ALUII: 存储器异常

异警原因	异警检查	异警处置
参数数据写入异常	按下面板 SHIFT 键显示 EXGAB	发生于送电时,代表某一参数超出
	X=1, 2, 3	合理范围。可更正后重新送电!
	G=参数的群组码	
	AB=参数的编号 16 进制码	发生于正常操作中,代表写入该笔
	若显示 E320A,代表该参数为	参数时发生错误。可用 DI: ARST
	P2-10;	清除。
	若显示 E3610,代表该参数为	
	P6-16,请检查该笔参数。	

10-10 Revision May, 2011

异警原因	异警检查	异警处置
隐藏参数异常	按下面板 SHIFT 键显示 E100X	发生于工厂参数复位,驱动器型式
		设定错误,请设定正确的型式。
ROM 中数据毁损	按下面板 SHIFT 键显示 E0001	发生于送电时,通常是 ROM 中数
		据毁损或 ROM 中无数据,请送回
		经销商或原厂检修

81818. 检出器输出异常

异警原因	异警检查	异警处置
因编码器错误而引发检	检查错误历史记绿	进行 AL011、AL024、AL025、
出器输出异常	(P4-00~P4-05) 确认是否伴随编	AL026 的处理流程
	码器错误(AL011、AL024、AL025、	
	AL026)出现	
输出脉冲超过硬件容许	确认以下条件是否产生:	正确设定参数 P1-76 与 P1-46:
范围	P1-76<电机转速或	P1-76>电机转速与
	<u>电机转速</u> xP1-46x4>19.8x10 ⁶	<u>电机转速</u> xP1-46x4<19.8x10 ⁶

8L8 19. 串行通讯异常

异警原因	异警检查	异警处置	
通讯参数设定不当	检视通讯参数设定值	正确设定参数值	
通讯地址不正确	检查通讯地址	正确设定通讯地址	
通讯数值不正确	检查存取数值	正确设定数值	

8L020. 串行通讯超时

异警原因	异警检查	异警处置
超时参数设定不当	检查超时参数的设定	正确设定数值
长时间未接收通讯命令	检查通讯线是否松脱或断线	正确接线

8L821. 保留

81022: 主回路电源缺相

异警原因	异警检查	异警处置
主回路电源异常	检查 UVW 电源线是否松脱或仅单	确实接入三相电源, 仍异常时, 送
	相输入	回经销商或原厂检修

81023. 预先过负载警告

异警原因	异警检查	异警处置
预先过负载警告	1. 确定是否已经过载使用	1. 请参考 AL006 过负荷的异警
	2. 电机取驱动器根据参 P1-56 过	处置
	负载输出准位设定的百分比是	2. 请将参数 P1-56 的设定值设
	否设过小	大,或是将值设定超过 100,
		取消此预先过负载警告功能

81024. 编码器初始磁场错误

异警原因	异警检查	异警处置
编码器初始磁场错误	1. 电机接地端是否正常接地	若无改善,请送回经销商或原厂检
(磁场位置 UVW 错误)	2. 编码器信号线,是否有与电源	修
	或大电流的线路分开,避免干	
	扰源的产生	
	3. 编码器的线材是否使用屏蔽网	

81825. 编码器内部错误

异警原因	异警检查	异警处置
编码器内部错误	1. 电机接地端是否正常接地	1. 请将 UVW 接头的接地端(绿
(内部存储器异常,内部	2. 编码器信号线,是否有与电源	色)与驱动器的散热部分连接
计数异常)	或大电流的线路分开,避免干	2. 请检查编码器信号线,是否有
	扰源的产生	与电源或大电流的线路确实的
	3. 编码器的线材是否使用屏蔽网	分隔开
		3. 请使用含屏蔽网的线材
		4. 若无改善,请送回经销商或原
		厂检修

10-12 Revision May, 2011

81028. 编码器内部数据可靠度错误

异警原因	异警检查	异警处置
编码器错误	1. 电机接地端是否正常接地	1. 请将 UVW 接头的接地端(绿
(内部数据连续三次异	2. 编码器信号线,是否有与电源	色)与驱动器的散热部分连接
常)	或大电流的线路分开,避免干	2. 请检查编码器信号线,是否有
	扰源的产生	与电源或大电流的线路确实的
	3. 编码器的线材是否使用屏蔽网	分隔开
		3. 请使用含屏蔽网的线材
		4. 若无改善,请送回经销商或原
		厂检修

81030. 电机碰撞错误

异警原因	异警检查	异警处置
电机碰撞错误	1. 确认 P1-57 是否有开启	1. 如果误开,请将 P1-57 设为 0
	2. 确认 P1-57 是否设定过低,	2. 依照真实的扭力设定,如果设
	P1-58 时间是否设定过短	定太低会误动作,设定太高,
		就失去保护功能

8103 : 电机 U,V,W,GND 接线错误

异警原因	异警检查	异警处置
电机 U,V,W,GND 错线	电机 U,V,W 是否接错线	将 U,V,W 依手册正确配线,并确实接地

81.048. 全闭环位置控制误差过大

异警原因		异警检查		异警处置
全闭环位置控制误差过	1.	P1-73 设定是否过小	1.	将 P1-73 值加大
大	2.	连接器是否松脱或是其他机构	2.	检查连接器与机构是否松脱
		上连接问题发生		

8L099: DSP 固件升级

异警原因	异警检查	异警处置
DSP 固件升级 是否有		执行 P2-08 =30,28 后重新送电即可。

81 185: CAN Bus 硬件异常

异警原因	异警检查	异警处置
CAN Bus 硬件异常	1. 检查 CAN Bus 通讯线是否良 好?	NMT:Reset node 或重新送电
	2. 检查通讯品质是否良好? (建议 设备共地 使用屏蔽通讯线)!	

SL ;;: CANopen SDO 接收溢位

异警原因	异警检查	异警处置
SDO Rx Buffer 溢位(1	检查驱动器(主站)是否在 1ms	NMT:Reset node 或 0x6040.Fault
毫秒之内接收到两笔以	接收(传送)超过一笔 SDO 需求!	Reset
上 SDO)		

8L ; ; ?: CANopen PDO 接收溢位

异警原因	异警检查	异警处置
PDO Rx Buffer 溢位(1	检查驱动器(主站)是否在 1ms	NMT:Reset node或0x6040.Fault
毫秒之内接收到两笔以	接收(传送)超过一笔相同 COBID	Reset
上相同 COBID 的 PDO)	的 PDO!	

SL 记: CANopen PDO 存取时,Index 错误

异警原因	异警检查	异警处置	
信息中指定的 Index 不	检查 PDO 收送时,PDO Mapping	NMT:Reset node 或 0x6040.Fault	
存在	中的 Entry 索引值是否被修改!	Reset	

8L 122: CANopen PDO 存取时,Sub-Index 错误

异警原因	异警检查	异警处置
信息中指定 Sub-Index	检查 PDO 收送时,PDO Mapping	NMT:Reset node或0x6040.Fault
不存在	中的 Entry 子索引值是否被修改!	Reset

81 123. CANopen PDO 存取时,数据 Size 错误

异警原因	异警检查	异警处置
信息中数据长度与指定	检查 PDO 收送时,PDO Mapping	NMT:Reset node或0x6040.Fault
的物件不符	中的 Entry 数据长度是否被修改!	Reset

10-14 Revision May, 2011

81 CANopen PDO 存取时,数据范围错误

- E	异警原因	异警检查			异警处置		
信息中的	勺数据超出指定	检查 PDO	收送时,	写入数据范围	NMT:Re	set node 或 0x6	6040.Fault
物件的剂	5.围	是否错误			Reset		

81 125: CANopen PDO 物件是唯读,不可写入

异警原因	异警检查		昇	常 整处置
信息中指定物件不可写	检查 PDO 收送时,	指定的物件是	NMT:Reset no	ode或 0x6040.Fault
入	否设为唯读		Reset	

81. 125: CANopen PDO 物件,不允许 PDO

异警原因	异警检查	异警处置
信息中指定的物件不支	检查 PDO 收送时,指定的物件是	NMT:Reset node 或 0x6040.Fault
持 PDO	否为可让 PDO Mapping	Reset

81.127: CANopen PDO 物件,Servo On 时,不允许写入

异警原因	异警检查	异警处置
信息中指定的物件不可	检查 PDO 收送时,指定的物件是	NMT:Reset node或0x6040.Fault
在 Servo ON 状态写入	否在 Servo On 不允许写入	Reset

81 128: CANopen PDO 物件,由 EE-PROM 读取时错误

异警原因	异警检查	异警处置
开机时由 ROM 中载入	检查 PDO 收送时,是否指定的物	NMT:Reset node或0x6040.Fault
初值发生错误, 所有	件读取 EE-PROM 会导致错误	Reset
CAN 物件自动回复初始		
值		

81 129: CANopen PDO 物件,写入 EE-PROM 时错误

异警原因	异警检查	异警处置
将目前值存入 ROM F	检查 PDO 收送时,是否指定的物	NMT:Reset node或0x6040.Fault
发生错误	件会写入 EE-PROM 导致错误	Reset

名上 136 : CANopen PDO 物件,EE-PROM 的地址超过限制

异警原因	警原因 异警检查		异警处置
ROM 中的数据数量,超	检查 PDO 收送时,	是否指定的物	NMT:Reset node或0x6040.Fault
出固件规划的空间,也	件会使 EE-PROM	的地址超过限	Reset
许是固件版本已更新,	制		
ROM 中数据为旧版所			
储存,因此无法使用!			

异警原因	异警检查	异警处置
表示 ROM 中储存数据	检查 PDO 收送时,是否指定的物	NMT:Reset node 或 0x6040.Fault
已毁损,所有 CAN 物件	件会导致 EE-PROM 的 CRC 计算	Reset
自动回复初始值	错误	

81 132: CANopen PDO 物件,写入密码错误

异警原因		异警检	:查	异警处置
利用CAN写入操作	参数 检查	PDO 收送时,	指定的物件是	NMT:Reset node或0x6040.Fault
时,该参数已被密	码保 否写	入密码错误		Reset
护,必须先解除密	码!			

8128 : CANopen 数据初始错误

早 村 吉			异警检查		异警处置
CANopen	数据初始错	1. 🗵	重新开电若恢复正常,	代表前	DI:ARST, CANopen 0x1011
误		}	次因读取瞬间发生数据针	昔误	Restore default parameter
		2.	重新开电仍然错误,	代表	
		E	EE-PROM 数据已经毁	损,必	
		3	项重新写入正确的值,	方法如	
		-	下:		
		а	a. 若要写入预设值,可设定		
			P2-08=30,28 或 CA	Nopen	
			物件 0x1011		
		b	. 若要写入目前值, ī	可设定	
			CANopen 物件 0x10	10 (参	
			考 CANopen 说明)		

10-16 Revision May, 2011

86213 ~ 86219: PR 程序写入参数错误

异警原因	异警检查	异警处置
PR 命令 TYPE 8	名4.2:13 .参数超出范围	DI: Alm Reset 或
写入参数发生错误	81215 .参数是唯读	P0-01 写入 0
	名L2: . 伺服 ON 或数值不合	重新更正 PR 命令与参数
	理	
	8 ℓ ∂ ∤ 9 . 伺服 ON 或数值不合	
	理	

8L235: PR 命令溢位

异警原因	异警检查	异警处置
PR 命令溢位	PR 模式一直持续往单一方向运	NMT:Reset node或0x6040.Fault
	转, 使反馈位置寄存器溢位, 造成	Reset
	座标系无法反映正确位置,此时下	
	达绝对定位命令(增量除外)则产	
	生此错误!	

AL245: PR 定位超时

异警原因	异警检查		异警处置
PR 定位超时	目前无作用,若发生,请	青与代理商	NMT:Reset node或0x6040.Fault
	联络!		Reset

81.249: PR 路径编号太大

异警原因	异警检查	异警处置
PR 路径编号太大	目前无作用,若发生,请与代理	列 NMT:Reset node 或 0x6040.Fault
	联络!	Reset

81.28 1: CAN 物件存取时,Index 错误

异警原因	异警检查	异警处置
信息中指定的 Index 不	目前无作用,若发生,请与代理商	NMT:Reset node 或 0x6040.Fault
存在	联络!	Reset

81.283. CAN 物件存取时,Sub-Index 错误

异警原因	异警检查	异警处置
信息中指定 Sub-Index	目前无作用,若发生,请与代理商	NMT:Reset node 或 0x6040.Fault
不存在	联络!	Reset

81285:CAN 物件存取时,数据 Size 错误

异警原因	异警检查		异警处置
信息中数据长度与指定	目前无作用,若发生,	请与代理商	NMT:Reset node或0x6040.Fault
的物件不符	联络!		Reset

81.287. CAN 物件存取时,数据范围错误

异警原因	异警检查		异警处置
信息中的数据超出指定	目前无作用,若发生,	请与代理商	NMT:Reset node或0x6040.Fault
物件的范围	联络!		Reset

81.269: CAN 物件是唯读,不可写入

异警原因	异警检查		异警处置
信息中指定物件不可写	目前无作用, 若发生,	请与代理商	NMT:Reset node或0x6040.Fault
入	联络!		Reset

8L26b: CAN 物件,不允许 PDO

异警原因	异警检查		异警处置
信息中指定的物件不支	目前无作用, 若发生,	请与代理商	NMT:Reset node或0x6040.Fault
持 PDO	联络!		Reset

81.25 d. CAN 物件,Servo On 时,不允许写入

异警原因	异警检查		异警处置
信息中指定的物件不可	目前无作用,若发生,让	请与代理商	NMT:Reset node或0x6040.Fault
在 Servo ON 状态写入	联络!		Reset

81.28 EE-PROM 读取时错误

异警原因	异警检查	异警处置
开机时由 ROM 中载入	目前无作用,若发生,请与代理商	NMT:Reset node或0x6040.Fault
初值发生错误, 所有	联络!	Reset
CAN 物件自动回复初始		
值		

10-18 Revision May, 2011

8L27: CAN 物件,写入 EE-PROM 时错误

异警原因		:	异警检查		异警处置
将目前值存入 RO	M 时	目前无作用,	若发生,	请与代理商	NMT:Reset node或0x6040.Fault
发生错误		联络!			Reset

82233. CAN 物件,EE-PROM 的地址超过限制

异警原因	异警检查	异警处置
ROM 中的数据数量,超	目前无作用,若发生,请与	与代理商 NMT:Reset node 或 0x6040.Fault
出固件规划的空间,也	联络!	Reset
许是固件版本已更新,		
ROM 中数据为旧版所		
储存,因此无法使用!		

81205: CAN 物件,EE-PROM 的 CRC 计算错误

异警原因	异警检查	异警处置
表示 ROM 中储存数据	目前无作用,若发生,请与	与代理商 NMT:Reset node 或 0x6040.Faul
已毁损, 所有 CAN 物件	联络!	Reset
自动回复初始值		

81277: CAN 物件,写入密码错误

异警原因	异警检查	异警处置
利用CAN写入操作参数	目前无作用, 若发生, 请与代理商	NMT:Reset node或0x6040.Fault
时,该参数已被密码保	联络!	Reset
护,必须先解除密码!		

81.283. 软件正向极限

异警原因	异警检查	异警处置
软件正向极限	软件正向极限,是根据位置命令来	
	判断,而非实际反馈位置,因为命	
	令总是先到达而反馈落后,当本极	
	限保护作用时,实际位置可能尚未	
	超出极限,设定适当的减速时间可	
	达到需求的效果。参考参数 P5-03	
	的说明。	

81.285. 软件负向极限

异警原因	异警检查	异警处置
软件负向极限	软件反向极限,是根据位置命令来	NMT:Reset node或 0x6040.Fault
	判断,而非实际反馈位置,因为命	Reset
	令总是先到达而反馈落后, 当本极	
	限保护作用时,实际位置可能尚未	
	超出极限,设定适当的减速时间可	
	达到需求的效果。参考参数 P5-03	
	的说明。	

81.289. 位置计数器溢位

异警原因	异警检查	异警处置
位置计数器溢位	目前无作用,若发生,请与作	代理商 NMT:Reset node 或 0x6040.Faul
	联络!	Reset

81291: Servo OFF 异常

异警原因	异警检查	异警处置
Servo OFF 异常	1. 检查 DI: SERVO ON 配线是否	NMT:Reset node 或 0x6040.Fault
	正常?	Reset
	2. 上位机是否将 SERVO ON 太	
	早关闭?	

81.30 i. CANopen 同步失效

异警原因	异警检查	异警处置
CANopen 同步失效	1. 检查线路通讯品质是否不良?	NMT:Reset node或0x6040.Fault
	2. 上位机是否有送出 SYNC 信	Reset
	号?	
	3. 同步修正参数 P3-09 设定是否	
	合理? (尽量使用预设值)	

81302: CANopen 同步信号太快

已 开言	警原因		异警检查	异警处置				
CANopen	同步信号太	1.	检查同步周期 0x1006 是否与	NMT:Reset node 或 0x6040.Fault				
快			上位机设定一致?	Reset				
		2.	同步修正参数 P3-09 设定是否					
			合理? (尽量使用预设值)					
		3.	上位机时序是否不准确?					

10-20 Revision May, 2011

81303: CANopen 同步信号超时

异警原因	异警检查	异警处置				
CANopen 同步信号超	1. 检查线路通讯品质是否不良?	NMT:Reset node或0x6040.Fault				
时	2. 检查同步周期 0x1006 是否与	Reset				
	上位机设定一致?					
	3. 同步修正参数 P3-09 设定是否					
	合理? (尽量使用预设值)					
	4. 上位机时序是否不准确?					

81384: CANopen IP 命令失效

异警原因	异警检查	异警处置
CANopen IP 命令失效	IP模式的运算时间太长,请将USB	NMT:Reset node或0x6040.Fault
	监视功能关闭!	Reset

81305. SYNC Period 错误

异警原因	异警检查	异警处置
SYNC Period 错误	检查 0x1006 的数据内容, 若小于	NMT:Reset node或0x6040.Fault
	或等于0,将产生此项错误!	Reset

名L 380. 位置偏移警报

异警原因	异警检查	异警处置		
DO: MC_OK 已经 ON	详见参数 P1-48 的说明	DI: Alm Reset 或		
后又变成 OFF	当 DO: MC_OK 已经 ON 后因 DO:	P0-01 写入 0		
	TPOS 变成 OFF 导致 DO:			
	MC_OK 也变为 OFF			
	可能是电机定位完成后遭受外力			
	推挤使位置偏移,本警报可由			
	P1-48.Y=0 关闭之。			

10.5 发生异常后解决异警的方法

81001		需DI: ARST清除
8L002.		需DI: ARST清除
8L003.	低电压	电压回复自动清除
86004	电机磁场位置异常	重上电清除
AL005	回生错误	需DI: ARST清除
8L008	过负荷	需DI: ARST清除
86007	速度误差过大	需DI: ARST清除
AL 008.	异常脉冲控制命令	需DI: ARST清除
8L009.	位置控制误差过大	需DI: ARST清除
860 10	芯片执行超时	无法清除
86011	编码器异常	重上电清除
8F0 15	校正异常	移除CN1接线并执行自动校正后清除
8L0 13	紧急停止	DI EMGS解除自动清除
860 14		需DI: ARST清除或Servo Off清除或脱离后自动清除
	正向极限异常	需DI: ARST清除或Servo Off清除或脱离后自动清除
8L0 18	IGBT温度异常	需DI: ARST清除
860 17	存储器异常	若开机即发生,则必须做参数复位,再重新送电!若运转中发生,则用DIARST清除。
81 0 18	检出器输出异常	需 DI: ARST 清除
8L0 19	串行通讯异常	需DI: ARST清除
8L020	串行通讯超时	需DI: ARST清除
86055	主回路电源缺相	需DI: ARST清除
86053	预先过负载警告	需DI: ARST清除
86054	编码器初始磁场错误	重上电清除
81055	编码器内部错误	重上电清除
AL026	编码器错误	重上电清除
8L030.	电机碰撞错误	需DI: ARST清除

10-22 Revision May, 2011

8L03 I.	 电机U,V,W,GND接线错误	重上电清除
81040.		需DI: ARST清除
8L099	工的中世里江南风江及八	执行P2-08=30,28后重新送电即可
RL 185		NMT:Reset node或重新送电
86 : : :		NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
8L 112	oopo o⊒ o 3x k/am E	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
81 15 1	1 2,5,,	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
8L 122,	CANopen PDO存取时, Sub-Index错误	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
RL :23	CANopen PDO存取时,数据Size错误	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
86 154	CANopen PDO存取时,数据范围错误	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
RL 125,	CANopen PDO物件是唯读, 不可写入	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
RL 126,	CANopen PDO物件,不允 许PDO	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
86 157	CANopen PDO物件,Servo On时,不允许写入	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
RL 128,	PDO物件,由EE-PROM读 取时错误	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
RE 129,	CANopen PDO物件,写入 EE-PROM时错误	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
RL 130,	CANopen PDO物件, EE-PROM的地址超过限制	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
81 13 1	CANopen PDO物件, EE-PROM的CRC计算错误	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
RL 132,	CANopen PDO物件,写入密码错误	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
8650 (CANopen 数据初始错误	需DI: ARST清除, CANopen 0x1011 Restore default parameter
862 :3	· PR程序写入参数错误: 超出 范围	DI:Alm Reset或P0-01写入0

8: 2:5	PR程序写入参数错误: 唯读	DI:Alm Reset或P0-01写入0
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE		
86217	PR程序写入参数错误:参数锁定	重新更正PR命令与参数
865 19	PR程序写入参数错误:参数 锁定	重新更正PR命令与参数
RL 235,	PR命令溢位	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
RL 245,	PR定位超时	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
86548	PR路径编号太大	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
RL 28 1,	CAN物件存取时,Index错误	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
RL 283,	CAN物件存取时, Sub-Index 错误	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
RL285,	CAN物件存取时,数据Size 错误	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
86287	错误	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
RL 269,	CAN物件是唯读,不可写入	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
81588°	CAN物件,不允许PDO	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
8L268,	CAN物件,Servo On时,不 允许写入	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
8L28F,	CAN物件,由EE-PROM读取时错误	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
86274	CAN物件,写入EE-PROM 时错误	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
86273,	址超过限制	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
81275	CAN物件, EE-PROM的CRC 计算错误	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
86511	CAN物件,写入密码错误	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
RL 283,	软件正向极限	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
81285,	软件负向极限	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
RL 289.	位置计数器溢位	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
8658 :	Servo OFF异常	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset

10-24 Revision May, 2011

AL 30 1 : CANopen同步失效	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
SL382 : CANopen同步信号太快	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
SL303 : CANopen同步信号超时	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
AL 384 : CANopen IP命令失效	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
81305 . SYNC Period错误	NMT:Reset node或0x6040.Fault Reset
名1388 . 位置偏移警报	DI:Alm Reset或P0-01写入0

(此页有意留为空白)

10-26 Revision May, 2011

第十一章 规格

11.1 伺服驱动器标准规格

11.1.1 ASDA-A2_220V 系列

-1 -11 -3	fil ACD	A-A2 系列	100W	200W	400W	750W	1kW	1.5kW	2kW	3kW	4.5kW	5.5kW	7.5kW
176	ゼ KSDI	H-AZ 尔沙!	01	02	04	07	10	15	20 30 45 55 75 三相 220VAC 三相: 200 ~ 230VAC, -15%~10% 13.4 19.4 32.5 Arms Arms Arms Arms Arms Arms Arms Arms	75			
	相對	数/电压	单相/三相 220VAC 三相 220VAC										
电源	容许国	电压变动率	单相/	/三相: 2	200 ~ 23	30VAC,	-15%-	-10%	三相:	200 ~	230VAC	-15%	%~10%
源	连续	输出电流	0.9 Arms	1.55 Arms	2.6 Arms	5.1 Arms	7.3 Arms	8.3 Arms				_	47.5 Arms
	冷却	方式	ı	自然冷去]				风扇	冷却			
	编码器	分辨率					20-hit (128000) n/rev)				
	/ 反馈	分辨率					20-bit (1200000	<i>y</i> p/16 <i>v</i>)				
Ξ	主回路控	控制方式					SV	PWM 挖	控制				
	操控	模式					手	动 / 自	动				
	动态	刹车		无				内	建			外	·接
	最大输	i入脉冲频率	差动传输方式: 500K/4Mpps, 开集极传输方式: 200Kpps										
位	脉波	:指令模式		脉冲+符号; A 相+B 相; CCW 脉冲+CW 脉冲									
置	指令	·控制方式		外部脉冲控制 / 内部寄存器控制									
控	指令	·平滑方式	低通及 P 曲线平滑滤波										
制	由二	子齿轮比	电子齿轮比: N/M 倍,限定条件为 (1/50 < N/M < 25600)										
模	75.	J M 76 FG	N: 1~32767 / M: 1:32767										
式	转	矩限制					参	数设定方	i式				
	前	馈补偿					参	数设定方	i式				
	模拟	电压范围					0 ~	±10\	/DC				
速	指令	输入阻抗						10Κ Ω					
度	输入	时间常数						2.2 us					
控	速度控制范围*1						1:5000					1:3	000
制	指令	·控制方式				外部模	拟指令	空制 / 内]部寄存	器控制			
模	指令	·平滑方式				,	低通及	S曲线平	7滑滤波	ć			
式	转	矩限制				参	>数设定	方式或	模拟输入	λ			
		频宽						是大 1kH	z				

╽	∄ ASD/	Δ_Δ2 3	医剂	100W	200W	400W	750W	1kW	1.5kW	2kW	3kW	4.5kW	5.5kW	7.5kW
7069	E AODA	7- <i>72</i> /	3824	01 02 04 07 10 15 20 30 45 55 75 外部负载额定变动(0~100%)最大 0.01%										
					外部负载额定变动(0~100%)最大 0.01%									
速度校准率*2							电》	原 土10	%变动晶	贵大 0.0	1%			
							环境溢	温度(0	~ 50℃)	最大(0.01%			
扭	模拟	电压	范围					0 ~	±10 V	DC				
矩	指令	输入	阻抗		10ΚΩ									
控	输入	时间	常数						2.2 us					
制	指令	控制方	方式				外部模	拟指令护	空制 / 内	部寄存	器控制			
模	指令	平滑方	方式					低油	通平滑滤	波				
式	速	度限制	训				参	数设定	方式或标	莫拟输力	λ			
,	模拟监护	控输出				可参	数设定	监控信号	号 (输出	电压范	围:土	8V)		
				伺服启动	动、异常	常重置、	增益切	换、脉冲	中清除、	零速度	箝制、	命令输	入反向哲	控制、内
				部位置1	命令触知	发、扭矩	巨限制、	速度限制	制、内部	位置命	令选择	、电机位	停止、遠	度命令
			输入	选择、i	速度 / 化	立置混合	·模式命	令选择1	刀换、速	度/扭	矩混合	模式命	令选择り	刀换、扭
	数		11147		矩 / 位置混合模式命令选择切换、PT / PR 混合命令切换、紧急停止、正转 / 反转									
	位				禁止极限、复归的原点、正/反方向运转扭矩限制、启动原点回归、电子凸轮啮合、									
	输			正转/反转寸动输入、事件触发 PR 命令、电子齿轮比分子选择、脉冲输入禁止										
	出			A, B, Z 线驱动(Line Driver)输出 伺服备妥、伺服启动、零速度检出、目标速度到达、目标位置到达、扭矩限制中、										
	入		<i>t</i> A.II											
			制出		伺服警示、电磁刹车、原点回归完成、过负载预警、伺服警告、位置命令溢位、软									
				件极限(反转方向)、软件极限(正转方向)、内部位置命令完成、CaPTure 程序完成、 伺服程序完成、E-Cam 的 Master 位置区域										
							****			, 讨负		度误差:	 讨士	一 置達美
				过电流、过电压、电压不足、过热、回生异常、过负荷、速度误差过大、位置误差 过大、检出器异常、校正异常、紧急停止、反向/正向极限异常、全闭环位置控制误										
	保护工	功能		差过大、串列通讯异常、主回路电源缺相、串列通讯超时, U、V、W 与 CN1、CN2、										
				CN3 端子短路保护										
	通讯	界面					RS-232	2 / RS-4	185 / CA	Noper	/ USB	}		
	多	と装地.	点	室	内(避	免阳光』	重射),	无腐蚀性	生雾气(避免油	烟、易炸	然性瓦斯	听及尘埃	()
		标高			海拔 1000M 以下									
***	大	(气压)	力					86kF	Pa ~ 106	kPa				
环始	玡	下境温	度		0℃ ~ ;	55℃(∄		度超过	45℃以	上时,	请强制/	周边空气	气循环)	
境规	储	诸存温』	度	-20℃ ~ 65℃										
格		湿度					0 ~	90% R	H以下	(不结囂	롷)			
111		振动			20Hz	以下 9	.80665r	m/s ² (1	G), 20	~ 50H	z 5.88m	n/s^2 (0	.6G)	
	I	IP 等级	支						IP20					
	ŧ	力系统	统					Т	N 系统 [*]	4				

11-2 Revision May, 2011

机型 ASDA-A2 系列		100W	200W	400W	750W	1kW	1.5kW	2kW	3kW	4.5kW	5.5kW	7.5kW
		01	02	04	07	10	15	20	30	45	55	75
			IEC/EN 61800-5-1, UL 508C, C-tick									
	安规认证											

注:

- *1 额定负载时,速度比定义为最小速度(不会走走停停)/额定转速。
- *2 命令为额定转速时,速度校准率定义为(空载时的转速-满载时的转速)/额定转速。
- *3 请参考11.4章节过负载的特性。
- *4 TN系统: 电力系统的中性点直接和大地相连,曝露在外的金属元件经由保护性的接地导体连接到大地。

11.1.2 ASDA-A2_400V 系列

机型 ASDA-A2 系列			750W	1kW	1.5kW	2kW	3kW	4.5kW	5.5kW	7.5kW		
			07	10	15	20	30	45	55	75		
电	控制电源		24VDC,±10%									
	主电源		三相 380~480VAC,±10%									
源	连续输出电流		3.07 Arms	3.52 Arms	5.02 Arms	6.66 Arms	11.9 Arms	20 Arms	22.37 Arms	30 Arms		
	冷却方式			风扇冷却								
编码器分辨率			00 1 1/4000000 / 1									
	/ 反馈分辨率			20-bit (1280000 p/rev)								
=	主回路控制方式					SVPW	M 控制					
操控模式			手动 / 自动									
	动态刹车				内	建			外	接		
	最大输入脉冲频率		差动传输方式: 500K/4Mpps, 开集极传输方式: 200Kpps									
位	脉冲指令模式		脉冲+符号; A相+B相; CCW脉冲+CW脉冲									
置	指令控制方式		外部脉冲控制 / 内部寄存器控制									
控	指令平滑方式		低通及 P 曲线平滑滤波									
制	电子齿轮比		电子齿轮比: N/M 倍,限定条件为 (1/50 < N/M < 25600)									
模			N: 1~32767 / M: 1:32767									
式	转矩限制		参数设定方式									
	前馈补偿		参数设定方式									
	模拟	电压范围	$0 \sim \pm 10 \text{ V}_{DC}$									
	指令	输入阻抗										
速	输入	时间常数										
度	速度控制范围*1		1:5000 1:3000									
控	指令控制方式		外部模拟指令控制 / 内部寄存器控制									
制	指令平滑方式		低通及S曲线平滑滤波									
模	转矩限制		参数设定方式或模拟输入									
式	频宽		最大 1kHz									
	2年 中	∓标准→*2	外部负载额定变动(0~100%)最大 0.01%									
	速度校准率*2		电源 ±10%变动最大 0.01%									
			环境温度(0~50℃)最大 0.01%									

11-4 Revision May, 2011

机型 ASDA-A2 系列				750W	1kW	1.5kW	2kW	3kW	4.5kW	5.5kW	7.5kW		
WEEL NOON THE STOPE			07 10 15 20 30 45 55 75										
扭	模拟	电压	范围	0 ~ ±10 V _{DC}									
矩	指令	输入	阻抗	10ΚΩ									
控	输入 时间常数			2.2 us									
制	制 指令控制方式			外部类比指令控制 / 内部暂存器控制									
模	模 指令平滑方式			低通平滑滤波									
式	式 速度限制			参数设定方式或模拟输入									
	模拟监控输出				可参数设定监控信号(输出电压范围: ±8V)								
	数 位 输 出 入 输			令输入,内部位,合模式, 位,	伺服启动、异常重置、增益切换、脉冲清除、零速度箝制、命令输入反向控制、内部位置命令触发、扭矩限制、速度限制、内部位置命令选择、电机停止、速度命令选择、速度/位置混合模式命令选择切换、速度/扭矩混合模式命令选择切换、扭矩/位置混合模式命令选择切换、PT/PR混合命令切换、紧急停止、正转/反转禁止极限、复归的原点、正/反方向运转扭矩限制、启动原点回归、电子凸轮啮合、正转/反转寸动输入、事件触发PR命令、电子齿轮比分子选择、脉冲输入禁止								
				A, B, Z 线驱动(Line Driver)输出 伺服备妥、伺服启动、零速度检出、目标速度到达、目标位置 到达、扭矩限制中、伺服警示、电磁刹车、原点回归完成、过 负载预警、伺服警告、位置命令溢位、软件极限(反转方向)、 软件极限(正转方向)、内部位置命令完成、CaPTure 程序完成、 伺服程序完成、E-Cam 的 Master 位置区域									
	保护	功能		过电流、过电压、电压不足、过热、回生异常、过负荷、速度误差过大、位置误差过大、检出器异常、校正异常、紧急停止、反向/正向极限异常、全闭环位置控制误差过大、串列通讯异常、主回路电源缺相、串列通讯超时,U、V、W与CN1、CN2、CN3 端子短路保护									
	通讯界面				RS-232 / RS-485 / CANopen / USB								
	7	安装地。		室内(避免阳光直射),无腐蚀性雾气(避免油烟、易燃性瓦 斯及尘埃)									
环	环 标高			海拔 1000M 以下									
境		大气压力环境温度		86kPa ~ 106kPa									
规 格	£			0℃~55℃ (若环境温度超过 45℃ 以上时,请强制周边空气循环)									
	储存		度	-20℃ ~ 65℃									
	湿度			0~90% RH 以下(不结露)									

第十一章 规格 | ASDA-A2 系列

机型 ASDA-A2 系列		750W	1kW	1.5kW	2kW	3kW	4.5kW	5.5kW	7.5kW	
		07	10	15	20	30	45	55	75	
	振动	20Hz 以下 9.80665m/s ² (1G), 20~50Hz 5.88m/s ² (
环	IP 等级	IP20								
境	电力系统	TN 系统 ^{*4}								
规		IEC/EN 61800-5-1, UL 508C, C-tick								
格	安规认证									

注:

- *1 额定负载时,速度比定义为最小速度(不会走走停停)/额定转速。
- *2 命令为额定转速时,速度校准率定义为(空载时的转速-满载时的转速)/额定转速。
- *3 请参考11.4章节过负载的特性。
- *4 TN系统: 电力系统的中性点直接和大地相连,曝露在外的金属元件经由保护性的接地导体连接到大地。

11-6 Revision May, 2011

11.2 伺服电机标准规格(ECMA系列)

11.2.1 **220V** 系列

低惯量系列

Art Till COSSA	C104	04 C106		C1	08	C110				
机型 ECMA	01	02	04	04	07	10	20			
额定功率(kW)	0.1	0.2	0.4	0.4	0.75	1.0	2.0			
额定扭矩(N-m)*1	0.32	0.64	1.27	1.27	2.39	3.18	6.37			
最大扭矩(N-m)	0.96	1.92	3.82	3.82	7.16	9.54	19.1			
额定转速(r/min)				3000						
最高转速(r/min)				5000						
额定电流 (A)	0.90	1.55	2.60	2.60	5.10	7.30	12.05			
瞬时最大电流(A)	2.70	4.65	7.80	7.80	15.3	21.9	36.15			
每秒最大功率(kW/s)	27.7	22.4	57.6	24.0	50.4	38.1	90.6			
转子惯量(× 10 ⁻⁴ kg.m ²)	0.037	0.177	0.277	0.68	1.13	2.65	4.45			
机械常数(ms)	0.75	0.80	0.53	0.74	0.63	0.74	0.61			
扭矩常数-KT(N-m/A)	0.36	0.41	0.49	0.49	0.47	0.44	0.53			
电压常数-KE(mV/(r/min))	13.6	16.0	17.4	18.5	17.2	16.8	19.2			
电机阻抗 (Ohm)	9.30	2.79	1.55	0.93	0.42	0.20	0.13			
电机感抗(mH)	24.0	12.07	6.71	7.39	3.53	1.81	1.50			
电气常数 (ms)	2.58	4.30	4.30	7.96	8.37	9.30	11.4			
绝缘等级	A 级(UL),B 级(CE)									
绝缘阻抗	100MΩ,DC 500V 以上									
绝缘耐压	AC 1500V,60 秒									
重量 - 不带刹车(kg)	0.5	1.2	1.6	2.1	3.0	4.3	6.2			
重量 - 带刹车(kg)	0.8	1.5	2.0	2.9	3.8	4.7	7.2			
径向最大荷重(N)	78.4	196	196	245	245	490	490			
轴向最大荷重(N)	39.2	68	68	98	98	98	98			
每秒最大功率(kW/s) 含刹车	25.6	21.3	53.8	22.1	48.4	30.4	82.0			
转子惯量(× 10 ⁻⁴ kg.m ²) 含刹车	0.04	0.19	0.30	0.73	1.18	3.33	4.95			
机械常数(ms)含刹车	0.81	0.85	0.57	0.78	0.65	0.93	0.66			
刹车保持扭矩 [Nt-m (min)]	0.3	1.3	1.3	2.5	2.5	8.0	8.0			

第十一章 规格 | ASDA-A2 系列

机型 ECMA	C104 C106		C1	08	C1	10	
加至 EGWIA	01	02	04	04	07	10	20
刹车消耗功率 (at 20°C) [W]	7.3	6.5	6.5	8.2	8.2	19.4	19.4
刹车释放时间 [ms (Max)]	5	10	10	10	10	10	10
刹车吸引时间 [ms (Max)]	25	70	70	70	70	70	70
振动级数(µm)	15						
使用温度 (°C)	0 ~ 40						
保存温度 (°C)				-10 ~ 80			
使用湿度			20 ~ 90	D%RH(不	结露)		
保存湿度			20 ~ 90	O%RH(不	结露)		
耐振性	2.5G						
IP等级	IP65(使用防水接头,以及轴心密封安装(或是使用油封)机种)			钟)			
安规认证	CE c Sus						

注:

*1 规格中的额定扭矩值为安装于下列散热片尺寸且环境温度为0~40°C时的连续容许转矩值:

ECMA-_ 04 / 06 / 08: 250mm x 250mm x 6mm

ECMA-_ 10: 300mm x 300mm x 12mm ECMA-_ 13: 400mm x 400mm x 20mm

ECMA-_ 18: 550mm x 550mm x 30mm

材质:铝制(Aluminum)-F40, F60, F80, F100, F130, F180

11-8 Revision May, 2011

中 / 高惯量系列

LITTIL COMM		E1	13		E1	18		G113	
机型 ECMA	05	10	15	20	20	30	03	06	09
额定功率(kW)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.0	3.0	0.3	0.6	0.9
额定扭矩(N-m)*1	2.39	4.77	7.16	9.55	9.55	14.32	2.86	5.73	8.59
最大扭矩(N-m)	7.16	14.3	21.48	28.65	28.65	42.97	8.59	17.19	21.48
额定转速(r/min)			20	00				1000	
最高转速(r/min)			30	00				2000	
额定电流(A)	2.9	5.6	8.3	11.01	11.22	16.1	2.5	4.8	7.5
瞬时最大电流 (A)	8.7	16.8	24.9	33.03	33.66	48.3	7.5	14.4	22.5
每秒最大功率(kW/s)	7.0	27.1	45.9	62.5	26.3	37.3	10.0	39.0	66.0
转子惯量 (× 10 ⁻⁴ kg.m ²)	8.17	8.41	11.18	14.59	34.68	54.95	8.17	8.41	11.18
机械常数 (ms)	1.91	1.51	1.10	0.96	1.62	1.06	1.84	1.40	1.06
扭矩常数-KT(N-m/A)	0.83	0.85	0.87	0.87	0.85	0.89	1.15	1.19	1.15
电压常数-KE(mV/(r/min))	30.9	31.9	31.8	31.8	31.4	32.0	42.5	43.8	41.6
电机阻抗 (Ohm)	0.57	0.47	0.26	0.174	0.119	0.052	1.06	0.82	0.43
电机感抗(mH)	7.39	5.99	4.01	2.76	2.84	1.38	14.29	11.12	6.97
电气常数 (ms)	12.96	12.88	15.31	15.86	23.87	26.39	13.55	13.50	16.06
绝缘等级				A级(U	L),B纫	交(CE)			
绝缘阻抗				100MΩ	DC 50	0V 以上			
绝缘耐压				AC 1	500V,	60 秒			
重量 - 不带刹车 (kg)	6.8	7.0	7.5	7.8	13.5	18.5	6.8	7.0	7.5
重量 - 带刹车 (kg)	8.2	8.4	8.9	9.2	17.5	22.5	8.2	8.4	8.9
径向最大荷重 (N)	490	490	490	490	1176	1470	490	490	490
轴向最大荷重 (N)	98	98	98	98	490	490	98	98	98
每秒最大功率(kW/s) 含刹车	6.4	24.9	43.1	59.7	24.1	35.9	9.2	35.9	62.1
转子惯量(× 10 ⁻⁴ kg.m ²) 含刹车	8.94	9.14	11.90	15.88	37.86	57.06	8.94	9.14	11.9
机械常数(ms)含刹车	2.07	1.64	1.19	1.05	1.77	1.10	2.0	1.51	1.13
刹车保持扭矩 [Nt-m (min)]	10.0	10.0	10.0	10.0	25.0	25.0	10.0	10.0	10.0
刹车消耗功率 (at 20°C) [W]	19.0	19.0	19.0	19.0	20.4	20.4	19.0	19.0	19.0
刹车释放时间 [ms (Max)]	10	10	10	10	10	10	10	10	10

第十一章 规格 | ASDA-A2 系列

机型 ECMA	E113			E1	18		G113		
が空 LOWA	05	10	15	20	20	30	03	06	09
刹车吸引时间 [ms (Max)]	70	70	70	70	70	70	70	70	70
振动级数 (μm)	15								
使用温度 (°C)	0 ~ 40								
保存温度(°C)	-10 ~ 80								
使用湿度	20~90%RH(不结露)								
保存湿度	20~90%RH(不结露)								
耐振性	2.5G								
IP等级	IP65 (使用防水接头,以及轴心密封安装(或是使用油封机种))))				
安规认证	C € c FL °us								

注:

*1 规格中的额定扭矩值为安装于下列散热片尺寸且环境温度为0~40°C时的连续容许转矩值:

ECMA-_ 04 / 06 / 08: 250mm x 250mm x 6mm

ECMA-_ 10: 300mm x 300mm x 12mm

ECMA-_ 13: 400mm x 400mm x 20mm

ECMA-_ 18: 550mm x 550mm x 30mm

材质:铝制(Aluminum)-F40, F60, F80, F100, F130, F180

11-10 Revision May, 2011

中 / 中高惯量系列

lu mil cons		F118			
机型 ECMA	30	45	55	75	
额定功率(kW)	3.0	4.5	5.5	7.5	
额定扭矩(N-m)*1	19.10	28.65	35.01	47.74	
最大扭矩(N-m)	57.29	71.62	87.53	119.36	
额定转速(r/min)		1500	0		
最高转速(r/min)		3000	0		
额定电流 (A)	19.4	32.5	40.0	47.5	
瞬时最大电流 (A)	58.2	81.3	100.0	118.8	
每秒最大功率(kW/s)	66.4	105.5	122.9	159.7	
转子惯量(× 10 ⁻⁴ kg.m ²)	54.95	77.75	99.78	142.7	
机械常数(ms)	1.28	0.92	0.96	0.63	
扭矩常数-KT(N-m/A)	0.98	0.88	0.88	1.01	
电压常数-KE(mV/(r/min))	35.0	32.0	31.0	35.5	
电机阻抗 (Ohm)	0.077	0.032	0.025	0.015	
电机感抗(mH)	1.27	0.89	0.60	0.40	
电机常数(ms)	16.5	27.8	24.0	26.7	
绝缘等级		A 级(UL),B	3级(CE)		
绝缘阻抗		100M Ω , DC	500V 以上		
绝缘耐压		AC 1500 V, 50) Hz, 60 秒		
重量 - 不带刹车(kg)	18.5	23.5	30.5	37.0	
重量 - 带刹车(kg)	22.5	29	36	53	
径向最大荷重(N)	1470	1470	1764	1764	
轴向最大荷重(N)	490	490	588	588	
每秒最大功率(kW/s) 含刹车	63.9	101.8	119.4	156.6	
转子惯量(× 10 ⁻⁴ kg.m ²) 含刹车	57.06	80.65	102.70	145.55	
机械常数(ms)含刹车	1.33	0.96	0.99	0.64	
刹车保持扭矩 [Nt-m (min)]	25.0	25.0	25.0	25.0	
刹车消耗功率 (at 20°C) [W]	20.4	20.4	20.4	20.4	
刹车释放时间 [ms (Max)]	10	10	10	10	
刹车吸引时间 [ms (Max)]	70	70	70	70	
振动级数(µm)		15			

第十一章 规格 | ASDA-A2 系列

机型 ECMA		F11	18			
ηι <u>π</u> Loma	30	45	55	75		
使用温度(℃)	0 ~ 40					
保存温度(℃)	-10 ~ 80					
使用湿度	20~90%RH(不结露)					
保存湿度	20~90%RH(不结露)					
耐振性	2.5G					
IP等级	IP65(使用防水接头以及轴心密封安装(或是使用油封)机种)					
安规认证	CE c Sus					

注:

*1 规格中的额定扭矩值为安装于下列散热片尺寸且环境温度为0~40°C时的连续容许转矩值:

ECMA-_ 04 / 06 / 08: 250mm x 250mm x 6mm

ECMA-_ 10: 300mm x 300mm x 12mm

ECMA-_ 13: 400mm x 400mm x 20mm

ECMA-_ 18: 550mm x 550mm x 30mm

材质: 铝制 (Aluminum) – F40, F60, F80, F100, F130, F180

11-12 Revision May, 2011

11.2.2 400 系列

低惯量系列 J108 中惯量系列 K113

	J108		K113	
机型 ECMA	750W	1kW	1.5kW	2kW
	07	10	15	20
额定功率(kW)	0.75	1.0	1.5	2.0
额定扭矩(N-m)*1	2.39	4.77	7.16	9.55
最大扭矩(N-m)	7.16	14.32	21.48	28.65
额定转速(r/min)	3000		2000	
最高转速(r/min)	5000		3000	
额定电流 (A)	3.07	3.52	5.02	6.66
瞬时最大电流(A)	9.5	10.56	15.06	19.98
每秒最大功率(kW/s)	50.4	27.1	45.9	62.5
转子惯量(× 10 ⁻⁴ kg.m ²)	1.13	8.41	11.18	14.59
机械常数(ms)	0.66	1.80	1.24	1.04
扭矩常数-KT(N-m/A)	0.78	1.35	1.43	1.43
电压常数-KE(mV/(r/min))	28.24	53.2	55	55
电机阻抗 (Ohm)	1.22	1.47	0.83	0.57
电机感抗(mH)	10.68	17.79	11.67	8.29
电气常数 (ms)	8.75	12.04	14.04	14.39
绝缘等级				
绝缘阻抗	100MΩ,	DC 500	V 以上	
绝缘耐压	AC 18	800V,6	0 秒	
重量 - 不带刹车(kg)	3.0	7.0	7.5	7.8
重量 - 带刹车(kg)	3.8	8.4	8.9	9.2
径向最大荷重(N)	245	490	490	490
轴向最大荷重(N)	98	98	98	98
每秒最大功率(kW/s)	48.4	24.9	43.1	59.7
含刹车	40.4	24.0	70.1	00.1
转子惯量(× 10 ⁻⁴ kg.m ²) 含刹车	1.18	9.14	11.90	15.88
机械常数(ms)含刹车	0.65	1.96	1.32	1.13
刹车保持扭矩 [Nt-m (min)]	2.5	10.0	10.0	10.0
刹车消耗功率(at 20°C)[W]	8.5	19.0	19.0	19.0

	J108		K113		
机型 ECMA	750W	1kW	1.5kW	2kW	
	07	10	15	20	
刹车释放时间 [ms (Max)]	10	10	10	10	
刹车吸引时间 [ms (Max)]	70	70	70	70	
振动级数(µm)	15				
使用温度 (°C)	0℃ ~40℃				
保存温度 (°C)	-10℃~80℃				
使用湿度	20~90%RH(不结露)				
保存湿度	20~90%RH(不结露)				
耐振性		2.5G			
IP等级	IP65(使用防水接头,以及轴心密封安装(或				
IF 等级	是使用油封)机种)				
安规认证	C€	c T	U [®] US		

中高惯量系列

		L11	8		
机型 ECMA	3W	4.5kW	5.5kW	7.5kW	
	30	45	55	75	
额定功率(kW)	3.0	4.5	5.5	7.5	
额定扭矩(N-m)*1	19.10	28.65	35.0	47.75	
最大扭矩(N-m)	57.29	71.62	87.53	119.38	
额定转速(r/min)	1500				
最高转速(r/min)		300	0		
额定电流 (A)	11.9	20.0	22.37	28.39	
瞬时最大电流(A)	35.7	50	56	70.9	
每秒最大功率(kW/s)	66.4	105.5	122.9	159.7	
转子惯量(× 10 ⁻⁴ kg.m ²)	54.95	77.75	99.78	142.7	
机械常数(ms)	1.11	0.92	0.88	156.6	
扭矩常数-KT(N-m/A)	1.66	1.43	1.50	1.68	
电压常数-KE(mV/(r/min))	60.54	55.63	57.99	65.37	

11-14 Revision May, 2011

		L11	8		
机型 ECMA	3W	4.5kW	5.5kW	7.5kW	
	30	45	55	75	
电机阻抗(Ohm)	0.19	0.09	0.07	0.05	
电机感抗(mH)	4.8	2.7	2.55	1.7	
电机常数 (ms)	24.7	30	31.7	34.14	
绝缘等级			-		
绝缘阻抗		100M Ω , DC	500V 以上		
绝缘耐压		AC 1800 V, 5	0 Hz, 60 秒		
重量 - 不带刹车(kg)	18.5	23.5	30.5	40.5	
重量 - 带刹车(kg)	22.5	29	36	46	
径向最大荷重(N)	1470	1470	1764	1764	
轴向最大荷重 (N)	490	490	588	588	
每秒最大功率(kW/s) 含刹车	63.9	101.8	119.4	156.6	
转子惯量(× 10 ⁻⁴ kg.m ²) 含刹车	57.06	80.65	102.70	145.5	
机械常数(ms)含刹车	1.16	0.95	0.91	0.69	
刹车保持扭矩 [Nt-m (min)]	25.0	40.0	55.0	55.0	
刹车消耗功率 (at 20°C) [W]	20.4	15.1	21	21	
刹车释放时间 [ms (Max)]	10	10	10	10	
刹车吸引时间 [ms (Max)]	70	70	70	70	
振动级数(µm)		15	;		
使用温度(℃)	0℃ ~40℃				
保存温度(℃)	-10℃ ~80℃				
使用湿度	20~90%RH(不结露)				
保存湿度		20 ~ 90%RH	(不结露)		
耐振性	2.5G				
IP等级	IP65(使用防水接头以及轴心密封安装(或是使用油封)机种)				
安规认证	CE cAL°us				


注:

*1 规格中的额定扭矩值为安装于下列散热片尺寸且环境温度为0~40°C时的连续容许转矩值:

ECMA-__08: 250mm x 250mm x 6mm ECMA-__13: 400mm x 400mm x 20mm ECMA-__18: 550mm x 550mm x 30mm 材质: 铝制(Aluminum)-F80, F130, F180


11.3 转矩特性 (T-N 曲线)

11.3.1 220V 系列



11-16 Revision May, 2011

11.3.2 400 系列



11.4 过负载的特性

过负载保护定义


过载保护是防止电机过热的保护功能。

过负载产生原因

- 1) 电机运转超过额定的转矩时,持续运转操作时间过久
- 2) 惯量比过大与加减速过频繁
- 3) 动力线与编码器接线有误
- 4) 伺服增益设定错误,造成电机共振
- 5) 附刹车的电机,未将电机刹车放开而运转

负载比例与运行时间曲线图


低惯量(ECMA C1、J1系列)



负载比例	运行时间
120%	263.8s
140%	35.2s
160%	17.6s
180%	11.2s
200%	8s
220%	6.1s
240%	4.8s
260%	3.9s
280%	3.3s
300%	2.8s


11-18 Revision May, 2011

中惯量与中高惯量(ECMA E1、F1、K1、L1 系列)



负载比例	运行时间
120%	527.6s
140%	70.4s
160%	35.2s
180%	22.4s
200%	16s
220%	12.2s
240%	9.6s
260%	7.8s
280%	6.6s
300%	5.6s

高惯量(ECMA G1系列)





负载比例	运行时间
120%	527.6s
140%	70.4s
160%	35.2s
180%	22.4s
200%	16s
220%	12.2s
240%	9.6s
260%	7.8s
280%	6.6s
300%	5.6s

11.5 伺服驱动器外型尺寸

11.5.1 220V 系列

ASD-A2-0121; ASD-A2-0221; ASD-A2-0421 (100W ~ 400W)





螺丝: M4 x 0.7 螺丝扭力: 14 (kgf-cm)


重量 1.5 (3.3)



- 1) 机构尺寸单位为毫米 (英吋); 重量单位为公斤 (磅)
- 2) 机构尺寸及重量变更恕不另行通知

11-20 Revision May, 2011

ASD-A2-0721; ASD-A2-1021; ASD-A2-1521 (750W ~ 1.5kW)




重量 2.0 (4.4)



- 1) 机构尺寸单位为毫米 (英吋); 重量单位为公斤 (磅)
- 2) 机构尺寸及重量变更恕不另行通知

ASD-A2-2023; ASD-A2-3023 (2kW ~ 3kW)






重量 2.89 (6.36)



- 1) 机构尺寸单位为毫米 (英吋); 重量单位为公斤 (磅)
- 2) 机构尺寸及重量变更恕不另行通知

11-22 Revision May, 2011

ASD-A2-4523 (4.5kW)




重量 4.4(10.0)



- 1) 机构尺寸单位为毫米 (英吋); 重量单位为公斤 (磅)
- 2) 机构尺寸及重量变更恕不另行通知

ASD-A2-5523 (5.5kW)




重量 5.5 (12.1)



- 1) 机构尺寸单位为毫米 (英吋); 重量单位为公斤 (磅)
- 2) 机构尺寸及重量变更恕不另行通知

11-24 Revision May, 2011

ASD-A2-7523 (7.5kW)




重量 7.5 (13.0)



- 1) 机构尺寸单位为毫米 (英吋); 重量单位为公斤 (磅)
- 2) 机构尺寸及重量变更恕不另行通知

11.5.2 400V 系列

ASD-A2-0743; ASD-A2-1043; ASD-A2-1543 (750W ~ 1.5kW)




螺丝: M4 x 0.7


螺丝扭力: 14 (kgf-cm)


11-26 Revision May, 2011


ASD-A2-2043; ASD-A2-3043; ASD-A2-4543; ASD-A2-5543 (2kW ~ 5.5kW)




ASD-A2-7543 (7.5kW)








螺丝: M4 x 0.7 螺丝扭力: 14 (kgf-cm)



功率	Α	В	С	D	E	重量
750W~ 1.5kW	216 (8.50)	203 (7.99)	82 (3.23)	62 (2.44)	203 (7.99)	2.89(6.36)
2kW ~ 5.5kW	245 (9.65)	205.4 (8.11)	123 (4.88)	107 (4.21)	230 (9.06)	5.5 (12.1)
7.5kW	260 (10.24)	205.4 (8.11)	136 (8.08)	107 (4.21)	247 (9.72)	6 (13.2)




- 2) 重量单位为公斤(磅)。
- 3) 实际外观,请参照实际购买之产品。
- 4) 本安装说明内所标示之数值,以公制单位为准;外型尺寸中之英制单位仅供参考, 请以公制单位为主。

11-28 Revision May, 2011

11.6 伺服电机外型尺寸


11.6.1 **220V** 系列

电机 80 框号(含)以下系列(Units: mm)



Model	C10401□S	C10602□S	C10604□S	C10804□S	C10807□S
LC	40	60	60	80	80
LZ	4.5	5.5	5.5	6.6	6.6
LA	46	70	70	90	90
S	8(+0 / -0.009)	$14(^{+0}_{-0.011})$	$14(^{+0}_{-0.011})$	$14(^{+0}_{-0.011})$	$19(^{+0}_{-0.013})$
LB	$30(^{+0}_{-0.021})$	$50(^{+0}_{-0.025})$	$50(^{+0}_{-0.025})$	$70(^{+0}_{-0.030})$	$70(^{+0}_{-0.030})$
LL (不帶刹车)	100.6	105.5	130.7	112.3	138.3
LL (帶刹车)	136.6	141.6	166.8	152.8	178
LS (不带油封)	20	27	27	27	32
LS (带油封)	20	24	24	24.5	29.5
LR	25	30	30	30	35
LE	2.5	3	3	3	3
LG	5	7.5	7.5	8	8
LW	16	20	20	20	25
RH	6.2	11	11	11	15.5
WK	3	5	5	5	6
W	3	5	5	5	6
Т	3	5	5	5	6
TP	M3 DePTh 8	M4 DePTh 15	M4 DePTh 15	M4 DePTh 15	M6 DePTh 20

电机 100~130 框号系列(Units: mm)




Model	G11303□S	E11305□S	G11306□S	G11309□S	C11010ES
LC	130	130	130	130	100
LZ	9	9	9	9	9
LA	145	145	145	145	115
S	22(+0 -0.013)	$22(^{+0}_{-0.013})$	$22(^{+0}_{-0.013})$	$22(^{+0}_{-0.013})$	22(+0 -0.013)
LB	$110(^{+0}_{-0.035})$	$110(^{+0}_{-0.035})$	$110(^{+0}_{-0.035})$	$110(^{+0}_{-0.035})$	$95(^{+0}_{-0.035})$
LL (不带刹车)	147.5	147.5	147.5	163.5	153.3
LL (帶刹车)	183.5	183.5	183.5	198	192.5
LS	47	47	47	47	37
LR	55	55	55	55	45
LE	6	6	6	6	5
LG	11.5	11.5	11.5	11.5	12
LW	36	36	36	36	32
RH	18	18	18	18	18
WK	8	8	8	8	8
W	8	8	8	8	8
Т	7	7	7	7	7
TP	M6 DePTh 20				



- 1) 机构尺寸单位为毫米 mm
- 2) 机构尺寸及重量变更恕不另行通知
- 3) 口 为轴端仕样/刹车或油封编号

11-30 Revision May, 2011

电机 100~130 框号系列(Units: mm)




Model	E11310□S	E11315□S	C11020□S	E11320□S
LC	130	130	100	130
LZ	9	9	9	9
LA	145	145	115	145
S	22(+0 -0.013)	22(+0 / -0.013)	22(+0 -0.013)	22(+0 -0.013)
LB	110(+0 / -0.035)	$110(^{+0}_{-0.035})$	$95(^{+0}_{-0.035})$	110(+0 -0.035)
LL (不带刹车)	147.5	167.5	199	187.5
LL (帶刹车)	183.5	202	226	216
LS	47	47	37	47
LR	55	55	45	55
LE	6	6	5	6
LG	11.5	11.5	12	11.5
LW	36	36	32	36
RH	18	18	18	18
WK	8	8	8	8
W	8	8	8	8
Т	7	7	7	7
TP	M6 DePTh 20	M6 DePTh 20	M6 DePTh 20	M6 DePTh 20



- 1) 机构尺寸单位为毫米 mm
- 2) 机构尺寸及重量变更恕不另行通知
- 3) 口 为轴端仕样/刹车或油封编号

电机 180 框号(含)以上系列(Units: mm)




Model	E11820□S	E11830□S	F11830□S
LC	180	180	180
LZ	13.5	13.5	13.5
LA	200	200	200
S	35(⁺⁰ _{-0.016})	35(⁺⁰ _{-0.016})	35(+0 / -0.016)
LB	114.3(⁺⁰ _{-0.035})	114.3(+0 / -0.035)	114.3(+00.035)
LL (不带刹车)	169	202.1	202.1
LL (帶刹车)	203.1	235.3	235.3
LS	73	73	73
LR	79	79	79
LE	4	4	4
LG	20	20	20
LW	63	63	63
RH	30	30	30
WK	10	10	10
W	10	10	10
Т	8	8	8
TP	M12 DePTh 25	M12 DePTh 25	M12 DePTh 25



- 1) 机构尺寸单位为毫米 mm
- 2) 机构尺寸及重量变更恕不另行通知
- 3) □ 为轴端仕样/刹车或油封编号

11-32 Revision May, 2011

电机 F1845 以上系列(Units: mm)




Model	F11845□S	F11855□3	F11875□3
LC	180	180	180
LZ	13.5	13.5	13.5
LA	200	200	200
S	35(⁺⁰ _{-0.016})	42(+0 -0.016)	$42(^{+0}_{-0.016})$
LB	114.3(+0 / -0.035)	114.3(+0 / -0.035)	114.3
LL (不带刹车)	235.3	279.7	342.0
LL (帶刹车)	279.3	311.7	376.1
LS	73	108.5	113
LR	79	113	73
LE	4	4	4
LG	20	20	20
LW	63	90	90
RH	30	37	37
WK	10	12	12
W	10	12	12
Т	8	8	8
TD	M12	M16	M16
TP	DePTh25	DePTh32	DePTh32



- 1) 机构尺寸单位为毫米 mm
- 2) 机构尺寸及重量变更恕不另行通知
- 3) □ 为轴端仕样 / 刹车或油封编号

11.6.2 **400V** 系列


电机 80 框号(含)以下系列(Units: mm)




Model	J10807□S
LC	80
LZ	6.6
LA	90
S	$19(^{+0}_{-0.013})$
LB	$70(^{+0}_{-0.030})$
LL (不带刹车)	138.3
LL (帶刹车)	178
LS (不带油封)	32
LS (帶油封)	29.5
LR	35
LE	3
LG	8
LW	25
RH	15.5
WK	6
W	6
Т	6
TP	M6 DePTh 20

11-34 Revision May, 2011

电机 130 框号系列(Units: mm)






Model	K11310□S	K11315□S	K11320□S
LC	130	130	130
LZ	9	9	9
LA	145	145	145
S	$22(^{+0}_{-0.013})$	$22(^{+0}_{-0.013})$	$22(^{+0}_{-0.013})$
LB	$110(^{+0}_{-0.035})$	$110(^{+0}_{-0.035})$	$110(^{+0}_{-0.035})$
LL (不带刹车)	147.5	167.5	187.5
LL (帶刹车)	183.5	202	216
LS	47	47	47
LR	55	55	55
LE	6	6	6
LG	11.5	11.5	11.5
LW	36	36	36
RH	18	18	18
WK	8	8	8
W	8	8	8
Т	7	7	7
TP	M6 DePTh 20	M6 DePTh 20	M6 DePTh 20



- 1) 机构尺寸单位为毫米 mm
- 2) 机构尺寸及重量变更恕不另行通知
- 3) 口 为轴端仕样/刹车或油封编号

电机 180 框号(含)以上系列(Units: mm)



Model	L11830□S	L11845□S	L11855□S	L11875□S
LC	180	180	180	180
LZ	13.5	13.5	13.5	13.5
LA	200	200	200	200
S	35(⁺⁰ _{-0.016})	35(⁺⁰ _{-0.016})	42(+0,016)	$42(^{+0}_{-0.016})$
LB	114.3(⁺⁰ _{-0.035})	$114.3(^{+0}_{-0.035})$	114.3(⁺⁰ _{-0.035})	114.3(+0 -0.035)
LL (不带刹车)	202.1	235.3	279.7	342.0
LL (帶刹车)	235.3	279.3	311.7	376.1
LS	73	73	108.5	108.5
LR	79	79	113	113
LE	4	4	4	4
LG	20	20	20	20
LW	63	63	90	90
RH	30	30	37	37
WK	10	10	12	12
W	10	10	12	12
Т	8	8	8	8
TP	M12 DePTh 25	M12 DePTh 25	M16 DePTh 32	M16 DePTh 32




- 1) 机构尺寸单位为毫米 mm
- 2) 机构尺寸及重量变更恕不另行通知
- 3) □ 为轴端仕样/刹车或油封编号

11-36 Revision May, 2011


附录 A 配件

■ 电机侧组合料号

型号: ASDBCNEP0000




型号: ASDBCNEP0100




■ 动力接头


型号: YDM30200347 (弯头) /647 (直头)




型号: YDM30200247/200 (弯头) /547 (直头)



型号: **Y3021050347**(直头)/447(弯头)(搭配 220V 驱动器 5.5kW 以上电机机种适用)




型号: **Y3021050547**(直头)/647(弯头)(搭配 220V 驱动器 5.5kW(含)以上机种刹车接头)



D


■ 编码器接头

型号: YDM30200447(弯头)/700(直头)




■ 驱动器侧 CN2

型号:YDM30200100




■ I/O 连接器端子

型号: ASD-CNSC0050




■ 驱动器与电脑通讯线

型号: YDM36700100



■ CANopen 通讯连接线

型号: TAP-CB03, TAP-CB04



■ 220V 驱动配件选用表

100W 驱动器对应 100W 的低惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-0121-□			
低惯量电机	ECMA-C10401□S			
	不附刹车			
	电机侧 ASDBCNEP0000	电机侧 ASDBCNEP0100		
接头	驱动器侧	驱动器侧		
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100		

A-4 Revision May, 2011

200W 驱动器对应 200W 的低惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-0221-□			
低惯量电机	ECMA-C10602□S			
	不附刹车 附刹车			
	电机侧 ASDBCNEP0000	电机侧 ASDBCNEP0100		
接头	驱动器侧	驱动器侧		
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100		

400W 驱动器对应 400W 的低惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-0221-□				
低惯量电机	ECMA-C10604□S				
似灰里电机	ECMA-C10804□7				
	不附剎车	附剎车			
	电机侧 ASDBCNEP0000	电机侧 ASDBCNEP0100			
接头	驱动器侧	驱动器侧			
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100			

400W 驱动器对应 500W 的中惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2	-0421-□
中惯量电机	ECMA-E11305□S	
	不附刹车	附刹车
	电机侧: YDM30200347/647&	电机侧: YDM30200347/647&
接头	YDM30200447/700	YDM30200447/700
妆 大	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

400W 驱动器对应 300W 的高惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-0421-□	
高惯量电机	ECMA-G11303□S	
	不附刹车	附刹车
	电机侧: YDM30200347/647&	电机侧: YDM30200347/647&
接头	YDM30200447/700	YDM30200447/700
妆 大	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

750W 驱动器对应 750W 的低惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-0721-□	
低惯量电机	ECMA-C10807□S	
	不附剎车	附刹车
	电机侧 ASDBCNEP0000	电机侧 ASDBCNEP0100
接头	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

750W 驱动器对应 600W 的高惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-0721-□	
高惯量电机	ECMA-G11306□S	
	不附刹车	附刹车
	电机侧: YDM30200347/647&	电机侧: YDM30200347/647&
接头	YDM30200447/700	YDM30200447/700
	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

1kW 驱动器对应 1kW 的低惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-1021-□	
低惯量电机	ECMA-C11010□S	
	不附刹车	附刹车
	电机侧: YDM30200347/647&	电机侧: YDM30200347/647&
接头	YDM30200447/700	YDM30200447/700
女大	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

1kW 驱动器对应 1kW 的中惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2	-1021-□
中惯量电机	ECMA-E11310□S	
	不附刹车	附刹车
	电机侧: YDM30200347/647&	电机侧: YDM30200347/647&
接头	YDM30200447/700	YDM30200447/700
女 大	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

A-6 Revision May, 2011

1kW 驱动器对应 900W 的高惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-1021-□	
高惯量电机	ECMA-G11309□S	
	不附刹车	附剎车
	电机侧: YDM30200347/647&	电机侧: YDM30200347/647&
接头	YDM30200447/700	YDM30200447/700
	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

1.5kW 驱动器对应 1.5kW 的中惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-1521-□	
中惯量电机	ECMA-E11315□S	
	不附刹车	附刹车
	电机侧: YDM30200347/647&	电机侧: YDM30200347/647&
接头	YDM30200447/700	YDM30200447/700
	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

2kW 驱动器对应 2kW 的低惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-2023-□	
低惯量电机	ECMA-C11020□S	
	不附刹车 附刹车	
	电机侧: YDM30200347/647&	电机侧: YDM30200347/647&
接头	YDM30200447/700	YDM30200447/700
	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

2kW 驱动器对应 2kW 的中惯量电机

包肥瓜油鬼	ACD A2	2022 日
伺服驱动器	ASD-A2-2023-□	
中惯量电机	ECMA-E11320□S	
	不附剎车	附刹车
	电机侧: YDM30200347/647&	电机侧: YDM30200347/647&
接头	YDM30200447/700	YDM30200447/700
妆 大	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

附录 A 配件 | ASDA-A2 系列

伺服驱动器	ASD-A2-2023-□	
中惯量电机	ECMA-E11820□S	
配件	不附刹车	附刹车
	电机侧: YDM30200247/200/500&	电机侧: YDM30200247/200/500&
接头	YDM30200447/700	YDM30200447/700
	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

3kW 驱动器对应 3kW 的中惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2	-3023-□
中惯量电机	ECMA-E11830□S	
配件	不附剎车	附刹车
	电机侧: YDM30200247/200/500&	电机侧: YDM30200247/200/500&
接头	YDM30200447/700	YDM30200447/700
	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

3kW 驱动器对应 3kW 的中高惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-3023-□	
中惯量电机	ECMA-F11830□S	
配件	不附刹车	
	电机侧: YDM30200247/200/500&	电机侧: YDM30200247/200/500&
接头	YDM30200447/700	YDM30200447/700
	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

4.5kW 驱动器对应 4.5kW 的中高惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2	-4523-□
中惯量电机	ECMA-F11845□S	
配件	不附刹车 附刹车	
	电机侧: YDM30200247/200/500&	电机侧: YDM30200247/200/500&
接头	YDM30200447/700	YDM30200447/700
	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

A-8 Revision May, 2011

5.5kW 驱动器对应 5.5kW 的中高惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-5523-□		
中惯量电机	ECMA-F11855□3		
配件	不附刹车	不附刹车 附刹车	
	电机侧: Y3021050347/447&	电机侧: Y3021050347/447&	
	YDM30200447/700	YDM30200447/700	
接头		Y3021050547/647	
	驱动器侧	驱动器侧	
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100	

7.5kW 驱动器对应 7.5kW 的中高惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-7523-□		
中惯量电机	ECMA-F11875□3		
配件	不附刹车		附刹车
	电机侧: Y3021050347/4	47&	电机侧: Y3021050347/447&
	YDM30200447/7	' 00	YDM30200447/700
接头			Y3021050547/647
	驱动器侧		驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM	30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100
其他附件(适用 ASDA-AB 全系列产品)		全系列产品)	
	名称		产品型号
50Pin I/O	连接座端子(CN1)		ASD-CNSC0050
驱动	器与电脑通讯线		YDM36700100

■ 400V 驱动配件选用表

750W 驱动器对应 750W 的低惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-0743-□	
低惯量电机	ECMA-J10807□S	
	不附刹车 附刹车	
	电机侧 ASDBCNEP0000	电机侧 ASDBCNEP0100
接头	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

1kW 驱动器对应 1kW 的中惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-1043-□	
中惯量电机	ECMA-K11310□S	
	不附刹车 附刹车	
	电机侧: YDM30200347/647&	电机侧: YDM30200347/647&
接头	YDM30200447/700	YDM30200447/700
女 大	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

1.5kW 驱动器对应 1.5kW 的中惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-1543-□	
中惯量电机	ECMA-K11315□S	
	不附刹车 附刹车	
	电机侧: YDM30200347/647&	电机侧: YDM30200347/647&
接头	YDM30200447/700	YDM30200447/700
	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

2kW 驱动器对应 2kW 的中惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-2043-□	
中惯量电机	ECMA-K11320□S	
	不附刹车 附刹车	
	电机侧: YDM30200347/647&	电机侧: YDM30200347/647&
接头	YDM30200447/700	YDM30200447/700
女 大	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

3kW 驱动器对应 3kW 的中高惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-3043-□	
中惯量电机	ECMA-k11830□S	
配件	不附刹车 附刹车	
	电机侧: YDM30200247/200/500&	电机侧: YDM30200247/200/500&
接头	YDM30200447/700	YDM30200447/700
	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

A-10 Revision May, 2011

4.5kW 驱动器对应 4.5kW 的中高惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-4543-□	
中惯量电机	ECMA-L11845□S	
配件	不附刹车 附刹车	
	电机侧: YDM30200247/200/500&	电机侧: YDM30200247/200/500&
接头	YDM30200447/700	YDM30200447/700
女 大	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

5.5kW 驱动器对应 5.5kW 的中高惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-5543-□	
中惯量电机	ECMA-L11855□3	
配件	不附刹车 附刹车	
	电机侧: YDM30200247/200/500&	电机侧: YDM30200247/200/500&
+ 立 3	YDM30200447/700	YDM30200447/700
接头	驱动器侧	驱动器侧
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100

7.5kW 驱动器对应 7.5kW 的中高惯量电机

伺服驱动器	ASD-A2-7543-□		
中惯量电机	ECMA-L11875□3		
配件	不附刹车	不附刹车	
	电机侧: YDM30200247/200/500&	电机侧: YDM30200247/200/500&	
接头	YDM30200447/700	YDM30200447/700	
	驱动器侧	驱动器侧	
	ASD-CNSC0050+YDM30200100	ASD-CNSC0050+YDM30200100	

(此页有意留为空白)

A-12 Revision May, 2011

附录 B 基本检测与保养

■ 基本检测

检测项目	检测内容
一般检测	定期检查伺服驱动器安装部位、伺服电机轴心与机械连接处的螺丝、
	端子与机械部位的螺丝是否有松动。
	控制箱的间隙或通风扇设置,应避免油、水或金属粉等异状物的侵
	入,且应防止电钻的切削粉落入伺服驱动器内。
	控制箱设置于有害气体或多粉尘的场所,应防止有害气体与粉尘的
	侵入。
	制作检出器(编码器)线材或其他线材时,注意接线顺序是否有误,
	否则可能发生暴走、烧毁。
操作前检测(未供应控制电源)	为防止触电,伺服驱动器的接地保护端子必须确实连接控制箱的接
	地保护端子。如需配线时,请在电源切断 10 分钟后进行,或直接以
	放电装置进行放电。
	配线端子的接续部位请实施绝缘处理。
	配线应正确,避免造成损坏或发生异常动作。
	螺丝或金属片等导电性物体、可燃性物体是否存在伺服驱动器内。
	控制开关是否置于 OFF 状态。
	伺服驱动器或外部的回生电阻,不可设置于可燃物体上。
	为避免电磁制动器失效,请检查立即停止运转及切断电源的回路是
	否正常。
	伺服驱动器附近使用的电子仪器受到电磁干扰时,请使用仪器降低
	电磁干扰。
	请确定驱动器的外加电压准位是否正确。
运转前检测 (已供应控制电源)	检出器(编码器)电缆应避免承受过大应力。当电机在运转时,注意
	接续电缆是否与机件接触而产生磨耗,或发生拉扯现象。
	伺服电机若有振动现象,或运转声音过大,请与厂商联络。
	确认各项参数设定是否正确,依机械特性的不同可能会有不预期的
	动作。勿将参数作过度极端的调整。
	重新设定参数时,请确定驱动器是否在伺服停止(SERVO OFF)
	的状态下进行,否则会成为故障发生的原因。
	继电器动作时,若无接触的声音或其他异常的声音产生,请与厂商
	联络。
	电源指示灯与 LED 显示是否有异常现象。

■ 保养

- 请在适当的环境条件下保管、使用。
- 适时清理伺服驱动器及伺服电机外观,避免灰尘及污垢的附着。
- 在擦拭保养中,请勿将机构部分拆解。
- 适时清理伺服驱动器的吸气口与排气口,避免长时间在高温环境下使用,而造成伺服驱动器故障。

■ 机件使用寿命

■ 平滑电容器

平滑电容器若受到波动电流的影响会使其特性劣化。电容器的寿命主要是受周围温度及使用条件的影响,但如果是在有空调的一般环境下进行连续运转时,可维持 10 年的寿命。

■ 继电器

开关电源所导致的接点磨耗会导致接触不良。由于受电源容量所左右,故累积开关次数为 **10** 万次的寿命。

■ 冷却风扇

在连续运转的情况下,一般在 2~3 年即达到使用标准寿命,必须进行更换。当检测时 若发生异常声音或振动时也必需更换。

B-2 Revision May, 2011